



SINGER®

ProduktPass

SINGER® C5955

Computernähmaschine mit 417 Sticheanwendungen und vielen praktischen Besonderheiten.



Die SINGER® C5955 ist die ideale Begleitung für Näherinnen und Näher, die unterschiedlichste Stoffe mit Leichtigkeit meistern möchten – von hauchdünn bis hin zu elastischem Strickmaterial und darüber hinaus. Diese Nähmaschine beeindruckt auch durch ihre benutzerfreundlichen Funktionen. Mit praktischen Features wie dem integrierten Nadeleinfädler, Geschwindigkeitsregelung, Rückwärtsnähaste, Start/Stopp-Funktion wird das Nähen zu einem mühelosen Vergnügen. Doch das ist noch nicht alles – die SINGER C5955 geht einen Schritt weiter und bietet einen zusätzlichen Anschlagetisch, der besonders bei größeren Projekten zusätzliche Unterstützung und Stabilität bietet.

Funktionen & Eigenschaften

Weitere Details	Beschreibung
417 Sticheanwendungen	Eine breite Palette von Nähetechniken für Kreativität und individuelle Gestaltung. Die Maschine hat drei Menüs: Menü 1 für Nutstiche, Menü 2 für Zierstiche und Menü 3 für alphanumerische Stiche, die zur Erstellung von Sequenzen verwendet werden können.
Display	In der Anzeige sehen Sie den aktuellen Stich mit der eingestellten Länge, Breite und Nähfußempfehlung. Außerdem sehen Sie aktivierte Funktionen wie Knopflochnähen und Spulen Aufspulen
Schriftart	Gestalten Sie Ihre Projekte mit eigenen Worten, Sätzen oder Monogrammen.
Stichauswahl per Tastendruck	Wählen Sie mit den Tasten unter dem Display Ihren Stich aus und stellen Sie die Länge und Breite des Stiches ein.
8 automatische 1-Schritt-Knopfloch-Muster	Kreieren Sie einheitliche Knopflöcher in einem Stil, der Ihren Vorstellungen entspricht.
Integrierter Nadeleinfädler	Müheloses Einfädeln der Nadel für einen schnelleren Start.
Inklusive Anschlagetisch	Ermöglicht eine glatte Nähfläche zum Nähen größerer Projekte.
Start/Stop Knopf	Ermöglicht das Nähen ohne die Verwendung des Fußanlassers.
Vernähstiche	Drücken Sie die Rückwärtsaste und die Maschine näht 3 Vernähstiche und hält dann automatisch an.
Nadel hoch/tief	Drücken Sie Nadel hoch/tief, um die Nadel nach unten oder oben zu bewegen. Die Einstellung der Nadelstopp-Position wird gleichzeitig geändert.



SINGER®

Geschwindigkeitsregelung	Alle Stiche Ihrer Nähmaschine haben eine voreingestellte, empfohlene Nähgeschwindigkeit. Sie können die Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler einstellen. Schieben Sie den Hebel nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern, und nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Rückwärtsnähtaste	Die Rückwärtstaste hat zwei verschiedene Funktionen, je nachdem, welcher Stich gewählt wurde. Nutstiche (Stich Nr. 1-6), Nutz- und Dekorstiche (Stich Nr. 01) Halten Sie die Rückwärtsnähtaste gedrückt, um rückwärts zu nähen.
Umfangreiches Zubehör	Mitgelieferte Nähfüße & Zubehör: Allzweckfuß, Reißverschlussfuß, 1-Schritt Knopflochfuß, Knopfannähfuß, Blindstichfuß, Satinstichfuß, Transparenter Applikationsfuß, Kordonierfuß, Anschlagetisch, 4x Spulen (Klasse 15 -Transparent), Filz, Fadenspulenkappe, Hilfsspulenkappe, Nahtauftrenner/ Fusselbürste, L-Schraubendreher, Kanten-/ Quilt-Führung, Päckchen Nadeln

Technische Daten



Maße Nähmaschine	L 44,8 cm / B 20,1 cm / H 27,9 cm
Maße Karton	L 51 cm / B 29 cm / H 36 cm
Gewicht Nähmaschine	5,8 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton	8,05 kg
Netzspannung	220 – 240 Volt
Netzfrequenz	50 HZ
Leistungsaufnahme	110 W
TÜV / GS und CE geprüft	✓
Bedienungsanleitung	✓
EAR	WEEE Reg. Nr. DE61309878
EAN Code	7393033130084
Zolltarifnummer	84521011

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen

©2019

VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe, Tel. 0721/4001

www.singerdeutschland.de