

Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkung beim Kochen

(gem. VO (EU) Nr. 66/2014 Anhang I, Nr. 2)

▪ Backöfen

- Backformen und –bleche mit dunklen und matten Oberflächen benutzen, da sie die Wärme besser leiten
- die Backofentür während des Garvorgangs nicht unnötig öffnen
- den Garraum nur vorheizen, wenn es gemäß Rezept nötig ist
- bei Gartemperaturen immer die niedrigste empfohlene Temperatur wählen
- Backofen kurz vor dem Ende der Garzeit auf Minimaltemperatur schalten, um die Restwärme zu nutzen
- um die Energieeffizienz zu gewährleisten, schalten Sie bei Nichtgebrauch des Backofens alle Tasten (Temperatur, Innenbeleuchtung und Programm) auf „0/Aus“
- Verschmutzungen sofort entfernen, sonst kann sich der Reinigungsaufwand erhöhen
- zum Reinigen des Backofens biologische Reiniger verwenden

Informationen an professionelle Nutzer zur Demontage

(gem. VO (EU) Nr. 66/2014 Anhang I, Nr. 2)

▪ Backöfen

Informationen zur zerstörungsfreien Demontage zu Wartungszwecken

Entnehmen Sie das Leuchtmittel wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Beim Aushängen der Backofentür beachten Sie, dass Sie die Klappbügel (Sicherungswinkel) an den Scharnieren an beiden Seiten nach oben drücken und ausklappen. Beim Einhängen müssen die Klappbügel an den Scharnieren an beiden Seiten unbedingt wieder nach unten gedrückt werden.

Fassen Sie die Backofentür bei der Demontage mit beiden Händen seitlich an und ziehen Sie sie niemals am Türgriff ab, da er abbrechen könnte.

Eine weitere Demontage zu Wartungszwecken ist nicht vorgesehen.

Für den Austausch von defekten Bauteilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Akkumulatoren sind nicht enthalten.

Informationen zur Demontage in Bezug auf Recycling, Rückgewinnung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer des Gerätes

Die Demontage bei Geräten mit Gasanschluss darf nur von einem konzessionierten Gas- und Wasserinstallateur vorgenommen werden.

Die Demontage bei Geräten mit Elektroanschluss sollte durch einen konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Für das Recycling und die Rückgewinnung von Ressourcen geben Sie das Gerät an:

- eine kommunale Sammelstelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
- einen herstellereigenen Entsorgungsbetrieb, der ein Rücknahmesystem anbietet
- einen ortsansässigen Elektrohändler, der freiwillig Elektrogeräte zurücknimmt