



DE | EN | FR | ES | PT | SV  
IT | NL | DK | FI | NO

• Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.  
**WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK**  
Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.  
Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen. Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

**UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG**  
Die Verpackung sollte rein entsorgen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.  
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.  
Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und Sammelysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.  
In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand), immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.  
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

**PRODUKT-BESCHREIBUNG**

- Hauptlicht
- Batteriefach
- Schalter
- Handschlaufe

**INBETRIEBNAHME**

Die Taschenlampe verfügt über 6 Modis. Durch drücken des Tasters werden folgende Leistungsstufen durchgeschaltet:

1. Niedrige Leistung  
2. Mittlere Leistung  
3. Hohe Leistung

• Während des Betriebs, wird über das gedrückt halten des Tasters der Boost-Modus aktiviert.  
Zusätzlich wird im Betrieb über einen Doppelclick des Tasters der Stroboskop/SOS-Modus aktiviert/deaktiviert. In diesem Modus wird per Taster zwischen SOS- und Stroboskop-Modus hin und her geschaltet.

**AKKU LADEN**  
LED blinkt rot: laden  
LED leuchtet rot: vollgeladen  
Leuchten und Laden gleichzeitig ist nicht möglich.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

**6B**

**SAFETY - EXPLANATION OF NOTES**

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:  
**Information** | Useful additional information about the product  
**Note** | The note warns you of possible damage of all kinds  
**Caution** | Attention - Hazard can lead to injuries  
**Warning** | Attention - Danger! May result in serious injury or death

**PROPER INTENDED USE**

The product serves as a mobile light source and is not intended for use in other applications. The product is intended exclusively for private, household use and is not suitable for commercial use or for household room lighting and is only for use as described in the operating instructions. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage caused by incorrect or improper use.

In boost mode, the torch automatically reverts to normal brightness after a certain amount of time. This is to prevent the built-in electronics from overheating.  
Do not activate the boost mode several times in succession!

**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.  
Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ELIMINATION**

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.  
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions locales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.  
Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées! conformément à la législation ou aux exigences locales.  
Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes. Ne assumons aucune responsabilité pour vos déchets domestiques.  
**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**MISE EN SERVICE**

La lampe de poche dispose de 6 modes de fonctionnement. Appuyer sur le bouton pour parcourir les niveaux de puissance :

1. Basse puissance

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.  
Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.  
Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.  
Never submerge the product in water or other liquids.  
Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

**BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'accu non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement.  
Une fois le chargement complet, arrêter le chargement.  
En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

**REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ELIMINATION**

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.  
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions locales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.  
Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées! conformément à la législation ou aux exigences locales.  
Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes. Ne assumons aucune responsabilité pour vos déchets domestiques.  
**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**MISE EN SERVICE**

La lampe de poche dispose de 6 modes de fonctionnement. Appuyer sur le bouton pour parcourir les niveaux de puissance :

1. Basse puissance

All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp.  
Use the product exclusively with the accessories included with it.  
Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.  
The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.  
Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention.  
Do not short-circuit connection terminals or batteries.

**GENERAL INFORMATION**

Do not throw or drop  
The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.  
The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.  
Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.  
Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.  
Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.  
The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

**RECHARGEABLE BATTERY PACK**

The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately. Once fully charged, remove from the charger.  
In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

**SECURITY - DECLARATION OF INDICATION**

**Information** | Informations pratiques additionnelles sobre el producto  
**Indicación** | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo  
**Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones  
**Aviso** | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

**USO PRESCRITO**

El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni la iluminación de habitaciones en el hogar sino debe utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como seguro y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.  
Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.  
Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät

**DANGER OF FIRE AND EXPLOSION**

Do not use while still in the packaging.  
Do not cover the product - risk of fire.  
Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.  
Do not use in the rain or in damp areas.

**GENERAL INFORMATION**

Do not throw or drop  
The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.  
The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.  
Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.  
Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.  
Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.  
The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

**RECHARGEABLE BATTERY PACK**

The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately. Once fully charged, remove from the charger.  
In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

**SECURITY - DECLARATION OF INDICATION**

**Information** | Informaciones prácticas adicionales sobre el producto  
**Indicación** | Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo  
**Cuidado** | Atención - peligro de sufrir lesiones  
**Aviso** | Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

**USO PRESCRITO**

El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni la iluminación de habitaciones en el hogar sino debe utilizar sólo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como seguro y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.  
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.  
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN**

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.  
O produto inutilizável conforme as disposições locais. O símbolo do «cavete de lixo» indica que, na UE, os aparelhos eléctricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.  
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.  
As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível de acordo com as disposições locais.  
As baterias e baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.  
A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INDICACIONES GENERALES**

No tirar ni dejar caer  
La cubierta del LED no es sustitutable. En caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.  
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir a lâmpada.<

SV
<b>SÄKERHET - FÖRKLARING TILL ANVISNINGAR</b> <p>Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:</p> <div> <div><span>ⓘ</span> - <b>Information</b>   Nyttig extrainformation om produkt</div> <div><span>ⓘ</span> - <b>Obs!</b> Denna anvisning varnar för alla typer skador</div> <div><span>⚠</span> - <b>Försiktig!</b> Se upp – risk för personskador</div> <div><span>⚠</span> - <b>Varning!</b> Se upp – fara! Om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till allvariga personskador eller dödsfall</div> </div> <p><b>AVSEDD ANVÄNDNING</b></p> <p>Produkten används som mobil ljuskälla och är inte avsedd för andra ändamål. Produktens endast avsedd för privat bruk i hushåll och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för rumsbelysning i hemmet. Den ska endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Alla annan användning räknas som ej avsedd och kan leda till sak- eller personskador. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.</p> <div> <div><span>⚡</span> - Boost-läget luster lampen tillbaka ljusstyrkan efter en viss tid. Detta får att förhindra att den inbyggda elektroniken överhettas.</div> <div><span>⚡</span> - Aktivera inte Boost-läget flera gånger på rad!</div> </div> <p><b>▲ ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR</b></p> <p>Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten</p>
35

### ▲ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Non coprire il prodotto - pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio etc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

<p>ⓘ <b>NOTE GENERALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Non lancia/ro a farla cadere</li> <li>La copertura della LED non è sostituibile. Se la copertura è danneggiata, smaltire il prodotto.</li> <li>La fonte luminosa del LED non è sostituibile. Nel momento in cui la durata di vita del LED si conclude, è necessario sostituire tutta la lampada.</li> <li>Non aprire né modificare il prodotto! Lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.</li> <li>Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, tirare sempre il cavo di alimentazione, ma il cavo.</li> <li>I dati relativi alla lampada e all'alimentatore, nonché la tensione di rete riportata sulla presa elettrica devono coincidere con i valori indicati sulla targhetta dei dati tecnici.</li> <li>La lampada non deve essere collocata sul lato della fonte luminosa né cadere su questo lato.</li></ul> <p>☑ <b>BATTERIA RICARICABILE</b></p> <p>Il prodotto contiene una batteria ricaricabile non sostituibile; se è scarica occorre ricaricarla immediatamente.</p>	<p>36</p>
--	-----------

<p>☑ <b>NOTE GENERALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Non lancia/ro a farla cadere</li> <li>La copertura della LED non è sostituibile. Se la copertura è danneggiata, smaltire il prodotto.</li> <li>La fonte luminosa del LED non è sostituibile. Nel momento in cui la durata di vita del LED si conclude, è necessario sostituire tutta la lampada.</li> <li>Non aprire né modificare il prodotto! Lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.</li> <li>Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, tirare sempre il cavo di alimentazione, ma il cavo.</li> <li>I dati relativi alla lampada e all'alimentatore, nonché la tensione di rete riportata sulla presa elettrica devono coincidere con i valori indicati sulla targhetta dei dati tecnici.</li> <li>La lampada non deve essere collocata sul lato della fonte luminosa né cadere su questo lato.</li></ul> <p>☑ <b>BATTERIA RICARICABILE</b></p> <p>Il prodotto contiene una batteria ricaricabile non sostituibile; se è scarica occorre ricaricarla immediatamente.</p>	<p>44</p>
--	-----------

<p>☑ <b>VELEISIA OHJEITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ei saa heittää eikä päästää putautamaan</li> <li>LED-suojakupu ei ole vaihdettavissa. Suojakuvun ollessa vaurioitunut on tuote hävitettävä.</li> <li>LED-lamppu ei ole vaihdettavissa. Kun LED on tullut käyttöikänsä pääsään, on koko valaisin vaihdettava.</li> <li>Älä avaa tuotetta iäkält te siihen mitään muutoksia! Kunnossuhtoyt saa tehdä vain valmistaja tai sen valtuuttama tuotetoimittaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.</li> <li>Irrota laite viransyötöstä vain pistokeesta tai pistokekotelosta vetämällä, ei koskaan jostosta vetämällä.</li> <li>Väläisintä ja verkkoaluetta koskevien tietojen sekä pistorasio- ja verkkoajattelteen on oltava samat kuin tyyppikuvassa.</li> <li>Väläisintä ei saa asettaa lammppuun ასაჲპნ ეიკი եւ սաა päästä kaatumaan näin.</li></ul> <p>☑ <b>LADATTAVA AKUT</b></p> <p>Tuote sisältää akkupakkauksen, jota ei voi vaihtaa. Kun akku on tyhjä, laata se heti uudelleen. Kun akku on ladattu täyteen, irrota se latauksesta. Energialähteen vuotessa pyyhi neste suojakäsiineit käissää kuivalla liinalla pois.</p> <p>☑ <b>YMPÄRISTÖOHJEET I HÄVITÄMINEN</b></p> <p>Hävittä pakkaus lajiteltuna. Pehmeä ja kartonki pahvikeräykseen, muovu muovikeräykseen.</p> <p>☒ Hävittä käyttökelvoton tuote tekniäärätysten mukaisesti. Yhivälittain järjestään kuva terhoittaa, että EU:ssa sähköjätettä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.</p> <p>Vir tuote hävitettäväksi käytettävissä laitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen, käyttökäsiä palautus- tai keräysjärjestelmiä tai vie sille myyjälle, jotta tuote ostettiin.</p> <p>Sähkölaitteen paristot ja akut on hävitettävä erikseen jana kun se mahdollista. Hävittä käsiteltä paristot/akut vään kun ne ovat käytettyneet ään pakkausten hävittä vaatimusten mukaisesti.</p> <p>Väärätien hävittäminen voi johtaa myrkyllisten ainesosien vapautumiseen ympäristöön, mikä voi olla haitallista si terveysvaikutuksia ihmisille, eläimille ja kasveille. Näin tähtä laittämukaiset velvollisuutei ja suojelut osataisi ympäristöä.</p>	<p>45</p>
--	-----------

<p>☑ <b>TUOTTEEN KUVAU</b></p> <p>1. Päivävalo</p> <p>2. Paristolokero</p> <p>3. Kytkin</p> <p>4. Käsihina</p> <p>☑ <b>KÄYTTÖOHOTTO</b></p> <p>Tasqualpussa on 5 käyttötilää. Painiketta painamalla siirytään tilastoesta toiseen seuraavast:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pieni teho</li> <li>Keskisuuri teho</li> <li>Suuri teho</li> <li>Käytön aikana boost-tila aktivoidaan pitämällä painiketta painettuna.</li> <li>Painiketta kaksoinsapsauttamalla käytön aikana otetaan strobo-/SOS-tila käyttöön. Tässä tilassa vaihdetaan painikkeenä SOS - ja strobo-tilan väillä.</li></ol> <p><b>Lataa akku</b></p> <p>LED vilkku punaisena: lataus LED palaa punaisena: täyteen ladattu Valaistus ja lataus samanaikaisesti eivät ole mahdollisia.</p> <p>☑ <b>☑ Tuote vastaa EU direktiivien vaatimuksia.</b></p> <p>Postitteen oikeuden tekniään muutokset. Valmistaja ei vastaa painovirheistä.</p>	<p>54</p>
---	-----------

<p><b>SÄKERHET - FÖRKLARING AV SYMBOLER OG SIKKERHENSINGER</b></p> <p>Vær opmærksom på følgende tegn og ord som bruges i brugsanvisningen, på produktet og på emballagen:</p> <div> <div><span>ⓘ</span> - <b>Information</b>   Nyttig tillegsinformation om produkt</div> <div><span>ⓘ</span> - <b>Forsigtig!</b> OBS – Farlig situation som kan føre til personskader</div> <div><span>⚠</span> - <b>Advarsel!</b> OBS – Farlig situation! Kan føre til alvorlige personskader eller død</div> </div> <p><b>AVSEDD ANVÄNDNING</b></p> <p>Produkten används som mobil ljuskälla och är inte avsedd för andra ändamål. Produktens endast avsedd för privat bruk i hushåll och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för rumsbelysning i hemmet. Den ska endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Alla annan användning räknas som ej avsedd och kan leda till sak- eller personskador. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.</p> <div> <div><span>⚡</span> - Boost-läget luster lampen tillbaka ljusstyrkan efter en viss tid. Detta får att förhindra att den inbyggda elektroniken överhettas.</div> <div><span>⚡</span> - Aktivera inte Boost-läget flera gånger på rad!</div> </div> <p><b>▲ ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR</b></p> <p>Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten</p>	<p>55</p>
---	-----------

används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

Håll barn borta från produkten och förpackningen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

Undvik ögonskador – titta aldrig i ljustrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.

Ta aldrig tag i en enhet som är ansluten till elnätet med våta händer eller när enheten har fallit ned i vatten. Slå i så fall från huvudsäkringen och dra sedan ut nätkontakten. Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller

användning av elektriska verktyg. Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kom-

<p>ca/SOS. In questa modalità, tramite il pulsante si commuta tra modalità SOS e stroboscopica.</p>	<p>37</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>38</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>37</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>38</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>37</p>
---	-----------

brännbara gaser. Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampen.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.

Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri. Kasta inte i eld.

☑Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kom-

<p>ca/SOS. In questa modalità, tramite il pulsante si commuta tra modalità SOS e stroboscopica.</p>	<p>37</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>38</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>37</p>
---	-----------

<p><b>Carica della batteria</b></p> <p>Il LED lampeggia in rosso: carica Il LED si accende di rosso: completamente carica Non è possibile accendere e caricare contemporaneamente la batteria.</p> <p>☑ <b>☑</b> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>37</p>
---	-----------

mer i kontakt med kropsdelar. Vid kontakt ska du genast späa läppen berörda ställen med mycket vatten och kontakta läkare.

Anslutningsklämmor och batterier får inte kortslutas.

### ▲ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Ötsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

<p>☑ <b>ALLMÄN INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kasta inte eller tappa inte produkten</li> <li>LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten skickas till återvinningssentralen.</li> <li>LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampen bytas.</li> <li>Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service- eller tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.</li> <li>Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontakten hus, aldrig i kablen.</li> <li>Lampans och nätledens specifikationer samt nätspänning</li></ul>	<p>39</p>
---	-----------

### ▲ ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermoogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.

Oogletsel voorkomen – nooit rechtstreeks in de lichtstraal kijken of andere personen in het gezicht schijnen. Als dit te lang duurt, kan door de blauwlichtaandelen gevaar voor het netvlies ontstaan.

<p>☑ <b>ALLMÄN INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kasta inte eller tappa inte produkten</li> <li>LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten skickas till återvinningssentralen.</li> <li>LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampen bytas.</li> <li>Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service- eller tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.</li> <li>Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontakten hus, aldrig i kablen.</li> <li>Lampans och nätledens specifikationer samt nätspänning</li></ul>	<p>39</p>
---	-----------

<p>☑ <b>ALLMÄN INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kasta inte eller tappa inte produkten</li> <li>LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten skickas till återvinningssentralen.</li> <li>LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampen bytas.</li> <li>Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service- eller tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.</li> <li>Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontakten hus, aldrig i kablen.</li> <li>Lampans och nätledens specifikationer samt nätspänning</li></ul>	<p>39</p>
---	-----------

<p>☑ <b>ALLMÄN INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kasta inte eller tappa inte produkten</li> <li>LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten skickas till återvinningssentralen.</li> <li>LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampen bytas.</li> <li>Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service- eller tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.</li> <li>Koppla produkten från strömmen genom att dra i kontakten eller kontakten hus, aldrig i kablen.</li> <li>Lampans och nätledens specifikationer samt nätspänning</li></ul>	<p>39</p>
---	-----------

gen på uttagat måste stämma överens med typskylten.

• Lampan får inte läggas på sidan med ljuskällan eller väta knappen intryckt.

☑ **UPPLADDNINGSBART BATTERIPAKET**

Produkten innehåller ett ej utbytbart batteripaket om batteriet är uraddat ska det genast laddas.

• När batteriet är fulladdat ska det kopplas från laddaren.

• Om energikällan läcker ska vätskan samlas upp en torr trasa.

☑ **MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING**

Klassificera förpackningen, papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas till återvinningssentral.

☒ Avfallshandera den uttjänta produkten enligt gällande

☒ **☒** Särskilt: Symbolen "Soptunnan" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshandteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU.

Lämna produkten på en återvinningssation för avfallshandling uttjänta elektriska produkter, använd återlämnings- och samlingsställen i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

☒ Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras separat. Kassera alltid använda batterier/uppladdningsbara batterier (endast när de är uraddade) i enlighet med lokala lagar eller krav.

Felaktigt bortskaffande kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha negativa hälsoeffekter på människor, djur och växter.

• På sått följur du laggen och bidrar till miljöskydd.

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Huvudlamp</li> <li>Batterifack</li> <li>Skift</li> <li>Händrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRIFTTAGNING</b></p> <p>Ficklampan har 6 lägen. Använd knappen för att växla mellan följande effektlägen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Låg effekt</li> <li>Medelhög effekt</li> <li>Hög effekt</li></ol>	<p>40</p>
---	-----------

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Huvudlamp</li> <li>Batterifack</li> <li>Skift</li> <li>Händrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRIFTTAGNING</b></p> <p>Ficklampan har 6 lägen. Använd knappen för att växla mellan följande effektlägen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Låg effekt</li> <li>Medelhög effekt</li> <li>Hög effekt</li></ol>	<p>40</p>
---	-----------

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVELSE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hovedlys</li> <li>Batterisids</li> <li>Skift</li> <li>Håndrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRUGTAGNING</b></p> <p>Lommelysten har 6 funktioner. Følgende effekttør skiftes ved at trykke på knappen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lav effekt</li> <li>Mellem effekt</li> <li>Høj effekt</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Under driften aktiveres boost-funktionen ved at holde knappen nede.</li> <li>Desuden aktiveres/deaktiveres strobooskop-/SOS-funktionen via et dobbeltklic på knappen. I denne funktion skiftes mellem SOS- og strobooskop-funktionen via knappen.</li></ul>	<p>48</p>
--	-----------

<p><b>Oplad batteriet</b></p> <p>LED blinker rødt: opladning LED lyser rødt: fuldt opladet Det er muligt at oplade og oplade på samme tid.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet overholder kravene i EU direktivene.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
--	-----------

<p><b>Oplad batteriet</b></p> <p>LED blinker rødt: opladning LED lyser rødt: fuldt opladet Det er muligt at oplade og oplade på samme tid.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet overholder kravene i EU direktivene.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
--	-----------

• Under drift kan du aktivera Boostläget genom att hålla knappen intryckt.

• Du kan dessutom aktivera/avaktivera strobooskop-/SOS-läget under drift genom att dubbeltklicka på knappen. I detta läge använder du knappen för att växla mellan SOS- och strobooskopläge.

<p><b>Ladda batteriet</b></p> <p>LED blinkar rött: laddning LED-lampen lyser rött: fulladdat Det är möjligt att tända och ladda samtidigt.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet överensstämmer med kraven i tillämpade EU direktiv.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
---	-----------

<p><b>Ladda batteriet</b></p> <p>LED blinkar rött: laddning LED-lampen lyser rött: fulladdat Det är möjligt att tända och ladda samtidigt.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet överensstämmer med kraven i tillämpade EU direktiv.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
---	-----------

<p><b>Ladda batteriet</b></p> <p>LED blinkar rött: laddning LED-lampen lyser rött: fulladdat Det är möjligt att tända och ladda samtidigt.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet överensstämmer med kraven i tillämpade EU direktiv.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
---	-----------

<p><b>Ladda batteriet</b></p> <p>LED blinkar rött: laddning LED-lampen lyser rött: fulladdat Det är möjligt att tända och ladda samtidigt.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet överensstämmer med kraven i tillämpade EU direktiv.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
---	-----------

<p><b>Ladda batteriet</b></p> <p>LED blinkar rött: laddning LED-lampen lyser rött: fulladdat Det är möjligt att tända och ladda samtidigt.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet överensstämmer med kraven i tillämpade EU direktiv.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
---	-----------

### ▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

Evitare lesioni agli occhi - non fissare mai direttamente il raggio luminoso né diriger-

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Huvudlamp</li> <li>Batterifack</li> <li>Skift</li> <li>Händrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRIFTTAGNING</b></p> <p>Ficklampan har 6 lägen. Använd knappen för att växla mellan följande effektlägen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Låg effekt</li> <li>Medelhög effekt</li> <li>Hög effekt</li></ol>	<p>40</p>
---	-----------

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Huvudlamp</li> <li>Batterifack</li> <li>Skift</li> <li>Händrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRIFTTAGNING</b></p> <p>Ficklampan har 6 lägen. Använd knappen för att växla mellan följande effektlägen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Låg effekt</li> <li>Medelhög effekt</li> <li>Hög effekt</li></ol>	<p>40</p>
---	-----------

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVELSE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hovedlys</li> <li>Batterisids</li> <li>Skift</li> <li>Håndrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRUGTAGNING</b></p> <p>Lommelysten har 6 funktioner. Følgende effekttør skiftes ved at trykke på knappen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lav effekt</li> <li>Mellem effekt</li> <li>Høj effekt</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Under driften aktiveres boost-funktionen ved at holde knappen nede.</li> <li>Desuden aktiveres/deaktiveres strobooskop-/SOS-funktionen via et dobbeltklic på knappen. I denne funktion skiftes mellem SOS- og strobooskop-funktionen via knappen.</li></ul>	<p>48</p>
--	-----------

<p><b>Oplad batteriet</b></p> <p>LED blinker rødt: opladning LED lyser rødt: fuldt opladet Det er muligt at oplade og oplade på samme tid.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet overholder kravene i EU direktivene.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
--	-----------

<p><b>Oplad batteriet</b></p> <p>LED blinker rødt: opladning LED lyser rødt: fuldt opladet Det er muligt at oplade og oplade på samme tid.</p> <p>☑ <b>☑</b> Produktet overholder kravene i EU direktivene.</p> <p><small>Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.</small></p>	<p>57</p>
--	-----------

lo sul viso di altre persone. Un'esposizione prolungata alle particelle di luce blu potrebbe danneggiare la retina.

Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caduto in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla lampada.

<p>☑ <b>PRODUKT BESKRIVNING</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hovedlys</li> <li>Batterisids</li> <li>Skift</li> <li>Håndrem</li></ol> <p>☑ <b>IDRUGTAGNING</b></p> <p>Lommelysten har 6 modi. Ved at trykke på knappen veksler du mellem følgende effektlæge:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lav effekt</li> <li>Medelhøj effekt</li> <li>Høj effekt</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Under drift aktiveres boost-modusen ved at trykke på knappen og holde den inne.</li> <li>I tillegg aktiveres /deaktiveres strobooskop- / SOS-modusen under drift ved å trykke på knappen. I denne modusen brukes knappen til å veksle fram og tilbake mellom SOS- og strobooskop-modus.</li></ul>	<p>41</p>
---	-----------