

★★★ TRISTAR

- EN User manual
- NL Gebruiksaanwijzing
- FR Manuel de l'utilisateur
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual del usuario
- PT Manual do utilizador
- IT Manuale dell'utente
- SV Bruksanvisning
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Uživatelská příručka
- SK Uživatelská príručka



Rice Cooker



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands

A	
B	

EN User manual

Rice Cooker

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Symbol	Description
	Applicable in France: <p>The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.</p>
	Applicable in Italy: <p>The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.</p>
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

APPLIANCE DESCRIPTION

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Main parts (see image A)

- Lid
- Inner pot
- Keep warm indicator light
- Cook indicator light
- Control switch
- Measuring cup
- Spatula
- Cook indicator light
- On/off switch

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Safety precautions

▲ WARNING

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Always avoid spillage on the power cable.
- Position the lid so that steam is directed away from the handle.

BEFORE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the appliance on a stable, flat, heat and moisture resistant surface with a minimal of 10cm free space around the appliance.
- Put the power cable into the socket.
- Always place the inner pot inside the outer pot before switching on the rice cooker.
- Make sure that the inner pot contains liquid, or be ready to immediately add oil, butter or margarine to the inner pot before switching on the rice cooker.
- Always dry the outer surface of the inner pot before placing it inside the cooker. Any moisture remaining on the inner pot surface may cause a cracking noise while the unit is heating up.
- When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.


USE

- Use the measuring cup provided to measure the desired quantity of rice. As a guide one cup of rice is sufficient for one person, but this will vary according to individual tastes. Fill the cup with rice leveling the top.
- Thoroughly wash the rice in several changes of clean water and drain. If you don't wash the rice this may cause poor results and/or a buildup of steam within the appliance. Do not wash the rice in the inner bowl as you may damage it.
- Put the rice in the inner bowl and level the surface of the rice. Add sufficient cold water to the corresponding level marked on the bowl e.g. to cook 3 cups of rice, place the washed rice into the inner bowl and then fill with water up to the 3 cup level marked on the inner bowl. You may adjust the amount of water added for your own personal taste. For a softer rice add a little more water, and for a firmer rice a little less water.
- Place the inner bowl in the rice cooker ensuring that there is no rice or any moisture on the outside of the bowl.
- Cover with the lid , ensuring that the vent hole in the lid is situated away from the operator.
- Connect the appliance to the power supply and switch on the appliance. Turn the control switch to the COOK position and the cook light will glow.
- Once the rice is cooked, the appliance will automatically switch to the WARM position and the keep warm light will glow.
- Carefully lift the lid and allow any condensation to drip into the rice cooker. Use the spatula provided to fluff up the rice which is then ready to eat. Replace the lid as quickly as possible. Consume the stirred rice within 1 hour.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always clean the device after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Never use any sharp or metal objects when cleaning the appliance.
- Never immerse the appliance in water or other liquids or place it in a dishwasher.
- The accessories are not dishwasher safe.

DISPOSAL

-  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NL Gebruikshandleiding

Rijstkoker

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.

Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Symbool	Beschrijving
	Van toepassing in Frankrijk: <p>Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.</p>
	Van toepassing in Italië: <p>Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.</p>
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	The Green Dot is het geregistreerde handelsmerk van Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermd handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkgebruikcontract of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de reproductie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank meteen naslagwerk.
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.
	Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004

BESCHRIJVING APPARAAT

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukenbereiken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiele omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- Deksel
- Binnenpan
- Indicatorlampje voor warm houden
- Indicatorlampje voor koken
- Bedieningsschakelaar
- Maatbeker
- Spatle
- Aan/uitschakelaar

VEILIGHEID

Veiligheidssymbolen

Symbool	Beschrijving
	Aanwijzing voor een heet oppervlak. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

▲ WAARSCHUWING

- Door de veiligheidsinstructies te negeren, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht

- staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat er niet op de stroomkabel gemorst wordt.
- Plaats het deksel zo dat de stoom weggeleid wordt van het handvat.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermende folie of plastic van het apparaat.
- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hitte- en vochtbestendige ondergrond met minimaal 10cm vrije ruimte rond het apparaat.
- Steek de stroomkabel in het stopcontact.
- Plaats de binnenpan altijd in de buitenpan voordat u de rijstkoker aanzet.
- Zorg ervoor dat de binnenpan vloeistof bevat, of wees klaar om onmiddellijk olie, boter of margarine aan de binnenpan toe te voegen voordat u de rijstkoker aanzet.
- Droog altijd de buitenkant van de binnenpan voordat u deze in de rijstkoker plaatst. Vocht dat achterblijft op het oppervlak van de binnenpan kan een krakend geluid veroorzaken wanneer het apparaat opwarmt.
- When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.

GEBRUIK


- Gebruik de meegeleverde maatbeker om de gewenste hoeveelheid rijst af te meten. Als richtlijn is één kopje rijst voldoende voor één persoon, maar dit kan variëren afhankelijk van de individuele smaak. Vul de beker met rijst tot aan de bovenkant.
- Was de rijst grondig door een aantal keren te spoelen met schoon water en laat vervolgens uitlekken. Als u de rijst niet wast, kan dit leiden tot een slecht resultaat en/of een ophoping van stoom in het apparaat. Was de rijst niet in de binnenkom ; dit kan de kom beschadigen.
- Doe de rijst in de binnenkom en maak het oppervlak van de rijst vlak. Voeg voldoende koud water toe tot het corresponderende niveau dat is aangegeven op de kom. Om bijvoorbeeld 3 kopjes rijst te koken, doet u de gewassen rijst in de binnenkom en vult u deze met water tot het niveau van 3 kopjes dat is aangegeven op de binnenkom. U kunt de hoeveelheid water aanpassen naar uw eigen smaak. Voeg voor een zachtere rijst iets meer water toe en voor een stevigere rijst iets minder water.

- Plaats de binnenkom in de rijstkoker en zorg ervoor dat er geen rijst of vocht aan de buitenkant van de kom zit.
- Dek af met het deksel en zorg dat het ontluchtingsgat in het deksel uit de buurt blijft van de persoon die de koker bedient.
- Sluit het apparaat aan op de stroom en schakel het in. Zet de bedieningsschakelaar in de stand 'COOK'. Het kooklampje gaat nu branden.
- Zodra de rijst gaar is, schakelt het apparaat automatisch naar de stand 'WARM' en gaat het lampje voor warmhouden branden.
- Til het deksel voorzichtig op en laat eventuele condens in de rijstkoker druppelen. Gebruik de bijgeleverde spatel om de rijst op te schuimen waarna deze klaar is om te eten. Plaats het deksel zo snel mogelijk terug. Consumeer de geroerde rijst binnen 1 uur.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat altijd na elk gebruik.
- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat nooit agressieve chemische schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat nooit scherpe of metalen voorwerpen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats het ook niet in de afwasmachine.
- De accessoires zijn niet vaatwasmachinebestendig.

VERWIJDERING

-  Gooi elektrische apparaten niet weg met ongesorteerd huisvuil, maak gebruik van de faciliteiten voor gescheiden inzameling. Neem contact op met je gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Weggooien van elektrische apparaten op vuilstortplaatsen kan maken dat gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor je gezondheid en welzijn. Als je oude apparaten vervangt door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht je oude apparaat terug te nemen voor gratis verwijdering.

Ondersteuning

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

FR Mode d'emploi

Cuiseur de riz

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document

Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Symboles généraux

Symbole	Description
	En vigueur en France : <p>Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.</p>
	En vigueur en Italie : <p>Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.</p>
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Le Point vert est une marque déposée de Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH et est une marque déposée dans le monde entier. Le logo ne peut être utilisé que par des clients de DSD GmbH titulaires d'une licence valide d'utilisation de la marque ou par des entreprises engagées dans la gestion des déchets en République Fédérale Allemande. Cela s'applique également à la reproduction du logo par des tiers dans un dictionnaire, uneencyclopédie ou une base de données électronique contenant unmanuel de référence.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.
	Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

Pièces principales (voir image A)

- Couvercle
- Pot intérieur
- Témoin lumineux de maintien au chaud
- Témoin de cuisson
- Interrupteur de commande
- Tasse à mesurer
- Spatule
- Bouton marche/arêt

SÉCURITÉ

Symboles de sécurité

Symbole	Description
	Indique une surface chaude. Risque de brûlures en cas de contact. Ne pas toucher.

Précautions de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des

- dommages.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter un danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne s'emmêle pas.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- Positionnez le couvercle de manière à ce que la vapeur soit dirigée à l'opposé de la poignée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le plastique de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane, résistant à la chaleur et à l'humidité en prévoyant un minimum de 10cm de dégagement autour de l'appareil.
- Branchez le câble d'alimentation dans la prise.
- Placez toujours le pot intérieur dans le pot extérieur avant de mettre le cuiseur de riz en marche.
- Assurez-vous que le pot intérieur contient du liquide, ou soyez prêt(e) à ajouter immédiatement de l'huile, du beurre ou de la margarine dans le pot intérieur avant de mettre le cuiseur à riz en marche.
- Séchez toujours la surface extérieure du pot intérieur avant de le placer dans le cuiseur. Toute humidité résiduelle sur la surface intérieure du pot peut provoquer un bruit de craquement pendant que l'appareil chauffe.
- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, une légère odeur peut se produire. C'est normal, assurez-vous d'une ventilation adéquate. Cette odeur est temporaire et disparaîtra bientôt.


UTILISATION

- Utilisez le gobelet gradué fourni pour mesurer la quantité de riz souhaitée. À titre indicatif, une tasse de riz suffit pour une personne, mais cela varie en fonction des goûts de chacun. Remplissez la tasse de riz en nivelant le dessus.
- Lavez soigneusement le riz en changeant l'eau à plusieurs reprises et égouttez-le. Si vous ne lavez pas le riz, vous risquez d'obtenir de mauvais résultats et/ou de provoquer une accumulation de vapeur dans l'appareil. Ne lavez pas le riz dans le bol intérieur car vous risquez de l'endommager.
- Mettez le riz dans le bol intérieur et nivelez la surface du riz. Pour cuire 3 tasses de riz, par exemple, placez le riz lavé dans le bol intérieur et remplissez-le d'eau jusqu'au niveau des 3 tasses indiqué sur le bol intérieur. Vous pouvez ajuster la quantité d'eau ajoutée en fonction de votre goût personnel. Pour un riz plus tendre, ajoutez un peu plus d'eau, et pour un riz plus ferme, ajoutez un peu moins d'eau.
- Placez le bol intérieur dans le cuiseur à riz en veillant à ce qu'il n'y ait pas de riz ou d'humidité à l'extérieur du bol.
- Couvrez avec le couvercle , en veillant à ce que l'orifice d'aération du couvercle soit situé à l'écart de l'opérateur.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et allumez l'appareil. Tournez l'interrupteur de commande sur la position COOK (cuisson) et le témoin de cuisson s'allume.
- Une fois le riz cuit, l'appareil passe automatiquement en position WARM (chaud) et le témoin de maintien au chaud s'allume.
- Soulevez délicatement le couvercle et laissez la condensation s'égoutter dans le cuiseur à riz. Utilisez la spatule fournie pour faire gonfler le riz qui est alors prêt à être consommé. Remettez le couvercle en place le plus rapidement possible. Consommez le riz remué dans l'heure qui suit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager l'appareil pendant que vous nettoyez l'appareil.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants ou métalliques pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
- Les accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.

ÉLIMINATION

-  Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés ; veuillez utiliser les installations de collecte sélective. Contactez votre administration locale pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépôts, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique et dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être. Lorsque vous remplacez un appareil usagé par un nouveau, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour une mise au rebut sans frais.

Assistance

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu!

DE Benutzerhandbuch

Reiskocher

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.


egliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Hauptteile (siehe Bild A)

- Deckel
- Innentopf
- Warmhalte-Kontrollleuchte
- Koch-Kontrollleuchte
- Regler
- Messbecher
- Spatel
- Ein/Aus-Schalter

SICHERHEIT

Sicherheitssymbole

Symbol	Beschreibung
	Hinweis auf eine heiÙe Oberflache. Der Kontakt kann zu Verbrennungen fuhren. Nicht beruhren.

Sicherheitsvorkehrungen

▲ **WARNUNG**

- Durch das Ignorieren der Sicherheitsanweisungen kann der Hersteller nicht fur Schaden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder gleich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verschieben Sie das Gerat niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Dieses Gerat darf nur fur den Haushaltsgebrauch und nur fur den Zweck benutzt werden, fur den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Gerats eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung durfen nicht von Kindern durchgefuhrt werden, es sei denn, sie sind alter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerat und sein Kabel auÙerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Gerate konnen von Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Gerats eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerat nicht in Wasser oder andere Flussigkkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Vermeiden Sie immer, dass etwas auf das Stromkabel verschuttet wird.
- Platzieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weggeleitet wird.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerat und das Zubehor aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolie oder Plastik vom Gerat.
- Stellen Sie das Gerat auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbestandige Oberflache mit mindestens 10cm freiem Platz um das Gerat herum.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.
- Stellen Sie den Innentopf immer in den auÙeren Topf, bevor Sie den Reiskocher einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Innentopf Flussigkeit enthalt, oder halten Sie sich bereit, vor dem Einschalten des Reiskochers sofort Ol, Butter oder Margarine in den Innentopf zu geben.
- Trocknen Sie immer die AuÙenflache des Innentopfes , bevor Sie ihn in den Kocher stellen. Feuchtigkeit, die auf der Oberflache des Innentopfes verbleibt, kann beim Aufheizen des Gerats ein knackendes Gerausch verursachen.
- Wenn das Gerat zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch auftreten. Dies ist normal, stellen Sie sicher, dass ausreichende Beluftung vorhanden ist. Dieser Duft ist nur vorubergehend und wird bald verschwinden.

GEBRAUCH

- Verwenden Sie den mitgelieferten Messbecher , um die gewunschte Menge Reis abzumessen. Als Richtwert gilt, dass eine Tasse Reis fur eine Person ausreicht, aber das hangt vom individuellen Geschmack ab. Fullen Sie den Becher bis zum Rand mit Reis.
- Waschen Sie den Reis mehrmals grundlich in sauberem Wasser und lassen Sie ihn abtropfen. Wenn Sie den Reis nicht waschen, kann dies zu schlechten Ergebnissen und/oder einem Dampfstau im Gerat fuhren. Waschen Sie den Reis nicht in der inneren Schussel nicht, da sie sonst beschadigt werden konnte.
- Geben Sie den Reis in die innere Schussel und ebnen Sie die Oberflache des Reises. Fullen Sie ausreichend kaltes Wasser bis zu dem auf der Schussel markierten Stand ein. Um zum Beispiel 3 Tassen Reis zu kochen, geben Sie den gewaschenen Reis in die innere Schussel und fullen Sie dann Wasser bis zu dem auf der inneren Schussel markierten Stand von 3 Tassen ein. Sie konnen die Menge des zugegebenen Wassers an Ihren personlichen Geschmack anpassen. Geben Sie fur einen weicheren Reis etwas mehr Wasser und fur einen festeren Reis etwas weniger Wasser hinzu.
- Setzen Sie die innere Schussel in den Reiskocher ein und achten Sie darauf, dass sich weder Reis noch Feuchtigkeit an der AuÙenseite der Schussel befinden.
- Setzen Sie den Deckel auf. Achten Sie darauf, dass die Entluftungsoffnung im Deckel vom Bediener weg weist.
- SchlieÙen Sie das Gerat an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerat ein. Drehen Sie den Regler auf die Position COOK, und die Kochleuchte leuchtet auf.
- Sobald der Reis gar ist, schaltet das Gerat automatisch in die Position WARM und die Warmhalteleuchte leuchtet auf.
- Heben Sie den Deckel vorsichtig an und lassen Sie eventuelles Kondenswasser in den Reiskocher tropfen. Benutzen Sie den mitgelieferten Spatel , um den Reis aufzulockern, der dann verzehrfertig ist. Setzen Sie den Deckel so schnell wie moglich wieder auf. Verzehren Sie den geruhrten Reis innerhalb von 1 Stunde.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerat nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerat abgekuhlt ist.
- Reinigen Sie das Gerat niemals mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die es beschadigen konnen.
- Verwenden Sie niemals scharfe oder metallische Gegenstande, wenn Sie das Gerat reinigen.
- Tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten und stellen Sie es niemals in die Spulmaschine.
- Das Zubehor ist nicht spulmaschinengeeignet.

ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie Elektrogerate nicht uber den Hausmull, sondern nutzen Sie die entsprechenden Sammelstellen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung uber die verfugbaren Sammelssysteme. Wenn Elektrogerate auf Deponien oder Mullhalden entsorgt werden, konnen gefahrliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeintrachtigen. Beim Austausch von Altgeraten gegen Neugerate ist der Handler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerat kostenlos zur Entsorgung zuruckzunehmen.

Support

Sie finden alle erhaltlichen Informationen und Ersatzteile auf www.tristar.eu/

 Manual del usuario
--

Arrocera

PROLOGO

Acerca de este manual




Este manual de usuario contiene toda la informacion para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato.


Asegurese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.



Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

El original de este manual esta escrito en ingles. Todos los demas idiomas son traducciones del documento.

Smbolos generales

Smbolo	Descripcion
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.

	The Green Dot es la marca registrada de Der Grune Punkt – Duales System Deutschland GmbH y esta protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato valido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestion de residuos en la Republica Federal de Alemania. Esto tambien se aplica para la reproduccion del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electronica de datos que incluya un manual de referencia.
---	--

	El smbolo, logo o icono universal de reciclaje es un smbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este smbolo de reciclaje es de dominio publico y no es una marca comercial.
	Este smbolo se usa para marcar materiales que estaran en contacto con alimentos en la Union Europea, como se define en el reglamento (CE) n.o 1935/2004.

DESCRIPCION DEL APARATO

Uso adecuado

Este aparato esta diseado exclusivamente para su uso en interiores. Este electrodomestico esta destinado exclusivamente a un uso domestico y no comercial.

Este electrodomestico esta destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.


Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podra causar lesiones o daos al aparato, quedando anulada la garantia.

Partes principales (ver imagen A)

- Tapa
- Recipiente interior
- Luz de conservacion del calor
- Luz de coccion
- Interruptor de control
- Vaso medidor
- Espatula
- Interruptor de encendido/apagado

SEGURIDAD

Smbolos de seguridad

Smbolo	Descripcion
	Indicacion de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.

Precauciones de seguridad

▲ **ADVERTENCIA**

- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable de los daos.
- Si el cable de alimentacion esta daado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegurese de que el cable no quede enredado.
- Este aparato se debe utilizar unicamente para el uso domestico y solo para las funciones para las que se ha diseado.
- Este aparato puede ser utilizado por nios a partir de 8 aos si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por nios a menos que tengan mas de 8 aos y esten supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los nios menores de 8 aos. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades fsicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Para protegerse contra una descarga electrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro liquido.
- Evite siempre derrames sobre el cable de alimentacion.
- Colocar la tapa de forma que el vapor se dirija en direccion contraria al asa.

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Retire las etiquetas, la lamina protectora o el plastico del aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor y a la humedad, con un espacio libre mınimo de 10cm alrededor del aparato.
- Enchufe el cable de alimentacion a la toma de corriente.
- Colocar siempre el recipiente interior dentro de la olla exterior antes de encender la arrocera.
- Es necesario asegurarse de que la olla interior contiene lıquido, o este preparado para aadir inmediatamente aceite, mantequilla o margarina a la olla interior antes de encender la arrocera.
- Es necesario secar siempre la superficie exterior del recipiente interior antes de colocarla sobre la olla. Los restos de humedad en el interior del recipiente pueden provocar ruidos durante el calentamiento.
- Quando el dispositivo se enciende por primera vez, puede producirse un ligero olor. Esto es normal, asegurese de tener una ventilacion adecuada. Este aroma es solo temporal y desaparecera pronto.

USO

- Se debe utilizar el vaso medidor suministrado para medir la cantidad de arroz deseada. A tıtulo orientativo, una taza de arroz es suficiente para una persona, pero esto variara segun los gustos de cada uno. Se debe llenar la taza con arroz nivelando la parte superior.
- Lavar a fondo el arroz cambiando varias veces el agua limpia y escurrido. Si no se lava el arroz, pueden producirse malos resultados y/o una acumulacion de vapor dentro del aparato. No lavar el arroz en el bol interior ya que podra daarlo.
- Poner el arroz en el bol interior y nivelar la superficie del arroz. Aadir suficiente agua fra hasta el nivel correspondiente marcado en el bol; por ejemplo, para coocer 3 tazas de arroz, se debe colocar el arroz lavado en el bol interior y, a continuacion, llenarlo de agua hasta el nivel de 3 tazas marcado en el bol interior. Es posible ajustar la cantidad de agua aadida al gusto personal de cada uno. Para un arroz mas blando, aadir un poco mas de agua, y para un arroz mas duro, un poco menos de agua.
- Es necesario colocar el recipiente interior en la arrocera asegurandose de que no quede arroz ni humedad en el exterior del bol.
- Cubrir con la tapa , asegurando que el orificio de ventilacion de la tapa este situado lejos del usuario.
- Conectar el aparato a la red electrica y encender el dispositivo. Girar el interruptor de control a la posicion COOK y la luz de coccion se encendera.
- Una vez cocido el arroz, el aparato cambiara automaticamente a la posicion CALIENTE y se encendera el piloto de mantener caliente .
- Levantar con cuidado la tapa y dejar que la condensacion gotee en la arrocera. Utilize la espatula suministrada para esponjar el arroz, que estara listo para servir. Volver a colocar la tapa lo antes posible. Se recomienda consumir el arroz en menos de 1 hora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia siempre el dispositivo despues del uso.
- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfie.
- Nunca utilice productos de limpieza quımicos y agresivos que puedan daar el aparato al limpiarlo.
- No utilice nunca objetos afilados o metalicos para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros lıquidos ni lo introduzca en el lavavajillas.
- Los accesorios no son aptos para el lavavajillas.

DESECHO

No deseches los aparatos electricos en un vertedero o un lugar donde no se separen los residuos. Usa instalaciones de recogida especificas para ellos. Contacta con tu gobierno local para obtener informacion sobre los sistemas de recogida disponibles. Si se desechan los aparatos electricos en un vertedero, sus sustancias quımicas podran filtrarse en las aguas del subsuelo y entrar en la cadena alimenticia, lo que podra acarrear daos en tu salud y bienestar. Cuando sustituyas un aparato antiguo por uno nuevo, el vendedor tiene la obligacion legal de desechar gratis su antiguo aparato.

Ayuda

Puede encontrar toda la informacion y las piezas de repuesto disponibles en www.tristar.eu.

 Manual do utilizador
--

Arroczeira

INTRODUAO


Sobre este documento

Este manual do utilizador contem toda a informao destinada ao uso correto, seguro e eficiente do dispositivo.

Certifique-se de que leu na integra e compreendeu as instruoes deste manual do utilizador, antes de comear a utilizar o eletrodomestico. Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodomestico, para futura referencia.

Este manual esta redigido, originalmente, em lıngua inglesa. Todas as outras lınguas sao documentos traduzidos.

Smbolos gerais

Smbolo	Descrio
	Aplicable em Frana: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes tem de ser destruidos em separado. Siga as regulamentaoes locais.
	Aplicable em Italia: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes tem de ser destruidos em separado. Siga as regulamentaoes locais.
	Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicaveis.
	The Green Dot e uma marca comercial registrada da DerGrune Punkt – Duales System Deutschland GmbH e e uma marca comercial protegida em todo o mundo. O logotipo so podera ser usado pelos clientes da DSD GmbH que detenham um contrato demarca comercial valido ou por empresas envolvidas na gestao de resıduos, no territorio da Republica Federal da Alemanha. Istolambem se aplica a produo do logotipo por terceiros numdiccionrio, enciclopedia ou base de dados eletronica que contenhaum manual de referencia.
	O smbolo, logotipo ou icone universal de reciclagem e um smbolo internacionalmente reconhecido que e usado para designar materiais reciclaveis. O smbolo de reciclagem e do domınio publico e nao e uma marca comercial.
	Este smbolo e usado para marcar materiais que se destinam a entrar em contacto com alimentos na Uniao Europeia, conforme definido no regulamento (CE) n.o 1935/2004.

DESCRIPCION DO ELETRDOMESTICO

Uso pretendido

Este aparelho destina-se ao uso exclusivo em espaos interiores. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso domestico; nao se destina a uso comercial.

Este aparelho destina-se a ser usado em casas particulares e aplicaoes semelhantes, tais como:

- cozinhas de pessoal em zonas de lojas, escritorios e outros ambientes de trabalho;
- quintas;
- por clientes em hoteis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do genero hostel.


Qualquer outra utilizao do eletrodomestico que nao seja a descrita neste manual do utilizador e considerada indevida e podera causar ferimentos no utilizador ou danos no eletrodomestico e anular a garantia.

Partes principais (ver imagem A)

- Tampa
- Painela interior
- Indicador luminoso de manter quente
- Indicador luminoso de cozedura
- Botao de controlo
- Copo medidor
- Espatula
- Interruptor On/Off

SEGURANA

Smbolos de segurana

Smbolo	Descrio
	Indicao para uma superfıcie quente. O contacto pode causar queimaduras. Nao tocar.

Precaoes de segurana

▲ **ATENAO**

- Ao ignorar as instruoes de segurana, o fabricante nao pode ser responsabilizado pelos danos.
- Se o cabo de alimentao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, pelo seu agente de servio ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que o cabo nao fique enrolado.
- Este aparelho destina-se apenas a utilizao domestica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianas com 8 anos ou mais se forem supervisionadas ou instruidas sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e a manuteno nao devem ser realizadas por crianas, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianas com menos de 8 anos. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades fsicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento se forem supervisionadas ou instruidas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Para se proteger contra choques electricos, nao mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em agua ou qualquer outro lıquido.
- Evite derramar lıquidos sobre o cabo de alimentao.
- Coloque a tampa de modo que o vapor seja direcionado para longe da pega.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAAO

- Retire o aparelho e os acessorios da caixa. Remova os adesivos, a pelicula protetora ou o plastico do aparelho.
- Coloque o aparelho numa superfıcie estavel, plana, resistente ao calor e a humidade, com espao de 10cm, no mınimo, a volta do aparelho;
- Insira o cabo de alimentao na tomada.
- Coloque sempre a painela interior na painela exterior antes de ligar a arroczeira eletrica.
- Certifique-se de que a painela interior contem lıquido, ou esteja preparado para adicionar imediatamente leo, manteiga ou margarina a painela interior antes de ligar a arroczeira eletrica.
- Seque sempre a superfıcie exterior da painela interior antes de a colocar no interior da arroczeira. Qualquer humidade que permanea na superfıcie da painela interior pode causar um ruido de estalido enquanto a unidade esta a aquecer.
- Quando o dispositivo e ligado pela primeira vez, pode ocorrer um ligeiro odor. Isso e normal, certifique-se de ter uma ventilao adequada. Este aroma e apenas temporario e desaparecera em breve.

UTILIZAAO

- Utilize o copo de medio fornecido para medir a quantidade desejada de arroz. A tıtulo indicativo, uma chavena de arroz e suficiente para uma pessoa, mas este valor varia consoante o gosto de cada um. Encha o copo com arroz, nivelando o topo.
- Lave bem o arroz com varias passagens por agua limpa e escorra. Se nao lavar o arroz, pode provocar um mau resultado e/ou acumulacio de vapor no aparelho. Nao lave o arroz na taa interior , pois pode danifica-la.
- Coloque o arroz na taa interior e nivele a superfıcie do arroz. Adicione agua fria suficiente ate ao nivel correspondente marcado na taa, por exemplo: para cozinhar 3 chavenas de arroz, coloque o arroz lavado na taa interior e, em seguida, encha com agua ate ao nıvel 3 marcado na taa interior. Pode ajustar a quantidade de agua adicionada de acordo com o seu gosto pessoal. Para um arroz mais macio, adicione um pouco mais de agua e, para um arroz mais firme, um pouco menos de agua.
- Coloque a taa interior na arroczeira, certificando-se de que nao ha arroz nem humidade no exterior da taa.
- Cubra com a tampa , certificando-se de que o orificio de ventilao na tampa esta situado longe do utilizador.
- Ligue o aparelho a alimentao eletrica e ligue o aparelho. Rode o interruptor de comando para a posicio COOK e a luz de cozedura acender-se-.
- Quando o arroz estiver cozinhado, o aparelho passa automaticamente para a posicio WARM e a luz de manter quente acender-se-.
- Levante cuidadosamente a tampa e deixe escorrer a condenso para a arroczeira. Utilize a espatula fornecida para afogar o arroz, que estara pronto a comer. Volte a colocar a tampa o mais rapidamente possıvel. Consuma o arroz mexido no prazo de 1 hora.

LIMPEZA E MANTENAO

- Limpe sempre o aparelho apos cada utilizao.
- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde ate arrefecer.
- Nunca use produtos de limpeza com quımicos agressivos que possam danificar o eletrodomestico ao limpa-lo.
- Nunca use objetos afilados ou de metal ao limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em agua ou outros lıquidos nem o lave na maqua da loia.
- Os acessorios nao sao proprios para lavar na maqua de lavar loia.

ELIMINAAO



Nao elimine dispositivos electricos como se eliminam os resıduos urbanos indiferenciados, utilize locais de recolha adequados. Contacte com o seu municıpio para obter informaoes sobre os sistemas de recolha disponıveis. Se os dispositivos electricos forem colocados em aterros podem infiltrar-se substancias perigosas nas linhas de agua e entrarem na cadeia alimentar, provocando danos na sua sade e bem-estar. Quando substituir dispositivos antigos por novos, o retalhista e obrigado por lei a aceitar os seus dispositivos antigos para eliminar, de forma gratuita.

Assistencia

Encontra todas as informaoes e peas de substituio disponıveis em www.tristar.eu

 Manuale d'uso

Cuociriso

INTRODUZIONE

A proposito di questo documento







Questo manuale d'uso contiene tutte le informazioni per un uso corretto, sicuro ed efficiente dell'apparecchio.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni presenti in questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per riferimenti futuri.

Questo manuale e stato originariamente scritto in inglese. Tutte le altre lingue sono documenti tradotti.

Simboli generali

Simbolo	Descrizione
	Applicable in Francia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Applicable in Italia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Questo prodotto e conforme alle prescrizioni applicabili contenute nelle normative o direttive europee.
	The Green Dot e un marchio registrato di Der Grune Punkt – Duales System Deutschland GmbH e e protetto come marchio in tutto il mondo. Il logo pu essere utilizzato unicamente dai clienti di DSD GmbH titolari di un valido contratto di utilizzo del marchio o da societa di gestione dei rifiuti impegnate all'interno della Repubblica Federale di Germania. Quanto sopra si applica anche all'anniloroazione del logo da parte di terzi in un dizionario,un'enciclopedia o una banca dati elettronica contenente un manuale di riferimento.
	Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale e un emblema riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali riciclabili. Il simbolo del riciclaggio e di dominio pubblico e non e un marchio.
	Questo simbolo e utilizzato per marcare i materiali destinati al contatto con gli alimenti nell'Unione Europea come stabilito dal Regolamento (CE) No 1935/2004.

DESC

TRISTAR

EN	User manual
NL	Gebruiksaanwijzing
FR	Manuel de l'utilisateur
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual del usuario
PT	Manual do utilizador
IT	Manuale dell'utente
SV	Bruksanvisning
PL	Instrukcja obsługi
CZ	Uživatelská příručka
SK	Uživatelská príručka



Rice Cooker

	WWW.TRISTAR.EU
	Tristar Europe B.V. Swardenstraat 65 5048 AV Tilburg The Netherlands

A	
B	

- Sollevere con attenzione il coperchio**A** e far gocciolare l'eventuale condensa nel cuocisiro. Usare la spatola**B** in dotazione per sgranare il riso che sarà poi pronto per il consumo. Riposizionare il coperchio il prima possibile. Consumare il riso mescolato entro 1 ora.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire sempre l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Non utilizzare mai detergenti chimici aggressivi che possono danneggiare l'apparecchio durante la pulizia.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti o metallici durante la pulizia dell'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non metterlo in lavastoviglie.
- Gli accessori non sono lavabili in lavastoviglie.

SMALTIMENTO

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare strutture di raccolta differenziata. Contattare l'amministrazione locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Lo smaltimento degli apparecchi elettrici in discarica può causare la fuoriuscita di sostanze pericolose che possono contaminare le falde acquifere ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. In caso di sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento almeno gratuitamente.

Assistenza

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.tristar.eu!

SV Bruksanvisning

Riskokare







FÖRORD

Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten.

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.

Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtida referens.

Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på engelska. Alla andra språk är översatta dokument.

Symbol	Beskrivning
	Tillämpligt i Frankrike: <p>Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.</p>
	Tillämpligt i Italien: <p>Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.</p>
	Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
	Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som tillhör Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH och är skyddad som varumärke över hela världen. Logotypen får endast användas av kunder hos DSD GmbH som har ett giltigt avtal om användning av varumärket eller av anlitade avfallshanteringsföretag i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller även om tredje part återger logotypen i en ordbok, en uppslagsbok eller en elektronisk databas som innehåller en referensmanual.
	Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.
	Denna symbol används för att markera material som säkert kan användas i kontakt med livsmedel inom Europeiska unionen enligt definitionen i förordning (EG) nr 1935/2004.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.









Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk och icke-kommersiellt bruk.

Den här produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, Lex:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typ bed and breakfast.


All annan användning av apparaten än den som beskrivs i denna bruksanvisning betraktas som felaktig användning och kan orsaka skador eller skada på apparaten och ogiltigförklarar garantin.

Huvuddelar (se bild A)

- | | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

SÄKERHET

Säkerhetssymboler

Symbol	Beskrivning
	Varningsslampa för heta ytor. Kontakt kan orsaka brännskada. Vidrör ej.

Säkerhetsföreskrifter

▲ VARNING

- Genom att ignorera säkerhetsanvisningarna kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skador.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt kvalificerad personal för att undvika fara
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden och se till att sladden inte blir trasslad.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de får tillsyn eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är inblandade. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om de får tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.
- För att undvika elektriska stötår ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Undvik alltid spill på strömkabeln.
- Placera locket så att ångan leds bort från handtaget.

INNAN ENHETEN TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN

- Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Ta bort klistermärken, skyddsfolie eller plast från apparaten.
- Placera apparaten på en stabil, platt, värme- och fuktbeständig yta med minst 10cm fritt utrymme runt apparaten.
- Anslut nätsladden till vägguttaget.
- Placera alltid innerskålen**A** i inuti den yttre skålen innan du slår på riskokaren.
- Se till att innerskålen**A** innehåller vätska, eller var redo att genast lägga i olja, smör eller margarin i innerskålen innan riskokaren slås på.
- Torka alltid den yttre ytan av innerskålen**A** innan du placerar den i kokaren. Eventuellt fukt som finns kvar på den inre skålens yta kan orsaka ett sprakande ljud medan enheten värms upp.
- När enheten slås på för första gången kan en lätt lukt uppstå. Detta är normalt, se till att det finns tillräcklig ventilation. Denna doft är bara tillfällig och kommer snart att försvinna.

ANVÄNDNING

- Använd den medföljande mätbagaren**B** för att mäta den önskade mängden ris. Som riklinje räcker en kopp ris till en person, men detta varierar beroende på individuell smak. Fyll koppen med ris och jämna ut toppen.
- Tvätta riset noggrant i flera omgångar rent vatten och låt rinna av. Om du inte tvättar riset kan detta orsaka dåliga resultat och/eller en ansamling av ånga i apparaten. Tvätta inte riset i den inre skålen**A** eftersom du kan skada den.
- Lägg riset i den inre skålen**A** och jämna till ytan på riset. Tillsett tillräckligt med kallt vatten till motsvarande nivå som är markerad på skålen, t.ex. för att koka 3 koppar ris, placera det tvättade riset i den inre skålen och fyll sedan på med vatten upp till nivån på 3 koppar markerad på den inre skålen. Du kan justera mängden vatten som tillsätts för din personliga smak. För ett mjukare ris tillsätt lite mer vatten och för ett fastare ris lite mindre vatten.
- Placera den inre skålen**A** i riskokaren för att säkerställa att det inte finns något ris eller fukt på utsidan av skålen.
- Täck med lock**A** , och se till att ventilationshålet i locket är placerat på avstånd från operatören.
- Anslut apparaten till elnätet och slå på **A**. Vrid strömbrytaren **A** till COOK-läget och lampan för tillagning tänds.
- När riset är tillagat växlar apparaten automatiskt till VARM-läget och lampan för varmhållning**A** tänds.
- Lyft försiktigt på locket**A** och låt eventuell kondens droppa in i riskokaren. Använd den medföljande spateln**B** för att fluffa upp riset som sedan är redo att ätas. Sätt tillbaka locket så snabbt som möjligt. Konsumera det omrörda riset inom 1 timme.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Var noga med att rengöra apparaten efter varje användningstillfälle.
- Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel som kan skada apparaten vid rengöring av apparaten.
- Använd aldrig vassa objekt eller objekt av metall vid rengöring av enheten.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor och får ej diskas i diskmaskin.
- Tillbehören tål inte maskindisk.

KASSERING

Kassera inte elektrisk utrustning som sorterat kommunalt avfall, utan se till att den omhändertas separat. Kontakta kommunen för information om tillgängliga anläggningar för sortering. Om elektrisk utrustning hamnar på sopptippen finns det risk för att farliga ämnen läcker ut i grundvattnet och vidare in i livsmedelskedjan, vilket är skadligt för människors hälsa och välbefinnande. När du byter ut gammal utrustning mot ny har återförsljälaren en lagstadgad skyldighet att utan extra kostnad ta hand om den gamla apparaten för kassering.

Kundtjänst

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.tristar.eu!

PL Instrukcja obsługi







Urządzenie do gotowania ryżu

PRZEDMOWA

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pełni przeczytałeś(-aś) i zrozumiałeś(-aś) instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Niniejsza instrukcja została zredagowana w języku angielskim. Wszystkie inne języki są dokumentami przetłumaczonymi.

Symbol	Opis
	Dotyczy Francji: <p>Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.</p>
	Dotyczy Włoch: <p>Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.</p>
	Ten produkt spełnia wymagania zgodności z odpowiednimi europejskimi przepisami lub dyrektywami.
	Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmyDer Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH i jestchroniony jako znak towarowy na całym świecie. Logo może byćużywane wyłącznie przez klientów DSD GmbH posiadających ważnąumowę o korzystaniu ze znaku towarowego lub przez zaangazowanefirmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie RepublikiFederalnej Niemiec. Dotyczy to również reprodukcji logo przez osobytrzęcie w słowniku, encyklopedii lub elektronicznej bazie danychzawierającej podręcznik.
	Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.
	Ten symbol jest używany do oznaczania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w Unii Europejskiej zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004.

OPIS URZĄDZENIA













Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- pensjonaty Bed and Breakfast


Każde użycie urządzenia inne niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika jest traktowane jako niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia oraz unieważnienie gwarancji.

Główne części (patrz rysunek A)

- | | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

BEZPIECZEŃSTWO

Symbol bezpieczeństwa

Symbol	Opis
	Oznaczenie gorącej powierzchni. <p>Dotknięcie może spowodować oparzenia. Nie dotykać.</p>

Środki ostrożności

▲ OSTRZEŻENIE

- Niezastosowanie się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa nie pozwala producentowi ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub równie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożeń.
- Nigdy nie przemieszczaj urządzenia, ciągnąc za kabel, i upewnij się, że kabel nie zaplątuje się.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- Należy uważać, by nie zalać kabla zasilania.
- Ustaw pokrywę tak, aby para wydobywała się z dala od uchwyty.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania. Usuń naklejki, folię ochronną lub plastik z urządzenia.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę i wilgoć powierzchni, pozostawiając co najmniej 10cm wolnego miejsca wokół urządzenia.
- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.
- Umieść pojemnik wewnętrzny **A** wewnątrz garnka przed włączeniem urządzenia do gotowania ryżu.
- Upewnij się, że pojemnik wewnętrzny **A** zawiera płyn lub przgotuj się, aby natychmiast dodać olej, masło lub margarynę do pojemnika przed włączeniem urządzenia.
- Osusz zewnętrzną powierzchnię pojemnika wewnętrznego **A** przed włożeniem go do urządzenia. Wilgoć pozostająca na powierzchni pojemnika może spowodować odgłosy trzaskania podczas nagrzewania się urządzenia.
- Po pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się lekki zapach. To normalne, upewnij się, że jest odpowiednio wentylacja. Ten zapach jest tylko tymczasowy i szybko zniknie.

UŻYTKOWANIE

- Użyj miarki **B** do odmierzenia żądanej ilości ryżu. Orientacyjnie jedna filiżanka ryżu wystarczy dla jednej osoby, ale ilość może się różnić w zależności od indywidualnych upodobań. Napełnij miarkę ryżem, wyrównując go.
- Umij ryż dokładnie, kilkukrotnie zmieniając czystą wodę i odciekając go. Jeśli nie umyjesz ryżu, może to spowodować niezadawalające rezultaty i/lub nagromadzenie się pary w urządzeniu. Nie myj ryżu w pojemniku wewnętrznym **A**, ponieważ możez go uszkodzić.
- Włóż ryż do pojemnika **A** i wyrównaj go. Dodaj odpowiednią ilość zimnej wody do poziomu oznaczonego na misce, np. aby ugotować 3 szklanki ryżu, włóż umyty ryż do pojemnika wewnętrznego, a następnie napełnij go wodą do poziomu 3 filiżankę oznaczonego na pojemniku. Możesz dostosować ilość dodanej wody według własnego upodobania. Aby uzyskać miękki ryż, dodaj trochę więcej wody, a dla twardszego ryżu trochę mniej wody.
- Umieść pojemnik wewnętrzny **A** w urządzeniu do gotowania ryżu, upewniając się, że na zewnątrz nie ma ryżu ani wilgoci.
- Przykryj pokrywką **A**, upewniając się, że otwór wentylacyjny w pokrywie znajduje się z dala od osoby korzystającej z urządzenia.
- Podłącz urządzenie do prądu i włóż **A**. Obróć przełącznik sterowania **A** do pozycji gotowania (COOK). Zaświeci się wskaźnik gotowania.
- Po ugotowaniu ryżu urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła (WARM) i zapali się wskaźnik tego trybu **A**.
- Ostrożnie podnieś pokrywę **A** i poczekaj, aż wilgoć skapnie do wnętrza urządzenia do gotowania ryżu. Użyj szpatulki **B** do wymieszania ryżu, który jest gotowy do spożycia. Nałóż z powrotem pokrywę możliwie jak najszybciej. Zmieszany ryż należy zjeść w ciągu 1 godziny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zawsze czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Podczas czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach ani nie umieszczaj go w zmywarce.
- Akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

UTYLIZACJA

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Korzystaj z osobnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na pola lub wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu. W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe sprzedawca jest prawnie zobowiązany do bezpłatnego odebrania starego urządzenia w celu jego utylizacji.

Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.tristar.eu!

CZ Uživatelská příručka

Rýžovar

PRĚDMLUVA







O tomto dokumentu

Tato uživatelská příručka uvádí veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče.

Než začnete spotřebič používat, je třeba si přečíst veškeré pokyny v této uživatelské příručce a ujistit se, že jim správně rozumíte.

Tuto uživatelskou příručku vždy uchovávejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití!

Tato příručka je původně vypracována v angličtině. V případě veškerých dalších jazyků se jedná o překlad.

Symbol	Popis
	Ve Francii platí: <p>Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.</p>
	V Itálii platí: <p>Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.</p>
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnýmievropskými předpisy nebo směrnícemi.
	Zelená tečka je registrovaná ochranná známka Der GrünePunkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvětověochráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouzezákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu opoužívání ochranné známky, nebo společnosti zabývající senakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Platí to pro reprodukcí loga třetími stranami ve slovnících, encyklopedicíchnebo elektronických databázích obsahujících referenční příručku.
	Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona jemezinárodně uznávaný symbol používaný k označenírecyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný anení ochrannou známkou.
	Tento symbol slouží v Evropské unii k označení materiáluurčených pro kontakt s potravinami, jak definuje nařízení ES č.1935/2004.

POPIS SPOTŘEBIČE

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pouze k použití ve vnitřních prostorách.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí, nekomerční použití.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných oblastech jako např.:









- kuchyňské prostory pro zaměstančve v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;

- zemědělské ušedlosti;

- pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu penzion.


Jiné použití spotřebiče, než je popsané v této uživatelské příručce, se považuje za neoprávněné použití, které může vést ke zranění, poškození spotřebiče a zneplatnění záruky.

Hlavní součásti (viz obr. A)

- | | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

BEZPEČNOST

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Signalizace horkého povrchu. Kontakt může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se.

Bezpečnostní opatření

▲ VAROVÁNÍ

- Ignorováním bezpečnostních pokynů není výrobce zodpovědný za škody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nepřesunujte přístroj taháním za kabel a ujistěte se, že kabel není zamotán.
- Tento spotřebič lze použít pouze v dom

- farmárske domy,
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčného typu,
- prostrediach typu nocľah s raňajkami.


Akékoľvek iné použitie spotrebiča, ako je popísané v tomto návode na použitie, sa považuje za nesprávne použitie a môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a stratu záruky.

Hlavné časti (pozri obrázok A)

- | | |
|---|---|
| 1 Veko | 6 Ovládací spínač |
| 2 Vnútorný hrmiec | 7 Odmerka |
| 3 Kontrolka udržiavania tepla | 8 Špachtlička |
| 4 Kontrolka varenia | 9 Sieťový vypínač |

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné symboly

Symbol	Popis
	Ukazovateľ horúceho povrchu. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa.

Bezpečnostné opatrenia

▲ **VAROVANIE**

- Nepočúvaním bezpečnostných inštrukcií nemôže výrobca byť zodpovedný za škody
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo rovnako kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu
- Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel a uistite sa, že kábel nie je zamotaný.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Uchovávajúte spotrebič a jeho šnúru mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapalin
- Predchádzajte vždy rozliatiu na napájací kábel.
- Veko umiestnite tak, aby para smerovala preč z rukoväte.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vytiahnite zariadenie a príslušenstvo z krabice. Odstráňte samolepky, ochrannú fóliu alebo plast z prístroja.
- Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný povrch odolný voči teplu a vlhkosti s minimálnym voľným priestorom 10cm okolo spotrebiča.
- Napájací kábel zasuňte do zásuvky.
- Vždy umiestnite vnútorný hrmiec▲ vnútri vonkajšieho hrnca ešte pred samotným zapnutím ryžovaru.
- Uistite sa, že vnútorný hrmiec▲ obsahuje tekutinu, alebo buďte pripravení okamžite pridať olej, maslo alebo margarín do vnútorného hrnca ešte pred zapnutím ryžovaru.
- Vonkajší povrch vnútorného hrnca vždy vysušte▲ pred umiestnením ryžovaru. Akákoľvek vlhkosť zostávajúca na vnútornom povrchu hrnca môže spôsobiť praskanie počas zahrievania jednotky.
- Pri prvom zapnutí zariadenia môže vzniknúť ľahká vôňa. Toto je normálne, uistite sa, že je dostatočná ventilácia. Táto vôňa je len dočasná a čoskoro zmizne.


POUŽÍVANIE

- Použite odmerku▲ na odmieranie požadovaného množstva ryže. Ako pomôcka stačí jedna šálka ryže pre jednu osobu, ale to sa môže líšiť v závislosti od individuálnej chute. Naplňte pohár ryžou a zarovnajte vrch.
- Ryžu dôkladne niekoľkokrát premyjeme čistou vodou a scedíme. Ak ryžu neumyjete, môže to spôsobiť neželané výsledky a/alebo nahromadenie pary v spotrebiči. Ryžu neumývajte vo vnútornej nádobe▲, pretože sa môže poškodiť.
- Vložte ryžu do vnútornej misky▲ a povrch ryže zarovnajte. Pridajte dostatočné množstvo studenej vody do zodpovedajúcej úrovne vyznačenej na nádobe, napr. na uvarenie 3 šálok ryže, vložte umytú ryžu do vnútornej nádoby a potom naplňte vodou až po úroveň 3 šálok vyznačenú na vnútornej nádobe. Množstvo pridanej vody môžete upraviť podľa vlastnej chute. Pre mäkkšiu ryžu pridajte trochu viac vody a pre tuhšiu ryžu zase trochu menej vody.
- Umiestnite vnútornú misku▲ v ryžovare tak, aby sa na vonkajšej strane misky nenachádzala žiadna ryža ani vlhkosť.
- Prikryte pokrievkou▲ a zaistite, aby bol vetrací otvor vo veku umiestnený mimo obsluhujúcej osoby.
- Pripojte spotrebič k zdroju napájania a spotrebič▲ zapnite. Otočte ovládacím spínačom ▲ do polohy COOK a kontrolka varenia sa rozsvieti.
- Keď je ryža uvarená, spotrebič sa automaticky prepne do polohy WARM a kontrolka udržiavania teploty▲ bude svietiť.
- Opatrne zdvihnite veko▲ a všetok kondenzát nechajte odkvapkať do ryžovaru. Použite špachtličku▲, ktorá slúži na nakyprenie ryže, ktorá je následne pripravená na konzumáciu. Kryt nasadte čo najrýchlejšie. Premiešanú ryžu spotrebujte do 1 hodiny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie vždy po každom použití vyčistíte.
- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Pri čistení nikdy nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič.
- Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte žiadne ostré alebo kovové predmety.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín ani ho nedávajte do umývačky riadu.
- Príslušenstvo nie je vhodné do umývačky riadu.

LIKVIDÁCIA

-  Nevyhádzajte elektrospotrebiče ako netriedený komunálny odpad, využívajte zariadenia na separovaný zber. Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestna samospráva. Ak sa elektrospotrebiče likvidujú na skládkach alebo smetiskách, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie a pohodu. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný minimálne prevziať váš starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!