## FR Pierrade Raclette Crêpier

CONSIGNES DE SECURITE
PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Les dessins explicatifs sont imprimés sur la boîte d'emballage du produit.
- Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphe de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:

- Dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- Dans les fermes,
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- Dans les environnements de type chambres d'hôtes.

- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.
- ⚠ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé .
- Produit avec cordon amovible : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- Produit avec cordon fixe : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le boitier de commande ni le cordon.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
  Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Pour les appareils avec pierre:
  - Précaution pour le nettoyage de la pierre :
  Chaque pierre est un élément naturel unique. Plus ou moins perméable selon sa porosité, une pierre immergée dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou éclater lors de la chauffe suivante sur l'appareil.
  Laver la pierre sous un filet d'eau courante en la frottant avec une éponge abrasive et l'essuyer.
  Eviter les détergents.
  Ne jamais plonger ou laisser tremper la pierre chaude ou froide dans l'eau.
  Ne jamais mettre la pierre au lave vaisselle.

**A FAIRE**

- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux, Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Lire attentivement les instructions de cette notice, communes aux différentes version suivant les accessoires livrés avec votre appareil et les garder à portée de main.
- Lors de la première utilisation, laver la ou les plaques ou la pierre .
- Veillez à ce que le la plaque ou la pierre (selon modèle) soit stable et bien positionné sur la base de l'appareil.
- N'utiliser que la plaque ou la pierre fournie avec l'appareil ou acquis auprès du centre de service agréé.
- Pour éviter de détériorer la plaque ou la pierre ou la pierre :
  Utiliser celui ci uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique…).
- Produits avec plaques reversibles : vérifier que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation Ne pas retourner la plaque en cours d'utilisation .
- Veillez à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte que personne ne s'entrave dedans.

**A NE PAS FAIRE**

- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni…) ou sur un support de type nappe plastique.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet sous la pierre ou la plaque, et entre le réflecteur et la résistance.
- Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Ne pas poser la plaque chaude ou la pierre sur une surface fragile ou sous l'eau.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson (ex : revêtement antiadhésif, ……).
- Pour les appareils à raclette : Ne pas laisser les coupelles chauffer à vide.
  Pour les appareils avec pierre :
  - Ne jamais poser la pierre sur la résistance déjà chaude.
  - Veuillez à ce que la pierre soit stable et bien positionnée sur la base de l'appareil.
  - N'utiliser que la pierre fourni avec l'appareil ou acquis auprès du centre de service agréé, et uniquement sur le support pour lequel il a été conçu.
  - Ne pas laisser l'appareil fonctionner à vide pendant plus de 30 minutes : la pierre deviendrait trop chaude pour une cuisson optimale.
  - Ne pas mettre au contact de la pierre des aliments acides tels que produits vinaigrés, moutardes, cornichon, pickles…
  - Ne jamais poser sur la pierre chaude d'objet, des aliments surgelés, congelés ou trop lourds.

**CONSEILS / INFORMATIONS**

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables ( Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement, ...).
- Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo ne peut être consommé.
- Lors de la première utilisation, un léger dégagement d'odeur ou de fumée peut se produire.
- Pour les appareils avec pierre :
  - Les petites fissures provoquées par la dilatation de la pierre sont naturelles et sans incidences sur le bon fonctionnement de l'appareil. Elles ne sont donc pas une cause de réclamation.
  - Après quelques utilisations, la pierre prend normalement une coloration plus sombre, indélébile.

**UTILISATION**

- Pour éviter toute dégradation de votre produit ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Pour conserver les qualités anti-adhésives (selon modèle) du revêtement, ne pas faire de cuisson en papillote.
- Ne pas couper directement sur la plaque (selon modèle).
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson (selon modèle), toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Produits avec housse de rangement : Avant chaque utilisation, les ustensiles, plaques de cuisson ou tout autre composant entrant en contact avec les aliments doivent être lavés.

**APRES UTILISATION**

- Après utilisation, placer le thermostat sur la position mini ou mettre l'interrupteur sur la position «0» (selon modèle), débrancher le cordon du secteur et laisser refroidir 1 heure.
- La résistance ne se nettoie pas. Si elle est vraiment sale, attendre son complet refroidissement et la frotter avec un chiffon sec.

**ENVIRONNEMENT**

**Participons à la protection de l'environnement !**
ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
➲ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

## NL

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Verklarende diagrammen zijn op de verpakking van het product te vinden.
- Bediening, onderhoud, reiniging en productinstallatie: voor uw veiligheid, raadpleeg de verschillende secties in deze handleiding en bekijk de overeenkomstige diagrammen.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het apparaat is niet geschikt om in de volgende toepassingen gebruikt te worden, en de garantie geldt niet voor:

- kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
- door gasten in hotels, motels en andere types van huisvesting;
- bed & breakfasts.

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer in werking.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of een gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd altijd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen en het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- ⚠ Tijdens de werking van het apparaat kan de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken hoog oplopen.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal, stickers en andere accessoires van de binnen- of buitenkant van het apparaat.
- Wikkel het snoer volledig af.
- Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, controleer of het de gepaste constructie en vermogen heeft en geaard is.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact voorzien van een aarding.
- Zorg dat de elektrische voeding geschikt is voor het vermogen en de spanning die op de onderkant van het apparaat zijn vermeld.
- Gebruik geen externe timer of afzonderlijke afstandsbediening om dit apparaat te bedienen.
- Als uw apparaat met een afneembaar snoer is uitgerust: Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage dat bij een door Tefal erkend servicecentrum te verkrijgen is.
- Als uw apparaat met een vast snoer is uitgerust: Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een Tefal erkende hersteller of een gelijksoortig vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- Dompel het apparaat nooit in een vloeistof. Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.
  Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Voor apparaten met een steen:
  - Waarschuwingen over het reinigen van de steen:
  Elke steen is een uniek en natuurlijk materiaal. Deze kan meer of minder doordringbaar zijn afhankelijk van hoe poreus de steen is. Een steen die tijdens het reinigen in water wordt gedompeld kan tijdens de volgende opwarming van het apparaat barsten of breken.
  Was de steen onder stromend water, reinig het met een schuursponsje en veeg het vervolgens droog.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen.
  Dompel de warme of koude steen nooit in water en laat het niet weken.
  Plaats de steen nooit in de vaatwasser.

**WAT WEL**

- Als een ongeval zich voordoet, spoel de brandwonden onmiddellijk met koud water en, indien nodig, raadpleeg een arts.
- Kookdampen kunnen gevaar opleveren voor dieren die een zeer gevoelig ademhalingsstelsel hebben, zoals vogels. We raden vogeleigenaars aan om hun vogels uit de buurt van het kookgebied te houden.
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor latere raadpleging. De gebruiksaanwijzing geldt voor elke versie en is afhankelijk van de accessoires die met uw apparaat zijn meegeleverd.
- Voor ingebruikname, was de pla(a)t(en) of de steen.
- Zorg dat de plaat of de steen (afhankelijk van het model) stabiel en juist op het voetstuk van het apparaat is aangebracht.
- Gebruik alleen de steen of plaat (afhankelijk van het model) die met het apparaat is meegeleverd of bij een erkend servicecentrum is gekocht, en alleen op de houder waarvoor het is ontworpen.
- Om schade aan de bakplaat of steen te vermijden, gebruik het alleen op het apparaat waarvoor het is ontworpen (bijv. plaats het niet in een oven, op een gasbrander of elektrische kookplaat, etc.)
- Apparaten met omkeerbare platen: controleer of beide kanten van de platen schoon zijn voordat u ze gebruikt. Draai de huidige platen niet om wanneer in gebruik.
- Houd rekening met de locatie van het snoer, al dan niet met een verlengsnoer, zodat het de bewegingen van de personen rond de tafel niet belemmert en niemand er per ongeluk over kan struikelen.

**Wat niet**

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het onder stroom staat of in werking is.
- Om oververhitting van het apparaat te vermijden, plaats het niet in een hoek of tegen een wand.
- Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een breekbaar oppervlak (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubilair, etc.) of op een zacht oppervlak zoals een theedoek.
- Plaats nooit aluminiumfolie of een ander voorwerp onder de plaat of de steen of tussen de reflector en het verwarmingselement.
- Laat nooit kookgerei op de bakplaten van het apparaat achter.
- Plaats de hete steen of plaat (afhankelijk van het model) niet op een delicaat oppervlak of in water.
- Gebruik geen metalen schuursponsjes of een agressief reinigingsmiddel om schade aan het bakoppervlak (bijv. antiaanbaklaag,…) te vermijden.
- Voor raclette-apparaten: Laat de individuele pannetjes niet opwarmen wanneer ze leeg zijn.
  Voor apparaten met een steenplaat:
  - Plaats de steen nooit op een warm verwarmingselement.
  - Zorg dat de steen stabiel en juist op het voetstuk van het apparaat is aangebracht.
  - Gebruik alleen de steen die met het apparaat is meegeleverd of bij een erkend servicecentrum is gekocht, en alleen op de houder waarvoor het is ontworpen.
  - Laat het apparaat niet langer dan 30 minuten ingeschakeld zonder het te gebruiken. De steen zal te warm zijn, waardoor de levensmiddelen niet optimaal bereid zullen worden.
  - Breng geen zure levensmiddelen, zoals levensmiddelen in azijn, mosterd, augurken, etc. op de steen aan, deze zullen de steen beschadigen.
  - Breng geen bevroren of zware levensmiddelen op de hete steen aan.

**Advies / informatie**

- Dit apparaat is voor uw veiligheid in overeenstemming met alle geldende normen en voorschriften (Richtlijn inzake laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, materialen die met voedsel in aanraking komen, milieu,...).
- Elk vast of vloeibaar levensmiddel dat met de delen, die met het logo zijn gemarkeerd, in aanraking komen mogen niet worden opgegeten.
- Bij ingebruikname kan er tijdens de eerste minuten een lichte geur en een beetje rook worden afgegeven, dit is normaal en verdwijnt snel.
- Voor apparaten met een steenplaat:
  - Barstjes en scheurtjes kunnen door het uitbreiden van de steen waarneembaar zijn. Dit is normaal en heeft geen negatieve invloed op de werking van het apparaat. Dit is aldus geen reden om de steen te vervangen.
  - De steen zal na enkele keren van gebruik een permanente donkere en diepere kleur hebben.

**GEBRUIK**

- Om schade aan uw product te vermijden, bereid nooit geflambeerde gerechten met dit apparaat.
- Om de antiaanbaklaag niet te beschadigen, bereid geen levensmiddelen in aluminiumfolie (afhankelijk van het model).
- Snij nooit levensmiddelen rechtstreeks op de platen (afhankelijk van het model).
- Om de buitenlaag van de bakplaat te beschermen (afhankelijk van het model), gebruik altijd een kunststof of houten spatel.
- Apparaat met een opbergtas: Voor elk gebruik, was alle onderdelen en productaccessoires die met levensmiddelen in aanraking komen.

**NA GEBRUIK**

- Plaats de thermostaat op de laagste stand of stel de schakelaar in op de stand 0. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 1 uur afkoelen.
- Het is niet nodig om het verwarmingselement schoon te maken. Als het echter zeer vuil is, wacht totdat het is afgekoeld en veeg schoon met een droge doek.

**MILIEU**

**Denk aan het milieu!**
ⓘ Uw apparaat bevat waardevol materiaal dat herwonnen of gerecycled kan worden.
➲ Breng het naar een lokaal inzamelpunt.

## DE

SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Erklärende Abbildungen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Verwendung, Pflege, Reinigung und Installation des Produktes: Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit die verschiedenen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung und beachten Sie die entsprechenden Abbildungen.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Es ist nicht für den Gebrauch in den folgenden Einsatzbereichen bestimmt und die Garantie ist nicht gültig für:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Landwirtschaftlichen Anwesen;
- Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Pensionsähnliche Umgebungen.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist nicht dazu geeignet, von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt zu werden; es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Einweisung in die Benutzung des Gerätes von einem für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen erhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen und es nicht als Spielzeug verwenden.
- ⚠ Die Temperaturen der zugänglichen Flächen können während des Betriebs des Gerätes sehr hoch sein.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber oder anderes Zubehör von der Innen- und Außenseite des Gerätes.
- Wickeln Sie das Stromkabel vollständig ab.
- Wenn die Benutzung eines Verlängerungskabels erforderlich ist, achten Sie darauf, dass seine Nennleistung und Ausführung für die Benutzung mit diesem Gerät geeignet sind. Das Verlängerungskabel muss zudem geerdet sein.
- Das Gerät sollte nur mit einer geerdeten Netzsteckdose verbunden werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit der an der Unterseite des Gerätes angegebenen Nennleistung und Spannung kompatibel ist.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Timers oder eines separaten Fernbedienungssystems betrieben zu werden.
- Falls Ihr Gerät mit einem abnehmbaren Stromkabel versehen ist: Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel oder -kabeleinheit ersetzt werden, die Sie bei einem Tefal-Vertragskundendienst erhalten.
- Falls Ihr Gerät mit einem festen Stromkabel versehen ist: Zur Vermeidung von Gefahren dürfen beschädigte Stromkabel nur von einem Tefal-Vertragskundendienst oder von Personen mit vergleichbarer Qualifikation ausgewechselt werden.
- Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Gerät oder sein Stromkabel niemals in Wasser.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden; es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
  Halten Sie das Gerät und sein Stromkabel außer Reichweite von Kindern unter acht Jahren.
- Für Geräte mit Stein:
  - Warnhinweise zur Reinigung des Steins:
  Das natürliche Material jedes Steins ist einzigartig. Es kann je nach Porosität des Steins mehr oder weniger durchlässig sein. Ein Stein, der zum Reinigen in Wasser getaucht wird, kann zersplittern oder brechen, wenn er das nächste Mal auf dem Gerät erhitzt wird.
  Waschen Sie den Stein unter laufendem Wasser, reiben Sie ihn mit einem scheuernden Schwamm ab und trocknen Sie ihn ab.
  Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.
  Legen Sie niemals einen heißen oder kalten Stein in Wasser oder weichen Sie ihn in Wasser ein.
  Stellen Sie den Stein niemals in die Geschirrspülmaschine.

**ZU BEACHTEN**

- Lassen Sie im Falle eines Unfalls sofort kaltes Wasser über die Verbrennung laufen und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Kochdämpfe können für Tiere, wie beispielsweise Vögel, die ein besonders empfindliches Atmungssystem haben, gefährlich sein. Wir raten Vogelbesitzern, ihre Tiere von dem Kochbereich fernzuhalten.
- Lesen Sie die Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch und haben Sie sie griffbereit. Sie gelten für jede Version je nach Zubehör, das mit Ihrem Gerät geliefert wird.
- Waschen Sie vor der ersten Benutzung die Platte(n) oder den Stein ab.
- Achten Sie darauf, dass die Platte oder der Stein (je nach Modell) fest und korrekt auf der Gerätebasis positioniert ist.
- Benutzen Sie nur den Stein oder die Platte (je nach Modell), der bzw. die mit dem Gerät geliefert oder bei einem Vertragskundendienst gekauft wurde und nur auf der hierzu entwickelten Unterlage.
- Um zu verhindern, dass die Backplatte oder der Stein beschädigt wird, benutzen Sie die Platte bzw. den Stein nur mit dem Gerät, für den die Platte bzw. der Stein vorgesehen ist (z. B. nicht in einen Ofen schieben, auf das Kochfeld eines Gasherdes oder eine elektrische Kochplatte legen usw.).
- Geräte mit beidseitig nutzbaren Platten: Achten Sie darauf, dass beide Seiten der Platten vor dem Gebrauch gut gereinigt werden. Drehen Sie die aktuell benutzte Platte nicht während des Betriebs.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel - mit oder ohne Verlängerungskabel - so platziert wird, dass es andere am Tisch sitzende Personen nicht stört und nicht zur Stolperfalle wird.

**ZU VERMEIDEN**

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder in Betrieb ist.
- Um zu verhindern, dass das Gerät sich überhitzt, stellen Sie es nicht in eine Ecke oder an eine Wand.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt auf eine empfindliche Fläche (Glastisch, Tischdecke, lackierte Möbel usw.) oder eine weiche Oberfläche, wie zum Beispiel ein Geschirrhandtuch.
- Legen Sie niemals Aluminiumfolie oder andere Gegenstände unter die Platte oder den Stein oder zwischen Reflektor und Heizelement.
- Legen Sie keine Kochutensilien auf die Grillplatten des Gerätes.
- Legen Sie den heißen Stein oder die heiße Platte (je nach Modell) nicht auf eine empfindliche Fläche oder in Wasser.
- Verwenden Sie keine metallischen Topfreiniger oder andere scheuernde Reinigungsmittel, um Beschädigungen an der Kochfläche zu vermeiden (z. B. Antihaftbeschichtung ...).
- Für Raclette-Geräte: Erhitzen Sie die einzelne Pfännchen nicht, wenn sie leer sind.
  Für Geräte mit einer Steinplatte:
  - Legen Sie den Stein niemals auf das warme Heizelement.
  - Achten Sie darauf, dass der Stein fest und korrekt auf der Gerätebasis positioniert ist.
  - Benutzen Sie nur den Stein, der mit dem Gerät geliefert oder bei einem Vertragskundendienst gekauft wurde und nur auf der hierzu entwickelten Basis.
  - Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Lebensmittel darauf laufen. Der Stein wird zu heiß und es können keine optimalen Grillergebnisse erzielt werden.
  - Schützen Sie den Stein vor Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln wie Essig, Senf, sauren Gurken, eingelegtes Gemüse usw., da diese den Stein beschädigen würden.
  - Legen Sie keine tiefgekühlten oder schweren Lebensmittel auf den warmen Stein.

**Tipps/Informationen**

- Zu Ihrer Sicherheit erfüllt dieses Gerät alle anwendbaren Normen und Vorschriften (Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetische Kompatibilität, lebensmittelechte Werkstoffe, Umwelt ...).
- Feste oder flüssige Lebensmittel, die mit den mit dem Logo gekennzeichneten Teilen in Berührung kommen, sollten nicht verzehrt werden.
- Bei der ersten Benutzung kann sich während der ersten Minuten ein leichter Geruch und etwas Rauch entwickeln. Dies ist völlig normal und wird sich rasch verflüchtigen.
- Für Geräte mit einer Steinplatte:
  - Kleine Risse oder Spalten entstehen aufgrund der Ausdehnung des Steins und sind natürlich. Sie beeinträchtigen nicht die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Sie sind daher kein Grund zum Ersetzen der Platte.
  - Nachdem das Gerät einige Male benutzt wurde, verdunkelt sich die Farbe des Steins dauerhaft.

**BENUTZUNG**

- Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, flambieren Sie unter keinen Umständen Speisen auf dem Gerät.
- Um die Antihaftwirkung der Beschichtung zu bewahren, garen Sie keine Lebensmittel in Aluminiumfolie (je nach Modell).
- Schneiden Sie unter keinen Umständen Lebensmittel direkt auf den Platten (je nach Modell).
- Benutzen Sie zum Schutz der Beschichtung auf der Kochplatte (je nach Modell) immer einen Kunststoff- oder Holzspatel.
- Geräte mit Aufbewahrungsbeutel: Vor jedem Gebrauch müssen alle Komponenten und Zubehörteile des Produktes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen werden, abgewaschen werden.

**NACH DEM GEBRAUCH**

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Stufe oder stellen Sie den Schalter auf 0. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät etwa eine Stunde lang abkühlen.
- Das Heizelement darf nicht gereinigt werden. Wenn es sehr verschmutzt ist, warten Sie bis das Gerät komplett abgekühlt ist, und wischen Sie das Heizelement mit einem trockenen Tuch ab.

**UMWELT**

**Umweltschutz hat Priorität!**
ⓘ Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die zurückgewonnen oder recycelt werden können.
➲ Geben Sie es deshalb bei einer Sammelstelle in Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

## IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Sulla confezione del prodotto sono riportate illustrazioni esplicative.
- Funzionamento, manutenzione, pulizia e installazione del prodotto: per motivi di sicurezza, consultare le diverse sezioni di questo manuale e le illustrazioni corrispondenti.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambiti, pena l'annullamento della garanzia:

- cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali;
- case coloniche;
- stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali;
- camere in affitto e altri ambienti analoghi.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- ⚠ La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi o altri accessori dall'interno e dall'esterno dell'apparecchio.
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Se è necessario utilizzare una prolunga elettrica, assicurarsi che sia di sezione e potenza corrette e dotata di messa a terra.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Assicurarsi che la rete elettrica sia compatibile con la potenza e il voltaggio indicati sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è progettato per essere attivato tramite timer esterni o telecomandi separati.
- Se l'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione removibile: se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso un centro di assistenza autorizzato Tefal.
- Se l'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione fisso: se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito presso un centro di assistenza autorizzato Tefal o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
- Non immergere l'apparecchio in alcun tipo di liquido. Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e siano supervisionati.
  Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Per gli apparecchi dotati di pietra ollare
  - Avvertenza relativa alla pulizia della pietra ollare:
  Ogni pietra ollare è un materiale naturale unico. Può essere più o meno permeabile a seconda di quanto è porosa la pietra. Se la pietra viene immersa nell'acqua durante la pulizia, potrebbe incrinarsi o rompersi al successivo riscaldamento sull'apparecchio.
  Lavare la pietra sotto l'acqua corrente, strofinarla con una spugna abrasiva e asciugarla.
  Non usare detergenti.
  Non immergere la pietra, calda o fredda, nell'acqua e non lasciarla a mollo.
  Non lavare la pietra in lavastoviglie.

**Che cosa fare**

- In caso di ustione, risciacquare immediatamente la parte lesa con acqua fredda e contattare un medico se necessario.
- I vapori di cottura possono essere nocivi per gli animali dotati di un sistema respiratorio particolarmente sensibile, ad esempio gli uccelli. Si raccomanda ai proprietari di uccelli di tenerli lontani dall'area di cottura.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale e tenerle a portata di mano. Si applicano a ogni versione dell'apparecchio, a seconda degli accessori inclusi.
- Prima del primo utilizzo, lavare le piastre o la pietra ollare.
- Assicurarsi che la piastra o la pietra (a seconda del modello) sia stabile e posizionata correttamente sulla base dell'apparecchio.
- Usare esclusivamente la piastra o la pietra (a seconda del modello) inclusa con l'apparecchio o acquistata presso un centro di assistenza autorizzato, ed esclusivamente sul supporto per cui è progettata.
- Per evitare danni alla piastra o alla pietra, usarla esclusivamente con l'apparecchio per cui è stata progettata (ad es., non collocarle in forni, su fornelli o su piastre a convezione, ecc.).
- Apparecchi con piastre reversibili: verificare che entrambi i lati delle piastre siano puliti prima dell'uso. Non ruotare le piastre mentre l'apparecchio è in funzione.
- Prestare attenzione alla posizione del cavo di alimentazione, con o senza prolunga, affinché non sia d'intralcio al movimento delle altre persone intorno al tavolo e che nessuno possa inciamparvi.

**Che cosa non fare**

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente o è in funzione.
- Per evitare che l'apparecchio si surriscaldi, non posizionarlo in un angolo o sotto un pensile.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente su superfici fragili (tavoli in vetro, tovaglie, mobili laccati, ecc.) o morbide (strofinacci, ecc.).
- Non posizionare pellicole in alluminio o altri oggetti sotto la piastra o la pietra o tra il riflettore e l'elemento riscaldante.
- Non lasciare utensili da cottura sulle superfici di cottura dell'apparecchio.
- Non posizionare la piastra o la pietra calda (a seconda del modello) su superfici fragili o in acqua.
- Non usare spugnette metalliche o detergenti abrasivi per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente della superficie di cottura.
- Per gli apparecchi con raclette: non lasciare che i vassoi individuali si riscaldino quando sono vuoti.
  Per gli apparecchi dotati di pietra ollare
  - Non posizionare la pietra sull'elemento riscaldante caldo.
  - Assicurarsi che la pietra sia stabile e posizionata correttamente sulla base dell'apparecchio.
  - Usare esclusivamente la pietra inclusa con l'apparecchio o acquistata presso un centro di assistenza autorizzato, ed esclusivamente sul supporto per cui è progettata.
  - Non lasciare l'apparecchio in funzione quando è vuoto per più di 30 minuti. La pietra diventa troppo calda per una cottura ottimale.
  - Non posizionare la pietra a contatto con alimenti acidi come quelli a base di aceto, senape, cetriolini sottaceto, sottaceti, ecc. perché possono danneggiare la pietra.
  - Non posizionare alimenti surgelati o pesanti sulla pietra calda.

**Suggerimenti e informazioni**

- Per motivi di sicurezza, l'apparecchio è conforme a tutti gli standard e le normative applicabili (direttiva Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Materiali a contatto con gli alimenti, Ambiente, ecc.).
- Gli alimenti solidi o liquidi che entrano a contatto con le parti indicate dal simbolo non devono essere consumati.
- Al primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe emettere un leggero odore e una scia di fumo durante i primi minuti. È un fenomeno normale che scomparirà rapidamente.
- Per gli apparecchi dotati di pietra ollare
  - Eventuali piccole incrinature sono dovute all'espansione della pietra; è un fenomeno naturale che non influisce sul funzionamento dell'apparecchio. Pertanto non sono motivo di sostituzione.
  - Dopo qualche utilizzo, la pietra diventerà permanentemente di un colore più scuro.

**UTILIZZO**

- Per evitare di danneggiare il prodotto, non preparare ricette flambé con questo apparecchio.
- Per preservare le proprietà antiaderenti del rivestimento, non cuocere alimenti avvolti nell'alluminio (a seconda del modello).
- Non tagliare gli alimenti direttamente sulle piastre (a seconda del modello).
- Per proteggere il rivestimento della piastra di cottura (a seconda del modello), usare una spatola in plastica o legno.
- Apparecchi dotati di custodia protettiva: prima di ogni utilizzo, lavare tutti i componenti e gli accessori che entrano a contatto con gli alimenti.

**DOPO L'USO**

- Ruotare il termostato sulla posizione minima o impostare l'interruttore sulla posizione 0. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciare che l'apparecchio si raffreddi per 1 ora.
- Non pulire l'elemento riscaldante. Se è molto sporco, attendere che si sia raffreddato e pulirlo con un panno asciutto.

**PROTEZIONE AMBIENTALE**

**Salvaguardiamo l'ambiente!**
ⓘ L'apparecchio contiene materiali utili che possono essere recuperati o riciclati.
➲ Portarlo presso un apposito centro di raccolta affinché venga riciclato.

## ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PAUTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- En el embalaje del producto encontrará diagramas explicativos.
- Funcionamiento, mantenimiento, limpieza e instalación del producto: por su seguridad, consulte los diferentes apartados de este manual y los diagramas correspondientes.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico.

Por lo tanto, no deberá utilizarse para ninguna otra aplicación y la garantía no tendrá validez si se utiliza en los siguientes entornos:

- Cocinas para uso del personal en tiendas,

## NO

**Radmontowanie**

- Przetrzeć obszar montażowy i upewnić się, że jest równy i wolny od kurzu.
- Wywiercić otwory montażowe przez wskazane otwory w uchwycie i przymocować uchwyt do ściany za pomocą dołączonych śrub montażowych.
- Zamontować zasłonę na uchwycie, upewniając się, że jest bezpiecznie zamocowana.

**KONSERWACJA**

- Regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Czyścić zasłonę miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.
- Unikać używania ostrych środków czyszczących lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Zasłona nie porusza się płynnie | Brudne lub uszkodzone prowadnice | Wyczyścić prowadnice i w razie potrzeby wymienić |
| Zasłona opada | Luźne śruby montażowe | Dokręcić wszystkie śruby montażowe |
| Zasłona nie zatrzymuje się w żądanej pozycji | Zużyty mechanizm hamulcowy | Wymienić mechanizm hamulcowy |

**GWARANCJA**

Na zasłonę udzielana jest gwarancja na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem ani nieautoryzowanymi naprawami.

**UTYLIZACJA**

Zasłonę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Oddzielić materiały do recyklingu, takie jak metal i tkanina, i oddać je do odpowiednich punktów zbiórki.

## SV

**Montering**

- Placera fönsterbrädan på en plan och stabil yta.
- Fäst fästbyglarna på fönsterbrädans undersida med de medföljande skruvarna.
- Justera fästbyglarnas position så att de passar fönstrets bredd.
- Placera fönsterbrädan på fästbyglarna och se till att den sitter säkert.

**Underhåll**

- Rengör fönsterbrädan med en mjuk trasa och mild tvållösning.
- Undvik slipande rengöringsmedel och hårda borstar som kan repa ytan.
- Torka av fönsterbrädan med en ren, fuktig trasa för att ta bort tvålrester.
- Kontrollera fästbyglarna regelbundet och dra åt skruvarna vid behov.

**Felsökning**

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Fönsterbrädan vacklar | Lösa fästbyglar | Dra åt skruvarna |
| Fönsterbrädan är för smal | Fel mått beställt | Byt till en bredare fönsterbräda |
| Fönsterbrädan är för bred | Fel mått beställt | Byt till en smalare fönsterbräda |

**Garanti**

Fönsterbrädan har 2 års garanti mot tillverkningsfel. Garantin gäller inte för skador som orsakats av felaktig montering, olyckor eller normalt slitage.

**Kassering**

Kassera fönsterbrädan enligt lokala föreskrifter för återvinning av material.

## PL

**Montaż**

- Umieść parapet na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przymocuj wsporniki do spodu parapetu za pomocą dołączonych wkrętów montażowych.
- Dostosuj położenie wsporników do szerokości parapetu.
- Umieść parapet na wspornikach i upewnij się, że jest stabilnie zamocowany.

**Konserwacja**

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Czyść parapet miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.
- Unikaj używania ostrych środków czyszczących lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

**Rozwiązywanie problemów**

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Parapet chwieje się | Luźne wsporniki | Dokręć wszystkie śruby montażowe |
| Parapet jest za wąski | Wybrano niewłaściwy rozmiar | Wymień na szerszy parapet |
| Parapet jest za szeroki | Wybrano niewłaściwy rozmiar | Wymień na węższy parapet |

**Gwarancja**

Na parapet udzielana jest gwarancja na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem ani nieautoryzowanymi naprawami.

**Utylizacja**

Parapet należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Oddzielić materiały do recyklingu, takie jak metal i tkanina, i oddać je do odpowiednich punktów zbiórki.

## RU

**Монтаж**

- Разместите подоконник на плоской и устойчивой поверхности.
- Прикрепите кронштейны к нижней стороне подоконника с помощью прилагаемых монтажных винтов.
- Отрегулируйте положение кронштейнов в соответствии с шириной подоконника.
- Установите подоконник на кронштейны и убедитесь, что он надежно закреплен.

**Уход**

- Регулярно проверяйте, что все винты затянуты.
- Протирайте подоконник мягкой, влажной тканью и моющим средством.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств и материалов, которые могут повредить поверхность.

**Устранение неполадок**

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Подоконник шатается | Ослабленные винты | Затяните все монтажные винты |
| Подоконник слишком узкий | Выбран неправильный размер | Замените на более широкий подоконник |
| Подоконник слишком широкий | Выбран неправильный размер | Замените на более узкий подоконник |

**Гарантия**

На подоконник предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента покупки. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, нормальным износом или несанкционированным ремонтом.

**Утилизация**

Утилизируйте подоконник в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Отсортируйте материалы для переработки, такие как металл и ткань, и сдайте их в соответствующие пункты приема.

## UK

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ТЕХНІКЕ БЕЗПЕКИ ВАЖКІ МЕРЕЖІ БЕЗПІЛЬОВОГО**

- Ознайомтеся з усіма інструкціями з техніки безпеки, перш ніж використовувати газонокосарку.
- Переконайтеся, що ніхто не знаходиться поблизу під час роботи.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо вона пошкоджена або несправна.
- Тримайте руки та ноги подалі від ріжучих частин.
- Не перевищуйте рекомендовану швидкість.
- Не використовуйте газонокосарку на мокрій траві.
- Не використовуйте газонокосарку на крутих схилах.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом алкоголю чи наркотиків.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви носите вільний одяг або прикраси, які можуть потрапити в ріжучі частини.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не знайомі з її роботою.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно контролювати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно підняти її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно перевезти її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно зберігати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно обслуговувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно ремонтувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно утилізувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно продати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно подарувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно позичити її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно взяти її в оренду.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно застрахувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно зареєструвати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно ліцензувати її.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо ви не можете безпечно перевірити