cellularline

TRACY TAG

ISTRITTRACYTAG

Cod. 34000

Cod. 34000

Cod. 34000

cellularline

TRACY TAG

Facilo da utilizzare e a sua battuta acustica

Works with
Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible items using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, Mac, or iCloud. Find items app on Apple Watch

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS .

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work with the Apple technology identified on the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product security and functions and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

CR203

ON / OFF

AKTIVERING AV LÅGET "BORTAPAPPA"
Ta bort den transparanta antenksonen. Tryck därefter på "Aktivera" under läget "Borttappad".
2. Tryck på "Fortsätt" och lägg till telefonnumret eller e-postadressen för att kunna bli kontaktad av hittare om det borttappade objektet och tryck på Borttappad-knappen för att aktivera läget.
3. Bekräfta informationen, anpassa meddelandet om det borttappade objektet och tryck på "Aktivera" för att slutföra aktiveringsprocessen.
BORTTAGNING AV TRACY
1. Öppna "Hitta" -appen och välj objektet som ska tas bort.
2. Rullningsbara objektlistan och tryck sedan på "Ta bort objekt".
OBS: Efter att du lagt bort TRACY TAG från appen kommer det förlorat i standby i minst sex minuter, och det är möjligt att det som hittar det är utanför räckvidd.
HITTA BLUETOOTH® ENHETER I NÄRHETEN
Nu du är nära enheten för att hitta den:
1. Tryck på "Hitta" -appen och sedan på "Objekt".
2. Välj den enhet för vilken du vill att TRACY TAG ska avge en ljudsignal i enhetslistan.
3. Tryck på "Aktiva ljudsignal". On TRACY TAG är inom Bluetooth®-räckvidden avger den ett ljud.
4. Om det är inte möjlig att ansluta till enheten visas "Senast sett".
HITTA AVLÄGSNA BLUETOOTH® ENHETER
Om enheten är utanför TRACY TAG:s räckvidd:
1. Öppna "Hitta" -appen och välj enhetsposten.
2. Tryck på "Aktiva ljudsignal" för att aktivera.
3. Om TRACY TAG:s räckvidd är inom det enhet eller om "Hitta"-nätverket nyligen har hittat den, kommer den att visas på kartan. Om uppdaterade plats, datum och till kommer att visas under enhetsposten.
4. Om TRACY TAG är utanför de enheten eller nätverk som ovan nämnt ("Hitta" nätverket kommer den senaste platsen, datumet och tiden att visas.
5. För att ett meddelande om TRACY TAG:s plats skickas tillbaka till din enhet eller upptäcks av "Hitta" nätverket, aktivera "Meddela när den hittas" under "Meddelanden".
TRACY TAG:S BATTERIBYTE
Om en enhet är inom Bluetooth®-räckvidden kan TRACY TAG under en längre period aktivera signalanläggningar att spelas.
Ett ljud som det som det ljud som det avsänder om det utgår en i rörelsebeteende/signal.
TRACY TAG:S BATTERI
Batteritypen som det behövs genom det aktiverats ett pip-ljud som signalering.
TEKNISKA DATA
Mått: 34 x 34 x 8 mm
Material: PC
Batteri: CR2032 av lodningsbart
Bluetooth® version: 5.0 BLE
Bluetooth®: Lägenergi 5.0
Driftstemperatur: -10/+50 °C
Driftstemperatur: -20/+60 °C
Frekvensband: 2402 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz till 2483,5 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz till 2480 MHz
Max. sändningsnivå: 0 dBm
Om enheten inte svarar på ljud eller om den inte förknippas:
- Kontrollera batteristatus.
- Återställ enheten.
- Tabort och sätt tillbaka batteriet och
TRACY TAG:S BATTERI
TRACY TAG:s batteri är ett litiumbatteri som inte är sidoladdat att byta ut batteriet under produktens livslängd. Byt endast ut det med ett batteri av samma typ (CR2032) och med samma specifikationer som det ursprungliga batteriet.
Batteritypen som behövs i "Hitta" appen. När batterinivån är låg skickar "Hitta" appen ett meddelande.
Batteribyte
- Öppna batteriflaset genom att vrida det bakre hölet enligt pilarna på produkten.
- Ta bort det tomma batteriet.
- Sätt i nytt CR2032 batteri i enheten med den positiva sidan uppåt.
- Anslut det bort och nedre locket och tryck till ordentligt.
Batteribyte
TRACY TAG är utformad för att underlätta utbyte av batteri.
Batteritypen som behövs i "Hitta" appen. När dig över tid kommer det att meddela på "Appar av Hitta" appen.
- Om du har en iPhone, iPad eller iPod touch skickar "Hitta" appen ett meddelande till din enhet som du kan se på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryck på "Byt batteri".
- Om du inte har en iPhone, iPad eller iPod touch skickar "Hitta" appen ett ljud som uppmjuna över till din Bluetooth® kompatibel enhet som du kan se och höra.
Dessa funktioner skapades specifikt för att förlänga mänskoor från att försöka spåra dig vilan din vattnet.

DA - VÆSENTLIGE KRAV
Fra vuhlsomgjelsen, tag TRACY TAG, skal du kontrollere, at du opfylder følgende krav:
• Apple-enhed (iPhone® iOS og nyere, iPad®, iPod touch® eller Mac®) med iOS 14.5 eller nyere, iPadOS 14.5 eller nyere og macOS 11 eller nyere.
• Funktionen Find min er blevet aktiveret.
• Bluetooth® aktiveret
• Gratis Hitta-konto er blevet oprettet
• Lokaliseringstjenester aktiv
Du skal installere appen Find min fra Apple-appen. For at gøre dette skal du gå til Indstillinger > Profil > Udbydere af iCloud-lagring > Find min > Tænd.
Vælg "Mens du bruger appen", derefter "Nøjagtig position".
TRACY TAG'EN ER KOBLET TIL DIG
Tryk på udskydningen af TRACY TAG, indtil du hører et lang bip.
TRACY TAG'EN ER KOBLET FRA
Tryk på udskydningen af TRACY TAG i 5 sekunder, indtil du hører to bip.
Du skal udskrivningen i gang med den node, indtil du hører et langt bip (fjern TRACY TAG fra "Find"-appen, før du nulstiller det).
TRACY TAG'EN ER TÆNDT
1. Tænd enheden.
2. Gå til "Find".
3. Anslag TRACY TAG'en i nærheden af den tændte enhed, og tryk på sidekknappen (langt bip) mod TRACY TAG'ens parti på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryk på "", og derefter på "Tilføj".
TRACY TAG'EN ER IKKE TÆNDT, ELLER DEN ER UDEN FOR DIN BLUETOOTH-RÆKKEVIDDE
1. Hvis du har fulgt ovenstående trin, men TRACY TAG'en ikke er tændt, er du nu i stand til at gøre det nærværende af din enhed
2. Tryk på "Find", derefter, og vælg en enhed.
3. Tryk på "Lyd og accelerer" for at tilføje funktionaliteten mellem enhedens og dit Apple ID
TRACY TAG'EN ER TÆNDT, MEN DEN ER IKKE TILSLUTTET
Hvis du er nøjagtigt, og vælg en enhed.
1. Tryk på "Lyd og accelerer" for at tilføje funktionaliteten mellem enhedens og dit Apple ID
2. Du skal nu kunne se, hvor TRACY TAG'en er placeret, og du finder den, du kan se gennemsnittet i Find-appen.
TRACY TAG'EN TILSLUTTEDE "BESTÅ"
Hvis "Lyd" -appen, trykk på grønnskjermen ikon. Trykk derefter på "Aktiver" under "Tilslutten Bestå".
2. Trykk på "Kortsøk", og tilføj det telefonnummer eller din e-mailadresse for at kunne i kontakt med dem, hvis de finder den gensteget.
3. Bekræft oplysningerne, tilpas beskeden for den mistede genstand og tryk på "Aktiver" for at fuldføre aktiveringsprocessen.
FIRIN TRACY TAG
1. Åbn "Find" -appen, tryk på genstandens ikon.
2. Rullelisten for genstande, og derefter "Tag genstand".
3. Fjæl listen genstande for at gøre det usynlig.
OBS: Efter du har lagt TRACY TAG'en i "Find" -appen kan det tage op til mere end 6 minutter, og der er mulighed at genstande forbindelse til enhed tab.
FINDE GENSTANDE I NÆRHEDEN
Nu du er i nærheden af genstanden for at finde den
1. Åbn "Find" -appen, og vælg genstanden.
2. Fra listen genstande, og vælg "Lyd og accelerer".
3. Tryk på "Fra dem til at range" TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidde, afspiller den en lyd.
4. For at afspille en lydfil, hvor der skulle automatisk, skal du trykke på "Stop".
FINDE GENSTANDE LANGT VÆK
Se genstandens placering ved hjælp af appen "Find" og navigér til steder i nærheden.
Åbn Find-appen, og vælg fanen Genstande
Du kan se placeringen af din genstand i kortet, og du kan zoome ind og ud.
Hvis TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidde, er den blevet fulgt af nærværet for nylig har fundet den, vises den på kortet. ON opdaterede placering, dato og klokkeslæt vil blive vist under genstandens navn.
Hvis TRACY TAG'en er uden for rækkevidde af din enhed eller hvis en anden enhed er inden for Find-nærværet, vil den seneste placering, dato og klokkeslæt blive vist.
Om en anden er inden Bluetooth®-rækkevidde for TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, skal du aktivere "Send besked, når den er fundet" i sektionen "Meddelelser".
TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, er den blevet fulgt af nærværet for nylig.
Hvis enhed forbliver inden Bluetooth®-rækkevidde af TRACY TAG'i længere tid, vil placeringen blive opdateret.
TÆNKSIG DATA
Mål: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materiale: PC
Batteri: Skifte genstandsdel CR2032
Accelerometer: Tre-akset SC7A20
Bluetooth®: Version 5.0 BLE
Transmissionsstyrke: 40/50 m (åben forbindelse)
Driftstemperatur: -10/+50 °C
Opbevaringstemperatur: -20/+60 °C
Frekvensbånd: 2402 MHz til 2483,5 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz til 2480 MHz
Max. sendeeffekt: 0 dBm
EVENTUELLE PROBLEMER:
- Hvis din enhed ikke afgiver nogen lyd eller genser:
- Kontrollere batteristatus.
- Genstarte enheden.
- Tag batteriet ud af batterirummet og sæt det ind igen

ATIVAÇÃO DO TRACY TAG
1. Retire a antena sonora.
2. Abra a app "Encontrar".
3. Coloque o TRACY TAG perto do seu dispositivo ligado e prima o botão lateral (longo bip).
BATTERY LIFE
TRACY TAG inteligente e ecapacitébateiri. Deitam vaire nakwaqhoqi at udokiha batteiri ecapacitébateiri. Ao ativar o botão, o TRACY TAG emite um pequeno bip (curto bip). Quando o TRACY TAG ativa o efeito, ou seja um pequeno bip (curto bip) e um pequeno bip (longo bip).
ATIVAÇÃO DO ALERTA DE ESPERA
Ligue/Desligue o alerta de espera.
1. Abra batteriumwet and ed drejer ligbæt bagaø vint med plene på produktet.
2. Fjern batteriet.
3. Indsæt et CR2032 batteri i enheden med den positive (+) side opad.
4. Luk produktet ved at trykke det nedad, indtil det er lukket.
ENDREIG DO ALERTA
TRACY TAG er designet til at undgå uønsket spærring.
Hvis du ikke ønsker, at TRACY TAG skal bruges af andre end dig over tid, vil du blive underrettet om, at der er blevet registreret en "ukendt" TRACY TAG i nærheden.
ATIVAÇÃO DO ALERTA DE ESPERA
Tryk enheden på knappen i 5 sekunder, indtil du ser et blinkende lys og hører et langt bip.
DESATIVAÇÃO DO ALERTA DE ESPERA
Tryk enheden på knappen i 5 sekunder, indtil du hører to bip.
TECNOLOGIA
Tamanho: 34 x 34 x 8 mm
Material: PC
Bateria: CR2032 ao lodo
Versão Bluetooth®: 5.0 BLE
Bluetooth®: Lagrenge 5.0
Temperatura de funcionamento: -10/+50 °C
Temperatura de armazenamento: -20/+60 °C
Banda de frequência: 2402 MHz
Gama de frequências: 2402 MHz até 2483,5 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz til 2480 MHz
Potência máxima de transmissão: 0 dBm
Se o alerta não estiver a funcionar:
- Verifique o estado da bateria.
- Reinicie o dispositivo.
- Retire a bateria e coloque-a de novo.
ALERTA DE ESPERA
Ligue/Desligue o alerta de espera.
1. Abra o app "Encontrar".
2. Coloque o TRACY TAG perto do seu dispositivo ligado e prima o botão lateral (longo bip).
ATIVAÇÃO DO ALERTA DE ESPERA
Prima o botão lateral do TRACY TAG (longo bip).
DESATIVAÇÃO DO ALERTA DE ESPERA
Prima o botão lateral do TRACY TAG (dois bipes).
PILHA (CR2)
Pilha CR2032 não recarregável
Tamanho: 20 mm x 3,2 mm
Bluetooth®: Low energy 5.0
Temperatura de funcionamento: -10/+50 °C
Temperatura de armazenamento: -20/+60 °C
Tipo de antena: Antena PCB
Banda de frequência: 2402 MHz a 2483,5 MHz
Faixa de frequência: 2402 MHz até 2480 MHz
POSSÍVEIS PROBLEMAS:
- Se o dispositivo não emitir som ou não for possível associá-lo:
- Verifique o estado da bateria
- Reinicie o dispositivo
- Remova e coloque no alojamento dedicado
PILHA (CR)
Se o TRACY TAG contém uma pilha botão, É possível que a pilha deve ser substituída durante o período de vida do produto. Quando a pilha está fraca, o TRACY TAG não será detetável pelos outros dispositivos da mesma potência, respetando a polaridade correta.
Se o TRACY TAG não estiver ligado, substitua a pilha. Quando a pilha estiver presente e ligada, a app Encontrar enviará uma notificação.
ATIVAÇÃO DO ALERTA
Ligue/Desligue o alerta de espera. Quando o dispositivo está a cobertura trasera, como montrado pelas setas no produto.
1. Abra o app "Encontrar".
2. Coloque o TRACY TAG perto do seu dispositivo ligado e prima o botão lateral (longo bip).
FINNE FERRNE OBJEKTER
Finn objekter med "Finn"-appen
1. Åpne «Finn»-appen og velg ønsket objekt.
2. Rullelisten for objekter, og deretter «Spill av lyd».
3. Hvis TRACY TAG'en er innenfor Bluetooth®-rekkevidde, eller «Hvor er?»-nettet nettopp har identifiserte enheten, vil den bli vist på kartet. Posisjonen, dato og klokkeslett vises under enhetsnavnet.
4. Hvis TRACY TAG'en er utenfor enhetens eller nær av de nevnte «Hvor er?»-nettverk, vises siste posisjon, siste dato og siste klokkeslett.
5. For å motta en varsling om TRACY TAG'en er blitt funnet av en annen enhet, eller blir identifiserte av «Hvor er?»-nettet, må du aktivere «Varsle meg når den er funnet» under «Varsler».
TRACY TAG'EN ER TILKOBLET DEG
- Hvis en enhet blir varsendte Bluetooth-rekkevidde for TRACY TAG i lenge tid, vil posisjonen bli oppdatert.
TRACY TAG'EN ER IKKE TILKOBLET
Hvis TRACY TAG blir fjernet fra «Finn»-appen og ikke er i nærheten av den tilknyttede enheten, vil den bli satt i ruhet i omtrent 6 minutter, og det er mulighet for at den blir koblet til en ukjent enhet.
FINNE GENSTANDER I NÆRHETEN
Nå er du i nærheten av genstanden for at finde den
1. Åbn "Find" -appen, og vælg genstanden.
2. Fra listen genstande, og vælg "Lyd og accelerer".
3. Tryk på "Fra dem til at range" TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidden, afspiller den en lyd.
4. For at afspille en lydfil, hvor der skulle automatisk, skal du trykke på "Stop".
FINDE GENSTANDE LANGT VÆK
Se genstandens placering ved hjælp af appen "Find" og navigér til steder i nærheden.
Åbn Find-appen, og vælg fanen Genstande
Du kan se placeringen af din genstand i kortet, og du kan zoome ind og ud.
Hvis TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidde, er den blevet fulgt af nærværet for nylig har fundet den, vises den på kortet. On opdaterede placering, dato og klokkeslæt vil blive vist under genstandens navn.
Hvis TRACY TAG'en er uden for rækkevidde af din enhed eller hvis en anden enhed er inden for Find-nærværet, vil den seneste placering, dato og klokkeslæt blive vist.
Om en anden er inden Bluetooth®-rækkevidde for TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, skal du aktivere "Send besked, når den er fundet" i sektionen "Meddelelser".
TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, er den blevet fulgt af nærværet for nylig.
Hvis enhed forbliver inden Bluetooth®-rækkevidde af TRACY TAG'i længere tid, vil placeringen blive opdateret.
TEKNISK DATA
Mål: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materiale: PC
Batteri: Skifte genstandsdel CR2032
Accelerometer: Tre-akset SC7A20
Bluetooth®: Version 5.0 BLE
Transmissionsstyrke: 40/50 m (åben forbindelse)
Driftstemperatur: -10/+50 °C
Opbevaringstemperatur: -20/+60 °C
Frekvensbånd: 2402 MHz til 2483,5 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz til 2480 MHz
EVENTUELLE PROBLEMER:
- Hvis din enhed ikke afgiver nogen lyd eller genser:
- Kontrollere batteristatus.
- Genstarte enheden.
- Tag batteriet ud af batterirummet og sæt det ind igen

DE - WESENTLICHE KRAFT
Vor vuhlsomgjelsen, TRACY TAG, må du sjekke at du har følgende:
Apple-enhet (iPhone® iS eller nyere, iPad®, iPod touch® eller Mac®) med iOS 14.5, iPadOS 14.5 eller nyere og macOS 11 eller nyere.
Funksjonen Finn min er blitt aktivert.
Bluetooth® aktivert
Gratis Hitta-konto er blitt opprettet
Lokaliseringstjenester aktiv
Du skal installere appen Finn min fra Apple-appen. For å gjøre dette skal du gå til Innstillinger > Profil > Leverandør av iCloud-lagring > Finn min > Slå på.
Velg "Mens du bruker appen", deretter "Nøjagtig position".
TRACY TAG'EN ER KOBLET TIL DEG
Tryk på udskydningen af TRACY TAG, indtil du hører et langt bip.
TRACY TAG'EN ER IKKE TILSLUTTET
Tryk på udskydningen af TRACY TAG i 5 sekunder, indtil du hører to bip.
Du skal udskrivningen i gang med den node, indtil du hører et langt bip (fjern TRACY TAG fra "Find"-appen, før du nulstiller det).
TRACY TAG'EN ER TÆNDT
1. Tænd enheden.
2. Gå til "Find".
3. Anslag TRACY TAG'en i nærheden af den tændte enhed, og tryk på sidekknappen (langt bip) mod TRACY TAG'ens parti på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryk på "", og derefter på "Tilføj".
TRACY TAG'EN ER IKKE TÆNDT, ELLER DEN ER UDEN FOR DIN BLUETOOTH-RÆKKEVIDDE
1. Hvis du har fulgt ovenstående trin, men TRACY TAG'en ikke er tændt, er du nu i stand til at gøre det nærværende af din enhed
2. Tryk på "Find", derefter, og vælg en enhed.
3. Tryk på "Lyd og accelerer" for at tilføje funktionaliteten mellem enhedens og dit Apple ID
TRACY TAG'EN ER TÆNDT, MEN DEN ER IKKE TILSLUTTET
Hvis du er nøjagtigt, og vælg en enhed.
1. Tryk på "Lyd og accelerer" for at tilføje funktionaliteten mellem enhedens og dit Apple ID
2. Du skal nu kunne se, hvor TRACY TAG'en er placeret, og du finder den, du kan se gennemsnittet i Find-appen.
TRACY TAG'EN TILSLUTTEDE "BESTÅ"
Hvis "Lyd" -appen, trykk på grønnskjermen ikon. Trykk derefter på "Aktiver" under "Tilslutten Bestå".
2. Trykk på "Kortsøk", og tilføj det telefonnummer eller din e-mailadresse for at kunne i kontakt med dem, hvis de finder den gensteget.
3. Bekræft oplysningerne, tilpas beskeden for den mistede genstand og tryk på "Aktiver" for at fuldføre aktiveringsprocessen.
FIRIN TRACY TAG
1. Åbn "Find" -appen, tryk på genstandens ikon.
2. Rullelisten for genstande, og derefter "Tag genstand".
3. Fjæl listen genstande for at gøre det usynlig.
OBS: Efter du har lagt TRACY TAG'en i "Find" -appen kan det tage op til mere end 6 minutter, og der er mulighed at genstande forbindelse til enhed tab.
FINDE GENSTANDE I NÆRHEDEN
Nu du er i nærheden af genstanden for at finde den
1. Åbn "Find" -appen, og vælg genstanden.
2. Fra listen genstande, og vælg "Lyd og accelerer".
3. Tryk på "Fra dem til at range" TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidden, afspiller den en lyd.
4. For at afspille en lydfil, hvor der skulle automatisk, skal du trykke på "Stop".
FINDE GENSTANDE LANGT VÆK
Se genstandens placering ved hjælp af appen "Find" og navigér til steder i nærheden.
Åbn Find-appen, og vælg fanen Genstande
Du kan se placeringen af din genstand i kortet, og du kan zoome ind og ud.
Hvis TRACY TAG'en er inden for Bluetooth®-rækkevidde, er den blevet fulgt af nærværet for nylig har fundet den, vises den på kortet. On opdaterede placering, dato og klokkeslæt vil blive vist under genstandens navn.
Hvis TRACY TAG'en er uden for rækkevidde af din enhed eller hvis en anden enhed er inden for Find-nærværet, vil den seneste placering, dato og klokkeslæt blive vist.
Om en anden er inden Bluetooth®-rækkevidde for TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, skal du aktivere "Send besked, når den er fundet" i sektionen "Meddelelser".
TRACY TAG'en er blevet registreret af Find-nærværet, er den blevet fulgt af nærværet for nylig.
Hvis enhed forbliver inden Bluetooth®-rækkevidde af TRACY TAG'i længere tid, vil placeringen blive opdateret.
TEKNISK DATA
Mål: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materiale: PC
Batteri: Skifte genstandsdel CR2032
Accelerometer: Tre-akset SC7A20
Bluetooth®: Version 5.0 BLE
Transmissionsstyrke: 40/50 m (åben forbindelse)
Driftstemperatur: -10/+50 °C
Opbevaringstemperatur: -20/+60 °C
Frekvensbånd: 2402 MHz til 2483,5 MHz
Frekvensområde: 2402 MHz til 2480 MHz
EVENTUELLE PROBLEMER:
- Hvis din enhed ikke afgiver nogen lyd eller genser:
- Kontrollere batteristatus.
- Genstarte enheden.
- Tag batteriet ud af batterirummet og sæt det ind igen

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΤΙΟ
Πριν αφαιρέσετε το κουτί, θα πρέπει να ελέγξετε ότι πληρούνται τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
• Συσκευή Apple (iPhone® iS και νεότερο, iPad®, iPod touch® ή Mac®) με iOS 14.5, iPadOS 14.5 ή νεότερο και macOS 11 ή νεότερο.
• Λειτουργία "Εύρεση"
• Bluetooth® ενεργοποιημένο
• Δωρεάν λογαριασμός Hitta δημιουργήθηκε
• Υπηρεσίες τοπικού προσδιορισμού ενεργές
Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή Εύρεση. Για να το κάνετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προφίλ > Πάροχος υπηρεσίας αποθήκευσης iCloud > Εύρεση > Ενεργοποίηση.
Κατόπιν, πατήστε "Κατά τη χρήση της εφαρμογής" και επιλέξτε "Ακριβής θέση".
ΤΟ TRACY TAG ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΕΣΑΣ
Πατήστε τη γλωσσίδα αποδέσμευσης του TRACY TAG μέχρι να ακουστεί ένας μακρύς ήχος.
ΤΟ TRACY TAG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
Πατήστε τη γλωσσίδα αποδέσμευσης του TRACY TAG για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστούν δύο μακρύς ήχοι.
Θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποδέσμευσης κόμβου (αφαιρέστε το TRACY TAG από τη εφαρμογή "Εύρεση", πριν κάνετε επαναφορά).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TRACY TAG
1. Ανοίξτε τη γλωσσίδα.
2. Ανοίξτε εφαρμογή "Εύρεση".
3. Τοποθετήστε το TRACY TAG κοντά στη συσκευή σας ενεργή και πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (μακρύς ήχος).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σήματος αναμονής.
1. Ανοίξτε εφαρμογή "Εύρεση".
2. Τοποθετήστε το TRACY TAG κοντά στη συσκευή σας ενεργή και πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (μακρύς ήχος).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (δύο μακρύς ήχοι).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (δύο μακρύς ήχοι).
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μέγεθος: 34 x 34 x 8 mm
Υλικό: PC
Μπαταρία: CR2032 ενσωματωμένη
Εκδοχή Bluetooth®: 5.0 BLE
Bluetooth®: Χαμηλής ενέργειας 5.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10/+50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20/+60 °C
Ζώνη συχνοτήτων: 2402 MHz έως 2483 MHz
Εύρος συχνοτήτων: 2402 MHz έως 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 0 dBm
Αν δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή δεν μπορεί να γίνει σύνδεση:
- Ελέγξτε τον κατάστασης μπαταρίας.
- Κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σήματος αναμονής.
1. Ανοίξτε εφαρμογή "Εύρεση".
2. Τοποθετήστε το TRACY TAG κοντά στη συσκευή σας ενεργή και πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (μακρύς ήχος).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (μακρύς ήχος).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (δύο μακρύς ήχοι).
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μέγεθος: 34 x 34 x 8 mm
Υλικό: PC
Μπαταρία: CR2032 ενσωματωμένη
Εκδοχή Bluetooth®: 5.0 BLE
Bluetooth®: Χαμηλής ενέργειας 5.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10/+50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20/+60 °C
Ζώνη συχνοτήτων: 2402 MHz έως 2483,5 MHz
Εύρος συχνοτήτων: 2402 MHz έως 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 0 dBm
Αν δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή δεν μπορεί να γίνει σύνδεση:
- Ελέγξτε τον κατάστασης μπαταρίας.
- Κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σήματος αναμονής.
1. Ανοίξτε εφαρμογή "Εύρεση".
2. Τοποθετήστε το TRACY TAG κοντά στη συσκευή σας ενεργή και πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (μακρύς ήχος).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πατήστε τη πλευρική κάτω μέρος του TRACY TAG (δύο μακρύς ήχοι