cellularline

TRACY TAG

Get apparel at cellularline.com

Works with **Apple Find My**

Made for iPhone and iPad

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone , iPad , Mac , or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the version of watchOS.

Use of devices with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for this item and regulatory. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPod touch, Mac and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

TURNING ON "LOST MODE"
1. Open the "Find My" app and press the object icon. Then press "Enable " below "Lost Mode".
2. Press "Continue" and add your telephone number or e-mail address so you can be contacted if someone finds the lost object.
3. Confirm the information, customize the lost message and press "ON" to finish setting up "Lost Mode".

TURNING OFF "LOST MODE"
1. Open the "Find My" app and press the object icon.
2. Scroll down and press "Remove Object" (long box)
Note: after you have removed TRACY TAG from the app, the device will remain on stand-by for 24 hours before it can be reconnected directly at any time.

FINDING NEARBY OBJECTS
When you are in the vicinity of the object, to find it
1. Open the "Find My" app and press the object icon.
2. On the Objects Page, press the object you want to make a sound
3. Press "Ping". If TRACY TAG is in Bluetooth* range, it will make a sound.
4. To stop the sound before it finishes, press the button on TRACY TAG

FINDING FARAWAY OBJECTS
Open the "Find My" app on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac and make your way to the vicinity:
1. Open the Find My app and select the Objects page
2. Choose the object you want to find on the Objects list
3. If TRACY TAG is in the vicinity of a device where the Find My network has recently found it, it will be displayed on the map. Select the relevant position, date and time will be displayed below its name
4. If TRACY TAG is out of range of the device or any other device on the Find My network, its last position date and time will be displayed
5. To receive a notification when TRACY TAG is in range of the device or is found by the Find My network, turn on "Notify me when found" in the Notifications section.
TRACY TAG will beep to notify you
Note: Find My network is part of the operation of TRACY TAG's Bluetooth* for a prolonged period, the anti-stalking notification sound will be turned on.
If TRACY TAG stays still for a long time, it will enter the movement detection mode. If TRACY TAG is moved after entering the movement detection, a beep notification will be activated.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dimensions: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Materials: Polycarbonate
Battery: CR2032 non-rechargeable
Accelerometer: Yes - acceleration
Bluetooth®: Low energy 5.0
Transmission distance: 60/50m (no obstacles)
Frequency Band: 2402 MHz to 2480 MHz
Antenna Type: Chip antenna
Frequency Band: 2400 MHz to 2483.5 MHz
Frequency range: 2402 MHz to 2480 MHz
Bluetooth® output power: 4 dBm
Operating temperature: -20 / 60°C
If the device does not work, check whether it does not pair:
- Check the battery level
- Check the Bluetooth
- Remove the device and put it back inside its compartment

BATTERY DEPLETION
TRACY TAG contains a button battery. You might need to replace the battery during the product's life cycle. Replace it with one identical to the original. Do not replace the battery with the same power, following the correct polarity.
Remove the battery from the device and the Find My app. When the battery is running low, the Find My app will send a notification.

REPLACING THE BATTERY
1. Open the battery compartment by turning the back cover as the arrows on the product show.
2. Remove the battery.
3. Insert a replacement battery into the device with the positive side (+) facing upwards.
4. Connect the tag and button covers by turning and pressing firmly.

RESTART AND RESTORE
TRACY TAG is designed to be reset and restarted by a simple pairing and unpairing procedure. If TRACY TAG is seen moving with you over time, you will receive a notification to ask if the tag is being stalked.
1. If you have an iPhone, iPad or iPod Touch, the Find My app will send a notification to inform you that TRACY TAG is being stalked. Open the app and follow the instructions.
2. If you do not have an iPhone, TRACY TAG will make a repeated sound when it is moved. These functions have been specifically created to deter people from trying to track you without your knowledge.

IT - REQUISITI PRINCIPALI
Prima di configurare TRACY TAG verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Dispositivo Apple (iPhone® iOS in poi, iPad®, iPod touch® o Mac®) con iOS 14.5, iPadOS 14.5 o versioni successive installate e funzionanti e dotati Bluetooth®.
• Funzione Dove è attiva
• Bluetooth attivato
• Connessione Internet cellulare o Wi-Fi
• Servizi di localizzazione attivi
• Attivare localizzazione per l'app Dov'è. Per farlo è necessario andare su Impostazioni > Privacy > Localizzazione e scorrere verso il basso e toccare "Dov'è". Selezionare "Mentre usi l'app". Disponibile, attivare "Posizione esatta".
• Attivare Condivisione posizione
Connessione ad iCloud
Premere il bottone laterale del TRACY TAG fino a che non si sente un lungo beep (circa 2 secondi).
Premere il bottone laterale del TRACY TAG per 5 secondi fino a che si sentono due beep
Resettare
Premere il bottone laterale 3 volte successivamente tenendo premuto fino a quando si sentono due beep prolungati (TRACY TAG dell'app "Dov'è" prima di resettarlo).
ATTIVAZIONE TRACY TAG
1. Accendere il device
2. Aprire l'app "Dov'è"
3. Selezionare "Aggiungi" dal menu principale accesso e premere il bottone Aggiungi oggetto
4. Tenere TRACY TAG vicino all'iPhone, all'iPad o all'iPod touch. Toccare "+" e poi toccare "Connetti" quando si vede "Trovato nuovo oggetto" comparire sul dispositivo. Seguire le ulteriori istruzioni sul dispositivo.
5. Se si possiedono più localizzatori di oggetti assicurarsi che un solo localizzatore si trovi vicino ad un dispositivo.
6. Scegliere il nome all'oggetto e scegliere un'emoji.
7. Scegliere "Fatto" per completare la connessione tra il device ed il tuo ID Apple
8. Tocca "Fine. Ora è possibile aggiungere ulteriori oggetti. Per aggiungere che si desidera localizzare ed è possibile visualizzare l'oggetto nell'app Dov'è.
9. Tocca "Fine" per completare la configurazione.
1. Apri l'app "Dov'è", tocca l'icona dell'oggetto. Dopodichè toccare "Abilita" sotto "Modalità Smarrimento"
2. Seguire le istruzioni per aggiungere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail per farsi contattare se qualcuno trova l'oggetto smarrito.
3. Confermare l'informazione, personalizzare il messaggio di smarrimento e toccare "Attivare" per completare la configurazione.
RIMUOVERE TRACY TAG
1. Apri l'app "Dov'è" e toccare l'icona dell'oggetto.
2. Scorrere verso il basso e toccare "Rimuovere Oggetto" (lungo beep)
Note: dopo aver rimosso TRACY TAG dall'app, il device rimarrà in stand by per almeno 24 ore prima che possa essere direttamente ripetuto ogni momento.
TROVARE OGGETTI VICINI
Quando si è nelle vicinanze dell'oggetto per ritrovarlo
1. Aprire l'app Dov'è, quindi toccare l'icona dell'oggetto
2. Nell'elenco Oggetti, selezionare l'oggetto su cui si vuole riprodurre un suono
3. Premere "Ping". Se TRACY TAG è trovo nel raggio di azione del Bluetooth*, emetterà suono.
4. Per interrompere la riproduzione del suono prima che termini automaticamente, toccare il bottone sul TRACY TAG
TROVARE OGGETTI LONTANI
Visualizzare l'oggetto sulla mappa nell'app "Dov'è" e indirizzarsi nelle vicinanze:
1. Aprire l'app Dov'è e selezionare la pagina Oggetti
2. Nella lista degli oggetti, selezionare l'oggetto di cui si vuole visualizzare la posizione
3. Se TRACY TAG è nel raggio di portata del dispositivo o se la rete Dov'è le ha individuato di recente, verrà visualizzata nella mappa. La posizione, la data e l'ora apparirà sarranno visualizzate sotto il suo nome
4. Se TRACY TAG è fuori dal raggio di portata del dispositivo o di qualsiasi altro dispositivo nella rete Dov'è, verrà visualizzata l'ultima posizione, l'ultima data l'ultima ora.
5. Per ricevere una notifica quando TRACY TAG si trova nel raggio di portata del dispositivo o viene trovato dalla rete Dov'è, attivare "Notifica quando trovato" nella sezione Notifiche.
TRACY TAG emetterà un "beep" come avviso
• Se un dispositivo rimane nel raggio d'azione del Bluetooth del TRACY TAG per un periodo prolungato, verrà attivata la modalità di avviso anti-tracking.
Se TRACY TAG rimane fermo per un lungo periodo, verrà attivata la modalità di rilevamento del movimento. Se il TRACY TAG viene spostato durante questo periodo, verrà attivato un avviso "beep".
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 37 mm x 37mm x 9mm
Materiali: PC
Batteria: CR2032 non ricaricabile
Accelerometro: Yes-acceleration
Bluetooth®: Low energy 5.0
Distanza di trasmissione: 60/50m (no ostacoli)
Temperatura di funzionamento: -20 / 60 °C
Frequency Band: 2402 MHz to 2480 MHz
Frequency Range: 2402 MHz to 2480 MHz
Antenna Type: Chip antenna
EVENTUALI PROBLEMI
- Se il dispositivo non emette suoni o non si avvisa:
- Verificare lo stato della batteria
- Resettare il device
- Rimuovere e rimettere la batteria nell'alloggio dedicato
RIMUOVERE TRACY TAG
TRACY TAG contiene una batteria che può essere sostituita durante il ciclo di vita del prodotto. Sostituirla solamente con una batteria dello stesso tipo. Non sostituire la batteria con una di potenza differente.
Nell'app Dov'è è possibile tenere monitorate lo stato della batteria. Nel momento in cui la batteria si scarica, l'app Dov'è invierà una notifica.
SOSTITUIRE LA BATTERIA
1. Aprire il vano porta batteria ruotando la copertura posteriore come mostrato dalle frecce sul prodotto.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire una batteria CR2032 nel dispositivo con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
4. Connettere la copertura e la copertura della batteria ruotando e premendo con forza.
RESIZIEN EA RESTORE
TRACY TAG è progettato per evitare tracciamenti indesiderati.
Se TRACY TAG viene visto muoversi con voi per un periodo di tempo, riceverai una notifica in una del due modi seguenti:
1. Se hai un iPhone, iPad o iPod Touch, l'app Dov'è invierà una notifica al tuo dispositivo per informarti che TRACY TAG viene tracciato. Apri l'app e seguire le istruzioni.
2. Se non disponi di un dispositivo iOS, TRACY TAG emetterà un suono ripetuto nel tempo. Queste funzioni sono state appositamente create per scoraggiare le persone dal tentare di tracciarti senza il tuo sapere.

FR - PRÉREQUIS PRINCIPAUX
Avant de configurer le TRACY TAG, vérifier à s'assurer que les prérequis suivants sont satisfaits :
• Dispositif Apple (iPhone® iOS et suivants, iPad®, iPod touch® ou Mac®) avec iOS 14.5, iPadOS 14.5 ou versions ultérieures et authentifiés à deux facteurs activés.
• Fonction Où est activée
• Bluetooth activé
• Bonne connexion portable ou Wi-Fi
• Services de localisation activés
• Localisation activée pour l'app « Où est » : Localiser > À cet effet, il est nécessaire d'accéder aux Paramètres > Données personnelles > Localisation > faire défiler vers le bas et toucher « Localiser ».
Sélectionner > Pendant l'utilisation de l'application >. Enuite, activer > Position exacte >.
• Activer le partage de la position
Allumage
Appuyer sur le bouton latéral du TRACY TAG jusqu'à ce qu'un bip long soit émis.
Réinitialisation
Appuyer sur le bouton latéral du TRACY TAG pendant 5 secondes jusqu'à ce que deux bips soient émis.
Réinitialisation
Appuyer sur le bouton latéral du TRACY TAG 3 fois successivement tout en maintenant jusqu'à ce qu'un bip long soit émis (mettre TRACY TAG dans l'app « Où est » avant de le réinitialiser).
ACTIVATION TRACY TAG
1. Allumer le dispositif.
2. Ouvrir l'application « Localiser ».
3. Sélectionner « Ajouter un élément » puis « Ajouter un élément » et appuyer sur le bouton latéral (bip long).
4. Tenir TRACY TAG près de l'iPhone, de l'iPad ou de l'iPod touch. Toucher « » puis toucher « Connecter » lorsque « Nouveau élément trouvé » apparaît sur votre dispositif. Suivre les instructions.
5. Si vous possédez plusieurs localisateurs d'objets, s'assurer qu'un seul localisateur se trouve à proximité du dispositif.
6. Choisir un nom et un emoji pour TRACY TAG et choisir un emoji.
7. Toucher « Fait » pour associer TRACY TAG à votre compte Apple ID.
8. Toucher « Fin ». À présent, il est possible de fixer le TRACY TAG à l'objet à localiser puis de ajouter d'autres objets à localiser.
9. Toucher « Fin » pour terminer la configuration.
1. Ouvrir l'application « Localiser » et toucher l'icône de l'objet. Ensuite, toucher « Activer » sous « Mode Disparition ».
2. Toucher « Continuer » et suivre les instructions pour ajouter un numéro de téléphone ou l'adresse mail pour pouvoir être contacté en cas de découverte de l'objet perdu.
3. Confirmer l'information, personnaliser le message de disparition et toucher « Activer » pour terminer la configuration.
RETIRER TRACY TAG
1. Ouvrir l'app « Où est » et toucher l'icône de l'objet.
2. Faire défiler vers le bas et toucher « Retirer Objet » (bip long).
Remarque : après avoir retiré TRACY TAG de l'app, le dispositif restera en stand-by pendant au moins 24 heures avant de pouvoir de nouveau être directement reconnecté à tout moment.
RETROUVER DES OBJETS PROCHES
Lorsque vous êtes à proximité de l'objet à retrouver
1. Démarrer l'application « Localiser » puis toucher le panneau Objets.
2. Dans la liste des objets, sélectionner l'objet sur lequel vous souhaitez jouer un son.
3. Toucher « Faire sonner ». Si TRACY TAG se trouve dans la rayon d'action du Bluetooth*, il émet un son.
4. Pour interrompre l'émission du son avant qu'elle ne s'arrête automatiquement, toucher l'écran.
RETROUVER DES OBJETS ÉLOIGNÉS
Visualiser l'objet sur la carte de l'application « Localiser » et s'en approcher :
1. Démarrer l'application « Localiser » et sélectionner le panneau Objets.
2. Dans la liste des objets, choisir l'objet à localiser.
3. Sélectionner un point dans la rayon de portée du dispositif ou le réseau « localiser ».
4. À l'exactitude réservoirs, il est visualisé sur la carte. La position, la date et l'heure mises à jour apparaîtront sous le nom de l'objet.
5. Si TRACY TAG se trouve dans la rayon de portée de l'appareil ou de toute autre dispositif présent sur le réseau « localiser », sont visualisées la dernière position, la dernière date et la dernière heure.
6. Pour recevoir une notification quand TRACY TAG se trouve dans la rayon de portée du dispositif ou quand il est détecté par le réseau « Localiser », activer la notifier quand il est trouvé dans la section Notifications.
TRACY TAG émet un bip comme avertissement
Si un dispositif reste à proximité de TRACY TAG pendant un laps de temps prolongé, la fonction anti-traque sera activée.
Si le TRACY TAG reste dans une position fixe pendant un certain temps, il passe en mode détection de mouvement. Si le TRACY TAG est déplacé pendant cette durée, un bip sera émis.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : 37 mm x 37 mm x 9 mm
Matériaux : polycarbonate
Batterie : CR2032 non rechargeable
Accéléromètre : Oui-accélération
Bluetooth® : Low energy 5.0
Distance de transmission : 60/50 m (en l'absence d'obstacles)
Plage de température de fonctionnement : -20 °C / 60 °C
Type d'antenne : Puce antenne
Bande de fréquence : 2400 MHz à 2483,5 MHz
Bande de fréquence : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance de sortie Bluetooth® : 4 dBm
EVENTUELS PROBLÈMES
- Si le dispositif n'émet aucun son ou ne parvient pas à s'associer :
- Vérifier le niveau de batterie
- Vérifiez/activez le Bluetooth
- Retirer le pile de son logement et la remettre en place
RETIRER TRACY TAG
TRACY TAG contient une pile plate. Il est peut être nécessaire de changer la pile pendant le cycle de vie du dispositif. La remplacer uniquement par une pile de même type (CR2032) et de polarité identique. Ne pas remplacer la batterie par une autre.
Dans l'application « Localiser », il est possible de contrôler l'état de la pile. Quand la pile est faible, l'application « Localiser » enverra une notification.
1. Ouvrir le logement de la pile
2. Ouvrir le logement de la pile en faisant pivoter le couvercle postérieure comme indiqué par les flèches sur le produit.
3. Retirer la pile.
4. Mettre en place une pile CR2032 dans le dispositif, côté positif (+) orienté vers le haut.
5. Connecter le couvercle du tag et le couvercle du bouton en faisant pivoter et en appuyant fermement.
SÉCURITÉ ET ATTENTIVENESS
TRACY TAG est conçu pour éviter le suivi indésirable.
Si le TRACY TAG d'autre autre personne est vu comme se déplaçant avec soi dans le temps, vous recevrez une notification vous demandant si le tag est suivi.
Si vous êtes en possession d'un iPhone, d'un iPad ou d'un iPod Touch, l'application « Localiser » envoie une notification au dispositif Apple. Cette fonction est disponible sur iOS et iPad OS 14.5 et versions ultérieures.
Si vous ne disposez pas d'un dispositif Apple, TRACY TAG émet un son qui se répète dans le temps.
Ces fonctions ont été spécialement créées pour dissuader les personnes de tenter de localiser l'utilisateur à son insu.

DE - WICHTIGSTE ANFORDERUNGEN
Bevor Sie TRACY TAG konfigurieren, sollten Sie überprüfen, ob Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Apple-Gerät (iPhone® ab iOS, iPad®, iPod touch® oder Mac®) mit iOS 14.5, iPadOS 14.5 oder höher und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert.
• Dov'è-Funktion aktiviert
• Bluetooth® aktiviert
• Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung
• Ortungsdienste aktiviert
• Lokalisierung für die „Wo ist?"-App aktivieren. Gehen Sie dazu in Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Ortungsdienste > Wo ist? > Während der App-Nutzung > Bei jeder Ortung > Genaue Position aktivieren.
BESCHREIBUNG DER TASTE UND TÖNE [01]
Einschalten
Drücken Sie die Schaltfläche von TRACY TAG, bis ein langer Piepton ertönt.
Ausschalten
Drücken Sie die Schaltfläche von TRACY TAG für 5 Sekunden, bis zwei Pieptöne ertönen.
Zurücksetzen
Klicken Sie 3-mal auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Piepton ertönt (TRACY TAG in der „Wo ist?"-App zurücksetzen, bevor es zurückgesetzt wird).
ACTIVATION TRACY TAG
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die App „Wo ist?".
3. Gehen Sie zu „Elemente" und dann zu „Element hinzufügen" und drücken Sie die Schaltfläche „Fortfahren" (kurzer Ton).
4. Halten Sie TRACY TAG nahe an das iPhone, iPad oder iPod touch. Tippen Sie auf „" und dann auf „Weiteres Objekt hinzufügen". Warten Sie, bis TRACY TAG auf dem Gerät „Neues Objekt gefunden" anzeigt. Folgen Sie den Anweisungen.
5. Achten Sie darauf, dass sich nur ein Ortungsgerät in der Nähe des Geräts befindet.
6. Wählen Sie einen Namen und ein Emoji für das Objekt.
7. Wählen Sie „Fertig", um TRACY TAG mit dem Apple-Konto zu verbinden.
8. Tippen Sie auf „Beendet". Jetzt können Sie TRACY TAG mit dem Objekt kopieren, das Sie verfolgen und weitere Objekte hinzufügen.
9. Tippen Sie auf „Fertig", um die Einrichtung zu beenden.
1. Öffnen Sie die App „Wo ist?" und tippen Sie auf das Objektsymbol. Tippen Sie dann auf „Aktivieren" unter „Verlorenen Modus".
2. Tippen Sie auf „Weiter" und geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an, um kontaktiert zu werden, falls jemand das verlorene Objekt findet.
3. Bestätigen Sie die Informationen, passen Sie die Verlorenen-Nachricht an und tippen Sie auf „Aktivieren", um die Konfiguration abzuschließen.
ENTFERNEN VON TRACY TAG
1. Öffnen Sie die App „Wo ist?" und tippen Sie auf das Objektsymbol.
2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Objekt entfernen" (langer Piepton).
Hinweis: Nach dem Entfernen von TRACY TAG aus der App kann es 24 Stunden dauern, bis es erneut direkt verbunden werden.
FINDEN VON NAHEN OBJEKTEN
Wenn Sie in der Nähe des Objekts sind, um es wiederzufinden.
1. Öffnen Sie die App „Wo ist?" und tippen Sie auf „Geräte".
2. Wählen Sie in der Liste der Objekte das Objekt aus, auf dem Sie einen Ton abgespielt werden soll.
3. Tippen Sie auf „Ping". Wenn TRACY TAG in Bluetooth-Reichweite ist, ertönt ein Ton.
4. Um den Ton vor Ende zu stoppen, drücken Sie auf TRACY TAG
FINDEN VON FERNEN OBJEKTEN
Öffnen Sie die App „Wo ist?" und machen Sie sich auf den Weg in die Nähe:
1. Öffnen Sie die App „Wo ist?" und tippen Sie auf das Objektsymbol. Tippen Sie dann auf „Weiteres Objekt hinzufügen".
2. Wenn TRACY TAG in Reichweite ist oder kürzlich von der „Wo ist?"-Netzwerk gefunden wurde, wird sie auf der Karte angezeigt. Wählen Sie den Standort aus, Datum und die Uhrzeit werden unter dem Namen angezeigt.
4. Befindet sich TRACY TAG außerhalb der Reichweite des Geräts oder eines anderen Geräts im „Wo ist?"-Netzwerk, wird die letzte bekannte Position mit Datum und Uhrzeit angezeigt.
5. Um benachrichtigt zu werden, wenn TRACY TAG in Reichweite des Geräts oder eines anderen Geräts im „Wo ist?"-Netzwerk gefunden wird, aktivieren Sie „Benachrichtigen, wenn gefunden" im Abschnitt „Benachrichtigungen".
TRACY TAG gibt einen Signalton / Piepton/ab Warntöne/ab aus:
Wenn sich ein Gerät für einen längeren Zeitraum in Bluetooth-Reichweite von TRACY TAG befindet, wird der Anti-Tracking-Warnton aktiviert.
Wenn TRACY TAG über einen längeren Zeitraum nicht bewegt wird, wechselt in den Bewegungserkennungsmodus. Wenn TRACY TAG in diesem Zeitraum bewegt, ertönt ein Warnton.
TECHNISCHE SPECIFICATIONEN
Abmessungen: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Material: PC
Batterie: CR2032 nicht aufladbar
Beschleunigungsmesser: Ja-Beschleunigung SCFA20
Bluetooth®: Low energy 5.0
Übertragungsreichweite: 60/50 m (ohne Hindernisse)
Betriebstemperatur: -20 / 60 °C
Antennentyp: Chip-Antenne
Frequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz
Frequenzbereich: 2402 MHz bis 2480 MHz
Bluetooth®-Ausgangsleistung: 4 dBm
5. defa pan digitaalne „Lokalizator" (kontaktandmete jagamiseks) TRACY TAG (kõikide rekvisiitide ühendamiseks) Ühe "Nul" vajutamisega TRACY TAG) kaldub.
TRACY TAG ÜLEVAATE
1. "Nul" vajutamisega ühendage chaninnen yakonnda konundanon ya yan diagnose baon kaon ka.
2. Ava "Find My" iPhone, iPad ysya iPod touch yakonda tatun. "+" dokunun ve vonra "Bega ve ekle" yapın. Yeni bir öğe bulunur. TRACY TAG'ye cihaz üzerinde gösterilmesini bekleyin.
3. Birden fazla öğe varsa, TRACY TAG'ye cihaz üzerinde yakınlaştırmanızı bekleyin.
4. Tercih ettiğiniz bir isim ve bir emoji seçin.
5. Onay ile Apple Kimliğinizi TRACY TAG'a bağlamayı izin vermek için "Kabul ediyorum" seçeneğine dokunun
6. Tamam'a dokunun. Şimdi TRACY TAG, konumunu bulmak istediğiniz nesne ile ilişkilendirilebilir ve nesnenin yakınlarındaki diğerlerini ekleyebilir.
7. "Bitti" seçeneğine dokunarak TRACY TAG'yi kaydedin.
8. Kurulumu bitirmek için "Tamam" seçeneğine dokunun.
1. Sol, alanındaki "Kaybolan Mod" altındaki "Etkinleştir" seçeneğine dokunun.
2. Devam et' seçeneğine dokunun ve kayıp nesneyi bağlarken bulursa sizinle iletişim geçebilmesinin "Ve" ile bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
3. Bilgiyi onaylayın, kayıp mesajını özelleştirin ve konfigürasyonunu tamamlamak için "Etkinleştir" seçeneğine dokunun.
TRACY TAG'DEN KALDIRMAK İÇİN
1. "Nul" vuruşlarının açın ve nesnenin ikonuna dokunun
2. Aşağıya doğru kaydırın ve "Nesneyi Kaldır" (uzun bip) seçeneğine dokunun (uzun bip)
Not: TRACY TAG uygulamadan kaldırıldıktan sonra, cihaz herhangi bir zamanda bir boşlukta stand by durumunda kalacaktır, her an yeniden bağlanmak mümkündür.
TRACY TAG'DEKİ NESNELERİ BULMA
Nesnenin yakınlarındayken
1. Bu uygulamanın açın, ardından Nesneler paneline dokunun
2. Nesneler listesinde, sesini çalmak istediğiniz nesneyi seçin
3. "Çalın" seçeneğine dokunun. TRACY TAG, Bluetooth® etki alanı içindeyse, bir sesi duyacaksınız.
4. Sesi, sona ermesinden önce durdurmak için TRACY TAG'ye dokunun
TRACY TAG'DEKİ NESNELERİ BULMAK İÇİN
Nesneyi "Bul" uygulamasının harmanında görüntüleyen ve yakınına doğru gidin:
1. Bu uygulamanın açın ve Nesneler panelini seçin
2. Yakınınızda ve nesnenin yakınındayken "Nesneyi Bul"
3. Nesnenin yakınlarındayken ve nesnenin yakınına doğru yürürken, kırmızı ve yeşil tonlar bulmaya, hatta kaynak nesnesinin yakınındayken titreşimlerin artmasına yardımcı olmak üzere dönüş gösterecektir.
TRACY TAG, cihazın veya Bul ağının herhangi diğer bir cihazının kapsamı alanı dışında olduğunda, son bilinen konum ve tarih ve saat bilgisini gösterecektir.
Bu, kullanıcıya kaybolan nesnenin ne zaman ve nerede olduğunu bilmesini sağlayacaktır.
Nesnenin yakınlarındayken, Bildirimler bölümünde "Bulduğunda Bildir" seçeneğini etkinleştirin.
TRACY TAG'DEKİ SESLER VE UYARILAR
Bir cihaz uzun bir süre boyunca TRACY TAG'nin Bluetooth® menzili etki alanında kalırsa, hata önleme uyarı modu etkinleştirilecektir.
Eğer TRACY TAG belirli bir süre boyunca sabit kalırsa, hareket algılama moduna girecektir. Bu zaman zarfında uyarı modu etkinleştirildikten sonra, hareket algılama modunda bulunduğunuz sürece TRACY TAG hareket etiterilise, bir "bip" uyarısı etkinleştirilecektir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar: 37 mm x 37 mm x 9 mm
Malzemeler: PC
Pil: CR2032 şarj edilemez
Ivmeölçer: Evet-ivme
Bluetooth®: Düşük enerji 5.0
İletim mesafesi: 60/50 m (engelsiz)
Çalışma sıcaklığı: -20 / 60 °C
Şeritler Tam Çap: mm
Frekans Aralığı: 2400 MHz - 2483,5MHz
Frekans Aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
Anten Tipi: Çip anten
OLASI SORUNLAR
- Cihaz ses çıkarmıyor veya eşleşmiyor ise:
- Pil seviyesini kontrol edin
- Bluetooth'u kontrol edin
- Pil yuvasından pili çıkarın ve yerine koyun
TRACY TAG'Dİ
TRACY TAG bir düğme pil içerir. Ürünün kullanım süresi sırasında pilin değiştirilmesi gerekli olabilir. Onu orijinal olanla değiştirin. Pili aynı olmayan bir pil ile asla pil ile değiştirmeyin.
Bul uygulamasında, pil durumunu izlemek mümkündür. Pil boşalmak üzere olduğunda, Bul uygulaması bir bildirim gönderecektir.
PIL DEĞİŞTİRME İÇİN
1. Ürün üzerindeki ok(lar) tarafından gösterildiği gibi arka kapağı döndürerek pil yuvasını açın.
2. Pili çıkarın.
3. Bir CR2032 pil pozitif (+) tarafı yukarı bakacak şekilde cihaza yerleştirin.
4. Arka kapağı ve kilitleyin ve kuvvetle bastırarak kilitleyin.
GÜVENLİK VE UYARILAR
TRACY TAG, istenmeyen izlemeyi önlemek için tasarlanmıştır.
Eğer TRACY TAG'ı bir kişi sizinle birlikte hareket ettiyse, bir bildirim alacaksınız.
Eğer bir iPhone, iPad veya iPod Touch'ınız varsa, Bul uygulaması Apple cihazınıza bir bildirim gönderecektir. Bu fonksiyon iOS veya iPad OS 14.5 veya sonraki sürümünde mevcuttur.
Eğer bir iOS cihazınız yoksa, TRACY TAG zaman içinde tekrarlanan bir ses çıkaracaktır.
Özellikler kişilerin, özellikle kişileri izlen kabetmiş olmaktan ürü takip etmeye çalışmaktan caydırmak için geliştirilmiştir.

NL - BELANGRIJKSTE VEREISTEN
Voordat u TRACY TAG configureert moeten voldoen is alvorens TRACY TAG is configureren:
* Apple iPhone® iOS en hoger, iPad®, iPod touch® of Mac®) met iOS 14.5, iPadOS 14.5 of hoger en tweefactorverificatie ingeschakeld.
• Vind-functie actief
• Bluetooth® actief
• Mobiele of Wi-Fi-verbinding
• Lokaliseerdiensten actief
• Activeer lokalisatie voor de Zoek mijn-app. Ga om dit te doen naar Instellingen > Privacy > Lokalisatie en scroll naar beneden en tik op Lokalisatie. Activeer daarna "Exacte positie".
BESCHRIJVING VAN DE KNOPTONEN [01]
Aanzetten
Druk op de knop van de TRACY TAG totdat je een lange piepton hoort (ongeveer 2 seconden).
Uitschakelen
Druk op de knop van de TRACY TAG totdat je een korte piepton hoort (ongeveer 5 seconden).
Reset
Druk op de knop van de TRACY TAG 3 keer achtereenvolgens en houd de laatste keer ingedrukt tot je een lange piepton hoort (TRACY TAG in de Zoek mijn-app aanpassen voor te resetten).
ACTIVEREN VAN TRACY TAG
1. Zet het apparaat aan.
2. Ga naar de Zoek mijn-app.
3. Ga naar "Items" en dan naar "Voeg een item toe" en druk op de knop "Ga verder" (korte piepton).
4. Houd TRACY TAG vlakbij de iPhone of iPad of iPod touch. Raak "+" aan en raak daarna "Een nieuw item in de nabijheid" aan. Wanneer TRACY TAG op het apparaat wordt weergegeven, volg de instructies op het scherm.
5. Als je meer objectvolgers hebt, controleer dan dat slechts één objectvolger zich in de buurt van een apparaat bevindt.
6. Kies een naam en een emoji voor TRACY TAG.
7. Tik op "Gereed" ter toestemming om de verbinding toestaan het apparaat en je Apple ID te koppelen.
8. Tik op "Einde. Nu kan je TRACY TAG aan het object koppelen dat je wil lokaliseren en het kan anderen toevoegen aan je lokaliseerder.
9. Tik op "Einde" om je instelling te voltooien.
1. Open de "Zoek mijn"-app, vak de icoon van het object aan. Tik daarna op "Inschakelen" onder "Verloren modus".
2. Volg de instructies om een telefoonnummer of e-mailadres te toevoegen zodat je kan worden gebeld als iemand je object gevonden wordt.
3. Bevestig de informatie, pas de verloren boodschap aan en tik op "Activeren" om de configuratie te voltooien.
VERWIJDEREN VAN TRACY TAG
1. Open de "Find My"-app en raak de icoon van het object aan.
2. Blader omlaag en tik op "Verwijder object"(lange pieptoon)
Opmerking: nadat TRACY TAG van de app is verwijderd, kan het apparaat minstens 6 maanden in stand-by blijven voordat het opnieuw rechtstreeks kan worden verbonden met de app.
OBJECTEN IN DE BUURT LOKALISEREN
Wanneer je in de buurt van het object bent om het te lokaliseren
1. Ga naar de Zoek mijn-app en tik op het pictogram van het object.
2. Kies in de lijst Objecten het te lokaliseren object, waarvoor je een piepton wilt horen
3. Tik op "Pingen". Als TRACY TAG in de Bluetooth-reikwijdte van het apparaat is, zal er een piepton worden gehoord.
4. Om de piepton voortijdig te stoppen, tik op TRACY TAG
VERLOREN OBJECTEN VINDEN
Lokaliseer het object op de kaart van de "Zoek mijn"-app en ga in zijn buurt staan:
1. Ga naar de Zoek mijn-app en selecteer de Objecten-pagina
2. Kies in de lijst van objecten het te lokaliseren object
3. Als TRACY TAG zich binnen het bereik van het apparaat bevindt, of als het "Zoek mijn"-netwerkapparaat onlangs TRACY TAG heeft gevonden, wordt de locatie op de kaart weergegeven. Kies de relevante positie, datum en tijd zullen onder haar naam weergegeven worden.
4. Als TRACY TAG buiten het bereik van het apparaat of een ander apparaat op het "Zoek mijn"-netwerk is, wordt de laatste bekende locatie van het apparaat met datum en tijd weergegeven.
5. Om een melding te ontvangen wanneer TRACY TAG binnen het bereik van het apparaat bevindt, of door "Zoek mijn" gevonden wordt, moet u de optie "Melding wanneer gevonden" in het gedeelte Notificaties.
TRACY TAG GEEFT EEN PIEPTON AFWANNEER:
Wanneer een apparaat zich gedurende een lange tijd in de Bluetooth® bereik van de TRACY TAG bijvoorbeeld, wordt de anti-tracking waarschuwingsmodus geactiveerd.
Als de TRACY TAG langdurig stilstaat, wordt de bewegingsdetectiemodus. Als dit device TRACY TAG tijdens deze periode wordt verplaatst, zal er een waarschuwende piepton worden geactiveerd.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen: 37 mm x 37mm x 9mm
Materiaal: PC
Batterij: CR2032 niet opladbaar
Versnellingsmeter: Ja-versnelling
Bluetooth®: Low energy 5.0
Zendafstand: 60/50 m (geen obstakels)
Bedrijfstemperatuur: -20 / 60 °C
Frequentiebereik: van 2400MHz tot 2483,5MHz
Frequentiebereik: van 2402MHz tot 2480MHz
Bluetooth®-uitgangsvermogen: 4 dBm
MOGELIJKE PROBLEMEN
- Als de TRACY TAG geen geluid of het apparaat niet paart of koppelt:
- Controleer de batterijlaag
- Reset het apparaat
- Controleer de Bluetooth en het daarvoor bestemde batterijvak
BATTERIJ EIGEN
TRACY TAG bevat een knoopbatterij. Het kan nodig zijn om de batterij te vervangen tijdens de levenscyclus van het product. Vervang de batterij door een identieke exemplaar van de oorspronkelijke. Vervang de batterij door een ander vermogen en let op de juiste polariteit.
Bekijk de batterijlaag van het apparaat in de Find My-app. Wanneer de batterij bijna leeg is, ontvang je een melding van de "Find My"-app.
VERVANGING VAN DE BATTERIJ
1. Open de batterijlade door het deksel op de achterkant te verdraaien, zoals aangegeven door de pijlen op het product.
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats de vervangende batterij met de positieve kant (+) omhoog gericht.
4. Bevestig het bovenkappe met het onderkappe door te te draaien en kracht ing samen te drukken.
RESET EN HERSTELLEN
TRACY TAG is ontworpen om ongewenste tracking te voorkomen.
Als TRACY TAG van iemand anders met u mee lijkt te bewegen, ontvangt u bericht.
1. Als je een iPhone, iPad of iPod touch hebt, zal de Zoek mijn-app een notificatie naar je toestel sturen om je te informeren dat TRACY TAG gevolgd wordt. Open de app en volg de instructies.
2. Als je geen iOS apparaat hebt, zal TR

TRACY Accessories

cellularline

Cet appareil est conforme à la directive RoHS

Pièces de rechange et accessoires

Works with
Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone , iPad , Mac , or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , or macOS is required, or watchOS 7 or later is required, or the latest version of watchOS.

Use of the items with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for this items and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, and watchOS are the trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

01

kontaktof om andre hånd det borttappede objektet.
3. Bekrifte informasjonen, og følgende meldinger om det borttappede objektet och trykk på "Aktivere" for att kompattera konfigurationen.
Slik bruker du Tracy:
1. Åpne "Finn"-appen og velg fanen "Objekter".
2. Velg et objekt som du vil gi "Ta bort objekt" (lånigt på).
3. Du kan velge mellom "Varsle meg" og "Varsle meg når jeg ankommer eller forlater i standby i minst ett minutt" og deretter velge om du vil motta det som varsel eller alternativ direkt.
MITTA BLUETOOTH-ÖMETER I NÄRHETEN
Slik du ikke mister det ikke lenger:
1. Åpnes "Finn"-appen och trykk på emnefanen.
2. Velg et emne som du vil ha det lagt til i den lista som er lydelsjonal i emnelisten.
3. Trykk på "Aktivere (ljudspår)". Den TRACY 360 Jr Inom Bluetooth®-räckvidden ager den ett ljud.
Du kan nå enkelt spela upp ljudet innan det utomhuset, trykk på "Avbryt".
MITTA BLUETOOTH-AVSTÅNDET
Visa avstanden på kartan i "Hitta"-appen och navigera i riktenen:
1. Öppna "Hitta"-appen och välj "Objekt".
2. Velg den ønskede ulik-fliktet i enhetslisten.
3. Du kan se den ungefärliga avstanden i kartet eller om "Hitta"-nätverket ngåen har hittat den, kommer det att visas på kartan. Du kan navigera i riktenen till den ungefärliga visas under ditt kart.
Du kan se den ungefärliga avstanden i kartet eller om "Hitta"-nätverket ngåen har hittat den, kommer det att visas på kartan.
5. Om det fås det mediandata som TRACY 360 Jr Inom räckhåll för den enhet eller upptäcks av andra Apple-produkter som tillhör "Hitta"-nätverket, visar "Senaste platsen" TRACY 360 Jr ungefärliga platsen.
- Om en enhet är inom Bluetooth®-räckvidden för TRACY TAG under en längre period aktiveras den ljudsignalen.
- Om TRACY TAG förlorar nätåtkomst under en tid kommer den att gå in i lågeffektläge och TRACY TAG flyttas under denna period aktiverar ett pip för att signalera detta.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Batterityp: CR2032 3V
Batteritid: 1 år
Vattentäthet: IP67
Temperatur: -20 / 60°C
Mått: 32x32x7,6 mm
Vikt: 5,5 g
Tryck på knappen på sidan av TRACY TAG i 5 sekunder till att byta ut batteriet.
Du kan nå enkelt spela upp ljudet innan det utomhuset, trykk på "Avbryt".