



Philips Philips OneUp Pad - Holz/Parkett - 2er Ersatz-Pad

XV1884/20

- Speziell für Echtholz, Parkett und Linoleum
- Saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser
- 2x schneller trocknende Böden** als mit einem Wischmopp
- Einfach zu entfernen, ohne den Schmutz berühren zu müssen
- Bis zu 6 Monate wiederverwendbar

Müheleose Reinigung für Holz, Parkett & Linoleum

Upgrade deine Reinigung von Holzböden – für OneUp Perfektion

- Mopp Original Pad für Echtholz, Parkett, Linoleum
- Wiederverwendbare Original Mopp Pads für den Philips OneUp
- 50% schneller trocknend vs. ein Wischmopp dank Philips Original OneUp Pads
- Mopp Pads einfach entfernbar ohne Schmutz zu berühren
- Waschbar und bis zu 6 Monate wiederverwendbar
- Mopp Pad immer anfeuchten für optimale Wischergebnisse

Speziell für Echtholz, Parkett und Linoleum, Saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser, 2x schneller trocknende Böden** als mit einem Wischmopp, Einfach zu entfernen, ohne den Schmutz berühren zu müssen, Bis zu 6 Monate wiederverwendbar

XV1884/20

Highlights

Sanfte 100% Mikrofasern



Sanfte Mikrofasern machen die Philips OneUp Ersatz-Mopp Pads zur effektiven Lösung für deine Böden. Für die Reinigung empfindlicher Böden entwickelt, sind diese Pads perfekt für Echtholz, Parkett und Linoleum.

Philips OneUp Technologie-Power



Der Philips OneUp Elektrische Mopp nutzt innovative Technologie, um lautlos Schmutzwasser aufzusaugen und gleichzeitig sauberes Wasser auf den Boden zu pumpen. Das Ergebnis ist makellose Sauberkeit mit minimalem Aufwand und Zeit. Diese wiederverwendbaren Mopp Pads machen das Wischen mit sauberem Wasser einfacher als je zuvor.

50 % schneller trocken**




Wische und trockne gleichzeitig für ein makelloses Ergebnis in deinem Zuhause mit diesen wiederverwendbaren Mopp Pads - für eine mühelose und lohnende Bodenreinigung. Philips OneUp Ersatz-Pads sorgen für optimale Abdeckung und gleichmäßige Befeuchtung mit 50% schnellerer Trocknungszeit** vs. einem Wischmopp.

Einfach entfernbar



Für müheloses elektrisches Wischen und saubere Reinigungserfahrung entwickelt, kannst du die Philips OneUp Ersatz-Pads einfach entfernen ohne Schmutz oder Dreck zu berühren. Genieße eine unkomplizierte Reinigung ohne Auswringen und den zusätzlichen Vorteil maschinenwaschbarer Pads.

Original Mopp Pad hält bis zu 6 Monate



Philips OneUp Original Ersatz-Pads sind einzigartig für effiziente Reinigung, einfache Pflege und beste Ergebnisse entwickelt. Maschinenwaschbar, handwaschbar und bis zu 6 Monate wiederverwendbar - für eine langlebige und umweltfreundliche Reinigung. Für beste Pflege wasche dein Pad mit halber Beladung und 1000 U/min, bei maximal 40°C, ohne Auswringen und ohne Weichspüler.

Mopp Pad stets anfeuchten



Das Philips OneUp Mopp Pad funktioniert am besten, wenn es vor jedem Gebrauch unter dem Wasserhahn gespült wird. Kein Auswringen nötig - einfach die Düse auf das Pad drücken und loslegen.

Speziell für Echtholz, Parkett und Linoleum, Saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser, 2x schneller trocknende Böden** als mit einem Wischmopp, Einfach zu entfernen, ohne den Schmutz berühren zu müssen, Bis zu 6 Monate wiederverwendbar

XV1884/20

Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der enthaltenen Wischtücher: 2

Gewicht (inkl. Verpackung): 0,27 g

Abmessungen des Pad (L x B x H): 35 x 12 x 2 cm

Gewicht (exkl. Verpackung): 0,2 g



Veröffentlichungsdatum
2026-01-06
Ausführung: 4.4.0
EAN: 8720389077029
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken von
Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.