

**SONY**

## Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Reference Guide	Guida di riferimento	Videoas
Guide de référence	Referenzführer	Referenzanleitungen
Referenzvideo	Referenzvideo	Referenzvideo
Guida de referência	Referenzvideo	Referenzvideo
Referenzvideo	Referenzvideo	Referenzvideo

https://rd1.sony.net/help/mdr/2968/h\_zz/



WF-C700N

Model: YY2968



5-047-127-4(1)



\* 5 0 4 7 1 2 7 4 1 \* (1)

**Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory instruments.**

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, EU and UK Importer: Sony Europe BV. Batteries to be used with this product to comply with CE marking requirements in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative. Sony Europe BV, Da Vinciplant 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
The UK Importer or related to product compliance with CE marking requirements in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe BV, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0PL, United Kingdom.
Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu

©2023 Sony Corporation

Printed in Vietnam

https://www.sony.net/

<b>English</b>
----------------


**Wireless Noise Cancelling Stereo Headset**

Model: YY2968
The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as inside a car or inside a cabinet. Do not use the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overcharging and thermal runaway. Do not dismantle, zoom, or disassemble batteries. In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance. Dispose of properly.



**Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory instruments.**

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, EU and UK Importer: Sony Europe BV. Batteries to be used with this product to comply with CE marking requirements in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative. Sony Europe BV, Da Vinciplant 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

The UK Importer or related to product compliance with CE marking requirements in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe BV, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0PL, United Kingdom.
Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu

**On BLUETOOTH® communications**
• Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic devices. Turn off this unit and other Bluetooth devices in the following locations, as it may interfere:
– in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

**On charging the unit**
• Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
**Notes on wearing the unit**
• After use, remove the headphones slowly.
• Because the headphones achieve a tight seal over the ears, forcibly pressing them against your ears or quickly pulling them off can result in eardrum damage. When wearing the headphones, the speaker diaphragm may produce a disk sound. This is not a malfunction.

**Other notes**
• If you experience discomfort while using the unit, stop it immediately.
• If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please contact your nearest Sony dealer.
**Location of the serial number label**
• the bottom of the charging case

**Specifications**

<b>Headset</b>
Power source: DC 3.85 V. Built-in lithium-ion rechargeable battery
Operating temperature: 0 °C to 40°C
Rated power consumption: 0.5 W (Headset), 2.0 W (Charging case)
Mass: Approx. 4.6 x 2 (Headset including earbud tips (M))
Approx. 31 g (Charging case)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used along with another symbol. This symbol is the chemical symbol for lead (Pb) is stated if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are recycled properly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety reasons require an integrity mark, these require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at an end-of-life collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of household waste. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local CV Office, your household waste authority or the nearest recycling point for the unit at the shop where you purchased the product or battery.

This unit has De'vit tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

High volume may adversely affect your hearing. Doing so may cause tinnitus, ringing, or dizziness. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard.

When using foreign materials to wear the unit, it may result in fire or electric shock. If foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases:

- When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water.
- When using the unit in the rain or snow, or in humid locations.

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual for the wireless device.

If the earbud tips are not securely attached, they may fall off and remain inside the ear during use. Make sure that the earbud tips are securely attached before use.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.).

Utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses à moins que les bruits environnants puissent être entendus.

<b>English</b>
----------------

**Wireless Noise Cancelling Stereo Headset**

Model: YY2968
The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as inside a car or inside a cabinet. Do not use the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overcharging and thermal runaway. Do not dismantle, zoom, or disassemble batteries. In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance. Dispose of properly.

**The two-dimensional code or the URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.**

**On water resistant of the unit**
• The charging case is not water resistant.
• Unless the unit is used correctly, water may get into the unit and cause free electrostatic discharge (ESD) or static electricity. Note the following cautions carefully and use the unit correctly.

**To maintain water resistant performance**
• Turn off the unit before you attempt to ensure proper use of the unit.
• Do not splash water forcibly into the sound output holes.
• Do not drop the unit into water, and do not use underwater.

• Do not allow the unit to remain wet in a cold environment, as the water may freeze. To prevent malfunction, make sure to wipe off any water after use.
• Do not place the unit in water or use it in a humid place such as a bathroom.
• Do not drop the unit or expose it to mechanical shock, doing so may deform or damage the unit, resulting in deterioration of water resistance performance.

**On BLUETOOTH® communications**
• Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic devices. Turn off this unit and other Bluetooth devices in the following locations, as it may interfere:
– in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

**On charging the unit**
• Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
**Notes on wearing the unit**
• After use, remove the headphones slowly.
• Because the headphones achieve a tight seal over the ears, forcibly pressing them against your ears or quickly pulling them off can result in eardrum damage. When wearing the headphones, the speaker diaphragm may produce a disk sound. This is not a malfunction.

**Other notes**
• If you experience discomfort while using the unit, stop it immediately.
• If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please contact your nearest Sony dealer.
**Location of the serial number label**
• the bottom of the charging case

**Specifications**

<b>Headset</b>
Power source: DC 3.85 V. Built-in lithium-ion rechargeable battery
Operating temperature: 0 °C to 40°C
Rated power consumption: 0.5 W (Headset), 2.0 W (Charging case)
Mass: Approx. 4.6 x 2 (Headset including earbud tips (M))
Approx. 31 g (Charging case)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used along with another symbol. This symbol is the chemical symbol for lead (Pb) is stated if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are recycled properly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety reasons require an integrity mark, these require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at an end-of-life collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of household waste. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local CV Office, your household waste authority or the nearest recycling point for the unit at the shop where you purchased the product or battery.

This unit has De'vit tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

High volume may adversely affect your hearing. Doing so may cause tinnitus, ringing, or dizziness. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard.

When using foreign materials to wear the unit, it may result in fire or electric shock. If foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases:

- When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water.
- When using the unit in the rain or snow, or in humid locations.

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual for the wireless device.

If the earbud tips are not securely attached, they may fall off and remain inside the ear during use. Make sure that the earbud tips are securely attached before use.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.).

Utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses à moins que les bruits environnants puissent être entendus.

<b>Trademarks</b>
-------------------

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.

- USB Type-C™ and USB-C™ are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, "and" marks are not specified.

### Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license. https://rd1.sony.net/help/mdr/s1/23/
- Some natural materials that do not easily generate static electricity. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

### Français

**Casque stéréo sans fil à réduction de bruit**

Modèle: YY2968
Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.
N'installez pas le produit dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée. Ne laissez pas le produit à proximité d'un feu, d'une chaudière excessive, telle que le soleil, un feu ou autre, pendant une longue période. Ne soumettez pas les batteries à des conditions de température extrêmes. Ne laissez pas le produit entrainer une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne détruyez pas les batteries rechargeables. En cas de fuite de l'unité rechargeable, ne laissez pas le contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été établi, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin. Doing so may deform or damage the unit, resulting in deterioration of water resistance performance.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.
Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

### Précautions

**Le code à deux dimensions ou l'URL figurant sur l'appareil ou sur la couverture aidera à accéder à des informations utiles sur les produits, die en en Länder/Regionen verkaufte werden, in denen EU-Richtlinien gelten.**

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation, EU und UK Importeur: Sony Europe BV. Batterien zu be verwendet mit diesem Produkt, um die CE-Markierung zu erfüllen, sollten an den Hersteller oder den autorisierten Vertreter des Herstellers in Europa geschickt werden. Bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciplant 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Der UK Importeur oder der mit dem Produkt zur Einhaltung der CE-Markierung in Europa beauftragte Vertreter, Sony Europe BV, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0PL, United Kingdom.

Hierby, Sony Corporation erklärt, dass dieses Equipment in Compliance mit der Richtlinie 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Deklaration der Konformität ist unter der folgenden Internet-Adresse verfügbar: https://compliance.sony.eu

**Aviz aos clientes: as informações relevantes no aparelho e nos seus acessórios vendidos em países/regiões aplicando as diretivas de l'UE.**
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, EU and UK Importeur: Sony Europe BV. Batteries à utiliser avec ce produit pour être en conformité avec la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits vendus en Europe doivent être envoyés au fabricant ou au mandataire.
• Sony Europe BV, Da Vinciplant 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://compliance.sony.eu

**Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)**
Ce produit est appposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs bournis en fin de vie doivent être traités séparément, comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est rajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb.
• Pour plus d'informations sur la manière dont les piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la préservation des ressources naturelles. Pour leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux usagés aide à préserver la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendrait de vous rapprocher d'un service d'entretien qualifié pour effectuer son remplacement. En reportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie au point de collecte sélective approprié, vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur utilisé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de produits, veuillez consulter les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Pour obtenir des réponses à vos questions, consultez des solutions pour tous problèmes concernant le produit, qui ne sont pas abordés dans ce manuel.

**Sur les communications BLUETOOTH®**
• Les micro-ondes émisses par tout appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs Bluetooth. Éteignez l'appareil et les autres appareils Bluetooth dans les lieux suivants afin d'éviter tout accident:
– dans les hôpitaux, près des sièges avant de trains, des endroits aménagés tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie et des dispositifs de sécurité.

**Chargement du dispositif**
• Assurez-vous de l'utiliser le câble USB Type-C fourni.

**Remarques sur le port du dispositif**
• Après utilisation, retirez le casque d'écoute immédiatement.

• La casque d'écoute permettant d'établir un joint étanche sur vos oreilles, le fait de presser avec vigueur sur vos oreilles, de le retirer rapidement, conformément à l'accord passé avec le propriétaire, des des d'outier du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la page.
Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

**Chargement du dispositif**
• Assurez-vous de l'utiliser le câble USB Type-C fourni.

**Remarques sur le port du dispositif**
• Après utilisation, retirez le casque d'écoute immédiatement.

• La casque d'écoute permettant d'établir un joint étanche sur vos oreilles, le fait de presser avec vigueur sur vos oreilles, de le retirer rapidement, conformément à l'accord passé avec le propriétaire, des des d'outier du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la page.
Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

**Autres remarques**
• Vous pouvez ressentir une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement. Pour obtenir des réponses à vos questions, consultez des solutions pour tous problèmes concernant le produit, qui ne sont pas abordés dans ce manuel.

**Emplacement de l'étiquette du numéro de série**
• le dessous de l'étui de recharge

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la norme EMC en utilisant un câble de connexion de moins de 3 m.

Un volume élevé peut nuire à votre audition. Utilisez pas l'appareil lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo. Cela pourrait provoquer des lésions de l'audition.

Si le charge et des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser. Ne laissez pas consulter votre médecin plus profond. En particulier, faites attention dans les cas suivants:

- Lors de l'utilisation à côté d'un évier ou d'un récipient de liquide
- Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas dans l'eau
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'un feu ou d'une utilisation sous la pluie, la neige ou dans des lieux humides

Par ailleurs, les effets du contact entre le corps humain et le téléphone mobile ou d'autres périphériques sans fil connectés à l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique sans fil.
Si les embouts d'oreillettes ne sont pas fermement fixés, ils peuvent tomber et rester à l'intérieur de l'oreille pendant une utilisation. Assurez-vous que les embouts d'oreillettes sont fermement fixés avant l'utilisation.

N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil ou le câble de charge est connecté à un ordinateur. Si vous essayez de provoquer un court-circuit à l'aide d'un objet métallique, il est possible que se produise un choc électrique ou que la présence d'un corps étranger sur l'appareil ou le câble de charge, ce qui génère une chaleur anormale ou un dysfonctionnement.

Ce produit comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'insuffisance cardiaque ou d'autres appareils médicaux. En cas d'ingestion d'aimants(s), consultez immédiatement un médecin. Enquiez ce produit des déchets électroniques. Ne laissez pas le produit entrainer une ingestion accidentelle.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

**Remarque concernant l'étiquette statique**
Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez éviter cela en utilisant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Cet appareil ou ses petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sûr. Ne laissez pas le produit dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de chargement.

