

WiZ Mobile Table Light User Manual

9290032115
9290032116

wizconnected.com

©2024 Signify Holding
Signify
3241 659 19664

EN

1. Product introduction

We hope that you enjoy your new WiZ portable light which brings you gradient and pastel lighting, allowing you to create the perfect lighting for focus or relaxation, and to set the perfect ambiance just the way you like.
Contents: Portable light*1, Power adaptor*1, User manual*1, Quick set-up*1
① Touch panel
② Hook
③ USB type C charging port
④ Adaptor(Model name: 929003215 contains adapter with Type C plug / Model name: 929003216 contains adapter with Type G plug)

2. Usage instructions

① Mode button:
• Mode button is used to change light mode.
• Switch through 4 of your favorite modes: Sync with your WiZ App to set your favorite modes.
② Dimming slider:
• Dim up and down by touching any point of the slider.
• Not applicable to Night Light, Wake-up and Bedtime modes.
③ on/off button:
• Press the blue dot button to turn the product on and off.
• While the product is off, press the blue dot button continuously for 10 seconds to enter pairing mode.
④ Led indicator:
• Red light indicates low battery.
• Green light indicates that the lamp is charging and ready to use. Green light will be off when fully charged.
⑤ Power switch

3. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.
Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Please use the adaptor provided in the box from the manufacturer.
To guarantee optimal battery performance, do not let the product reach a high temperature.
There is built-in rechargeable lithium-ion battery in the product.
Remove the battery from the product before disposing the product.
Dispose the used battery according to local regulations.
Don't use the product if battery is leaking.
Charge the battery with adaptor provided with the product.

4. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.
To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
Check if the electrical specifications are compatible.
The product is designed for indoor use only.
The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.
Warning: The internal flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

5. Servicing
How to clean the product

Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation

Class II appliance

Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed of safely and may be recycled. Batteries that cannot be removed by the end user are to be disposed of together with the product. The luminaire contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries can be removed by a professional.

Replaceable control gear by an end-user.

Indoor use only

Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

This product contains a light source of energy efficiency class F

7. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Wireless specification:
Wireless RF-mode frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz
Maximum transmitted power:
WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU(RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (SI. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com

WiFi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® word and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.
Google is a trademark of Google LLC,Siri is a registered trademarks of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

8. Accessoires

Les différentes références d'accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur habituel.

9. Entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produits de nature similaire.

10. Explication des symboles

Appareil de classe II

Appareil de classe II

Ne pas jeter votre appareil avec vos déchets ménagers. Informez-vous sur le système local de collecte, de tri et de recyclage des déchets électriques et électroniques et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien appareil et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être mises au rebut de manière sûre et peuvent être recyclées. Les piles qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur final sont contenues dans ce luminaire. Les piles qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur final peuvent être retirées par un professionnel.

Remplacement de l'appareillage par l'utilisateur final.

Usage intérieur uniquement

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel : La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

11. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site web : https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Spécification sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 ~ 2 483,5 MHz
Puissance maximale transmise :
WiFi : max. 20 dBm
Bluetooth : max. 10 dBm
Ce produit ne doit pas être utilisés avec des variateurs.
Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ.
Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio luminaires WiZ est conforme à la Directive 2014/53/UE(RED). L'intégralité du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
Par la présente, Signify déclare que les luminaires WiZ de type équipement radio sont conformes à la réglementation relative aux équipements radioélectriques de 2017 (SI. 2017/1206). Le texte intégral de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com

WiFi® et les logos Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées enregistrées par Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC, Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

12. Accessoires

Les différentes références d'accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur habituel.

13. Entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produits de nature similaire.

14. Explication des symboles

Dispositif de classe III

Dispositif de classe II

Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être mises au rebut de manière sûre et peuvent être recyclées. Les piles qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur final sont contenues dans ce luminaire. Les piles qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur final peuvent être retirées par un professionnel.

Remplacement de l'appareillage par l'utilisateur final.

Usage intérieur uniquement

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel : La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

15. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation, pour plus d'informations consultez notre site web : https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Spécifications sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2400 ~ 2483,5 MHz
Puissance maximale transmise :
WiFi : max. 20 dBm
Bluetooth : max. 10 dBm
Ne pas utiliser avec des variateurs.
Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio luminaires WiZ est conforme à la Directive 2014/53/UE(RED). L'intégralité du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com

WiFi® est la marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées enregistrées par Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC, Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence.
Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

NL

1. Productintroductie

We hopen dat u blij bent met uw nieuwe WiZ draagbare lamp met verlopende en pastelkleurige verlichting, waarmee u de perfecte verlichting kunt bepalen als u zich wilt concentreren of ontspannen, en de perfecte sfeer wilt instellen.
Inhoud van de doos: draagbare lamp*1, voedingsadapter*1, gebruikershandleiding*1, snelle installing*1
① Aanraakpaneel
② Haak
③ USB type C-oplaadpoort
④ Adapter (modelnaam: 929003215 met adapter met type C-aansluiting / modelnaam: 929003216 met adapter met type G-aansluiting)

2. Gebruiksaanwijzingen

① Modusknop:
• De modusknop wordt gebruikt om de lichtmodus te wijzigen.
• Schakel tussen vier favoriete modi: synchroniseer met uw WiZ app om uw favoriete modi in te stellen.
② Schuifdimmer:
• Schuifdimmer voor dimmen en versterken.
• Niet toepasselijk op de nachtlampmodus, wekmodus en bedtijdmodus.
③ aan-uit-knop:
• Houd de blauwe knop ingedrukt om het product in en uit te schakelen.
• Ook als het product is uitgeschakeld, kunt u de blauwe knop 10 seconden ingedrukt houden om de koppelingsmodus te starten.
④ LED-indicator
• Een rood lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
• Een groen lampje geeft aan dat de lamp wordt opgeladen en klaar is voor gebruik. Het groene lampje gaat uit wanneer de lamp volledig is opgeladen.
⑤ Voedingsschakelaar

3. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.
Gebruik de meegeleverde adapter in de doos van de producent.
Laat het product niet te warm worden voor optimale batterijprestaties.
Het product bevat een ingebouwde, oplaadbare lithium-ionbatterij.
Haal de batterij uit het product voordat u het wegdoet.
Voer de gebruikte batterijen af volgens de plaatselijke regelgeving.
Gebruik het product niet als de batterij lekt.
Laad de batterij op met de meegeleverde adapter.

4. Veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies.
Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verkleinen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.
Het product is alleen bestemd voor binnengebruik.
De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20, gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van wateraansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in droge omgeving.
Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

5. Onderhoud
Het product reinigen

Maak schoon met een zachte stofdoek.
Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

6. Verklaring van symbolen

Apparaat van Klasse III

Apparaat van Klasse II

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -verwerking wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijk afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer er een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten de batterijen door een professioneel worden vervangen.

Door een professioneel vervangbare lichtbron (alleen LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient alleen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.

Dit product bevat een lichtbron met energieefficiëntieklasse F

7. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 ~ 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen:
WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder Wi-Fi-connectiviteit.
Hierbij verklaart Signify dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU(RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com

WiFi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ en WPA2™ WPA3™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com,Inc of haar gelieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC, Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

NO

1. Produktoppfyllsinger

Vi håper at du liker den nye bærbare WiZ-lampen som gir deg gradient- og pastellbelysning, slik at du kan skape den perfekte belysningen for fokus eller avslapping og sette den perfekte stemningen akkurat slik du vil.
Eskens innhold: bærbar lampe*1, strømadapter*1, brukerhåndbok*1, hurtigoppsett*1
① Berøringspanel
② Innfatning
③ USB type C ladeport
④ Adapter (Modell nr: 929003215, Tip C fsjå adapter i kjerre / Modell adr: 929003216, Tip G fsjå adapter i kjerre)

2. Bruksanvisning

① Modusknapp:
• Modusknappen brukes til å endre lysmodus.
• Bytt mellom 4 av favorittmodusene dine: Synkroniser med WiZ-appen for å angi favorittmodene dine.
② Dimmeglider:
• Skru belysningen opp og ned ved å berøre et hvilket som helst punkt på glidebryteren.
• Gjelder ikke nattlampe, vekkemodus og hvilemodus.
③ av/på-knapp:
• Trykk på knappen med blå prikk for å slå produktet av og på.
• Når produktet er av, trykker du på den lappen med blå prikk i ti sekunder, for å starte paringsmodus.
④ Led-indikator:
• Rødt lys indikerer lavt batteri.
• Grønt lys indikerer at lampen lader og er klar til bruk. Det grønne lys vil være dukket når den er ladet.
⑤ Strømbryter

3. Advarsler

Lysarmatur må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.
Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.
Bruk adapteren som følger med i esken fra produsenten.
For å garantere optimal batteriytelse, ikke la produktet nå en høy temperatur.
Dette produktet har et innebygd oppladbart litium-ionbatteri.
Fjern batteriet fra produktet før du kaster det.
Kast batteriet på riktig måte, i henhold til lokale regler.
Ikke bruk produktet hvis batteriet lekker.
Lad batteriet med adapteren som følger med produktet.

4. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før montering og bruk, og behold disse instruksjonene.
For å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges.
Kontroller at de elektriske spesifikasjonene er kompatible.
Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
Produktkonstruksjonen er IP20, bruk aldri bruke produktet på badet eller nære vannpunkter. Produktet må kun monteres på tørre steder.
Advarsel den eksterne fleksible ledningen til denne lysarmaturen kan ikke erstattes, hvis ledningen skades må lysarmaturen kasseres.

5. Service
Slik rengjør du produktet

Rengjør med en myk klut.
Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter.

6. Symbolforklaring

Klasse III-apparat

Klasse II-apparat

Vennligst informer deg selv om lokalt system for avfallshåndtering-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Følg de lokale reglene og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, må batteriene skiftes ut av en profesjonell. Armaturen inneholder batterier som ikke kan byttes av brukeren, batteriene kan byttes av en profesjonell.

Utskiftbar kontrollutstyr av en slutbruker.

Kun til innendørs bruk

Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell. LED-lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten, dens serviceleverandør eller en lignende kvalifisert person.

Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse F

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Trådløs spesifikasjon:
Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400~2483,5 MHz
Maksimalt overført effekt:
WiFi: Maksimalt 20 dBm
Bluetooth: Maksimalt 10 dBm
Produktene må ikke brukes med dimmere. Bruk WiZ-appen til dimming.
På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.
Signify erklærer herved at radioutstyrstypen WiZ-armaturer er i samsvar med direktiv 2014/53/EU(RED). Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: wizconnected.com

WiFi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™ WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemerker for Amazon.com,Inc eller dets tilknyttede selskaper.
Google er et varemerke for Google LLC, Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.
Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

TR

1. Ürün tanıtımı

Size gradyan ve pastel aydınlatma sağlayarak odaklanma veya rahatlama için mükemmel aydınlatmayı yaratmanıza ve mükemmel ambiyansı tam istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyan yeni WiZ taşınabilir ışığınızı beğeneceğinizi umuyoruz.
Kutu içeriği: Taşınabilir lamba*1, Güç adaptörü*1, Kullanım kılavuzu*1, Hızlı kurulum*1
① Dokunmatik panel
② Mühafaza
③ USB tip C şarj bağlantısı
④ Adaptör (Model adı: 929003215, Tip C fişli adaptör içerir / Model adı: 929003216, Tip G fişli adaptör içerir)

2. Kullanım talimatları

① Mod düğmesi:
• Mod düğmesi ışık modunu değiştirmek için kullanılır.
• 4 favori modunuz arasında geçiş yapın: Favori modlarınızı ayarlamak için WiZ uygulamasıda senkronize edin.
② Dim etme kaydırıcısı:
• Kaydırıcıdaki herhangi bir noktaya dokunarak parlaklığı artırın veya azaltın.
• Gece Lambası, Uyandırma ve Uyku Zamanı modları için geçerli değildir.
③ açma/kapama düğmesi:
• Ürünü açıp kapatmak için üzerinde mavi nokta olan düğmeye basın.
• Ürün kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için üzerinde mavi nokta olan düğmeye 10 saniye boyunca dokunun.
④ Led göstergesi:
• Kırmızıya göre zayıf seviyesini gösterir.
• Yeşil ışık, lambanın şarj olduğunu ve kullanıma hazır olduğunu gösterir. Tamamen şarj olduğunda yeşil ışık sönmez.
⑤ Güç anahtarı

3. Uyarılar

Lambalar, yüklendikleri ülkenin ulusal standartlarına uygun bir şekilde kaynağa bağlanmalıdır. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda lütfen profesyonel bir elektrikçiden yardım alın.
Kurulum, bağlantı ve bakımdan önce her zaman ana şebekeden bağlantıyı kesin.
Lütfen üretici firmanın kutuda verdiği adaptörü kullanın.
En iyi pil performansını garantilemek için ürünün yüksek sıcaklığa ulaşmasına izin vermeyin.
Ürünün içinde şarj edilebilir lityum iyon pil vardır.
Ürünü atmadan önce pili üründen çıkarın.
Pili yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
Pilde sızıntı varsa ürünü kullanmayın.
Pili, ürünle birlikte verilen adaptörle şarj edin.

4. Güvenlik talimatları

Montajdan ve çalıştırmadan önce bu talimatların hepsini dikkatlice okuyun ve saklayın.
Elektrikli aletleri kullanırken yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
Elektrik özelliklerinin uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu ürün, yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Ürün yapısı IP20'dir; ürünü banyoda veya su dağıtma yerlerine yakın alanlarda asla kullanmayın. Ürün yalnızca kuru hatlarda kurulabilir.
Uyarı: Buyurdatma armatüründen harici esnek kordonu değiştirilebilir değildir; kordonun hasar görmesi durumunda aydınlatma armatürü tahrip olacaktır.

5. Bakım
Ürünün temizlenmesi

Yumuşak bir bez bezle temizleyin.
Hiçbir zaman alkol, çözücü veya bunlara benzer yapıda ürünleri kullanmayın.

6. Simgelerin Açıklaması

Sınıf III cihaz

Sınıf II cihaz

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajların yerel atık atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Lütfen yerel mevzuatlara uyun ve eski ürününüzü ve ambalajını normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Pillerin özel toplama tesisleri aracılığıyla bedelsiz atık kullanım dışı bir şekilde atılmalı gerekir. Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pil bulunan bir ürünü son kez atıldığı üt ar bir profesyonel tarafından çıkarılmalıdır.

Bir son kullanıcı tarafından değiştirilebilen kontrol teçhizatı.

Yalnızca iç mekan kullanımı

Bir profesyonel tarafından değiştirilebilen (yalnızca LED) ışık kaynağı: Bu aydınlatma armatüründeki LED ışık kaynağı yalnızca armatürün üreticisi, yetkili servis elemanı veya benzer nitelikte bir uzman tarafından değiştirilmelidir.

Bu ürün, "F" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir

7. Garanti

Garanti için kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Kablosuz özellikler:
Kablosuz RF-mod frekans bandı: 2400 ~ 2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç:
WiFi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maksimum 10 dBm
Ürünler karartıcılarla kullanılmamalıdır, karartma için WiZ uygulamasını kullanın.
Açma/kapama işlevi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanılabilir.
Signify bu belgeyle WiZ Lamba Armatürleri radyo ekipmanı türünün 2014/53/EU(RED) Direktifi'ne uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinde bulabilirsiniz: wizconnected.com

WiFi® ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
Wi-Fi CERTIFIED™ ve WPA2™ WPA3™ Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.
Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, INC'nin mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır.
Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com,Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.
Google, Google LLC'nin ticari markasıdır. Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu markaların Signify tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans altında yapılmaktadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

DA

1. Produktoplysninger

Vi håber, at du nyder din nye WiZ bærbare lampe, som giver dig gradient- og pastelbelysning og kan skabe den perfekte belysning, hvad enten du vil have fokus eller afslapning, så kan du skabe den præcise stemning.
Æskens indhold: Bærbar lampe*1, Strømadapter*1, Brugervejledning*1, Hurtig opsætning*1
① Berøringspanel
② Armaturhus
③ USB-opladningsport, type C
④ Adapter (modelnavn: 929003215 indeholder adapter med Type C-stik / modelnavn: 929003216 indeholder adapter med Type G-stik)

2. Brugsvejledning

① Tilstandsknap:
• Mode-knappen bruges til at ændre lystilstand.
• Skift mellem 4 af dine yndlingstilstande: Synkroniser med din WiZ-app for at indstille dine yndlingstilstande.
② Dæmpningsskyder:
• Dæmp op og ned ved at trykke på et vilkårligt punkt på skyderen.
• Ikke relevant for tilstandene Natlampe, Vågn op og Sengetid.
③ tænd/sluk-knap:
• Tryk på den blå prik for at tænde og slukke for produktet.
• Mens produktet er slukket, skal du trykke på den blå prik-knap i 10 sekunder for at skifte til parringstilstand.
④ Led-indikator:
• Rødt lys indikerer lavt batteri.
• Grønt lys indikerer, at lampen oplader og er klar til brug. Grønt lys vil være slukket, når den er fuldt opladet.
⑤ Tænd-sluk-knap

3. Advarsler

Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Søg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl.
Afbryd altid forbindelsen til hovednet inden installation, tilslutning og eftersyn.
Brug venligst strømforsyningsenheden adapter i æsken fra producenten.
For at garantere optimal batteriydelse, må produktet ikke nå en høj temperatur.
Der er indbygget genopladeligt lithium-ion batteri i produktet.
Fjern batteriet fra produktet, før du kasserer produktet.
Bortskaf det brugte batteri i henhold til lokale regler.
Brug ikke produktet, hvis batteriet er utæt.
Oplad batteriet med den adapter, der følger med produktet.

4. Instruktioner for sikkerhed

Læs alle disse instruktioner grundigt, inden du samler og betjener produktet, og behold vejledningen til senere brug.
For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade ved brug af elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges.
Kontrollér, at elektriske specifikationer er kompatible.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Konstruktionen er IP20. Brug aldrig produktet i badeværelser eller tæt på vand. Produktet må kun installeres i tørre omgivelser.
Advarsel: Den eksterne fleksible ledning til denne lysarmatur kan ikke udskiftes, Hvis ledningen beskadiges, skal armaturet destrueres.

5. Eftersyn
Sådan rengøres produktet

Rengør med en blød klud.
Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

6. Symbolforklaring

Klasse III apparat

Klasse II apparat

Hold dig orienteret om den lokale affaldsindsamling, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dit eller dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produkter og/eller batterier er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes sikkert fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af slutbrugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

Betjeningselementer, der må udskiftes af slutbruger.

Kun til indendørs brug

Lyskilde (kun LED), der skal udskiftes af en fagmand: LED lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en lignende kvalificeret person.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F

7. Garanti

Garantien er underlagt strenge krav til brug. Få flere oplysninger på vores hjemmeside: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Trådløs specifikation:
Trådløst RF-frekvensbånd: 2400~2483,5 MHz
Maks. overført effekt:
WiFi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Produkterne må ikke bruges med lysdæmpere. Brug WiZ-appen til dæmpning.
Tænd/sluk-funktionalitet uden Wi-Fi-forbindelse.

Signify erklærer hermed, at radioudstyrstypen WiZ-armaturer overholder direktiv 2014/53/EU(RED). EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: wizconnected.com

WiFi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber.
Google er et varemærke tilhørende Google LLC, Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Al brug af sådanne mærker fra Signify sker se på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

PT

1. Apresentação do produto

Esperamos que goste da sua nova luz portátil WiZ, que oferece luz gradiente em tons pastel, permit

SK

1. Informácie o produkte

Ďalšie, že sa vám nové prenosné svietidlo WiZ bude páčiť. Ponúka farebné prechody a osvetlenie okolitého, ktoré vám zaistí dokonalé osvetlenie na sústredenie alebo relaxáciu a umožní vám vytvoriť si dokonalé prostredie presne podľa vašich predstáv.
Obsah balenia: 1 × prenosné svietidlo, 1 × napájací adaptér, 1 × používateľská príručka, 1 × návod na rýchle 🛈 nastavenie
🛈 Dobíjací power bank
🛈 Teleso
🛈 Nabíjací port USB-C
🛈 Adaptér (model s označením 929003215 obsahuje adaptér s konektorom typu C/model s označením 929003216 obsahuje adaptér s konektorom typu G)

2. Pokyny na používanie

🛈 Tlačidlo ručnej:
• Tlačidlo režimu (Mode) slúži na zmenu režimu osvetlenia.
• Môžete prepínať medzi štyrmi svojimi obľúbenými režimami. Svoje obľúbené režimy si nastavíte po synchronizácii špendlíkom do špendlíkovej dierky.
• Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako dve sekundy sa zapne alebo vypne.
• Opakovaným stlačením tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť.
• Nastavenie jasu:
• Rozsvieťte a na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo. Jas sa bude postupne meniť.
• Keď je vybratá požadovaná úroveň jasu, uvoľnite tlačidlo.
• Nastavenie farby:
• Rozsvieťte a na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo. Farba sa bude postupne meniť.
• Keď je vybratá požadovaná farba