

ASUS MD102 Mouse

Mouse Model Name: MD102 / 滑鼠型號: MD102 (TC) / 鼠标型号: MD102 (SC) / Modellname der Maus: MD102 (DE) / Nome modello mouse: MD102 (IT) / Modèle de souris: MD102 (FR) / Модель мыши: MD102 (RU) / Naam muismodel: MD102 (NL) / 마우스 모델 이름: MD102 (KO) / Nombre del modelo de ratón: MD200 (ES) / Denumire model mouse: MD102 (RO) / ชื่อรุ่นเมาส์: MD102 (TH) / Ime modela miške: MD102 (SL) / Egér típusnév: MD102 (HU) / Назва модели мыши: MD102 (UA) / اسم الماوس: MD102 (HB) / Mouse Model Adı: MD102 (TR) / Názov modelu myši: D102-D (SK) / Nazwa modelu myszy: MD102 (PL) / Nome de modelo do rato: MD102 (PT) / Název modelu myši: MD102 (CZ) / Dongle Model Name: MD102-D / 接收器型號: MD102-D (TC) / 接收器型号: MD102-D (SC) / Modellname der Maus: MD102-D (DE) / Nome modello dongle: MD102-D (IT) / Modèle de dongle: MW102-D (FR) / Модель приемника: MD102-D (RU) / Naam dongle-model: MD102-D (NL) / Dongle 모델 이름: MD102-D (KO) / Nombre del modelo de la llave: MD200-D (ES) / Denumire model dongle: MD102-D (RO) / ชื่อรุ่นตัวส่ง: MD102-D (TH) / Ime modela zaščitnega ključa: MD102-D (SL) / Dongle típusnév: MD102-D (HU) / Назва модели ключа: MD102-D (UA) / اسم الماوس: MD102-D (HB) / Mouse Model Adı: MD102-D (TR) / Názov modelu pamätového klúča: MD102-D (SK) / Nazwa modelu klucza sprzątwczego: MD102-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: MD102-D (PT) / Název modelu klucza sprzątwczego: MD102-D (CZ)

ENGLISH

Your package includes:
a. Mouse
b. Nano USB 2.4GHz receiver (stored inside the mouse)
c. 1 x AA Battery
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card

Dimensions
Mouse: 118.9mm (L) x 66.5mm (W) x 42mm (H)
Adapter: 19.9mm (L) x 14mm (W) x 6.6mm (H)

Weight
Mouse: 69g (without battery)
Dongle: 1.6g

Rating
Mouse: 2.4GHz mode: 1.5V/30mA
Bluetooth 5.0 mode: 1.5V/30mA
Dongle: 5V/50mA

Hardware Version
Mouse: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Software Version
Mouse: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

System Requirements
Windows 10 or above / Chrome OS

繁體中文

Operating Temperature
0 ~ 40°C

Operating Humidity
20 ~ 85%

Storage Temperature
-40 ~ 60°C

Storage Humidity
20 ~ 95%

UKCA RF Output Table (The Radio Equipment Regulations 2017)
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Maximum output power(EIRP)
Mouse: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Maximum output power(EIRP)
Mouse: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

简体中文

包裏內容物:
a. 滑鼠
b. Nano USB 2.4GHz 接收器 (收納於滑鼠內)
c. 1 x 五號 (AA) 電池
d. 快速使用指南
e. 保修卡

尺寸
滑鼠: 118.9mm (長) x 66.5mm (寬) x 42mm (高)
接收器: 19.9mm (長) x 14mm (寬) x 6.6mm (高)

重量
滑鼠: 69g (不含電池)
接收器: 1.6g

額定功率
滑鼠: 2.4GHz 模式: 1.5V/30mA
藍牙 5.0 模式: 1.5V/30mA
接收器: 5V/50mA

硬體版本
滑鼠: GFSK / 藍牙: V05
接收器: GFSK: V06

軟體版本
滑鼠: GFSK / 藍牙: V5.9
接收器: GFSK: V6.95

系統需求
Windows 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. Mouse
b. Nano-USB-2.4-GHz-Empfänger (in der Maus versteckt)
c. 1 x Batterie AA
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekaart

Abmessungen
Maus: 118,9 mm (L) x 66,5 mm (B) x 42 mm (H)
Empfänger: 19,9 mm (L) x 14 mm (B) x 6,6 mm (H)

Gewicht
Maus: 69,0 g (ohne Batterie)
Empfänger: 1,6 g

Leistung
Maus: 2,4-GHz-Modus: 1,5 V / 30 mA
Bluetooth 5.0-Modus: 1,5 V / 30 mA
Empfänger: 5 V / 50 mA

Hardware-Version
Maus: GFSK / Bluetooth: V05
Empfänger: GFSK: V06

Software-Version
Maus: GFSK / Bluetooth: V5.9
Empfänger: GFSK: V6.95

Systemanforderungen
Windows 10 oder höher / Chrome OS

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Mouse
b. Ricevitore Nano USB 2.4GHz (memorizzato all'interno del mouse)
c. 1 x Pila AA
d. Guida di avviamento rapido
e. Certificato di garanzia

Dimensioni
Mouse: 118,9mm (L) x 66,5mm (P) x 42mm (A)
Dongle: 19,9mm (L) x 14mm (P) x 6,6mm (A)

Peso
Mouse: 69g (senza batteria)
Dongle: 1,6g

Specifiche
Mouse: Modalità 2.4GHz: 1.5V/30mA
Modalità Bluetooth 5.0: 1.5V/30mA
Dongle: 5V/50mA

Versione hardware
Mouse: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Versione software
Mouse: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Requisiti di sistema
Windows 10 o versioni successive / Chrome OS

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Souris
b. Récepteur Nano USB 2.4 GHz (stocké à l'intérieur de la souris)
c. 1 x Pile AA
d. Guide de démarrage rapide
e. Certificat de garantie

Dimensions
Souris : 118,9 mm (L) x 66,5 mm (P) x 42 mm (H)
Dongle : 19,9 mm (L) x 14 mm (P) x 6,6 mm (H)

Poids
Souris : 69 g (sans batterie)
Dongle : 1,6 g

Tension nominale
Souris : Mode 2.4 GHz : 1.5 V / 30 mA
Mode Bluetooth 5.0 : 1.5 V / 30 mA
Dongle : 5 V / 50 mA

Version du matériel
Souris : GFSK / Bluetooth : V05
Dongle : GFSK : V06

Version du logiciel
Souris : GFSK / Bluetooth : V5.9
Dongle : GFSK : V6.95

Configuration requise
Windows 10 ou supérieur / Chrome OS

РУССКИЙ

В комплект входят:
a. Мышь
b. USB-приемник 2.4 ГГц (хранится внутри мыши)
c. 1 x Пиле AA
d. Краткое руководство
e. Гарантийный талон

Размеры
Мышь: 118,9 мм (L) x 66,5 мм (Ш) x 42 мм (В)
Приемник: 19,9 мм (L) x 14 мм (Ш) x 6,6 мм (В)


























Вес
Мышь: 69 г (без батареи)
Дongle: 1,6 г

Параметры:
Мышь: режим 2.4 ГГц: 1.5 В / 30 мА
Режим Bluetooth 5.0: 1.5 В / 30 мА
Приемник: 5 В / 50 мА

Аппаратная версия:
Мышь: GFSK / Bluetooth: V05
Дongle: GFSK: V06

Версия ПО
Мышь: GFSK / Bluetooth: V5.9
Приемник: GFSK: V6.95

Системные требования
Windows 10 или выше / Chrome OS





ASUS MD102 Mouse Model Name: MD102 / 產品型號: MD102 (TC) / 原標型號: MD102 (SC) / Modellname der Maus: MD102 (DE) / Nome modello mouse: MD102 (IT) / Modèle de souris: MD102 (FR) / Модель мыши: MD102 (RU) / Naam muismodel: MD102 (NL) / 마우스 모델 이름: MD102 (KO) / Nombre del modelo de ratón: MD200 (ES) / Denimjre model mouse: MD102 (RO) / ඔබගේ මායිමේ නම: MD102 (TH) / Ime modela miške: MD102 (SL) / Egér típusnév: MD102 (HU) / Назва модели мыши: MD102 (UA) / מודל העכבר : MD102 (HB) / Mouse Model Adı: MD102 (TR) / Názov modelu myši: D102-D (SK) / Nazwa modelu myszy: MD102 (PL) / Nome de modelo do rato: MD102 (PT) / Název modelu myši: MD102 (CZ) / Mouse Model Name: MD102-D / 產品型號: MD102-D (TC) / 原標型號: MD102-D (SC) / Modellname der Maus: MD102-D (DE) / Nome modello dongle: MD102-D (IT) / Modèle de dongle: MW102-D (FR) / Модель приемника: MD102-D (RU) / Naam dongle-model: MD102-D (NL) / 마우스 모델 이름: MD102-D (KO) / Nombre del modelo de la llave: MD200-D (ES) / Denimjre model dongle: MD102-D (RO) / ඔබගේ මායිමේ නම: MD102-D (TH) / Ime modela zaisčnega ključa: MD102-D (SL) / Dongle tipusnév: MD102-D (HU) / Назва модели ключа: MD102-D (UA) / מודל העכבר : MD102-D (HB) / Dongle Model Adı: MD102-D (TR) / Názov modelu pamätového klúča: MD102-D (SK) / Nazwa modelu klucza zprzetkawczego: MD102-D (PL)

SLOVENŠČINA

Vaš paket vsebuje:
a. Miška
b. Nano USB 2.4 GHz sprejemnik (shranjen v miški)
c. 1 x baterija AA
d. Volič za hitri začetek
e. Garancijska kartica

Dimenzije
Miška: 118,9mm (D) x 66,5mm (S) x 42mm (G)
Dongle: 19,9mm (H) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Teža
Miška: 69g (brez baterije)
Dongle: 1,6g

Hitrost
Miška: Način 2.4GHz: 1,5V/30mA
Način Bluetooth 5.0: 1,5V/30mA
Dongle: 5V/50mA

Različica strojne opreme
Miška: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Različica programske opreme
Miška: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Zahtevna sistema
Windows 10 ali novejša različica / Chrome OS

Delovna temperatura
0 – 40°C

Temperatura skladiščenja
-40 – 60°C

Viaga za shranjevanje
20 – 95%

Priljučitev na računalnik
Prek 2,4 GHz:
1. Pomaknite stikalo za vklop/izklop na način 2,4 GHz.
2. Novi sprejemnik USB vstavite v razpoložljivo vrata USB v računalniku.
3. Ko ste uspešno seznanili računalnik, indikator kanala povezave zasveti zeleno in se nato izklopi.

Prek Bluetooth:
1. Pomaknite stikalo na način Bluetooth.
2. Pritisnite gumb za seznanjanje in ga pridržite 3 s, da aktivirate način za seznanjanje Bluetooth (indikator začne hitro utipavati modro).
3. V sistemu Windows kliknite ikono Bluetooth desno od opravilne vrstice z desno tržno miško (ali dvojkliknite ikono Bluetooth na nadzorni plošči). Nato kliknite **Add a device** / **Dodaj napravo** > **ASUS MD102-D** > **Dokončaj**.

4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, indikator preneha utipavati in zasveti več sekund v modri, nato pa postopoma ugasne. Ko je miška v računalniku nastavljena, samodejno vzpostavite povezavo z računalnikom, ko naslednjič vklopite na Bluetooth.

OPOMBA: Miška podpira Bluetooth 5.0.

Prilagajanje DPI in razumevanje LED-indikacij
Če želite prilagoditi nastavitve DPI, pritisnite levo gumb in kolesce ter pritisnite za več kot tri sekunde. Za LED-indikacije glejte naslednje tabelo.

A DPI beállítás és a LED-jelzések megértése
A DPI beállítás módosításához tartsa lenyomva a bal gombot és a görgőkezeléket több mint három másodpercig. A LED-jelzéseket lásd a következő táblázatban.

Regulierung der DPI und Bedeutung der LED-Indikatoren
Für die Anpassung der DPI drücken Sie die linke Taste und drehen Sie das Scrollrad für mehr als drei Sekunden. Die Bedeutung der LED-Indikatoren ist in der folgenden Tabelle.

Barva ložke LED
Zelena: Posadno utipanje / Neprekinjeno svetlo / Modra: Hitro utipanje / Neprekinjeno svetlo / Rdeča: Neprekinjeno utipanje / Bela: Dvakrat utipanje / Črna: Dvakrat utipanje

LED zóne
Zöld: Lassú világítás / Modra: Gyors világítás / Rózsaszín: Nemrekinjtett világítás / Fehér: Kétszeres világítás / Fekete: Kétszeres világítás

Pris
Folyamatos világítás / Állandóan világító / Gyors világítás / Gyors világítás / Kétszeres világítás / Kétszeres világítás

Замежання батэрыі
Замежання батэрыі, калі індэкатар утвара рэдка, калі помента, да яна ніво батэрыі менш за 20%.

POZOR: VYBAVENIE EKSPLOZIE. ČE BATERIU ZAMENJATE Z BATERIJOU NAROVNATELNE TYP, OPRAVDNE BATERIE OSTRANITE SKLADNO Z NÁVODU.

WIGYAZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ ÚJ HÍVÍTÁSIKÖZLEK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HÁSZNÁLT AKKUMULÁTORÓL.

MAGYAR

A csomagja a következőket tartalmazza:
a. Egér
b. Nano USB 2.4 GHz-es vezeték nélküli egér (az egérben tárolva)
c. 1 x AA elem
d. Gyors üzemi helyzetű útmutató
e. Garanciális kártya

Méretaj
Egér: 118,9mm (H) x 66,5mm (S) x 42mm (M)
Dongle: 19,9mm (H) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Tömeg
Egér: 69g (nem mékült)
Dongle: 1,6g

Névelés
Egér: 2,4GHz mód: 1,5V/30mA
Način Bluetooth 5.0 mód: 1,5V/30mA
Dongle: 5V/50mA

Hardver verzió
Egér: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Softver verzió
Egér: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Rendszerkövetelmények
Windows 10 újabb verzió / Chrome OS

Működési hőmérséklet
0 – 40°C

Működési páratartalom
20 – 95%

Tárolási hőmérséklet
-40 – 60°C

Tárolási páratartalom
20 – 95%

2,4 GHz-es:
1. Csúsztassa a tápellátás kapcsolót 2,4 GHz állásba.
2. Illesse be az Nano USB vezeték nélküli egér USB portba.
3. Amikor sikeresen párosította a PC-t, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye felgyógyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth-on keresztül:
1. Csúsztassa a kapcsolót Bluetooth módba.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénygyűrűjévé válik).
3. A Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a taska jobb oldalán (vagy kattintson kattintson a Vezérlőpult automatikus tárolás) gombjára, majd kattintson az **Észlelés hozzáadása** > **ASUS MD102-D** > **Kész gomb**.

4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfénye világossá leáll és kék fényre világít néhány másodpercig, mielőtt kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-ze következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MELEGTÍZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.0 szabványt.

A DPI beállítás és a LED-jelzések megértése
A DPI beállítás módosításához tartsa lenyomva a bal gombot és a görgőkezeléket több mint három másodpercig. A LED-jelzéseket lásd a következő táblázatban.

Regulierung der DPI und Bedeutung der LED-Indikatoren
Für die Anpassung der DPI drücken Sie die linke Taste und drehen Sie das Scrollrad für mehr als drei Sekunden. Die Bedeutung der LED-Indikatoren ist in der folgenden Tabelle.

Barva ložke LED
Zelena: Posadno utipanje / Neprekinjeno svetlo / Modra: Hitro utipanje / Neprekinjeno svetlo / Rdeča: Neprekinjeno utipanje / Bela: Dvakrat utipanje / Črna: Dvakrat utipanje

LED zóne
Zöld: Lassú világítás / Modra: Gyors világítás / Rózsaszín: Nemrekinjtett világítás / Fehér: Kétszeres világítás / Fekete: Kétszeres világítás

Pris
Folyamatos világítás / Állandóan világító / Gyors világítás / Gyors világítás / Kétszeres világítás / Kétszeres világítás

Замежання батэрыі
Замежання батэрыі, калі індэкатар утвара рэдка, калі помента, да яна ніво батэрыі менш за 20%.

POZOR: VYBAVENIE EKSPLOZIE. ČE BATERIU ZAMENJATE Z BATERIJOU NAROVNATELNE TYP, OPRAVDNE BATERIE OSTRANITE SKLADNO Z NÁVODU.

WIGYAZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ ÚJ HÍVÍTÁSIKÖZLEK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HÁSZNÁLT AKKUMULÁTORÓL.

UKRAЇНСЬКА

До комплекту входить:
a. Мишка
b. Nano USB 2.4 GHz адаптер (зберігається всередині мишки)
c. 1 x AA батарея
d. Керувальний для швидкого початку експлуатації
e. Гарантійна картка

Міражі
Мишка: 118,9mm (H) x 66,5mm (S) x 42mm (M)
Dongle: 19,9mm (H) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Маса
Мишка: 69г (без акумулятора)
Dongle: 1,6г

Параметри
Мишка: Режим 2,4 ГГц: 1,5 В/30 мА
Режим Bluetooth 5.0: 1,5 В/30 мА
Dongle: 5 В/50 мА

Версія обладнання
Мишка: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Версія ПЗ
Мишка: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Вимоги системи
Windows 10 або новіше / Chrome OS

Температура роботи
0 – 40°C

Температура зберігання
-40 – 60°C

Вологість при зберіганні
20 – 95%

2,4GHz üzerti:
1. Helyezze át a tápellátás kapcsolót a 2,4 GHz módra.
2. Illesse be a Nano USB vezeték nélküli egér USB portjára.
3. Amikor sikeresen párosította a számítógépet, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye felgyógyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth üzerti:
1. Helyezze át a kapcsolót a Bluetooth módra.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénygyűrűjévé válik).
3. A Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a taska jobb oldalán (vagy kattintson kattintson a Vezérlőpult automatikus tárolás) gombjára, majd kattintson az **Észlelés hozzáadása** > **ASUS MD102-D** > **Kész gomb**.

4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfénye világossá leáll és kék fényre világít néhány másodpercig, mielőtt kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-ze következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MELEGTÍZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.0 szabványt.

A DPI beállítás és a LED-jelzések megértése
A DPI beállítás módosításához tartsa lenyomva a bal gombot és a görgőkezeléket több mint három másodpercig. A LED-jelzéseket lásd a következő táblázatban.

Regulierung der DPI und Bedeutung der LED-Indikatoren
Für die Anpassung der DPI drücken Sie die linke Taste und drehen Sie das Scrollrad für mehr als drei Sekunden. Die Bedeutung der LED-Indikatoren ist in der folgenden Tabelle.

Barva ložke LED
Zelena: Posadno utipanje / Neprekinjeno svetlo / Modra: Hitro utipanje / Neprekinjeno svetlo / Rdeča: Neprekinjeno utipanje / Bela: Dvakrat utipanje / Črna: Dvakrat utipanje

LED zóne
Zöld: Lassú világítás / Modra: Gyors világítás / Rózsaszín: Nemrekinjtett világítás / Fehér: Kétszeres világítás / Fekete: Kétszeres világítás

Pris
Folyamatos világítás / Állandóan világító / Gyors világítás / Gyors világítás / Kétszeres világítás / Kétszeres világítás

Замежання батэрыі
Замежання батэрыі, калі індэкатар утвара рэдка, калі помента, да яна ніво батэрыі менш за 20%.

POZOR: VYBAVENIE EKSPLOZIE. ČE BATERIU ZAMENJATE Z BATERIJOU NAROVNATELNE TYP, OPRAVDNE BATERIE OSTRANITE SKLADNO Z NÁVODU.

WIGYAZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ ÚJ HÍVÍTÁSIKÖZLEK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HÁSZNÁLT AKKUMULÁTORÓL.

TÜRKÇE

Ambalaj içeriğinde şunlar yer almaktadır:
a. Fare
b. Nano USB 2.4 GHz adaptörü (içeride saklanmıştır)
c. 1 x AA pil
d. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
e. Garanti kartı

Boyutlar
Fare: 118,9mm (D) x 66,5mm (S) x 42mm (Y)
Dongle: 19,9mm (H) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Ağırlık
Fare: 69g (batarya dahil)
Dongle: 1,6g

Donanım Sürümü
Fare: 2,4GHz modu: 1,5V/30mA
Bluetooth 5.0 modu: 1,5V/30mA
Dongle: 5V/50mA

Donanım Sürümü
Fare: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Donanım Sürümü
Fare: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Sistem Gereksinimleri
Windows 10 veya üstü / Chrome OS

Çalışma sıcaklığı
0 – 40°C

Depolama sıcaklığı
-40 – 60°C

Depolama Nemli
20 – 95%

2,4GHz üzerti:
1. Helyezze át a tápellátás kapcsolót a 2,4 GHz módra.
2. Illesse be a Nano USB vezeték nélküli egér USB portjára.
3. Amikor sikeresen párosította a számítógépet, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye felgyógyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth üzerti:
1. Helyezze át a kapcsolót a Bluetooth módra.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénygyűrűjévé válik).
3. A Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a taska jobb oldalán (vagy kattintson kattintson a Vezérlőpult automatikus tárolás) gombjára, majd kattintson az **Észlelés hozzáadása** > **ASUS MD102-D** > **Kész gomb**.

4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfénye világossá leáll és kék fényre világít néhány másodpercig, mielőtt kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-ze következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MELEGTÍZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.0 szabványt.

A DPI beállítás és a LED-jelzések megértése
A DPI beállítás módosításához tartsa lenyomva a bal gombot és a görgőkezeléket több mint három másodpercig. A LED-jelzéseket lásd a következő táblázatban.

Regulierung der DPI und Bedeutung der LED-Indikatoren
Für die Anpassung der DPI drücken Sie die linke Taste und drehen Sie das Scrollrad für mehr als drei Sekunden. Die Bedeutung der LED-Indikatoren ist in der folgenden Tabelle.

Barva ložke LED
Zelena: Posadno utipanje / Neprekinjeno svetlo / Modra: Hitro utipanje / Neprekinjeno svetlo / Rdeča: Neprekinjeno utipanje / Bela: Dvakrat utipanje / Črna: Dvakrat utipanje

LED zóne
Zöld: Lassú világítás / Modra: Gyors világítás / Rózsaszín: Nemrekinjtett világítás / Fehér: Kétszeres világítás / Fekete: Kétszeres világítás

Pris
Folyamatos világítás / Állandóan világító / Gyors világítás / Gyors világítás / Kétszeres világítás / Kétszeres világítás

Замежання батэрыі
Замежання батэрыі, калі індэкатар утвара рэдка, калі помента, да яна ніво батэрыі менш за 20%.

POZOR: VYBAVENIE EKSPLOZIE. ČE BATERIU ZAMENJATE Z BATERIJOU NAROVNATELNE TYP, OPRAVDNE BATERIE OSTRANITE SKLADNO Z NÁVODU.

WIGYAZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ ÚJ HÍVÍTÁSIKÖZLEK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HÁSZNÁLT AKKUMULÁTORÓL.

SLOVENSKY

Vaše balenie obsahuje:
a. Mys
b. 2,4 GHz Nano USB prijímač (uzakladaný vo vnútri mys)
c. 1 x AA batéria
d. Stručný návod na použitie
e. Záručný list
f. Garantní kartička

Merania
Mys: 118,9mm (D) x 66,5mm (S) x 42mm (V)
Hardvérový kľúč: 19,9mm (D) x 14mm (S) x 6,6mm (V)
Dongle: 19,9mm (H) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Hmotnosť
Mys: 69g (bez batérie)
Hardvérový kľúč: 1,6g

Verzia hardvéru
Mys: 2,4GHz režim: 1,5V/30mA
Režim Bluetooth 5.0: 1,5V/30mA
Kľúč: 5V/50mA

Verzia softvéru
Mys: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Verzia softvéru
Mys: GFSK / Bluetooth: V5.9
Dongle: GFSK: V6.95

Systémové požiadavky
Windows 10 alebo novšie / Chrome OS

Teplota prevádzky
0 – 40°C

Teplota skladovania
-40 – 60°C

Vlhkosť prevádzky
20 – 95%

2,4GHz üzerti:
1. Helyezze át a tápellátás kapcsolót a 2,4 GHz módra.
2. Illesse be a Nano USB vezeték nélküli egér USB portjára.
3. Amikor sikeresen párosította a számítógépet, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye felgyógyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth üzerti:
1. Helyezze át a kapcsolót a Bluetooth módra.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénygyűrűjévé válik).
3. A Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a taska jobb oldalán (vagy kattintson kattintson a Vezérlőpult automatikus tárolás) gombjára, majd kattintson az **Észlelés hozzáadása** > **ASUS MD102-D** > **Kész gomb**.

4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfénye világossá leáll és kék fényre világít néhány másodpercig, mielőtt kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-ze következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MELEGTÍZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.0 szabványt.

A DPI beállítás és a LED-jelzések megértése
A DPI beállítás módosításához tartsa lenyomva a bal gombot és a görgőkezeléket több mint három másodpercig. A LED-jelzéseket lásd a következő táblázatban.

Regulierung der DPI und Bedeutung der LED-Indikatoren
Für die Anpassung der DPI drücken Sie die linke Taste und drehen Sie das Scrollrad für mehr als drei Sekunden. Die Bedeutung der LED-Indikatoren ist in der folgenden Tabelle.

Barva ložke LED
Zelena: Posadno utipanje / Neprekinjeno svetlo / Modra: Hitro utipanje / Neprekinjeno svetlo / Rdeča: Neprekinjeno utipanje / Bela: Dvakrat utipanje / Črna: Dvakrat utipanje

LED zóne
Zöld: Lassú világítás / Modra: Gyors világítás / Rózsaszín: Nemrekinjtett világítás / Fehér: Kétszeres világítás / Fekete: Kétszeres világítás

Pris
Folyamatos világítás / Állandóan világító / Gyors világítás / Gyors világítás / Kétszeres világítás / Kétszeres világítás

Замежання батэрыі
Замежання батэрыі, калі індэкатар утвара рэдка, калі помента, да яна ніво батэрыі менш за 20%.

POZOR: VYBAVENIE EKSPLOZIE. ČE BATERIU ZAMENJATE Z BATERIJOU NAROVNATELNE TYP, OPRAVDNE BATERIE OSTRANITE SKLADNO Z NÁVODU.

WIGYAZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ ÚJ HÍVÍTÁSIKÖZLEK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HÁSZNÁLT AKKUMULÁTORÓL.

POLSKI

Opakowanie zawiera:
a. Mysz
b. 2,4 GHz Nano USB 2.4 GHz (zprzechowywany w myszy)
c. 1 x bateria AA
d. Instrukcja szybkiego uruchomienia
e. Kartka gwarancyjna

Wymiary
Mysz: 118,9mm (D) x 66,5mm (S) x 42mm (W)
Klucz Bluetooth 5.0: 19,9mm (D) x 14mm (S) x 6,6mm (M)

Masa
Mysz: 69g (bez baterii)
Klucz: 1,6g

Wersja sprzętu
Mysz: 2,4GHz: 1,5V/30mA
Reżim Bluetooth 5.0: 1,5V/30mA
Klucz: 5V/50mA

Wersja oprogramowania
Mysz: GFSK / Bluetooth: V05
Dongle: GFSK: V06

Wymagania systemowe
Windows 10 lub nowszy / Chrome OS

Temperatura robocza
0 – 40°C

Temperatura przechowywania
-40 – 60°C

Vlhkosť prevádzky
20 – 95%

2,4GHz üzerti:
1. Helyezze át a tápellátás kapcsolót a 2,4 GHz módra.
2. Illesse be a Nano USB vezeték nélküli egér USB portjára.
3. Amikor sikeresen párosította a számítógépet, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye felgyógyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth üzerti:
1. Helyezze át a kapcsolót a Bluetooth módra.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénygyűrűjévé válik).
3. A Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a taska jobb oldalán (vagy kattintson kattintson a Vezérlőpult automatikus tárolás) gombjára, majd kattintson az **Észlelés hozzáadása** > **ASUS MD102-D** > **Kész gomb**.