

BaByliss®



made in Italy

FRANÇAIS

Cette gamme de sèche-cheveux professionnels combine toutes les technologies pour donner des résultats optimums en matière de séchage et de brushing.

Puissance et Haute performance

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

UTILISATION		
Consulter au préalable les consignes de sécurité.		
Vitesse/Temp.	Vitesse II	Vitesse I
T° élevée	Séchage Cheveux épais, bouclés	Coiffage cheveux mouillés
T° moyenne	Séchage Cheveux humides	Coiffage cheveux normaux et fins Volume



La position air froid / frais fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal.

Le concentrateur permet de diriger le flux d'air avec précision, il est particulièrement recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux. Aidez-vous pour cela d'une brosse à brushing ronde. Commencez par les mèches du dessous en relevant les autres avec une pince. Positionnez le sèche-cheveux muni du concentrateur perpendiculairement à la brosse et déroulez la mèche sélectionnée de la racine vers les pointes.

Disponible sur certains modèles :
Le diffuseur sèche les cheveux naturellement, tout en préservant la forme des boucles et en apportant du volume. Pendant le séchage, modelez la chevelure avec les doigts pour donner du volume. Ne pas brosser les cheveux afin de conserver l'effet naturel. Utilisez le diffuseur pour les cheveux bouclés ou permanents. Avec le diffuseur, la vitesse recommandée est « I ».

Disponible sur certains modèles :
Le peigne de lissage est doté d'ailettes lissantes spécialement conçues pour créer une tension sur tous types de cheveux, en particulier les cheveux frisés et bouclés. Il permet d'obtenir une chevelure naturellement soyeuse durant le séchage. Le peigne de lissage s'utilise à la vitesse « I » recommandée

ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité du sèche-cheveux, nettoyez régulièrement sa grille arrière avec une brosse souple et sèche. Pour enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement sur lui-même puis de le déboîter.

ENGLISH

These series of professional hairdryers combine all technologies for optimal hair drying and styling results.

Power & High Performance

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

HOW TO USE
Please read the safety precautions before using the appliance.

Speed/Temp.	Speed II	Speed I
Higher T°	To dry wet hair	To style thick, curly hair
Average T°	To dry damp hair	To style normal and fine hair Volume

DEUTSCH

Dieses Sortiment von Haartrocknern von BaByliss Pro kombiniert alle Technologien zu einer optimalen Trockenleistung.

Stark & Leistungsfähig

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

GEBRAUCH		
Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.		
Geschw./Temp.	Geschw. II	Geschw. I
Hohe T°	Trocknen von nassem Haar	Frisieren von dickem, lockigem Haar
Mittlere T°	Trocknen von feuchtem Haar	Frisieren von normalem und feinem Haar Volumen

NEDERLANDS

Dit gamma professionele haardrogers combineert alle technologieën om optimale resultaten op drogingsvlak te bekomen.

Vermogen & Hoogwaardige prestaties

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

GEBRUIK		
Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsinstructies		
Snelheid/Temp.	Snelheid II	Snelheid I
Hoge T°	Drogen nat haar	Stylen van dik, gekruld haar
Medium T°	Stylen van nat haar	Stylen van normaal en fijn haar Volume

ITALIANO

Questa gamma di asciugacapelli professionali combina tutte le tecnologie per dare risultati ottimali di asciugatura.

Potenza e alte prestazioni

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

UTILIZZO		
Consultare preliminarmente le istruzioni di sicurezza		
Velocità/Temp.	Velocità II	Velocità I
T° elevata	Asciugatura capelli bagnati	Acconciatura capelli spessi, ricci
T° media	Asciugatura capelli umidi	Acconciatura capelli normali e fini Volume

ESPAÑOL

Esta gama de secadores profesionales combina todas las tecnologías para ofrecer unos resultados óptimos en materia de secado.

Potencia y Altas Prestaciones

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

UTILIZACIÓN		
Consulte previamente las instrucciones de seguridad		
Velocidad/Temp.	Velocidad II	Velocidad I
T° elevada	Secado cabello mojado	Peinado cabello grueso, rizado
T° media	Secado cabello húmedo	Peinado cabello normal y fino Volumen

PORTUGUÊS

Esta gama de secadores de cabelo profissionais integra todas as tecnologias para otimizar os resultados em matéria de secagem.

Potência e alto rendimento

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

UTILIZAÇÃO		
Consulte previamente os conselhos de segurança		
Veloc./Temp.	Veloc. II	Veloc. I
T° elevada	Secagem cabelos molhados	Penteados cabelos grossos, encaracolados
T° média	Secagem cabelos húmidos	Penteados cabelos normais e finos Volume

DANSK

Denne serie med professionelle hårtørrere indeholder alle de teknologier, der skal til for at få optimale tørreresultater.

Stor kraft og ydeevne

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

BRUG		
Læs først sikkerhedsanvisningerne		
Hastighed/Temp.	Hastighed II	Hastighed I
T° høj	Tørrer vådt hår	Sætter tykt og krøllet hår
T° middel	Tørrer fugtigt hår	Sætter normalt og fint hår Volumen

SVENSKA

Detta sortiment av professionella hårtorkar kombinerar olika tekniker för att ge ett optimalt föresultat.

Kraft & hög kapacitet

5911E	2000W
5912PE	2000W
5914PE	2000W
6704E / 6704WE	2000W
6709DE	2100W
6710DE	2100W
6000E / 6001DE	2200W
6613DE / 6713DE	2200W
6719DE	2200W
6750DE	2200W
6714E	2300W
6716DE	2300W
6615E / 6715DE	2400W

ANVÄNDNING		
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar		
Hastighet/temp.	Hastighet II	Hastighet I
Hög temp.	Torkning av vått hår	Läggning av tjockt och lockigt hår
Medelgod temp.	Torkning av fuktigt hår	Läggning av normalt och tunt hår Volym

La funzione aria fredda/fresca fissa la messa in piega per un risultato finale ottimale.

Il concentratore, che permette di dirigere il flusso d'aria con precisione, è particolarmente adatto per la lisciatura e la messa in piega dei capelli. Per ottenere risultati migliori, utilizzate una spazzola rotonda. Cominciare dalle ciocche della parte inferiore sollevando le altre con una pinza. Posizionare l'asciugacapelli munito di concentratore perpendicolarmente alla spazzola e svolgere la ciocca selezionata dalla radice verso le punte.

Disponibile su certi modelli:
Il diffusore asciuga i capelli in modo naturale, preservando la forma dei riccioli e dando volume. Durante l'asciugatura, modellare la capigliatura con le dita per conferire volume. Non spazzolare i capelli, in modo da mantenere l'effetto naturale. Utilizzare il diffusore per i capelli ricci o permanentati. Con il diffusore, la velocità raccomandata è « I ».

Disponibile su certi modelli:
Questo pettine lisciante è dotato di alette specificamente progettate per creare una tensione su tutti i tipi di capelli, in particolare i capelli ricci o crespi. Permette di ottenere una capigliatura naturalmente setosa durante l'asciugatura. Con il pettine lisciante, la velocità raccomandata "I".

PULIZIA

Al fine di conservare tutta l'efficacia dell'asciugacapelli, pulire regolarmente la griglia posteriore con una spazzola morbida e asciutta. Per togliere il filtro, basta ruotarlo leggermente e sfilare.

De koude of verse luchtpositie fixeert het in vorm brengen bekomen voor een optimaal eindresultaat.

Het concentratoropzetstuk maakt het mogelijk de luchtstroom heel precies te richten, het is bijzonder aanbevolen voor het gladstrijken en in vorm brengen van het haar. Maak daarbij gebruik van een ronde brushingborstel. Beginnen met de onderste haarlokken en de volgende lokken oplichten met een knijper. De haardroger voorzien van het concentrator- opzetstuk loodrecht op de borstel plaatsen en de gekozen haarlok afrollen van de haarwortel naar de haarpunten.

Verkrijgbaar op bepaalde modellen:
De diffusor droogt het haar op een natuurlijke manier, zorgt dat de krullen hun vorm behouden en geeft het haar volume. Breng het haar met de vingers in model terwijl u het met de diffusor droog blaast. Het haar niet uitborstelen, zodat het effect natuurlijk blijft. Gebruik de diffusor voor van nature krullend of gepermanet haar. De adviessnelheid voor gebruik met de diffusor is « I ».

Beschikbaar op geselecteerde modellen:
De gladmakende pinnenkam heeft speciaal ontworpen vinnetjes om elk type haar strak te kunnen trekken, met name (sterk) krullend haar, zodat het haar natuurlijk steil en glad gemaakt wordt tijdens het drogen. De aanbevolen snelheid voor gebruik met de gladmakende pinnenkam is 'I'.

ONDERHOUD

Om de volle efficiëntie van de haardroger in stand te houden, het achterrooster regelmatig schoonmaken met een soepele en droge borstel. Om de filter te verwijderen volstaat het van deze lichtjes rond te draaien en dan los te maken.

The cold / cool air position sets the style for optimal final results.

The concentrator nozzle lets you direct the airflow precisely, it is particularly recommended for straightening and styling hair. To help, use a round brush for blowdrying. Begin with the hair underneath by holding the rest up with a clip. Place the hair dryer with the concentrator nozzle at right angles to the brush and unroll the selected section from the roots to the tips.

Available on selected models :
The diffuser dries the hair naturally, while preserving the natural shape of curls and adding volume. During drying, shape the hair with your fingers to create volume. Do not brush the hair so as to maintain the natural effect. Use the diffuser for permed or curly hair. The recommended speed to use with the diffuser is 'I'.

Available on selected models:
The smoothing pik comb has specially designed straightening fins to create tension through all hair types, specifically curly and coily hair, to create natural smoothness whilst drying. The recommended speed to use with the smoothing pik is 'I'.

MAINTENANCE
To maintain the efficiency of the hair dryer, clean its back grille regularly with a soft, dry brush. To remove the filter, simply turn it gently then lift it off.

PFLEGE

Um die volle Leistungsfähigkeit des Haartrockners zu erhalten, sollte das Gitter auf der Rückseite regelmäßig mit einer weichen und trockenen Bürste gereinigt werden. Zum Abnehmen des Filters braucht er nur leicht um die eigene Achse gedreht und dann abgenommen zu werden.

BABYLISS SARL | **The Conair Group Ltd**
Zl du Val de Calvigny | Unit 4, Revolution Park
59141 Iwuy | Buckshaw Avenue
France | PR7 7DW

www.babyliss.com

FAC 2025/04
cod.:Z044000144-V1



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

