

MOVA Shine 20

High-Speed Hair Dryer

User Manual



The illustrations in this manual are for reference only. The actual appearance of the product may vary from what is shown.


Table of Contents

EN	User Manual	1
DE	Benutzerhandbuch	9
FR	Manuel d'utilisation	17
IT	Manuale d'uso	25
ES	Manual de usuario	33
NL	Gebruikershandleiding	41
PT	Manual do utilizador	49
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	57
UA	Посібник користувача	65
NO	Brukerhåndbok	73
SV	Användarhandbok	81
FI	Käyttöohje	89
DK	Brugervejledning	97
PL	Instrukcja obsługi	105
TH	คู่มือการใช้งาน	113
VN	Hướng dẫn sử dụng	121
ID	Panduan Pengguna	129
TR	Kullanıcı Kılavuzu	137
AR	مدخلت سول ليلد	145
KO	사용 설명서	153
HE	שמתשמל הירדם	161


Product Introduction

EN


Package Contents




MOVA Shine20 High-Speed
Hair Dryer



Volumizing & Smoothing Brush




Quick-Dry Concentrator



Kids Nozzle

(Some accessories may not be included. For more accessories, please visit www.mova-tech.com)

Product Description



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering."

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Functions and Usage

EN

AI Distance-sensing Constant Temperature Mode

In this mode, the distance-based constant temperature indicator light turns on. The hairdryer automatically adjusts the airflow temperature based on the distance between the air outlet and the hair, keeping the temperature on the scalp and strands at 55° C to help protect the scalp and hair. The temperature control button is not adjustable, but the wind speed button works normally.



Short press to turn on/off the AI distance-sensing constant temperature mode.



Distance: Close
Wind temperature: Low




Distance: Medium
Wind temperature: Medium




Distance: Far
Wind temperature: High


In this mode, the distance-based constant temperature indicator light turns off. Manually adjustable wind temperature and speed.



Flow



Temperature




When a nozzle is attached, the Shine20 automatically detects it and adjusts to the optimal temperature and speed.

At this point, manual adjustments can override the wind temperature and speed. The next time the nozzle is attached, the recommended temperature will be automatically applied.



Volumizing & Smoothing Brush

Smooths hair strands, creates various styles such as high crown volume, airy bangs, and inward or outward curls.





EN Quick-Dry Concentrator

Dries short hair in minutes.




Kids Nozzle

Developed exclusively for kids, the nozzle features dual-layer noise reduction and temperature lock technology to help protect babies' hearing and scalp.




Cleaning and Maintenance

The removable air inlet screen is magnetically attached. Follow the instructions to remove it.



The air inlet screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.


Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.




EN Basic Parameters

Product name	MOVA Shine20 High-Speed Hair Dryer
Product model	AMSH20
Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power	1800 W
Product dimensions	99.7×78×255 mm
Production date	Shown on the product package


Verpackungsinhalt




MOVA Shine 20 – High-Speed-
Haartrockner



Volumengebende und glättende
Bürste




Schnelltrocknungskonzentrator



Kinderdüse

(Einige der gezeigten Zubehörteile gehören möglicherweise nicht zum Lieferumfang. Weitere Zubehörteile finden Sie unter www.mova-tech.com)

Beschreibung des Produkts



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden“.


Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Funktionen und Verwendung

Modus mit KI- gesteuerter Abstandsmessung für konstante Temperatur

In diesem Modus schaltet sich die abstandsabhängige Kontrollleuchte der konstanten Temperatur ein. Der Haartrockner regelt die Temperatur des Luftstroms automatisch entsprechend dem Abstand zwischen der Luftaustrittsöffnung und dem Haar und sorgt so für eine konstante Temperatur von 55 °C auf der Kopfhaut und den Haarsträhnen, um Kopfhaut und Haar zu schützen. Der Schalter für die Temperaturregelung ist nicht einstellbar, der Schalter für die Luftgeschwindigkeit jedoch schon.



Kurz drücken, um den Modus zur KI-Entfernungsmessung für eine konstante Temperatur ein- bzw. auszuschalten.



Abstand: Nah
Lufttemperatur: Niedrig




Abstand: Mittel
Lufttemperatur: Mittel




Abstand: Fern
Lufttemperatur: Hoch


In diesem Modus schaltet sich die abstandsabhängige Kontrollleuchte für die konstante Temperatur aus. Manuell einstellbare Lufttemperatur und Luftgeschwindigkeit.



Luftstrom



Temperatur




Nach dem Anbringen einer Düse wird sie vom Shine 20 automatisch erkannt und das Gerät regelt die optimalen Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen.

In diesem Fall können manuelle Einstellungen die Lufttemperatur und Luftgeschwindigkeit außer Kraft setzen. Wenn die Düse das nächste Mal aufgesetzt wird, wird die empfohlene Temperatur automatisch eingestellt.



Volumengebende und glättende Bürste

Glättet die Haarsträhnen und ermöglicht verschiedene Frisuren, wie z. B. mehr Scheitelvolumen, luftige Ponyfrisuren und nach innen oder außen gewellte Locken.





DE Schnell Trocknungskonzentrator

Trocknet kurzes Haar in wenigen Minuten.




Kinderdüse

Speziell für Kinder entwickelt, zeichnet sich die Düse durch eine zweistufige Geräuschreduzierung und eine Temperaturregelung aus, um das Gehör und die Kopfhaut von Babys zu schützen.




Reinigung und Wartung

Das abnehmbare Gitter der Lufteintrittsöffnung wird magnetisch befestigt. Befolgen Sie die Anweisungen, um es zu entfernen.



Das Gitter der Lufteintrittsöffnung muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit es nicht durch Ablagerungen verstopft und ein reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist. Sie können anhaftenden Substanzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste vom Luftstromfilter und der Edelstahloberfläche des Filters entfernen.




DE Allgemeine Produktdaten

Produktbezeichnung	MOVA Shine 20 - High-Speed-Haartrockner
Produktmodell	AMSH20
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1800 W
Abmessungen	99,7×78×255 mm
Herstellungsdatum	Auf der Produktverpackung angegeben


Présentation du produit

FR


Contenu de la boîte




Sèche-cheveux à grande vitesse Shine 20 MOVA



Brosse volumisante et lissante




Concentrateur pour séchage rapide



Embout pour enfants

(Certains accessoires peuvent ne pas être inclus. Pour plus d'accessoires, rendez-vous sur www.mova-tech.com.)

Description du produit



- ❶ Indicateur de température constante par mesure de la distance par IA (avant)
- ❷ Capteur de distance à temps de vol
- ❸ Sortie d'air en forme de fleur AeroBlossom
- ❹ Bouton d'air froid
- ❺ Crépine d'entrée d'air amovible

- ❻ Indicateur de température constante par mesure de la distance par IA (arrière)/ Indicateur de reconnaissance d'embout
- ❼ Commutateur de température constante par mesure de la distance par IA
- ❽ Réglage de la vitesse de l'air
- ❾ Réglage de la température
- ❿ Interrupteur d'alimentation




Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.


Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.

Mode de température constante par mesure de la distance par IA

Dans ce mode, le voyant de température constante basée sur la distance s'allume. Le sèche-cheveux adapte automatiquement la température du débit d'air en fonction de la distance entre la sortie d'air et les cheveux, gardant la température du cuir chevelu et des mèches de cheveux à 55 °C afin de les protéger. Le bouton de contrôle de la température n'est pas réglable, mais le bouton de vitesse de l'air fonctionne normalement.



Appuyez brièvement pour activer/désactiver le mode de température constante par mesure de la distance par IA.



Distance : proche
Température de l'air : faible




Distance : moyen
Température de l'air : moyen




Distance : Loin
Température de l'air : élevé


Dans ce mode, le voyant de température constante basée sur la distance s'éteint. La température et la vitesse de l'air sont réglables manuellement.



Débit



Température




Lorsqu'un embout est fixé, le Shine 20 le détecte automatiquement et adapte la température et la vitesse optimales.

À ce stade, des réglages manuels peuvent annuler la température et la vitesse de l'air. La prochaine fois que l'embout est fixé, la température recommandée sera automatiquement appliquée.



Brosse volumisante et lissante

Lisse les mèches de cheveux, crée diverses coiffures telles que du volume sur le haut de la tête, des franges aériennes et des boucles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.





FR Concentrateur pour séchage rapide

Sèche les cheveux courts en quelques minutes.




Embout pour enfants

Conçu exclusivement pour les enfants, cet embout offre une réduction du bruit double couche et utilise une technologie de blocage de la température pour protéger l'audition et le cuir chevelu des bébés.




Nettoyage et entretien

La crépine d'entrée d'air amovible est fixée magnétiquement. Suivez les instructions pour le retirer.



La crépine d'entrée d'air nécessite un nettoyage et un entretien réguliers pour éviter qu'elle soit obstruée et pour assurer un débit d'air fluide.

Utilisez un chiffon sec et non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer les débris du filtre du débit d'air et de la surface du filtre en acier inoxydable.




FR Paramètres de base

Nom du produit	Sèche-cheveux à grande vitesse Shine 20 MOVA
Modèle du produit	AMSH20
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1800 W
Dimensions du produit	99,7×78×255 mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit


Introduzione al Prodotto

IT


Contenuto della confezione




Asciugacapelli ad alta velocità
MOVA Shine 20



Spazzola volumizzante e lisciante




Concentratore per
l'asciugatura rapida



Bocchetta per bambini

(Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi. Per ulteriori accessori, visitare il sito www.mova-tech.com)

Descrizione del Prodotto




Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Modalità di temperatura costante rilevamento distanza con IA

In questa modalità si accende la spia luminosa che indica la temperatura costante in base alla distanza. L'asciugacapelli regola automaticamente la temperatura del flusso d'aria in base alla distanza tra l'uscita dell'aria e i capelli, mantenendo la temperatura sul cuoio capelluto e sulle ciocche a 55 °C per aiutare a proteggere il cuoio capelluto e i capelli. Il pulsante di controllo della temperatura non è regolabile, mentre quello della velocità del getto d'aria funziona normalmente.



Premere brevemente per attivare/disattivare la modalità di temperatura costante con rilevamento della distanza tramite IA.



Distanza: vicino
Getto d'aria: basso




Distanza: media
Temperatura del vento: media




Distanza: lontano
Temperatura del getto d'aria: alta

In questa modalità si spegne la spia luminosa che indica la temperatura costante in base alla distanza. Temperatura e velocità del vento regolabili manualmente.



Flusso



Delicato

Medio


Veloce

Temperatura



Freddo

Basso



Medio


Alto

Quando viene inserita una bocchetta, Shine 20 la rileva automaticamente e regola la temperatura e la velocità ottimali.

A questo punto, le regolazioni manuali possono sostituire la temperatura e la velocità del vento. Al successivo collegamento della bocchetta, verrà applicata automaticamente la temperatura consigliata.



Spazzola volumizzante e lisciante

Liscia le ciocche dei capelli, crea diversi stili, come volumi elevati sulla sommità della testa, frange ariose e riccioli rivolti verso l'interno o l'esterno.





IT **Concentratore per l'asciugatura rapida**

Asciuga i capelli corti in pochi minuti.




Bocchetta per bambini

Sviluppata esclusivamente per i bambini, la bocchetta è dotata di una tecnologia di riduzione del rumore a doppio strato e di blocco della temperatura per aiutare a proteggere l'udito e il cuoio capelluto dei più piccoli.




Pulizia e manutenzione

La griglia di ingresso aria rimovibile è collegata magneticamente. Seguire le istruzioni per rimuoverla.



La griglia di ingresso aria richiede una pulizia e una manutenzione regolari per evitare intasamenti dovuti a detriti e garantire un getto d'aria regolare.

Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida o uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali detriti dalla griglia di ingresso aria e dalla superficie del filtro in acciaio inossidabile.




IT Parametri di base

Nome del prodotto	Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Shine 20
Modello del prodotto	AMSH20
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1800 W
Dimensioni del prodotto	99,7×78×255 mm
Data di produzione	Indicata sulla confezione del prodotto


Presentación del producto

ES


Contenido del paquete




MOVA Shine 20 Secador de pelo de alta velocidad



Cepillo voluminizador y alisador




Concentrador de secado rápido



Boquilla para niños

(Algunos accesorios pueden no estar incluidos. Para más accesorios, visite www.mova-tech.com)

Descripción del producto




El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha". Las ilustraciones de productos, archivos adjuntos, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulta el producto real.

Las ilustraciones de productos, archivos adjuntos, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulta el producto real.

Modo de temperatura constante con sensor de distancia IA (frontal)

En este modo, se enciende la luz indicadora de temperatura constante basada en la distancia. El secador ajusta automáticamente la temperatura del flujo de aire en función de la distancia entre la salida de aire y el cabello, manteniendo la temperatura en el cuero cabelludo y las mechas a 55 °C para ayudar a protegerlos. El botón de control de temperatura no es ajustable, pero el botón de velocidad del aire funciona con normalidad.



Pulsación corta para activar/
desactivar el modo de
temperatura constante con
sensor de distancia IA.



Distancia: Cerca
Temperatura del aire: Baja




Distancia: Medio
Temperatura del aire: Medio




Distancia: Lejos
Temperatura de aire: Alta

En este modo, se apaga la luz indicadora de temperatura constante basada en la distancia. Temperatura y velocidad del aire ajustables manualmente.

La luz indicadora de IA está apagada.



Flujo



Temperatura




Cuando se conecta una boquilla, el Shine 20 la detecta automáticamente y se ajusta a la temperatura y velocidad óptimas.

En este punto, los ajustes manuales pueden anular la temperatura y la velocidad del viento. La próxima vez que se conecte la tobera, se aplicará automáticamente la temperatura recomendada.



Cepillo voluminizador y alisador

Alisa los mechones de pelo, crea varios estilos como volumen alto en la coronilla, flequillo aireado y rizos hacia dentro o hacia fuera.





ES **Concentrador de secado rápido**

Seca el pelo corto en minutos.



Boquilla para niños


Desarrollada exclusivamente para niños, la boquilla cuenta con tecnología de doble capa de reducción de ruido y bloqueo de temperatura para ayudar a proteger el oído y el cuero cabelludo de los bebés.



Limpieza y mantenimiento


ES

La rejilla de entrada de aire extraíble está fijada magnéticamente. Sigue las instrucciones para extraerla.



La rejilla de entrada de aire requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar la obstrucción por residuos y garantizar un flujo de aire suave.

Utiliza un paño seco y sin pelusas, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.




Parámetros básicos

Nombre del producto	MOVA Shine 20 Secador de pelo de alta velocidad
Modelo del producto	AMSH20
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1800 W
Dimensiones del producto	99,7×78×255 mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto


Productintroductie

NL


Inhoud van de verpakking




MOVA Shine 20 High-Speed-
föhn



Volumegevende en gladmakende
borstel




Sneldrogende concentrator




Kindermondstuk

(Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen. Ga voor meer accessoires naar www.mova-tech.com)



- 1 AI-afstandsgevoelige constante temperatuurindicatie (voorzijde)
- 2 TOF-afstandssensor
- 3 AeroBlossom bloemvormige luchtuitlaat
- 4 Koudeluchtknop
- 5 Verwijderbaar luchtinlaatscherm



- 6 AI-afstandsgevoelige constante temperatuurindicatie (achterkant)/indicatie voor mondstukherkenning
- 7 AI-afstandsgevoelige constante temperatuurschakelaar
- 8 Instelling luchtsnelheid
- 9 Instelling temperatuur
- 10 Aan/uit-schakelaar



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen."


De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

Funcies en gebruik

AI-afstandsgevoelige constante temperatuurmodus

In deze modus gaat het indicatielampje voor de afstandsgevoelige constante temperatuur branden. De föhn past de temperatuur van de luchtstroom automatisch aan op basis van de afstand tussen de luchtuitlaat en het haar, waardoor de temperatuur op de hoofdhuid en de haarlok op 55 °C wordt gehouden om de hoofdhuid en het haar te helpen beschermen. De temperatuurregelknop is niet instelbaar, maar de knop voor de luchtsnelheid werkt normaal.



Kort indrukken om de AI-afstandsgevoelige constante temperatuurmodus in of uit te schakelen.



Afstand: Dichtbij
Luchttemperatuur: Laag




Afstand: Medium
Luchttemperatuur: Medium




Afstand: Ver
Luchttemperatuur: Hoog

In deze modus gaat het indicatielampje voor de afstandsgevoelige constante temperatuur uit. Handmatig instelbare luchttemperatuur en -snelheid.



Luchtstroom



Temperatuur




Als er een mondstuk wordt bevestigd, detecteert de Shine 20 dit automatisch en past deze zich aan de optimale temperatuur en snelheid aan.

Op dat moment kunnen handmatige aanpassingen de luchttemperatuur en -snelheid opheffen. De volgende keer dat het mondstuk wordt aangesloten, wordt automatisch de aanbevolen temperatuur toegepast.



Volumegevende en gladmakende borstel

Maakt het haar glad en creëert verschillende stijlen, zoals extra volume bij de kruin, een luchtige pony en naar binnen of buiten gekrulde krullen.





NL **Sneldrogende concentrator**

Droogt kort haar in enkele minuten.




Kindermondstuk

Het mondstuk is exclusief ontwikkeld voor kinderen en is voorzien van dubbellaagse ruisonderdrukking en temperatuurvergrendelings technologie om het gehoor en de hoofdhuid van baby's te helpen beschermen.




Reiniging en onderhoud

Het verwijderbare luchtinlaatscherm is magnetisch bevestigd. Volg de instructies om het te verwijderen.



Het luchtinlaatscherm moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om te voorkomen dat vuil verstopt raakt en om een soepele luchtstroom te garanderen.

Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vastzittende stoffen van het luchtinlaatfilter en het roestvrijstalen filteroppervlak te verwijderen.




NL Basisparameters

Productnaam	MOVA Shine 20 High-Speed-föhn
Productmodel	AMSH20
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1800 W
Productafmetingen	99,7×78×255 mm
Productiedatum	Weergegeven op de productverpakking


Introdução ao produto

PT


Conteúdo do pacote




MOVA Shine 20 Secador de cabelo de alta velocidade



Escova de alisamento e volume




Concentrador de secagem rápida



Bocal para crianças

(Alguns acessórios podem não estar incluídos. Para mais acessórios, visite www.mova-tech.com)

Descrição do produto



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche."

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.


As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Funções e utilização


PT

Modo de temperatura constante com deteção de distância IA

Neste modo, a luz indicadora de temperatura constante baseada na distância acende-se. O secador de cabelo ajusta automaticamente a temperatura do fluxo de ar com base na distância entre a saída de ar e o cabelo, mantendo a temperatura no couro cabeludo e nos fios a 55 °C para ajudar a proteger o couro cabeludo e o cabelo. O botão de controlo da temperatura não é regulável, mas o botão de velocidade do ar funciona normalmente.



Prima brevemente para ligar/desligar o modo de temperatura constante com deteção de distância AI.



Distância: Fechar
Temperatura do fluxo de ar: Baixa




Distância: Médio
Temperatura do fluxo de ar: Médio




Distância: Longe
Temperatura do fluxo de ar: Elevada


Neste modo, a luz indicadora de temperatura constante baseada na distância desliga-se. Temperatura e velocidade do vento reguláveis manualmente.



Fluxo



Temperatura




Quando um bocal está ligado, o Shine 20 deteta-o automaticamente e ajusta-se à temperatura e velocidade ideais.

Nesta altura, os ajustes manuais podem anular a temperatura e a velocidade do vento. Da próxima vez que ligar o bocal, a temperatura recomendada será automaticamente aplicada.



Escova de alisamento e volume

Alisa as madeixas do cabelo, cria vários estilos, como o volume alto da coroa, franjas arejadas e caracóis para dentro ou para fora.





PT Concentrador de secagem rápida

Seca o cabelo curto em minutos.




Bocal para crianças

Desenvolvido exclusivamente para crianças, o bocal possui uma tecnologia de dupla camada de redução de ruído e de bloqueio de temperatura para ajudar a proteger a audição e o couro cabeludo dos bebês.




Limpeza e manutenção

O filtro de entrada de ar amovível é fixado magneticamente. Siga as instruções para o remover.



O filtro de entrada de ar requer uma limpeza e manutenção regulares para evitar o entupimento de detritos e garantir um fluxo de ar suave.

Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.



PT


Parâmetros básicos

Nome do produto	MOVA Shine 20 Secador de cabelo de alta velocidade
Modelo do produto	AMSH20
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1800 W
Dimensões do produto	99,7×78×255 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto


Παρουσίαση προϊόντος

GR


Περιεχόμενα συσκευασίας




Σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας MOVA Shine 20



Βούρτσα δημιουργίας όγκου και ισιώματος




Συγκεντρωτής γρήγορου στεγνώματος




Ακροφύσιο για παιδιά

(Κάποια εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται. Για περισσότερα αξεσουάρ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mova-tech.com)



- 1 Ένδειξη σταθερής θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης AI (μπροστά)
- 2 Αισθητήρας απόστασης TOF
- 3 Έξοδος αέρα AeroBlossom σε σχήμα λουλουδιού
- 4 Κουμπί ψυχρού αέρα
- 5 Αφαιρούμενο πλέγμα εισόδου αέρα



- 5 Ένδειξη σταθερής θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης AI (πίσω)/Ένδειξη αναγνώρισης ακροφυσίων
- 6 Διακόπτης σταθερής θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης AI
- 7 Ρύθμιση ταχύτητας αέρα
- 8 Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 9 Διακόπτης τροφοδοσίας



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».


Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Λειτουργίες και χρήση

Λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης AI

Σε αυτήν τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία σταθερής θερμοκρασίας βάσει απόστασης ανάβει. Το σεσουάρ μαλλιών προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία ροής αέρα με βάση την απόσταση μεταξύ της εξόδου αέρα και των μαλλιών, διατηρώντας τη θερμοκρασία στο τριχωτό της κεφαλής και τις τρίχες στους 55° C για την προστασία του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών. Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας δεν είναι ρυθμιζόμενο, αλλά το κουμπί ταχύτητας αέρα λειτουργεί κανονικά.



Πατήστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης AI.



Απόσταση: Κλείσιμο
Θερμοκρασία αέρα: Χαμηλή




Απόσταση: Μεσαία
Θερμοκρασία αέρα: Μεσαία




Απόσταση: Μακριά
Θερμοκρασία αέρα: Υψηλή


Σε αυτήν τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία σταθερής θερμοκρασίας βάσει απόστασης σβήνει. Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα αέρα.



Ροή



Θερμοκρασία




Όταν προσαρτάται ένα ακροφύσιο, το Shine 20 το εντοπίζει αυτόματα και προσαρμόζεται στη βέλτιστη θερμοκρασία και ταχύτητα.

Σε αυτό το σημείο, οι χειροκίνητες ρυθμίσεις μπορούν να παρακάμψουν τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του αέρα. Την επόμενη φορά που θα τοποθετηθεί το ακροφύσιο, θα εφαρμοστεί αυτόματα η συνιστώμενη θερμοκρασία.



Βούρτσα δημιουργίας όγκου και ισιώματος

Λειαίνει τα μαλλιά, δημιουργεί διάφορα στυλ όπως υψηλό όγκο στεφάνης, αέρινες φράντζες και μπούκλες προς τα μέσα ή προς τα έξω.





GR Συγκεντρωτής γρήγορου στεγνώματος

Στεγνώνει τα κοντά μαλλιά σε λίγα λεπτά.




Ακροφύσιο για παιδιά

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για παιδιά, το ακροφύσιο διαθέτει τεχνολογία μείωσης θορύβου δύο επιπέδων και κλειδώματος θερμοκρασίας για προστασία της ακοής και του τριχωτού της κεφαλής των μωρών.




Καθαρισμός και συντήρηση

Το αφαιρούμενο πλέγμα εισόδου αέρα προσαρτάται μαγνητικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να το αφαιρέσετε.



Το πλέγμα της εισόδου αέρα απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου χάλυβα.




GR Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας MOVA Shine 20
Μοντέλο προϊόντος	AMSH20
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Διαστάσεις προϊόντος	99,7×78×255 χιλ.
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος


Основна інформація про виріб

UA


Вміст пакування




Високошвидкісний фен MOVA
Shine 20



Щітка для розгладжування і
створення об'єму




Концентратор для
швидкого сушіння



Дитяча насадка

(Деякі аксесуари можуть не входити до комплекту. Щоб дізнатися більше про аксесуари, відвідайте вебсайт www.mova-tech.com)



Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте стайлер під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.


Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Функції та використання

UA

Режим постійної температури, керованої датчиком відстані та ШІ

У цьому режимі індикатор постійної температури, керованої датчиком відстані, світиться. Фен автоматично налаштовує температуру потоку повітря залежно від відстані між вихідним отвором для повітря та волоссям, підтримуючи температуру 55° С на шкірі голови і пасмах волосся, щоб захистити їх. Кнопка керування температурою не функціонує, а кнопка налаштування швидкості повітряного потоку працює як завжди.



Коротко натисніть, щоб увімкнути/вимкнути режим постійної температури, керованої датчиком відстані та ШІ.



Відстань: Мала

Температура потоку повітря: Низька



Відстань: Середня


Температура потоку повітря:
Середня




Відстань: Велика

Температура потоку повітря:
Висока

У цьому режимі індикатор постійної температури, керованої датчиком відстані, не світиться. Температура і швидкість потоку повітря налаштовуються вручну.



Швидкість потоку повітря



Низька


Середня

Висока

Температура

Холодне
повітря

Низька



Середня


Висока

Коли насадку приєднано, Shine 20 автоматично виявляє її і налаштовує оптимальну температуру і швидкість потоку повітря.

На цьому етапі можна вручну змінити температуру та швидкість потоку повітря. Під час наступного приєднання насадки рекомендована температура буде застосована автоматично.



Щітка для розгладжування і створення об'єму

Розгладжує пасма волосся та дає змогу створювати різні зачіски, зокрема з об'ємом на маківці, легким чубчиком, завитками всередину або назовні.





UA Концентратор для швидкого сушіння

Висушує коротке волосся за лічені хвилини.




Дитяча насадка

Розроблена спеціально для дітей: має двошарову систему зниження шуму та технологію фіксації температури для захисту слуху та шкіри голови малюків.




Очищення та технічне обслуговування

Знімна сітка вхідного отвору для повітря кріпиться за допомогою магніту. Дотримуйтесь інструкцій, щоб зняти її.



Сітку вхідного отвору для повітря необхідно регулярно очищати і обслуговувати, щоб запобігти засміченню і забезпечити стабільний потік повітря.

Для видалення сміття, що прилипає до поверхні сітчастої кришки повітряного фільтра і фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.




UA Основні параметри

Назва виробу:	Високошвидкісний фен MOVA Shine 20
Модель виробу	AMSH20
Номінальна напруга	220-240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1800 Вт
Розміри виробу	99,7×78×255 мм
Дата виробництва	Вказано на упаковці приладу


Produktintroduksjon

NO


Eskens innhold




MOVA Shine 20
høyhastighetshårføner



Volum- og glattebørste




Hurtigtørkekonsentrator



Barnemunnstykke

(Noen tilbehør kan være utelatt. For mer tilbehør, gå til www.mova-tech.com)



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Funksjoner og bruk

NO

KI-avstandssensor – konstant temperaturmodus

I denne modusen slås indikatorlampen for avstandsbasert konstant temperatur på. Hårføneren justerer automatisk luftstrømmens temperatur basert på avstanden mellom luftutløpet og håret, og holder temperaturen i hodebunnen og hårstråene ved 55 °C for å beskytte hodebunnen og håret. Temperaturkontrollknappen er ikke justerbar, men vindhastighetsknappen fungerer normalt.



Trykk kort for å slå på/av KI-avstandssensor – konstant temperaturmodus.



Avstand: Nær
Vindtemperatur: Lav




Avstand: Middels
Vindtemperatur: Middels




Avstand: Lang
Vindtemperatur: høy


I denne modusen slås indikatorlampen for avstandsbasert konstant temperatur av. Manuelt justerbar vindtemperatur og -hastighet.



Strøm



Temperatur




Når et munnstykke er festet, registrerer Shine 20 det automatisk og justerer til optimal temperatur og hastighet.

På dette tidspunktet kan manuelle justeringer overstyre vindtemperaturen og -hastigheten. Neste gang munnstykket festes, vil den anbefalte temperaturen automatisk tas i bruk.



Volum- og glattebørste

Glatte hårstrå, skaper ulike stiler som høyt kronevolum, luftige lugger og innover- eller utoverkrøller.





NO Hurtigtørkekonsentrator

Tørker kort hår på få minutter.



Barnemunnstykke


Munnstykket er utviklet eksklusivt for barn, og har to lag med støyreduksjon og temperaturlåsteknologi for å beskytte babyers hørsel og hodebunn.



Rengjøring og vedlikehold


NO

Den avtagbare luftinntaksskjermen er magnetisk festet. Følg instruksjonene for å fjerne den.



Luftinntaksskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.

Bruk en tørr, løfri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfileret og filteroverflaten i rustfritt stål.




NO Grunnleggende parametere

Produktnavn	MOVA Shine 20 høyhastighetshårføner
Produktmodell	AMSH20
Nominell spenning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm	1800 W
Produktets dimensjoner	99,7 × 78 × 255 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen


Introduktion till produkten

SV


Förpackningens innehåll




MOVA Shine 20
Höghastighetshårtork



Volym- och utjämningsborste




Snabbtorkningskoncentrator



Munstycke för barn

(Vissa tillbehör kanske inte ingår. Besök www.mova-tech.com för fler tillbehör)



Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte apparaten under bad eller dusch".


Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.


Funktioner och användning

Läge för avståndsavkänning med AI för jämn temperatur

I det här läget tänds indikatorn för avståndsbaserad jämn temperatur. Hårtorken justerar automatiskt luftflödets temperatur baserat på avståndet mellan luftutloppet och håret. På så sätt skyddas hårbotten och hårstrån genom att den håller temperaturen vid 55 °C. Knappen för temperaturkontroll kan inte justeras men knappen för blåshastighet kan dock användas normalt.



Tryck kort för att aktivera/
inaktivera avståndsavkänning
med AI för jämn temperatur.



Avstånd: Stäng
Blåstemperatur: Låg




Avstånd: Medel
Blåstemperatur: Medel




Avstånd: Långt
Blåstemperatur: hög


I det här läget släcks indikatorn för avståndsbaserad jämn temperatur. Manuellt justerbar blåstempertur och -hastighet.



Flöde



Temperatur




När ett munstycke fästs kan din Shine 20 känna av det automatiskt och anpassa sig för en optimal temperatur och blåshastighet.

Manuella justeringar åsidosätter blåstemperaturen och -hastigheten i det här läget. Nästa gång munstycket fästs tillämpas den rekommenderade temperaturen automatiskt.



Volym- och utjämningsborste

Jämnar ut hårstrån och skapar olika hårstilar såsom hög volym, luftig lugg eller inåt- eller utåtvända lockar.





SV Snabbtorkningskoncentrator

Torkar kort hår på bara några minuter.




Munstycke för barn

Munstycket har designats exklusivt för barn och använder brusreducering med dubbla lager och temperaturblockering som skyddar barnens hörsel och hårbotten.




Rengöring och underhåll

Luftinsugets löstagbara display fästs magnetiskt. Följ instruktionerna för att ta bort det.



Luftinsugets display kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.

Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuell skräp från luftflödesfiltret och filterytan i rostfritt stål.




SV Grundparametrar

Produktnamn	MOVA Shine 20 Höghastighetshårtork
Produktmodell	AMSH20
Märkspänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1800 W
Produktens mått	99,7 x 78 x 255 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen


Tuotteen esittely

FI


Pakkauksen sisältö




MOVA Shine 20 High-Speed
Hair Dryer -hiustenkuivaaja



Tuuheuttava ja silottava harja




Nopean kuivauksen keskitin



Lasten suutin

(Jotkut lisäosat eivät välttämättä sisälly. Katso tietoja lisäosista osoitteesta www.mova-tech.com)



Laitteen rungossa oleva merkki tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kyllyn aikana".


Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Toiminnot ja käyttö

AI-avusteinen etäisyyden tunnistava tasaisen lämpötilan tila

Tässä tilassa etäisyyteen perustuva vakio lämpötilan osoitinvalo syttyy. Hiustenkuivaaja säätelee automaattisesti ilmavirran lämpötilaa ilmanpoistoaukon ja hiusten välisen etäisyyden perusteella. Se pitää lämpötilan päänahassa ja hiuksissa 55 °C:ssa, mikä auttaa suojaamaan niitä. Lämpötilan ohjauspainike ei ole säädettävä, mutta puhallusnopeuden painike toimii normaalisti.



Lyhyt painallus ottaa käyttöön / poistaa käytöstä AI-avusteisen etäisyyden tunnistavan tasaisen lämpötilan tilan.



Etäisyys: Lähellä
Puhalluksen lämpötila: Matala




Etäisyys: Keskitaso
Puhalluksen lämpötila: Keskitaso




Etäisyys: Kaukana
Puhalluksen lämpötila: Korkea

Tässä tilassa etäisyyteen perustuva vakio lämpötilan osoitinvalo sammuu. Manuaalisesti säädettävä puhalluksen lämpötila ja nopeus.



Ilmavirta




Kevyt

Keskitaso

Nopea


Lämpötila



Ei punaista LED-valoa

Viileä

Matala



Keskitaso

Korkea


Kun suutin on kiinnitetty, Shine 20 tunnistaa sen automaattisesti ja säätää optimaalisen lämpötilan ja nopeuden.

Tässä vaiheessa manuaaliset säädöt ohittavat puhalluksen lämpötilan ja nopeuden.

Seuraavan kerran kun suutin kiinnitetään, suositeltu lämpötila valitaan automaattisesti.



Tuuheuttava ja silottava harja

Silottaa hiukset, luo useita tyylejä, kuten korkea kampaus päälaella, ilmava otsatukka ja sisäänpäin tai ulospäin kääntyvät kiharat.





FI Nopean kuivauksen keskitin

Kuivattaa lyhyt hiukset minuuteissa.




Lasten suutin

Suutin on kehitetty erityisesti lapsille, ja siinä on kaksikerroksinen melunvaimennus ja lämpötilan lukitusteknologia auttamaan suojaamaan lasten kuuloa ja päänahkaa.




Irrotettava ilmanottoaukon verkko kiinnitetään magneettisesti. Poista se ohjeiden mukaisesti.



Ilmanottoaukon verkko tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti, jotta se ei pääse tukkeutumaan ja ilmavirta on sulava.

Puhdista tarttuneet kappaleet ilmavirran suodattimen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta kangasta, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.




FI Perusparametrit

Tuotteen nimi	MOVA Shine 20 High-Speed Hair Dryer -hiustenkuivaaja
Tuotemalli	AMSH20
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1800 W
Tuotteen mitat	99,7 × 78 × 255 mm
Valmistuspäivä	Näkyvyytoteppakkauksessa


Introduktion til produktet

DK


Pakkens indhold




MOVA Shine 20 hårtørrer med
høj hastighed



Børste til at give fylde og
udglatningsbørste




Hurtigtørningskoncentrator



Børnemundstykke

(Nogle tilbehørsdele medfølger muligvis ikke. Du kan finde mere tilbehør på www.mova-tech.com)

Beskrivelse af produktet



- 1 AI-indikator for konstant temperatur med afstandsregistrering (foran)
- 2 TOF-afstandssensor
- 3 AeroBlossom blomsterformet luftudgang
- 4 Cool Shot-knap
- 5 Aftagelig luftindgangsskærm

- 6 AI-afstandsfølede konstant temperaturindikator (bagside)/indikator for mundstykkegenkendelse
- 7 AI-afbryder til konstant temperatur
- 8 Indstilling af luftstrøms hastighed
- 9 Indstilling af temperatur
- 10 Tænd/sluk-knap



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".


Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra det skematiske diagram. Der henvises til det faktiske produkt.

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra det skematiske diagram. Der henvises til det faktiske produkt.

Funktioner og brug

AI-afstandsfølende konstant temperaturtilstand

I denne tilstand tændes den afstandsbaserede konstante temperaturindikator. Hårtøreren tilpasser automatisk luftstrømmens temperatur baseret på afstanden mellem luftudgangen og håret, så temperaturen på hovedbunden og hårstråene er 55 °C for at beskytte hovedbunden og håret. Temperaturindstillingsknappen kan ikke justeres, men luftstrømhastigheden kan indstilles som normalt.



Tryk kort på knappen for at slå tilstanden konstant temperatur med AI-afstandssensor til og fra.



Afstand: Tæt på
Lufttemperatur: Lav




Afstand: Middel
Lufttemperatur: Middel




Afstand: Langt væk
Lufttemperatur: høj


I denne tilstand slukkes den afstandsbaseerede konstante temperaturindikator. Indstil lufttemperaturen og luftstrømhastigheden manuelt.



Strøm



Temperatur




Når et mundstykke er monteret, kan Shine 20 automatisk registrere det og tilpasse temperatur og hastighed optimalt.

I denne situation kan manuel indstilling tilsidesætte luftstrømhastigheden og lufttemperaturen. Næste gang mundstykket monteres, vælges den anbefalede temperatur automatisk.



Børste til at give fylde og udglatningsbørste

Udglat hårstråene, skab forskellige frisurer såsom høj kronevolumen, luftigt pandehår og indadgående eller udadgående krøller.





DK Hurtigtøringskoncentrator

Tørrer kort hår på få minutter.




Børnemundstykke

Dette mundstykke er udviklet specielt til børn og har dobbeltlags-støjreduktion og temperaturlåsningsteknologi, som beskytter børns hørelse og hovedbund.




Rengøring og vedligeholdelse

Den aftagelige luftindgangsskærm er magnetisk fastgjort. Følg anvisningerne for at tage den af.



Luftindgangsskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og for at sikre en jævn luftstrøm.

Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.




Tekniske data

Produktnavn	MOVA Shine 20 hårtørrer med høj hastighed
Produktmodel	AMSH20
Nominel spænding	220-240 V~
Mærkefrekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1800 W
Produktmål	99,7×78×255 mm
Produktionsdato	Vist på emballagen


Wprowadzenie do produktu

PL


Zawartość opakowania




Suszarka do włosów MOVA
Shine 20 High-Speed Hair
Dryer



Szczotka do nadawania objętości
i wygładzania




Koncentrator szybkiego
suszenia



Nasadka do suszenia
włosów dzieci

(Niektórych akcesoriów może nie być w komplecie. Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie www.mova-tech.com)



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.


Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłączenie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłączenie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.


Funkcje i użytkowanie

Tryb stałej temperatury z pomiarem odległości wspomagany przez AI

W tym trybie włącza się kontrolka funkcji stałej temperatury z pomiarem odległości. Suszarka do włosów automatycznie dostosowuje temperaturę strumienia powietrza na podstawie odległości między wylotem powietrza a włosami, utrzymując temperaturę przy skórze głowy i pasemkach włosów na poziomie 55 °C, co chroni skórę głowy i włosy. Przycisku regulacji temperatury nie można regulować, natomiast przycisk regulacji prędkości nadmuchu działa normalnie.



Krótkotwale naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie trybu stałej temperatury z pomiarem odległości wspomagane przez AI.



Odległość: Mała
Temperatura nadmuchu: Niska




Odległość: Średnia
Temperatura nadmuchu: Średnia




Odległość: Duża
Temperatura nadmuchu: Wysoka


W tym trybie wyłącza się kontrolka trybu stałej temperatury z pomiarem odległości. Ręczna regulacja temperatury i prędkości nadmuchu.



Nadmuch



Temperatura




W chwili założenia nasadki suszarka Shine 20 automatycznie ją wykrywa i dostosowuje optymalną temperaturę i prędkość nadmuchu.

Na tym etapie, dokonując ręcznej regulacji, można zmienić temperaturę i prędkość nadmuchu. Przy kolejnym założeniu nasadki zalecana temperatura zostanie zastosowana automatycznie.



Szczotka do nadawania objętości i wygładzania

Wygładza pasma włosów, pozwala tworzyć różne fryzury, np. burzę włosów na czubku głowy, nonszalanckie grzywki oraz loki do wewnątrz lub na zewnątrz.





PL Koncentrator szybkiego suszenia

Krótkie włosy suszy w ciągu kilku minut.




Nasadka do suszenia włosów dzieci

Opracowana z myślą o dzieciach nasadka wyposażona jest w dwuwarstwowy układ redukcji hałasu i blokady temperatury, które chronią słuch i skórę głowy niemowląt.




Czyszczenie i konserwacja

Wymienna siatka na wlocie powietrza jest mocowana magnetycznie. Aby ją zdemonstować, postępuj zgodnie z instrukcją.



Siatka wlotu powietrza wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, co pozwala zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się ściereczki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.




PL Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Suszarka do włosów MOVA Shine 20 High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AMSH20
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Wymiary produktu	99,7×78×255 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu


แนะนำผลิตภัณฑ์

TH


สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์




MOVA Shine 20
เครื่องเป่าผมความเร็วสูง



แปรงผมนุ่มเส้นและแปรงเพิ่มวอลลุ่ม




หัวเป่าแห้งเร็ว



หัวเป่าสำหรับเด็ก

(อาจไม่มีอุปกรณ์เสริมบางชิ้นรวมอยู่ด้วย สำหรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.mova-tech.com)




สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุ "ห้ามใช้น้ำ" ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตที่ใช้และอื่นๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตที่ใช้และอื่นๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

โหมดอุณหภูมิคงที่แบบตรวจจับระยะทางด้วย AI

ในโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิคงที่ตามระยะทางจะเปิดขึ้น เครื่องเป่าผมจะปรับอุณหภูมิกระแสลมโดยอัตโนมัติตามระยะห่างระหว่างช่องลมออกและเส้นผม โดยรักษาอุณหภูมิบนหนังศีรษะและเส้นผมไว้ที่ 55°C เพื่อช่วยปกป้องหนังศีรษะและเส้นผม ไม่สามารถปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิได้ แต่ปุ่มความเร็วลมทำงานได้ปกติ



กดสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดโหมดอุณหภูมิคงที่แบบตรวจจับระยะทางด้วย AI



ระยะทาง: ปิด
อุณหภูมิลม: ต่ำ




ระยะทาง: กลาง
อุณหภูมิลม: กลาง



ระยะทาง: ใกล้
อุณหภูมิลม: สูง


ในโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิคงที่ตามระยะทางจะปิดขึ้น ปรับอุณหภูมิและความเร็วลมได้ด้วยตนเอง



อ่อน




อุณหภูมิ



เมื่อติดตั้งหัวเป่า Shine 20 จะตรวจจับหัวเป่าโดยอัตโนมัติและปรับอุณหภูมิและความเร็วให้เหมาะสมที่สุด เมื่อถึงจุดนี้ การปรับด้วยตนเองจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความเร็วของลมได้ เมื่อติดตั้งหัวเป่าในครั้งถัดไป อุณหภูมิที่แนะนำจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ



แปรงผมนุ่มเส้นและแปรงเพิ่มวอลุ่ม

ช่วยให้เส้นผมเรียบลื่น สร้างสรรค์ทรงผมได้หลากหลายสไตล์ เช่น วอลุ่มสูงบนยอดผม หน้าม้าโปร่งสบาย และลอนผมม้วนเข้าหรือออก





TH หัวเป่าแห้งเร็ว

ทำให้ผมสั้นแห้งภายในไม่กี่นาที




หัวเป่าสำหรับเด็ก

หัวเป่าได้รับการพัฒนาสำหรับเด็กโดยเฉพาะนั้นมีเทคโนโลยีลดเสียงและล็อกอุณหภูมิแบบ 2 ชั้นเพื่อช่วยปกป้องการไถ่ยีนและหนังศีรษะของทารก




การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ตะแกรงช่องลมเข้าติดด้วยแม่เหล็กที่ถอดออกได้ ทำตามคำแนะนำเพื่อถอดออก



ตะแกรงช่องลมเข้าต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้
อากาศไหลเวียนราบรื่น

ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกจากตัวกรองกระแสม
และพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส




TH พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	MOVA Shine 20 เครื่องเป่าผมความเร็วสูง
รุ่นผลิตภัณฑ์	AMSH20
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1800 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	99.7×78×255 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์


Giới thiệu về sản phẩm

VN


Danh mục bên trong kiện hàng




Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA
Shine 20



Lược chải tóc suôn mượt và làm
phồng tóc




Đầu sấy khô nhanh



Đầu sấy cho bé

(Có thể không bao gồm một số phụ kiện. Để biết thêm thông tin về phụ kiện, vui lòng truy cập www.mova-tech.com)



① Chỉ báo nhiệt độ không đổi dựa trên cảm biến khoảng cách AI (phía trước)

② Bộ cảm biến khoảng cách TOF

③ Đầu thoát khí hình bông hoa AeroBlossom

④ Nút Sấy mát

⑤ Màng lọc đầu hút gió có thể tháo rời

⑥ Chỉ báo nhiệt độ không đổi dựa trên cảm biến khoảng cách AI (mặt sau)/Chỉ báo nhận dạng đầu sấy

⑦ Công tắc chuyển đổi nhiệt độ không đổi dựa trên cảm biến khoảng cách AI

⑧ Điều chỉnh tốc độ gió

⑨ Điều chỉnh nhiệt độ

⑩ Công tắc nguồn



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết “Không sử dụng thiết bị khi tắm.”

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.


Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chức năng và cách sử dụng


VN

Chế độ nhiệt độ không đổi dựa trên cảm biến khoảng cách AI

Ở chế độ này, đèn chỉ báo nhiệt độ không đổi dựa trên khoảng cách sẽ sáng. Máy sấy tóc sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí dựa trên khoảng cách giữa đầu thoát khí và tóc, duy trì mức nhiệt độ 55°C cho da đầu và các sợi tóc để giúp bảo vệ tóc và da đầu. Nút điều khiển nhiệt độ không thể điều chỉnh được, nhưng nút điều chỉnh tốc độ gió thì hoạt động bình thường.



Nhấn nhanh để bật/tắt chế độ nhiệt độ không đổi dựa trên cảm biến khoảng cách AI.



Khoảng cách: Gần
Nhiệt độ gió: Thấp




Khoảng cách: Trung bình
Nhiệt độ gió: Trung bình




Khoảng cách: Xa
Nhiệt độ gió: Cao

Ở chế độ này, đèn chỉ báo nhiệt độ không đổi dựa trên khoảng cách sẽ tắt. Bạn có thể dùng tay điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió.



Luồng khí




Nhẹ nhàng

Trung bình

Nhanh


Nhiệt độ



Không có đèn LED đỏ

Mát

Thấp




Trung bình

Cao



Khi gắn đầu sấy, Shine 20 sẽ tự động phát hiện và điều chỉnh theo nhiệt độ và tốc độ tối ưu. Lúc này, bạn vẫn có thể dùng tay điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió cho phù hợp. Lần sau khi gắn đầu sấy, máy sẽ tự động áp dụng nhiệt độ được khuyến nghị.

Lược chải tóc suôn mượt và làm phồng tóc

Chải mượt tóc, tạo được nhiều kiểu tóc như tóc bồng cao, tóc mái thưa và tóc xoắn, các lọn tóc uốn vào trong hoặc ra ngoài.





VN Đầu sấy khô nhanh
Sấy khô chỉ trong vài phút với tóc ngắn.




Đầu sấy cho bé

Được thiết kế dành riêng cho trẻ em, đầu sấy này được trang bị công nghệ giảm ồn hai lớp và khóa nhiệt giúp bảo vệ thính giác và da đầu cho trẻ nhỏ.




Màng lọc dầu hút gió được cố định bằng lực hút từ tính và có thể tháo rời. Làm theo hướng dẫn để tháo màng lọc ra.



Cần vệ sinh và bảo dưỡng màng lọc dầu hút gió thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.

Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.




VN Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA Shine 20
Model sản phẩm	AMSH20
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1800 W
Kích thước sản phẩm	99,7×78×255 mm
Ngày sản xuất	Hiển thị trên bao bì sản phẩm


Pengenalan Produk

ID


Isi Paket




Pengering Rambut
Berkecepatan Tinggi MOVA
Shine 20



Sikat Pelembut & Penambah
Volume




Konsentrator Pengeringan
Cepat



Nozel untuk Anak

(Beberapa aksesoris mungkin tidak disertakan. Untuk aksesoris lainnya, silakan kunjungi www.mova-tech.com)



Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran."


Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Fungsi dan Penggunaan

Mode suhu konstan dengan deteksi jarak AI

Dalam mode ini, lampu indikator suhu konstan berdasarkan jarak akan menyala. Pengering rambut menyesuaikan suhu aliran udara secara otomatis berdasarkan jarak antara saluran udara keluar dan rambut, yang akan menjaga suhu di kulit kepala dan helai rambut pada 55 °C untuk membantu melindungi kulit kepala dan rambut. Tombol pengontrol suhu tidak dapat disesuaikan, tetapi tombol kecepatan angin berfungsi normal.



Tekan sebentar untuk menyalakan/mematikan mode suhu konstan dengan deteksi jarak AI.



Jarak: Dekat
Suhu angin: Rendah




Jarak: Sedang
Suhu angin: Sedang




Jarak: Jauh
Suhu angin: Tinggi

Dalam mode ini, lampu indikator suhu konstan berdasarkan jarak akan mati. Kecepatan dan suhu angin dapat disesuaikan secara manual.



Aliran



Suhu




Saat nozel terpasang, Shine20 akan mendeteksinya secara otomatis dan menyesuaikan ke suhu dan kecepatan yang optimal.

Dalam kondisi ini, penyesuaian manual dapat menggantikan kecepatan dan suhu angin. Ketika nozel dipasang lagi, suhu yang direkomendasikan akan otomatis diterapkan.



Sikat Pelembut & Penambah Volume

Melembutkan helai rambut untuk menata berbagai gaya, seperti volume mahkota rambut tinggi, poni melayang, dan keriting ke dalam atau ke luar.





ID Konsentrator Pengeringan Cepat

Mengeringkan rambut dalam beberapa menit.




Nozel untuk Anak

Dirancang khusus untuk anak-anak, nozel ini dilengkapi peredam kebisingan dua lapis dan teknologi pengunci suhu untuk membantu melindungi pendengaran dan kulit kepala anak-anak.




Pembersihan dan perawatan

Filter saluran udara masuk lepas pasang menggunakan magnet. Ikuti petunjuk untuk melepaskannya.



Filter saluran udara masuk memerlukan pembersihan dan pemeliharaan berkala guna mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antirarat.




ID Parameter Dasar

Nama produk	Pengering Rambut Berkecepatan Tinggi MOVA Shine 20
Model produk	AMSH20
Besaran tegangan	220-240 V~
Besaran frekuensi	50/60 Hz
Besaran daya	1800 W
Dimensi produk	99,7×78×255 mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk


Ürün Tanıtımı

TR


Paketin İçindekiler




MOVA Shine 20 Yüksek Hızlı
Saç Kurutma Makinesi



Hacimlendirme ve Düzleştirme
Fırçası




Hızlı Kurutma Başlığı



Çocuk Başlığı

(Bazı aksesuarlar ürüne dâhil olmayabilir. Daha fazla aksesuar için lütfen www.mova-tech.com adresini ziyaret edin)



1 Yapay zeka ile mesafe algılama özellikli sabit sıcaklık göstergesi (ön)

2 TOF mesafe sensörü

3 AeroBlossom çiçek şeklindeki hava çıkışı

4 Soğuk Hava Üfleme düğmesi

5 Çıkarılabilir hava girişi filtresi

6 Yapay zeka ile mesafe algılama özellikli sabit sıcaklık göstergesi (arka)/Başlık tanıma göstergesi

7 Yapay zeka ile mesafe algılama özellikli sabit sıcaklık düğmesi

8 Üfleme hızı ayarı

9 Sıcaklık ayarı

10 Güç düğmesi




Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın" anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcısı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcısı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Yapay zeka ile mesafe algılama özellikli sabit sıcaklık modu

Bu modda, mesafe tabanlı sabit sıcaklık göstergesi ışığı açılır. Saç kurutma makinesi, hava çıkışı ile saç arasındaki mesafeye göre hava akımını otomatik olarak ayarlar, saç derisi ve tellerindeki sıcaklığı 55° C'de tutarak saç derisini ve saçları korumaya yardımcı olur. Sıcaklık kontrol düğmesi ayarlanamaz ancak üfleme hızı düğmesi normal çalışır.



Yapay zeka ile mesafe algılama özellikli sabit sıcaklık modunu açmak/kapatmak için kısa basın.



Mesafe: Yakın
Üfleme sıcaklığı: Düşük




Mesafe: Orta
Üfleme sıcaklığı: Orta




Mesafe: Uzak
Üfleme sıcaklığı: Yüksek

Bu modda, mesafe tabanlı sabit sıcaklık göstergesi ışığı kapanır. Üfleme sıcaklığı ve hızı manuel olarak ayarlanabilir.



Akış



Sıcaklık





Bir başlık takıldığında, Shine20 bunu otomatik olarak algılar ve optimum sıcaklık ve hız ayarlarını yapar.



Bu noktada, üfleme sıcaklığı ve hızı manuel ayarlarla değiştirilebilir. Başlık tekrar takıldığında, önerilen sıcaklık otomatik olarak uygulanır.

Hacimlendirme ve Düzleştirme Fırçası

Saç tellerini düzleştirir, hacimli üst kısım, havalı kâkül, içe veya dışa dönük dalgalar gibi çeşitli tarzlar oluşturur.





TR Hızlı Kurutma Başlığı
Kısa saçları birkaç dakikada kurutur.




Çocuk Başlığı


Özellikle çocuklar için geliştirilen başlık, çift katmanlı gürültü azaltma ve sıcaklık sabitleme teknolojisiyle bebeklerin işitme sağlığını ve saç derisini korumaya yardımcı olur.



Çıkarılabilir hava girişi filtresi manyetik olarak takılır. Çıkarmak için talimatları izleyin.




Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için hava girişi filtresine düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır. Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.




TR Temel Parametreler


Ürün adı	MOVA Shine 20 Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi
Ürün modeli	AMSH20
Nominal gerilim	220-240 V~
Nominal frekans	50/60 Hz
Nominal güç	1800 W
Ürün boyutları	99,7×78×255 mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir




فرشاة التكتيف والتنعيم




مركز سريع الجفاف



فوهة للأطفال



مجفف الشعر العالي السرعة
MOVA Shine 20



الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".
الرموز التوضيحية للمنتجات والمرفقات والمعدات المستخدمة وما إلى ذلك الموجودة في الشريط هي عبارة عن
رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم
التخطيطي. يرجى مراجعة المنتج الفعلي.

الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".
الرموز التوضيحية للمنتجات والمرفقات والمعدات المستخدمة وما إلى ذلك الموجودة في الشريط هي عبارة عن
رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم
التخطيطي. يرجى مراجعة المنتج الفعلي.

وضع درجة الحرارة الثابتة المستشعر عن بعد بالذكاء الاصطناعي

في هذا الوضع، يضيء مؤشر درجة الحرارة الثابتة المستند إلى المسافة. يضبط مجفف الشعر درجة حرارة تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على المسافة بين مخرج الهواء والشعر، مع الحفاظ على درجة الحرارة على فروة الرأس والخصلات عند 55 درجة مئوية للمساعدة على حماية فروة الرأس والشعر. زر التحكم في درجة الحرارة غير قابل للتعديل، لكن زر سرعة الرياح يعمل بطريقة طبيعية.




المسافة: الإغلاق
درجة حرارة الرياح: منخفضة



المسافة: متوسطة
درجة حرارة الرياح: متوسطة




المسافة: بعيدة
درجة حرارة الرياح: عالية




اضغط لفترة قصيرة لتشغيل/إيقاف وضع درجة الحرارة الثابتة التي تستشعر المسافة بالذكاء الاصطناعي.

في هذا الوضع، يقف تشغيل مؤشر درجة الحرارة الثابتة المستند إلى المسافة. إمكانية تعديل درجة حرارة الرياح وسرعتها يدويًا.


سلسل



تم إيقاف تشغيل مؤشر
النقاء الاصطناعي.




درجة الحرارة



عند تركيب فوهة، يكتشفها جهاز Shine 20 تلقائيًا ويضبطها على درجة الحرارة والسرعة المثالية. في هذه النقطة، يمكن للتعديلات اليدوية أن تتغلب على درجة حرارة الرياح وسرعتها. في المرة التالية التي يحدث فيها تركيب الفوهة، سنطبق تطبيق درجة الحرارة الموصى بها تلقائيًا.



فرشاة التكثيف والتنعيم

ينعم خصلات الشعر، ويتيح أنماطًا مختلفة مثل حجم التاج العالي، والانفجارات الهوائية، والتجعيدات الداخلية أو الخارجية.





مُرَكِّز سريع الجفاف

تجفيف الشعر القصير في دقائق.




فوهة للأطفال



طورت الفوهة خصيصًا للأطفال، وتتميز بتقنية تقليل الضوضاء ثنائية الطبقات وقلل درجة الحرارة للمساعدة على حماية سمع الأطفال وفروة رأسهم.



تثبت شاشة مدخل الهواء القابلة للإزالة بشكل مغناطيسي. اتبع التعليمات لإزالته.




تحتاج شاشة مدخل الهواء إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة. استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي مواد من فلتري تدفق الهواء وسطح فلتري الفولاذ المقاوم للصدأ.




اسم المنتج	مجفف الشعر العالي السرعة MOVA Shine 20
نموذج المنتج	AMSH20
الفولتية المقدرة	240-220 فولت ~
التردد المقدّر	60/50 هرتز
الطاقة المقدّرة	1,800 واط
أبعاد المنتج	255×78×99,7 مم
تاريخ الإنتاج	يظهر على عبوة المنتج

제품 소개


패키지 내용물




MOVA Shine 20 고속 헤어 드라이
어



볼륨 & 스무딩 브러시




빠른 건조 노즐



키즈 노즐

(일부 액세서리는 기본 구성품에 포함되어 있지 않을 수 있습니다 . 더 많은 액세서리는 www.mova-tech.com 에서 볼 수 있습니다 .)



① AI 거리 감지 온도 유지 표시등
(전면)

② TOF 거리 센서

③ AeroBlossom 꽃 모양 공기 배출구

④ 쿨샷 버튼

⑤ 탈착식 공기 흡입구 스크린

⑥ AI 거리 감지 온도 유지 표시등
(후면)/노즐 인식 표시등

⑦ AI 거리 감지 온도 유지 스위치

⑧ 풍속 조절

⑨ 온도 조절

⑩ 전원 스위치




기기 본체의 해당 기호는 "욕욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.
사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인
도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와
약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인
도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와
약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

AI 거리 감지 온도 유지 모드

이 모드에서는 거리 감지 온도 유지 표시등이 켜집니다. 헤어 드라이어는 머리카락과 공기 배출구 사이의 거리에 따라 자동으로 바람 온도를 조절하고, 두피와 머리카락의 온도가 55°C를 유지하게 하여 두피와 머리카락을 보호합니다. 온도 조절 버튼으로 온도를 조절할 수 없으며, 풍속 버튼은 정상적으로 작동합니다.



짧게 눌러 AI 거리 감지 온도 유지 모드를 켜고 끌 수 있습니다.



거리 : 가까움
바람 온도 : 낮음




거리 : 중간
바람 온도 : 중간



거리 : 멀리 있음
바람 온도 : 높음


이 모드에서는 거리 감지 온도 유지 표시등이 꺼집니다. 수동으로 바람 온도와 속도를 조절합니다.



바람




온도



노즐을 장착하면 Shine 20 은 자동으로 노즐을 감지하여 적절한 온도와 속도로 조절합니다 .
여기서 바람의 온도와 속도를 직접 조절할 수도 있습니다 . 다음에 노즐을 장착하면 권장 온도가 자동으로 적용됩니다 .



볼륨 & 스무딩 브러시

머릿결을 부드럽게 하고 , 정수리 볼륨 , 앞머리 , 안쪽 및 바깥쪽 컬 같은 다양한 스타일을 연출합니다 .





KO 빠른 건조 노즐

짧은 머리를 빠르게 건조합니다 .




키즈 노즐

아이들을 위해 개발된 이 노즐은 2 단계의 소음 감소 및 온도 유지 기술로 아이들의 청력과 두피를 보호하는 데 도움을 줍니다 .




탈착식 공기 흡입구 스크린은 자석으로 부착됩니다 . 안내에 따라 분리해 주세요 .




공기 흡입구 스크린은 이물질로 막히는 것을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다 .

보풀이 없는 마른 천 , 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 공기 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다 .




KO 기본 사양


제품명	MOVA Shine 20 고속 헤어 드라이어
제품 모델	AMSH20
정격 전압	220-240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1800W
제품 치수	99.7×78×255mm
제조일	제품 패키지에 표시




מברשת למתן נפח והחלקה




רכז ייבוש מהיר



פיית ילדים



מייבש שיער במהירות גבוהה MOVA
Shine 20




האזורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשיך המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת". האזורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשיך המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

מצב טמפרטורה קבועה של חישת מרחק של AI

במצב זה, נורית חיווי הטמפרטורה הקבועה מבוססת המרחק נדלקת. מייבש השיער מתאים אוטומטית את טמפרטורת זרימת האוויר על סמך המרחק בין יציאת האוויר לשיער, שומר על הטמפרטורה על הקרקפת והגדילים על 55 מעלות צלזיוס כדי לסייע בהגנה על הקרקפת והשיער. לחצן בקרת הטמפרטורה אינו מתכוון, אך כפתור מהירות הרוח פועל כרגיל.





במצב זה, נורית חיווי הטמפרטורה הקבועה מבוססת המרחק נכבית. טמפרטורת רוח ומהירות מתכווננת ידנית.

זרימה





טמפרטורה





כאשר פיה מחוברת, ה-20 Shine מזהה אותה אוטומטית ומתכווננת לטמפרטורה ולמהירות האופטימלית. בשלב זה, התאמות ידניות יכולות לעקוף את טמפרטורת הרוח ומהירותה. בפעם הבאה שהפיה מחוברת, הטמפרטורה המומלצת תופעל אוטומטית.

מברשת למתן נפח והחלקה

מחליקה קווצות שיער, יוצרת סגנונות שונים כגון נפח כתר גבוה, פוני אוורירי ותלתלים פנימה או חיצונית.





מייבש שיער קצר תוך דקות.




פיית ילדים


הפיה פותחה אך ורק לילדים, כוללת הפחתת רעש דו-שכבתית וטכנולוגיית נעילת טמפרטורה כדי לסייע בהגנה על השמיעה והקרקפת של תינוקות.



מסך כניסת האוויר הנשלף מחובר מגנטית. עקוב אחר ההוראות כדי להסיר אותו.



מסך כניסת האוויר דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימת פסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה. השתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים המחוברים ממסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.



שם המוצר	מייבש שיער במהירות גבוהה MOVA Shine 20
דגם המוצר	AMSH20
מתח מדורג	220-240 V~
תדירות מדורגת	50/60 Hz
חשמל מדורג	1800 W
ממדי המוצר	99.7×78×255 mm
תאריך הייצור	מוצג על אריזת המכשיר



For more details, please scan the QR
code to obtain the electronic manual.

User manual version number: V1.0

Manufacturer: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial
Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China.

Official website: <https://global.mova-tech.com>

Made in China

MOVA 产品包装图纸

图纸提供单位

星旷创新科技（苏州）有限公司

项目名称

PM2508E Shine 20 High-speed Hair Dryer 说明书 -21 语

版本号

V1.0

设计时间

2025/05/19

责任设计师

阳虹

材质工艺要求

材质要求：

封面：

157g 金东太空梭哑粉纸，单面过油；

内页：

68g 晨鸣云镜

工艺要求：胶装

尺寸要求：120mm×135mm

颜色及专色：四色印刷



此颜色印刷为 K:75，其余四色印刷

PM2508E MOVA Shine 20 包装设计 - 说明书 (EN) 变更履历
注：本页 不做印刷

版本	生效日期	变更原因	变更描述	起草人
Rev.	Date of Application	Reason of Change	Change Description	Originator
V1.0	20250519	初始版本		阳虹