





Video guide

9290047121
9290047122
9290047123
9290047124


Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

©2026 Signify Holding
@signify
3241 663 79601




HDMI sync box x1

TV backlight strip x1




Power adapter x1




HDMI cable x1




Clip A x4



Clip B x14










Strap x2



Alcohol pad x1





User manual



Supports HDMI 2.1 and video format up to 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision.



1. Place the sync box close to the speakers so its embedded microphone can detect the audio.
2. You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices.



EN HDMI sync box. TV backlight strip x1. Power adapter x1. HDMI cable x1. Clip A x4. Clip B x14. Strap x2. Alcohol pad x1. User manual A&B. LED indicator. On. Off. Clip A. Clip B. Supports HDMI 2.1 and video format up to 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Place the sync box close to the speakers so its embedded microphone can detect the audio. 2.You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices. **DE** HDMI-Synchronisationsbox x1. Lightstrip für die TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Netzteil x1. HDMI-Kabel x 1. Klipp A x4. Klipp B x14. Gurt x2. Alkohol-Pad x1. Benutzerhandbuch A&B. LED-Anzeige. Ein. Aus. Klipp A. Klipp B. Unterstützt HDMI 2.1 und Videoformate bis zu 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Stellen Sie die Sync-Box in der Nähe der Lautsprecher auf, damit das eingebaute Mikrofon den Ton erkennen. 2.Sie können einen HDMI-Switcher hinzufügen, um mehrere Mediengeräte anzuschließen. **ES** Caja de sincronización HDMI x1. Tira de retroiluminación de TV x1. Adaptador de corriente x1. Cable HDMI x1. Clip A x4. Clip B x14. Correa x2. Almohadilla de alcohol x1. Manual del usuario A y B. Indicador LED. Encendido. Apagado. Clip A. Clip B. Admite HDMI 2.1 y formato de video hasta 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10 +, Dolby Vision. 1. Coloca el sync box cerca de los altavoces para que el micrófono integrado pueda Detectar el audio. 2.Puede agregar un conmutador HDMI para conectar varios dispositivos multimedia. **FR** HDMI Sync Box x1. Bande de rétroéclairage TV x1. Adaptateur secteur x1. Câble HDMI x1. Clip A x4. Clip B x14. Sangle x2. Tampon d'alcool x1. Manuel d'utilisation A&B. Voyant à LED. Marche. Extinction. Clip A. Clip B. Prend en charge HDMI 2.1 et le format vidéo jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Placez le sync box à proximité des haut-parleurs afin que son microphone intégré puisse Détecter l'audio. 2.Vous pouvez ajouter un commutateur HDMI pour connecter plusieurs appareils multimédias. **IT** Scatola di sincronizzazione HDMI x1. Striscia di retroilluminazione TV x1. Adattatore di alimentazione x1. Cavo HDMI x1. Clip A x4. Clip B x14. Cinghia x2. Tampone alcolico x1. Manuale utente A&B. Indicatore LED ad alta potenza. On. Off. Clip A. Clip B. Supporta HDMI 2.1 e formati video fino a 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Posizionare la sync box vicino agli altoparlanti in modo che il microfono incorporato possa Rilevare l'audio. 2.È possibile aggiungere uno switch HDMI per collegare più dispositivi multimediali. **PT** Caixa de sincronização HDMI x1. Faixa de retroiluminação de TV x1. Adaptador de corrente x1. Cabo HDMI x1. Clip A x4. Clip B x14. Alça x2. Toalhetes de álcool x1. Manual do utilizador A&B. Indicador LED. Ligar. Desligar. Clip A. Clip B. Suporta HDMI 2.1 e formato de vídeo de até 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Coloque a sync box perto dos alto-falantes para que seu microfone embutido possa Detectar o áudio. 2.É possível adicionar um comutador HDMI para ligar vários dispositivos multimídia. **DA** HDMI sync boks x1. TV-baggrundsbelysningsbånd x1. Strømadapter x1. HDMI kabel x1. Klemme En x4. Klemme B x14. Rem x2. Alkoholpude x1. Brugervejledning A&B. LED indikator. Til. Fra. Klemme A. Klemme B. Understøtter HDMI 2.1 og videoformat op til 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Placer sync box tæt på højttalerne, så dens indbyggede mikrofon kan Detektere lyden. 2.Du kan tilføje en HDMI-omskifter for at forbinde flere medieenheder. **NL** HDMI sync box x1. Achtergrondverlichting voor je tv x1. Voedingsadapter x1. HDMI-kabel x1. Clip A x4. Clip B x14. Band x2. Alcoholdoekje x1. Gebruiksaanwijzing A&B. LED-indicatielamp. Aan. Uit. Clip A. Clip B. Ondersteunt HDMI 2.1 en videoformaten tot 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Plaats de sync box dicht bij de luidsprekers, zodat de ingebouwde microfoon het geluid kan detecteren. 2.Je kunt een HDMI switcher

toevoegen om meerdere media-apparaten aan te sluiten. **CS** HDMI synchronizační box x1. Pás podsvícení TV x1. Napájecí adaptér x1. HDMI kabel x1. Klip A x4. Klip B x14. Popruh x2. Alkoholový tampon x1. Návod k použití A&B. LED indikátor. Zap. Vyp. Klip A. Klip B. Podporuje HDMI 2.1 a video formát až do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umístěte synchronizační box blízko reproduktorů, aby jeho vestavěný mikrofon mohl. Detekovat zvuk. 2.Pro připojení více multimediálních zařízení můžete přidat přepínač HDMI. **FI** HDMI Sync Box x1. TV:n taustavalonauha x1. Verkkoalaite x1. HDMI-kaapeli x1. Kiinnitin A x4. Kiinnitin B x14. Hiina x2. Alkoholityny x1. Käyttöohje A&B. LED-ilmaisin. Käytössä. Pois. Kiinnitin A. Kiinnitin B. Tukee HDMI 2.1:aa ja videoformaattia jopa 4K@120Hz, 8K@60Hz taajuudella, HDR10+:aa ja Dolby Visionia. 1. Aseta sync box lähelle kaiuttimia, jotta sen sisäänrakennettu mikrofoni voi Tunnistaa äänen. 2.Voit lisätä HDMI-kytkimen useiden medialaitteiden yhdistämiseksi. **BG** HDMI синхронизираща кутия x1. Лента за подсветка на телевизора x1. Захранващ адаптер x1. HDMI кабел x1. Клипс А x4. Щипка В x14. Каишка x2. Алкохолен тампон x1. Ръководство за потребителя A&B. LED индикатор. Вкл. Изкл. Клип А. Клип Б. Поддържа HDMI 2.1 и видео формат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Поставете синхронизиращата кутия близо до високоговорителите, така че вграденият ѝ микрофон да може разпознаване на аудиото. 2.Можете да добавите HDMI превключвател за свързване на множество медийни устройства. **HR** HDMI sinkronizacijski sustav x1. Traka za pozadinsko osvjetljenje TV uređaja x1. Strujni adapter x1. HDMI kabel x1. Korča A x4. Korča B x14. Remen x2. Alkoholni jastučić x1. Korisnički priručnik A&B. LED indikator. Uključeno. Isključeno. Isječak B. Podrška HDMI 2.1 i video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Postavite sinkronizacijsku kutiju blizu zvučnika kako bi ugrađeni mikrofon mogao. Detektirati zvuk. 2.Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. **ET** HDMI sünkroonimiskarp x1. Teleri taustvalgustuse riba x1. Toiteadapter x1. HDMI kaabel x1. Klamber A x4. Klamber B x14. Rihtm x2. Alkoholipadi x1. Kasutusjuhend A&B. LED indikaator. Sisse. Välja. Klamber A. Klipp B. Toetab HDMI 2.1 ja videoformaati kuni 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+ ja Dolby Visioni. 1. Asetage sync box kõlarite lähedale, et selle sisesehitatud mikrofon saaks Heli tuvastamine. 2.Mitme meediumiseadme ühendamiseks saate lisada HDMI-lüliti. **EL** HDMI sync box x1. Λωρίδα οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης x1. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Καλώδιο HDMI x1. Κλίπ Α x4. Κλίπ Β x14. Ιμάντας x2. Μαντηλάκι αλκοόλης x1. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Ένδειξη LED. Ενεργοποίηση. Απενεργοποίηση. Κλίπ Α. Κλίπ Β. Υποστηρίζει HDMI 2.1 και μορφή βίντεο έως 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Τοποθετήστε το sync box κοντά στα ηχεία, ώστε το ενσωματωμένο μικρόφωνό του να μπορεί εντοπίσει τον ήχο. 2.Μπορείτε να προσθέσετε έναν διακόπτη HDMI για να συνδέσετε πολλές συσκευές πολυμέσων. **HU** HDMI Hue sync box x1. TV háttérvilágítás csík x1. Hálózati adapter x1. HDMI kábel x1. A klip x4. B klip x14. 2 db szíj. Alkoholos törölköző x1. Felhasználói kézikönyv A&B. LED-es jelzőfény. Bekapcsolás. Kikapcsolás. A klip. B klip. Támogetja a HDMI 2.1-t és a videoformátumot akár 4K@120Hz, 8K@60Hz, valamint a HDR10+ és a Dolby Vision szabványt. 1. Helyezze a sync box a hangszórók közelébe, hogy a beépített mikrofonja érzékeli a hangot. 2.Több médiaeszköz csatlakoztatásához HDMI-váltót is hozzáadhat. **LV** HDMI sinhronizācijas kaste x1. TV fona apgaismojuma josla x1. Strāvas adapteris x1. HDMI kabelis x1. Klips A x4. Klips B x14. Siksnīņa x2. Alkohola spilventiņš x1. Lietotāja rokasgrāmata A&B. LED indikators. Ieslēgt. Izslēgt. A klips. B klips. Atbalsta HDMI 2.1 un video formātu līdz

4K@120Hz, 8K@60Hz frekvenci, HDR10+, Dolby Vision. 1. Novietojiet sync box kasti skaļruņu tuvumā, lai tajā iebūvētais mikrofons varētu Noteikt audio. 2.Varat pievienot HDMI pārslēdzēju, lai savienotu vairākas multivides ierīces. **LT** HDMI sinchronizavimo dėžutė x1. TV foninio apšvietimo juosta x1. Maitinimo adapteris x1. HDMI kabelis x1. A spaustukas x4. Sąvaržėlė B x14. 2 dirželiai. Dezinfekuojantis lapelis x1. Vartotojo vadovas A ir B. LED indikatorius. Įjungti. Išjungti. A spaustukas. B spaustukas. Palaiko HDMI 2.1 ir vaizdo formatą iki 4K@120Hz, 8K@60Hz dažniui, HDR10+, „Dolby Vision“. 1. Padėkite sync box dėžutę arti garsiakalbių, kad jos integruotas mikrofonas galėtų Aptikti garso įrašą. 2.Norėdami prijungti kelis medijos įrenginius, galite pridėti HDMI komutatorių. **NO** HDMI synkroniseringsboks x1. TV-bakgrunnsbelysningslist x1. Strømadapter x1. HDMI-kabel x1. Klips A x4. Klips B x14. Stropp x2. Alkoholpute x1. Brukerhåndbok A&B. LED-indikator. På. Av. Klipp A. Klipp B. Støtter HDMI 2.1 og videoformat opptil 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+ og Dolby Vision. 1. Plasser sync box nær høyttalerne slik at den innebygde mikrofonen kan Oppdage lyden. 2.Du kan legge til en HDMI-svitsj for å koble til flere medieenheter. **PL** Pasek oświetlający telewizor x1. Zasilacz x1. Kabel HDMI x1. Klips A x4. Klips B x14. Pasek x2. Wacik nasączony alkoholem x1. Instrukcja obsługi A&B. Wskaźnik LED. Włączony. Wyłączony. Klip A. Klip B. Obsługuje HDMI 2.1 i format wideo do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umieść sync box blisko głośników, aby wbudowany mikrofon mógł Wykryć dźwięk. 2.Możesz dodać przełącznik HDMI, aby podłączyć wiele urządzeń multimedialnych. **RO** HDMI Sync Box x1. Bandă de iluminare de fundal pentru TV x1. Adaptor de alimentare x1. Cablu HDMI x1. Clema A x4. Clemă B x14. Curea x2. Tampon cu alcool x1. Manual de utilizare A&B. Indicator LED. Pornit. Oprit. Clipul A. Clipul B. Acceptă HDMI 2.1 și format video de până la 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Plasați cutia de sync box aproape de difuzoare, astfel încât microfonul încorporat să poată Detecta sunetul. 2.Puteți adăuga un comutator HDMI pentru a conecta mai multe dispozitive media. **SK** HDMI Sync Box x1. Pás podsvietenia TV x1. Napájací adaptér x1. HDMI kábel x1. Klip A x4. Klip B x14. Popruh x2. Alkoholový tampón x1. Návod na použitie A&B. LED indikátor. Zapnuté. Vypnuté. Klip A. Klip B. Podporuje HDMI 2.1 a video formát až do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Umiestnite sync box blízko reproduktorov, aby ho mohol zabudovaný mikrofón. Detekovať zvuk. 2.Môžete pridať prepínač HDMI na pripojenie viacerých mediálnych zariadení. **SL** Sync Box (HDMI) x1. TV trak za osvetlitev ozadja x1. Napajalnik x1. HDMI kabel x1. Sponka A x4. Sponka B x14. Trak x2. Alkoholna blazinica x1. Uporabniški priročnik A&B. LED indikator. Vključljeno. Izključeno. Posnetek A. Sponka B. Podpira HDMI 2.1 in video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. sync box enoto postavite blizu zvočnikov, da bo vgrajeni mikrofon lahko slišal Zaznati zvok. 2.Za povezano več medijskih naprav lahko dodate preklopnik HDMI. **SV** HDMI-synkroniseringsbox x1. TV-bakgrunnsbelysningsremsa x1. Nätagadapter x1. HDMI-kabel x1. Klämma En x4. Klämma B x14. Rem x2. Spritservett x1. Bruksanvisning A&B. LED-indikator. På. Av. Klämma A. Klämma B. Stöder HDMI 2.1 och videoformat upp till 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10 +, Dolby Vision. 1. Placera sync box nära högtalarna så att den är inbyggd mikrofon kan Upptäcka ljudet. 2.Du kan lägga till en HDMI-växlare för att ansluta flera medieenheter. **TR** HDMI senkronizasyon kutusu x1. TV arka aydınlatma şeridi x1. Güç adaptörü x1. HDMI kablolu x1. Klips A x4. Klips B x14. Kayış x2. Alkol pedi x1. Kullanıcı kılavuzu A&B. LED göstergesi. Açık. Kapalı. Klip A. Klip B. HDMI 2.1 ve 4K@120Hz, 8K@60Hz kadar video formatını, HDR10+,

Dolby Vision'i destekler. 1. sync box kutusunu hoparlörlere yakın bir yere yerleştirin, böylece gömülü mikrofonu Sesi algıla. 2.Birden fazla medya aygıtını bağlamak için bir HDMI değiştirici ekleyebilirsiniz. **MK** HDMI кутија за синхронизација x1. Лента за позадинско осветлување на телевизор x1. Адаптер за напојување x1. HDMI кабел x1. Клип А x4. Клип Б x14. Ремен x2. Алкохолна подлога x1. Упатство за употреба A&B. LED индикатор. На. Исклучено. Клип А. Клип Б. Поддржува HDMI 2.1 и видео формат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Поставете ја кутијата за синхронизација блиску до звучниците за да може вградениот микрофон детектира аудио. 2.Можете да додадете HDMI преклопник за да поврзете повеќе медиумски уреди. **SR** HDMI sync box x1. traka za pozadinsko osvetljenje TV-a x1. Adapter za napajanje x1. HDMI kabl x1. Klip A k4. Klip B k14. Traka x2. Alkohol jastučić x1. Uputstvo za upotrebu A & B. LED indikator. Na. Isključeno. Klip A. Klip B. Podržava HDMI 2.1 i video format do 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolbi Vision. 1. Postavite kutiju za sync box blizu zvučnika tako da je ugrađen mikrofon može Otkrijte zvuk. 2.Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. **SQ** Kutia e sinkronizimit me HDMI x1. Shiriti i ndrçimit të pasmë të televizorit x1. Adaptor i energjisë x1. Kablllo HDMI x1. Kapëse A x4. Kapëse B x14. Rrip x2. Tampon alkooli x1. Manuali i përdorimit A&B. Treguesi LED. Aktiv. Joaktiv. Klipi A. Klipi B. Mbështet HDMI 2.1 dhe formatin e videos deri në 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Vendoseni kutinë e sinkronizimit afër altoparlantëve në mënyrë që mikrofoni i integruar të mund të Zbuloni audion. 2.Mund të shtoni një ndërrues HDMI për të lidhur pajisje të shumta mediash. **RU** Блок синхронизации HDMI x1. Лента задней подсветки телевизора x1. Адаптер питания x1. HDMI-кабель x1. Зажим А x4. Зажим В x14. Ремешок x2. Спиртовая салфетка x1. Руководство пользователя A&B. Светодиодный индикатор. Включить. Выключить. Зажим А. Зажим В. Поддерживает HDMI 2.1 и видеоформаты до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Расположите sync box рядом с динамиками, чтобы его встроенный микрофон мог обнаружить звук. 2.Можно добавить коммутатор HDMI для подключения нескольких мультимедийных устройств. **UA** HDMI sync box x1. Стрічка підсвічування телевізора x1. Адаптер живлення x1. Кабель HDMI x1. Кліп А x4. Кліпс В x14. Ремінець x2. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача A&B. Світлодіодний індикатор. Увімк. Вимк. Кліп А. Кліп Б. Підтримує HDMI 2.1 та відеоформат до 4K@120Hz, 8K@60Hz, HDR10+, Dolby Vision. 1. Розмістіть сунс box близько до динаміків, щоб його вбудований мікрофон міг виявити аудіо. 2.Ви можете додати комутатор HDMI для підключення кількох медіапристроїв.

AR صندوق المزامنة HDMI sync box I شريط إضاءة خلفية للتلفزيون 1 محول الطلاقة 1 HDMI كابل 1 مقطع x4 1 مقطع ب x14 حزام x2 متدیل كحولي 1 دليل المستخدم A&B مؤشر LED تشغيل إيقاف تشغيل المقطع أ المقطع ب يدعم HDMI 2.1 وتنسيق الفيديو حتى 4K@120Hz, 8K@60Hz هرتز, و HDR10+ Dolby Vision. 1. ضع صندوق المزامنة بالقرب من مكبرات الصوت بحيث يمكن للميكروفون المدمج فيه كشف الصوت. يمكنك إضافة محول IMDH لتوصيل أجهزة وسائط متعددة.

PHILIPS

Connected by WIZ

HDMI Sync Box With Light Strip User manual

- WARNING:** Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.
- Safety instructions**
 - Always respect electrical specifications described on product label. The product is not suitable for working condition below -10 degrees centigrade. The product is only suitable for dry indoor usage.
 - Do not connect the LED strip to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
 - Do not interconnect parts of this LED strip with parts of another manufacturer's strip.
 - Use only the LED driver with the LED strip kit.
 - This LED strip is non-extendable and non-cuttable.
 - To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connector to this luminaire shall be well organized or effectively fixed.
 - Please be aware that sync function of this TV backlight in combination with certain specific video and/or audio content may generate certain light combinations which may cause discomfort.
 - In such a case, please discontinise synchronizing the device with the content.
 - The sync box USB port is designed solely for use with the TV backlight strip. It should not be used to charge or connect other devices.
 - The sync box is designed solely for use with the TV backlight LED strip of this length. It should not be used with other LED strip or backlights.

- Warning before installation**
 - Always disconnect from power before installation, connection and servicing.
 - Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

- Installation steps**

Please refer to installation manual for detail step.

Lampuz WIZ apno à connect the product.


- Servicing**

How to clean the product

Use a soft cloth to clean the product.

Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

- Symbols explanation**
 - Class II appliance
 - Class II appliance



- 1. WAARSCHUWING:** armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

- 2. Veiligheidsinstructies**
 - Lees altijd aan de elektrische specificaties die op het productlabel worden vermeld.
 - Het product is niet geschikt voor gebruik bij omstandigheden kouder dan -10 graden Celsius.
 - Het product mag alleen op droge binnenlocaties worden geïnstalleerd.
 - Sluit de LED-strip niet aan op de netspanning wanneer die nog verpakt of opgevoerd is.
 - Al Skut geen onderdelen van de LED-strip aan op onderdelen van lichtbronnen van andere fabrikanten.
 - Gebruik uitsluitend de LED-driver die bij de kit met de LED-strip werd geleverd.
 - De LED-strip is niet verlengbaar en kan ook niet op maat worden gemaakt.
 - Om het risico op wurging te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze armatuur is aangesloten, goed zijn georganiseerd of effectief zijn bevestigd.
 - Houd er rekening mee dat de synchroniserende functie van de TV-backlight met andere LED-strips in combinatie met bepaalde specifieke video- en/of audio-inhoud bepaalde lichtcombinaties kan genereren die ongemak kunnen veroorzaken. Stop nu zo'n geval met synchroniseren van het apparaat met de inhoud.
 - De USB-poort van de syncbox is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de TV-backlight. Het moet niet worden gebruikt om andere apparaten op te laden of aan te sluiten.
 - De sync box is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de LED-strip van deze lengte, voor de achtergrondverlichting van de tv. De sync box mag niet worden gebruikt met andere LED-strips of achtergrondverlichting.

- 3. Waarschuwing voor installatie**

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.

Een installatie of reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de producent, zijn serviceagent of een dergelijke gekwalificeerde persoon.

- 4. Installatiestappen**

Read-to-go de installatiehandleiding voor informatie over deze stap.

Open de WIZ-app om het product te koppelen.

- 5. Onderhoud**

Het product reinigen

Gebruik schoon water en een zachte doek.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

- 6. Verklaring van symbolen**
 - Apparaat van Klasse II
 - Apparaat van Klasse II

- 7. Garantie**

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: www.lighting.philips.com/consumer

Daaropzide specificatie: Tridistar Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz

WIFI-Max: 20 dBm

Producten mag ikke bruges med dimmere, brug WIZ-appen til dimming.

R/Av-funktionalitet er tilgængelig uden Wi-Fi-tilslutning.

Signify verklaart hiermee dat radioapparatuur van het type dimme lampen voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED). Dit volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Het Wi-Fi-logo, het Wi-Fi CERTIFIED-Logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth™-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa en alle relatierelore logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of de dochterondernemingen.

Google, Google Play en het Google Play-Logo zijn een handelsmerk van Google LLC.

Apple, Apple logo en Siri zijn het geregistreerde handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

- 8. Symbolforklaring**
 - Klasse II-apparaat
 - Klasse II-apparaat

- 9. Garanti**

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Wi-Fi logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa et tous les logos relatifs sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- 10. Symbolforklaring**
 - Klasse II-apparaat
 - Klasse II-apparaat

- 11. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 12. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 13. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 14. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 15. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 16. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 17. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 18. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 19. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 20. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 21. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 22. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 23. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 24. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 25. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 26. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 27. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 28. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 29. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 30. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 31. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 32. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 33. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 34. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 35. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 36. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 37. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 38. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 39. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 40. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 41. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 42. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 43. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 44. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 45. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 46. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 47. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 1. WARNING:** Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

- 2. Safety instructions**
 - Always respect electrical specifications described on product label. The product is not suitable for working condition below -10 degrees centigrade. The product is only suitable for dry indoor usage.
 - Do not connect the LED strip to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
 - Do not interconnect parts of this LED strip with parts of another manufacturer's strip.
 - Use only the LED driver with the LED strip kit.
 - This LED strip is non-extendable and non-cuttable.
 - To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connector to this luminaire shall be well organized or effectively fixed.
 - Please be aware that sync function of this TV backlight in combination with certain specific video and/or audio content may generate certain light combinations which may cause discomfort.
 - In such a case, please discontinise synchronizing the device with the content.
 - The sync box USB port is designed solely for use with the TV backlight strip. It should not be used to charge or connect other devices.
 - The sync box is designed solely for use with the TV backlight LED strip of this length. It should not be used with other LED strip or backlights.

- Warning before installation**
 - Always disconnect from power before installation, connection and servicing.
 - Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

- Installation steps**

Please refer to installation manual for detail step.

Lampuz WIZ apno à connect the product.

- Servicing**

How to clean the product

Use a soft cloth to clean the product.

Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

- Symbols explanation**
 - Class II appliance
 - Class II appliance

- 7. Warranty**

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations, please visit our website: www.lighting.philips.com/consumer

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations, please visit our website: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Wi-Fi logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa et tous les logos relatifs sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google, Google Play and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Apple logo and Siri are the registered trademark of Apple Inc.

Any use of such mark by Signify is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- Wireless specification:**

Wireless RF mode Frequency band: 2400 - 2483,5 MHz

Maximum transmitted power: Wi-Fi: Max 20 dBm

Bluetooth: Max 10 dBm

Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WIZ application.

R/Av-funktionalitet er tilgængelig uden Wi-Fi-tilslutning.

Signify verklaart hiermee dat radioapparatuur van het type dimme lampen voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Het Wi-Fi-Logo, het Wi-Fi CERTIFIED Logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google, Google Play and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Apple logo and Siri are the registered trademark of Apple Inc.

Any use of such mark by Signify is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- 4. Installation steps**

Please refer to installation manual for detail step.

Lampuz WIZ apno à connect the product.

- 5. Servicing**

How to clean the product

Use a soft cloth to clean the product.

Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

- 6. Symbols explanation**
 - Class II appliance
 - Class II appliance

- 7. Garantie**

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Wi-Fi logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa et tous les logos relatifs sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- 8. Symbolforklaring**
 - Klasse II-apparat
 - Klasse II-apparat

- 9. Garantie**

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web: www.lighting.philips.com/consumer

Wi-Fi: Wi-Fi logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa et tous les logos relatifs sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- 10. Symbolforklaring**
 - Klasse II-apparat
 - Klasse II-apparat

- 11. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 12. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 13. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 14. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 15. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 16. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 17. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 18. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 19. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 20. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 21. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 22. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 23. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 24. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 25. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 26. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 27. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 28. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 29. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 30. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 31. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 32. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 33. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 34. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 35. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

- 36. Étapes d'installation**

Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.

Lisate installacijn WIZ voor connecter le produit.

- 37. Entretien**

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec chiffon de dépolluissage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de produit naturel de nature similaire.

- 38. Avertissement avant l'installation**

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Pour la présente, Signify déclare que le type d'équipement ne peut être effectué que par le fabricant, son agent de

