



Wall Bracket Wandhalterung



Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Руководство по эксплуатации
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Οδηγίες χρήσης
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Návod k použití
Návod na použitie
Manual de instruções
Kullanma kilavuzu
Manual de utilizare
Bruksanvisning
Pistokelaturi
Ръководство за обслужване

GB
D
F
E
RUS
I
NL
GR
PL
H
CZ
SK
P
TR
RO
S
FIN
BG



Required tools



Installation kit

(A1) M4x32 (x2)	(B1) 1/4"x15 (x1)
(A2) Ø5x25 (x2)	(B2) M6 (x1)
	(C2) (x2)
(A3) M5 (x2)	

GB Operating instruction

1. Safety Notes

- Please have this wall console mounted by a qualified technician.
- If the television is to be mounted is made of other types of material than those specified, you should buy appropriate installation material from a specialised dealer.
- Beachten Sie einen Sicherheitsabstand um die Wandhalterung.
- Die Halterung nicht an Orten montieren, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- After the wall console has been mounted, check that it is sufficiently secure and safe to use.
- You should repeat this check at regular intervals (at least every three months).
- If damaged, remove the wall console and do not continue to use the it.
- Ensure that electrical cables are not crushed or damaged during installation.
- Do not place loads on the wall console that are heavier than the load bearing capacity specified.
- The Wandhalterung nicht schwerer als die angegebene maximale Tragkraft beladen.
- Achten Sie darauf die Wandhalterung nicht asymmetrisch zu beladen.

2. Installation requirements and installation

- Respect all the warnings and safety instructions.
- Proceed step-for-step in accordance with the illustrated installation instructions (Fig. 1 ff.).

3. Setting and maintenance

Note

Hinweis

Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months). Only clean with water or standard household cleaners.

Screws do not have to be loosened for side-to-side movement.

Aucune vis ne doit être desserrée pour un ajustage latéral.

La société Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Para el movimiento lateral no es necesario aflojar tornillos.

Hama GmbH & Co. KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

D Bedienungsanleitung

1. Sicherheitshinweise

- Bitte wenden Sie sich für die Montage der Wandhalterung an dazu ausgebildete Fachkräfte!
- Besorgen Sie sich geeignetes Montagematerial im Fachhandel bei anderen Materialarten als der für die Installation vorgesehenen Wand.
- Beachten Sie einen Sicherheitsabstand um die Wandhalterung.
- Die Halterung nicht an Orten montieren, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- Nach der Montage der Wandhalterung ist diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Controlez la solidité et la sécurité d'exploitation de la console après son montage.
- Répétez ce contrôle à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
- Bei Beschädigungen die Wandhalterung abbauen und den Halter nicht mehr benutzen.
- Bei der Montage darauf achten, dass keine elektrischen Leitungen gequetscht oder beschädigt werden.
- Die Wandhalterung nicht schwerer als die angegebene maximale Tragkraft beladen.
- Achten Sie darauf die Wandhalterung nicht asymmetrisch zu beladen.

2. Préparatifs de montage et installation

- Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité.
- Procédez étape par étape conformément à la notice de montage (fig. 1 et suivantes).

3. Réglage & entretien

Remarque

Hinweis

Controlez la solidité et la sécurité de fonctionnement de l'installation à intervalles réguliers (au moins trimestriels). Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau ou un détergent ménager courant.

Se deben comprobar periódicamente (trimestralmente como mínimo) la firmeza y la seguridad del funcionamiento. La limpieza se debe realizar solamente con agua o con detergentes domésticos convencionales.

Per il movimento laterale non è necessario allentare alcuna vite.

La compagnia Hama GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

F Mode d'emploi

1. Consignes de sécurité

- Veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié lors de l'installation de la console murale.
- Procurez-vous le matériel d'installation adéquat dans un commerce spécialisé, dans le cas où le mur prévu pour l'installation est constitué d'un autre matériau que du béton ou des briques.
- Respectez une distance de sécurité autour de la console murale.
- La console murale ne doit pas être installée au-dessus d'un endroit où des personnes sont susceptibles de se tenir.
- Nach der Montage der Wandhalterung ist diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Controlez la solidité et la sécurité d'exploitation de la console après son montage.
- Répétez ce contrôle à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
- Si la console murale ne se fixe pas correctement, arrêtez d'utiliser celle-ci.
- Assurez-vous que les câbles électriques ne sont pas écrasés ou endommagés pendant l'installation.
- Ne placez pas de charge sur la console murale qui dépasse la capacité portante spécifiée.
- La console murale ne doit pas porter plus de la charge maximale indiquée.
- Prenez garde à ne pas charger la console de façon asymétrique.

2. Préparatifs de montage et installation

- Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité.
- Procédez étape par étape conformément à la notice de montage (fig. 1 et suivantes).

3. Réglage & entretien

Prимечание

Nota

Необходимо регулярно проверять всю конструкцию на прочность (не реже одного раза в квартал). Чистку производить только водой или бытовыми чистящими средствами.

Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) che il supporto sia fissato in modo sicuro e ben saldo. Pulire esclusivamente con acqua o con i comuni detergenti per uso domestico.

Per il movimento laterale non è necessario allentare alcuna vite.

Компания Hama GmbH & Co. KG несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации и техники безопасности.

E Instrucciones de uso

1. Instrucciones de seguridad

- Montaje debe ser realizado por un profesional cualificado.
- Si la pared para la instalación es de otro tipo de material que el especificado, debe comprar el material de instalación apropiado en un comercio especializado.
- Respete la distancia de seguridad alrededor de la mensola mural.
- No se debe instalar la mensola mural sobre personas.
- Una vez finalizado el montaje de la consola mural, verifique la seguridad y la fuerza de la misma.
- Repetidamente realice la revisión de la fuerza y la seguridad de la consola mural.
- Si la mensola mural no se fija correctamente, no utilice la misma.
- Verifique que los cables eléctricos no estén aplastados o dañados durante la instalación.
- No coloque cargas en la mensola mural que excedan su capacidad de carga.
- No cargar la mensola mural de forma asimétrica.

2. Preparativos de montaje y montaje

- Respecte las demás instrucciones de aviso y de seguridad.
- Proceda paso a paso siguiendo las instrucciones ilustradas de montaje (fig. 1 ss.).

3. Ajuste y mantenimiento

Notas

Hinweis

Controlez la solidité et la sécurité de fonctionnement de l'installation à intervalles réguliers (au moins trimestriels). Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau ou un détergent ménager courant.

Se deben comprobar periódicamente (trimestralmente como mínimo) la firmeza y la seguridad del funcionamiento. La limpieza se debe realizar solamente con agua o con detergentes domésticos convencionales.

Para el movimiento lateral no es necesario aflojar tornillos.

Hama GmbH & Co. KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

RUS Руководство по эксплуатации

1. Техника безопасности

- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом!
- Если стена выполнена из другого материала, то необходимо в магазине приобрести соответствующее монтажное оборудование.
- Соблюдайте безопасный зазор согласно инструкции по эксплуатации.
- Запрещается монтировать кронштейн в тех местах, где могут находиться люди.
- После окончания монтажа проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
- Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- Соблюдайте дистанцию безопасности от стены.
- Монтаж не должен проводиться в местах, где могут находиться люди.
- После окончания монтажа проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
- Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- Соблюдайте безопасный зазор согласно инструкции по эксплуатации.
- Респектируйте дистанцию безопасности от стены.
- Монтаж не должен проводиться в местах, где могут находиться люди.
- После окончания монтажа проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
- Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- Соблюдайте безопасный зазор согласно инструкции по эксплуатации.
- Респектируйте дистанцию безопасности от стены.

2. Подготовка к монтажу и монтаж

- Соблюдайте правила техники безопасности.
- Монтаж выполняется по порядку, согласно рисункам (см. на рис. 1).

3. Настройка и техобслуживание

Примечание

Nota

Необходимо регулярно проверять всю конструкцию на прочность (не реже одного раза в квартал). Чистку производить только водой или бытовыми чистящими средствами.

Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) che il supporto sia fissato in modo sicuro e ben saldo. Pulire esclusivamente con acqua o con i comuni detergenti per uso domestico.

Per il movimento laterale non è necessario allentare alcuna vite.

Компания Hama GmbH & Co. KG несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации и техники безопасности.

3. Regolazione e manutenzione

Avvertenza

Nota

Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) che il supporto sia fissato in modo sicuro e ben saldo. Pulire esclusivamente con acqua o con i comuni detergenti per uso domestico.

Для поворота винты ослаблять не требуется.

Компания Hama GmbH & Co. KG несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации и техники безопасности.

I Istruzioni per l'uso

1. Indicazioni di sicurezza

- Per il corretto montaggio della mensola da parete, rivolgersi a personale specializzato!
- Se la parete prevista per l'installazione è di un materiale diverso, procurarsi il materiale di installazione idoneo presso i rivenditori specializzati.
- Rispettare la distanza di sicurezza attorno alla mensola da parete.
- Il supporto non deve essere installato in punti dove potrebbero sostenere delle persone.
- Dopo il montaggio della mensola da parete, verificare il corretto fissaggio e la sicurezza di esercizio.
- Ripetere questo controllo a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).
- In caso di danni, smontare la mensola da parete e non utilizzare più il supporto.
- Durante il montaggio, prestare attenzione che i cavi elettrici non vengano schiacciati, né danneggiati.
- Non superare il carico massimo indicato per la mensola da parete.
- Non caricare la mensola da parete in modo asimmetrico.

2. Operazioni preliminari e montaggio

- Attenersi alle indicazioni di avvertimento e sicurezza usuali.
- Procedere passo passo secondo le istruzioni di montaggio riportate (fig. 1 ss.).

3. Регулажие и мануеление

- Avvertenza

Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) che il supporto sia fissato in modo sicuro e ben saldo. Pulire esclusivamente con acqua o con i comuni detergenti per uso domestico.

