



WiFi rozete ar 433 MHz raidītāju

DROŠĪBAS NORĀDES

⚠️ BRĪDINĀJUMS!

NĀVES UN NEGADĪJUMU RISKS ZĪDAIŅIEM

UN BĒRNIEM! Nekad nepieskatīties bērnu neatstātajiet kopā ar iepakojuma materiālu. Pastāv aizrīšanās vai sīku detaļu vai pildvielu ieeļļošanas radīta nosmakšanas bīstamība. Bērni bieži nepietiekami novērtē risku. Ierīci glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tā nav rotaļlieta.

Ierīci var lietot bērni no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorajām vai prāta spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tiek uzraudzītas, vai arī viņām ir sniegta norādes par drošu ierīces lietošanu, un viņas izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni, kas netiek uzraudzīti, nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi. Ierīci lietot tikai tādā vidē, kurā nav pulekļu. Ierīci lietot tikai tālā vidē.

Ierīci lietot tikai tālā vidē.

Nepakļaujiet ierīci tādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, kā:

- Mitrums;
- Nepārtraukta saules gaisma;
- Siltuma starojums;
- Aukstums;
- Vibrācijas.

⚠️ UZMANĪBU! IEVAINOJUMA RISKS!

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par materiālajiem zaudējumiem vai personu ievainojumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norāžu neievērošanas rezultātā! Šādos gadījumos garantija tiks anulēta un nebūs spēkā! Jebkurš cits pielietojums, izņemot šeit sniegtās norādes, radīs ierīces bojājumus. Neveiciet ierīces konstruktīvās izmaiņas. Pretējā gadījumā nav iespējams garantēt drošu darbību.

⚠️ UZMANĪBU! ELEKTRISKĀ TRIECIENA BĪSTAMĪBA!

Neatveriet korpusu. Ierīce nesatur apkalpojamas sastāvdaļas.

Nepareizas darbības gadījumā, lūdz, sazinieties ar servisu. Darbus ar elektrotīkli tikai ar atslēgtu spriegumu drīkst veikt kvalificēts elektriķis. Ierīce nav paredzēta elektriskajai atdaišanai. Slodze no elektrotīkla netiek galveniski atdaiļa.

Neuzsāciet ierīces lietošanu, ja tai ir redzami bojājumi.

Neieslēdziet virknē vairākas WiFi rozetes.

Kūmes gadījumā ierīci nekavējoties atvienojiet no elektriskās rozetes. Ierīce nav zem sprieguma tikai tad, kad ir atvienota no rozetes.

⚠️ UZMANĪBU! AIZDEĢŠANĀS RISKS!

Pie ierīces nepieslēdziet gala patērētājus, kuru neuzraudzīta ieslēgšanās var radīt aizsēģanos vai citus bojājumus (piemēram, gludekļi).

Neieslēdziet ierīci nekontrolētā veidā vai bez uzraudzības. Nelietojiet pagarināšanas kabeli.

Pārlicinietes, ka rozete ir uzstādīta pieslēgtās ierīces tuvumā un ka tā ir viegli piesejama, kā arī, ja tā ir nosēgta, tā nedarbojas.

Izvietiet no jebkādas ierīces pārdozētas.

Jebkura pārslodze var izraisīt ierīces aizdeģanos vai bojājumus.

Maksimālā jauda ir 3680 W.

Ierīces neieslēdziet virknē.

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

WiFi rozete ir paredzēta tikai rozetei pieslēgto slodžu ieslēgšanai un izslēgšanai sausā vidē iekštelpās.

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA / ATĀTLŪMS LĪDZ TRAUČĒJUMU AVOTIEM

Ierīce darbojas ar 2.4 GHz b/g/n WiFi protokolu. Darbības zona telpās ievērojami atšķiras no darbības zonas atklātās vietās.

Bez raidīšanas jaudas un uzvhērtēju uzvēršanas īpatnībām būtiska loma ir arī tādām vides ietekmēm, kā gaisa mitrums un konstruktīvie apstākļi.

Darbības zonu ievērojami var samazināt:

- Sienas, kas izgatavotas no koka, gipskartona, betona, armēta betona, neliels attālums līdz metāla vai elektrovadošiem priekšmetiem, plāksnītas traucējumi, piemēram, traucējumi dzīvojamās zonās (bezvadu telefoni, mobilie tālruni, bezvadu auslīpas, radio skatītāji, bezvadu laika apstākļu stacijas, radioaustres);
- Neliels attālums līdz elektromotriem, transformatoriem, barošanas blokiem, datoriem.

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- 1 x WiFi rozete WA 3600 LRF01
- 433 1 x lietošanas instrukcija

TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta apzīmējums: WA 3600 LRF01 433

Art. Nr.: 1 29484 0

Radiofrekvence: 2.4 GHz WiFi

Frekvenču diapazons: 2.412 - 2.484 GHz

Bezvadu sakaru IEEE standarti: IEEE 802.11b / g / n

Darba spriegums 230 V - 50 Hz

Komutācijas jauda: Maks. 3680 W

Nominālā strāva 16A

Apkārtējā temperatūra: 0°C līdz 35°C

IP aizsardzības klase: IP20

Ierīce atbilst "I" aizsardzības klasei, piesārņojums: 2, nominālās impulsa spriegums: 2500 V, Darba režīms: S1, 1E4, PT1175, līmenis: 3, viena pola izslēgšana, nenomaināms, iebūvēts drošinātājs. Termiskais drošinātājs: 250 V~ 2 A 86°C Tehnisko modifikāciju veikšanas tiesības paturētas.

IERĪCES APSKATS



- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Pārslēgšana - pogu nospiežot restartēšana
- Iesl./izsl. stāvokļa LED indikator
- Tīkla LED (ja ierīce savienota ar WiFi tīklu, LED indikators ieslēgts visu laiku).

DARBĪBA

WiFi rozete ir daļa no brennenstuhl@Connect sistēmas, ko vada ar brennenstuhl@Connect lietotni. WiFi rozeti var tieši pievienot pie maršrutētāja.

SAGATAVOŠANĀS

WiFi rozeti pievienojiet pie viegli pieejamas elektriskās rozetes. Vietējām elektrotīkla spriegumam jāatbilst WiFi rozetes tehniskajiem parametriem (skat. "Tehniskie parametri"). Pirms lietošanas uzskāšanās pārbaudiet slodzes, ko vēlāties pieslēgt pie WiFi rozetes, jaudu. Maksimālā jauda ir 3680 W.

LĪETOTNES LEJUPELĀDĒŠANA / BRENNENSTUHLCONNECT

WiFi rozetes darbību vada ar brennenstuhl@Connect lietotni.

Lietotne ir pieejama App Store un Google Play veikalā. Lai veiktu

lejupeļādēšanu un uzstādīšanu, sekojiet līdzi ekrānā redzamajam norādēm.



Google Play un Google Play logo ir Google LLC tirdzniecības zīmes.
Apple un Apple logo ir Apple Inc. tirdzniecības zīmes. App Store ir Apple Inc. servisa zīme.

WiFi ROZETES LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

1. Palaidiet brennenstuhl@Connect lietotni.
2. Ar "*" simbolu jūs varat pievienot jaunus ierīces.
3. "Electric system" ("elektriskā sistēma") kategorijā izvēlieties "Socket" ("rozete") ierīces tipu.
4. WiFi rozeti iestatiet apmācību režīmā. Šim nolūkam apmācību poga jāpiespiež aptuveni uz 3 sekundēm (mirgos savienojuma LED indikators).
5. Lai WiFi rozeti pieslēgtu pie jūsu tīkla, ievērojiet lietotnes norādes.

433,92 MHz IERĪCES* PIEVIENOŠANA/APMĀCĪBA

1. WiFi rozetes apakšizvēlnē izvēlieties "*" simbolu un pievienojiet 433,92 MHz brennenstuhl@ tālvadības produktu.
2. Izvēlieties jūsu produkta kategoriju.
3. Apmācības režīmā izvēlieties 433,92 MHz tālvadības produktu un izvēlieties "On" ("ieslēgts") vai "Off" ("izslēgts"). Pēc tam, kad adapters sāks reaģēt, nospiežot "OK" jūs varat pabeigt apmācības procesu.
4. Tagad WiFi adapters atpazīs 433,92 MHz brennenstuhl@ tālvadības produktu.
5. Lietojot "Iesl./izsl." pogu, jūs varat ierīci izslēgt vai ieslēgt. Lietojot "Schedule" ("grafiks") jūs varat 433,92 MHz tālvadības produktam izveidot taimeru.

* Informācija par saderību ir sniegta vietnē: www.brennenstuhl.com

SAVĪETOJAMĪBA AR AMAZON ALEXA

UN GOOGLE ASSISTANT

Ši ierīce ir savietojama ar Amazon Alexa un Google Assistant. Lai izmantotu Amazon Alexa, lejupeļādējiet brennenstuhl@Connect Skill un meklējiet WiFi rozeti. Lai izmantotu Google Assistant, izvēlieties Google Home lietotni un uzklīkšķiniet "Add" > "Set-up device". Pēc vadīties pēc norādēm ekrānā. 433,92 MHz brennenstuhl@ tālvadības produkti nav saderīgi ar Amazon Alexa un Google Assistant. Ar bals vadības rīkiem var ieslēgt tikai WiFi rozeti WA 3600 LRF01 433 DE.

IERĪCES TĪRĪŠANA

⚠️ UZMANĪBU! ELEKTRISKĀ TRIECIENA RISKS!

Pirms tīrīšanas ierīci atvienojiet no elektrotīkla. Nedrošiniet, lai šķidrums neieķītu ierīci. Ierīci iekūvis šķidrums var radīt īsslēgumu. Ierīci tīriet ar sausu drānu, kas nepilksnojas. Slīpas nosmērēšanas gadījumā jūs drīkstāt drānu nedaudz samitrināt.

Tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus saturošas tīrīšanas līdzekļus.

Pretējā gadījumā uz virsmas var rasties virsmas vai marķējuma bojājumi.

Nekad ierīci neiegremdējiet ūdenī vai jebkuros citos šķidrumos.

Pretējā gadījumā var rasties ierīces bojājumi.

Pirms nākamās lietošanas pārlicinietes, ka ierīce ir pilnīgi sausa.

UTILIZĀCIJA

⚠️ Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, no kuriem var atbrīvoties vietējos atveidēšanas pārstrādes centros.

Lai iegūtu informāciju par nolietota produkta utilizāciju, lūdz, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību.

Kad jūsu produkta kalpošanas laiks būs beidzies, to vides aizsardzības apsvērumu dēļ nedrīkst izmet sadzīves atkritumos. Lūdz, veiciet pareizu atbrīvošanos no produkta. Plašāku informāciju par atkritumu savākšanas punktiem un to darba laiku jūs varat saņemt savā vietējā pašvaldībā.

SERVISS

Ja jums rodas jautājumi par produktu, lūdz, sazinieties ar mums vietnē www.brennenstuhl.com. Tālrunis: 00 800 48 72 0 14 (bezmaksas)

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, ar šo deklarāciju, ka tālvadības sistēma WA 3600 LRF 01 433 atbilst direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES (RoHS II), ieskaitot 2015/863/ES. Pils ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: www.brennenstuhl.com/konformitaetaerklung/ke_1294850.pdf

Šī ierīce atbilst visām juridiskajām, nacionālajām un Eiropas prasībām.

Visi šeit norādītie uzņēmumu nosaukumi un produktu apzīmējumi ir to attiecīgo īpašnieku tirdzniecības zīmes.

Visas tiesības paturētas.

RAŽOTĀJS

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 • D-72074 Tübingen, Vācija

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles • F-67170 Bernolsheim, Beļģija

lectra-t ag

Blegstrasse 13 • CH-6340 Baar, Šveice

www.brennenstuhl.com

Smart up your home.
www.brennenstuhl.com

connect
WiFi

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 • D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles • F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegstrasse 13 • CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

0532168/120