



Produkten innehåller inte apparater elektriska deven ser eliminäda. Eliminera apparater som möjligt. Eliminera apparater som påladdas med batterier och reserverbatterier innan gånad (decharge/desacardage) de acordo com as leis ou regulamentos locais. A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumprir as suas obrigações legais é contribuir para a proteção do meio ambiente.

##### EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informaçoes das presentes instruções de manuseio podem ser alteradas sem aviso prévio. Não assumamos qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseio ou utilização incorreta ou do não-beneficiário de produtos ou serviços de acordo com as presentes instruções.

##### CE O produto conforme os requisitos das diretivas UE

Suplemento a atebenchmarks. Não sono responsabilitàs por erros de impressão.

<b>SV</b>	<b>SV</b>
-----------	-----------

**ALLMÄNT**
Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador för produkten inte tas i drift. Kontakta i så fall auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens servicecenter.

ⓘ Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftsättning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även bruksanvisningarna till andra produkter som drivs med eller ansluts till denna produkt. Spara bruksanvisningarna eller förvara dem på ett säkert ställe för senare användning. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till skador på produkten och till skador för användaren och personer i närheten. Bruksanvisningen baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

ⓘ **ÖVERSIKT AV ANVÄNINGAR**
Beakta följande symboler och signaler som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen.

- ⓘ Information i Nyttig extrainformation
- ⓘ Varning! Denna anvisning varnar för alla typer skador
- ⚠ Varning! Se upp – faran! Om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall

**AVSEDD ANVÄNDNING**
ⓘ Produkten är endast avsedd för privat bruk i hushålllet och är inte avsedd för kommersiellt bruk. All annan användning räknas som oavsädd och kan leda till sak- eller personskador. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig reparation, oavsädd användning, användning av produkt med skador, användning av produkt för ändamål som inte är avsett för produkt, surplustor, hörlurar osv. Använd Powerbank till din enhet med en lämplig USB-kabel. Laddning startar automatiskt. Om ingenting händer när du har anslutit din enhet trycker du på påstartsknappen för att starta Powerbank. Tryck en gång på strömknappen för att kontrollera batteriets laddningsstatus. Värde LED-punkter indikerar ca 25 % laddningskapacitet. Använd en USB-kabel för att ladda din enhet till Powerbank. Svagare USB-nätleder kan användas men laddningstiden förlängs på motsvarande sätt.

### SAKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med

produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt. Innan du använder Powerbank ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisning- ar för den enhet som ska laddas. Powerbank är endast avsedd för enheter med en lämplig USB-port. Använd originalkabler eller certifierade kablar.

Koppla bort Powerbank från USB-laddaren när den är fulladdad. Ladda inte över natten. Ladda inte utan uppsikt.

För att utesluta risk för brand eller elstöt ska du skydda Powerbank mot fukt och regn! Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbe- tande produkten med fuktiga händer.

Produkten kan skadas genom stöt, slag el- ler fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskärfa Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

⚠ Ladda produkten endast i ständiga, torra och stora utrymmen, på avstånd från bränn- bart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Produkten får endast drivas inom de effektgränser som anges i de tekniska specifikationerna.

Innan du ansluter en enhet ska du kon- trollera om den kan strömförsörjas tillrä-

ckligt med laddaren.

Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.

Utsätt inte produkten för extrem överbe- lastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand, direkt solljus eller liknande.

Powerbank ska inte laddas och urladdas samtidigt.

Ladda din Powerbank minst var fjärde månad för att undvika att produktens livslängd förkortas.

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Rengöringsarbeten får endast utföras när nätkontakten dragits ur/spänningsförsör- jningen kopplats från.

Rengör produkten endast med en lätt fuktad trasa och torka sedan av noggrant.

Använd inte hårda borstar, vassa föremål eller skur- och lösningsmedel för att ren- göra produkten.

ⓘ **ALLMÄN INFORMATION**
• Kasta inte eller tappa inte produkter. Repareratserbatterier får endast utlösas av tillverkaren eller av auktoriserad servicecenter eller en person med jämförbar kvalifikation.

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, styring av laddningsström, Beskyttelse mot överladdning, Överströmskydd/beskyttelse, Överströmskydd/beskyttelse.
LED-indikering för Powerbank-standardfunktion
4 vita LED'er, 25% skritt

**BESTEMMELSESMESSIG BRUK**
ⓘ Produkten är utslutande ägnet till bruk i privata hushållningar och inte till erhvervsområde bruk. Bruget utanför detta område räknas som oavsädd användning och kan leda till materiella skador eller personskador. Vi håller oss inte ansvar för skador, der er uppstått oca, forkert eller ikke formentssig bruk.

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Kapacitet: 10,000 mAh
3.7 Vh
Energienhållning: 37 Wh
Zellkemie: Lithium-Polymer
Temperaturer: -10...+40 °C
Drifttemperatur: -20...+40 °C
Lagertemperatur: -20...+40 °C
Måt: 146 x 69 x 15 mm
Vikt: 233 g

**Verksamhetsförning:**
Powerbank, Micro USB-kabel, Flerpråkig användningsanvisning, Garantikort

ⓘ **MILJÖINFORMATION / AVFALLSBEHANDLING**
Källsortera förpackningen, Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningssentral.

ⓘ **AVFALLSHANTERING**
Den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Skrotåra" betyder att den elektriska produkten inte är avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU.

ⓘ Lämna produkten på en återvinningstjänst för avfallshantering av uttjänta elektriska produkter. Använd återvinningsskåp eller avfallshanteringsstationer i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

ⓘ Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt separeras separat. Kasserade alltså använda batterier/uppladdningsbara batterier (endast när de är uttjänta) enligt med tillämpliga bestämmelser.

Felaktigt bruk kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha negativa hälsoeffekter på människor, djur och växter. På så sätt följer du lagen och bidrar till miljöskydd.

ⓘ **ANSVARSKRÄVSELSE**
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller överiga skador eller följelskador som uppstår till följd av felaktig hantering/användning eller användandet ut beakta informationen i denna bruksanvisning.

ⓘ **CE**
Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.
Med förbehåll för tekniska ändringar. Med förbehåll för tryckfel.

**GENERALITÀ**
Disinstallare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. In caso di danni, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizza- to o contattare il produttore tramite l'indirizzo del centro di assistenza.

ⓘ **INFORMAZIONI**
Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla manutenzione. Leggere attentamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono collegati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per l'uso futuro o per i proprietari successivi. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e lesioni personali. Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.

ⓘ **SPRECAZIONE DEI MODICAZIONI**
Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione.

ⓘ **Informazione i Utilii informazioni aggiuntive**
• Nota 1 Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo.

ⓘ **Avvertimento / Attenzione - Pericolo**
Può provocare lesioni gravi o letali.

ⓘ **IMPEGNO APPROPRIATO**
ⓘ Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commer- ciali. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso prevista è da considerarsi inappropriato e quindi può provocare danni a cose o persone. Non ci assumiamo alcuna responsabi- lità per danni provocati da un utilizzo non previsto o da un uso improprio.

ⓘ **PowerBank è previsto per la ricarica di dispositivi compatibili e dotati di interfaccia USB**

Energienhållning: 37 Wh
Zellkemie: Lithium-Polymer
Temperaturer: -10...+40 °C
Drifttemperatur: -20...+40 °C
Lagertemperatur: -20...+40 °C
Måt: 146 x 69 x 15 mm
Vikt: 233 g

**Verksamhetsförning:**
Powerbank, Micro USB-kabel, Brugsanvisning på flere språk, Garantikort

ⓘ **MILJØINNSVISSNINGER / BORTSKAFFELSE**
Bortskaf emballagen sortert. Papir og karton som papiraffald, folie som plastaffald.

ⓘ Bortskaf det uttjente produktet på en spesiell genbrugsstasjon for el-apparater, bruk genbrugsstasjonene i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har kjøpt produktet.

Batterier og oppladningsbare batterier i elektriske apparater skal så vidt mulig bortskaffes separat. Bruge batterier/akkumulatorer (kun når de er affaldet) skal altid bortskaffes i overens- stemmelse med lokale love eller krav.

ⓘ Ukorrekt bruk kan føre til at giftige bestanddeler frigives til miljøet, hvilket kan ha negative sunnsmessige virkninger på mennesker, dyr og planter. På denne måte overholder du lovgivningen og bidrar til miljøets beskyttelse.

ⓘ **ANSVARSKRÆVSELSE**
De oplysninger, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager os ikke direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået som følge af fejlagtig brug eller manglende overholdelse af de informa- tioner, som denne brugsanvisning indeholder.

ⓘ **CE**
Produktet overholder kravene i EU-direktivene.

ⓘ **TEKNISKE DATA**
Ingenjeringens tekniske angivelser. Vi påtager ikke ansvar for trykfejl.

**YLEISTÄ**
Ota kaikki osat ulos pakkauksesta ja tarkasta, että mitään puuta ei ole vaurioitua oie. Älä ota tuotetta käyttöön, jos se on vaurioitunut. Ota täällön yhteyttä alan valtuutettuun liikkeeseen, jos valmistajan huolto-osa ei auta.

ⓘ Tässä käyttöohjeessa on tarkkietä tietoa tämän tuotteen käytöstä ja käyttöturvasta. Luo kuo käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Luo myös niiden laitteiden käyttöohjeet, joihin tämä tuotteen myyjä on suositellut käyttämään tätä tuotetta.

Käytä johdotettua ja turvallisuuslaitetta aie oteta huomioon, tuotteenseen voi syntyä vaurioita tai kysä kysäytys ja muut henkilöt voivat vahingoittua jos käytät tätä tuotetta väärin.

Käyttöohje perustuu Euroopan unionissa oleviin standardeihin ja sääntöihin. Ota tässä huomioon myös käyttömaassa voimassa olevat lait ja ohjesäännöt.

ⓘ **OHJEIDEN SELITYS**
Ota huomioon seuraavat merkit ja sanat, jotta käytätään käyttöohjeessa, tuotteessa ja sen pakkauksessa:

ⓘ **T** - Tiedoksi Hyödyllinen lisätieto tuotteesta

ⓘ **H** - Huomautus / Tärkeä huomiotava varoitaa kaikkien tyypistään mahdollisista vahingoista

ⓘ **V** - Varoitus / Varoitus -vaarat Voi johtaa vakaviin tapaturmiin tai kuolemaan

ⓘ **MÄÄRITTELYNÄKÖINEN KÄYTTÖ**
Tuoite on tarkoitettu käyttöön yksityiseen käyttöön kotitalouksissa eikä sitä ole tarkoi- tettu kaupalliseen käyttöön. Käyttäjien on tarkoitettu käyttää tuotetta vain asetuksessa, jaksä ja se voi aiheuttaa yhteenvahinkoja tai henkilövahinkoja. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä tai väärin käytöstä.

Tämä powerbank, all varavirtalähde, on tarkoitettu yhteiskäyttöön. USB-litiumnäyttö varustet- tuun laitteeseen laakeen esim. alipainelimit, tabletit, kuulokkeet, jne. Liitä varavirtalähde huolellisesti USB-kaapeliin liitteeseen. Liitä USB-kaapeliin liitteeseen. Liitä USB-kaapeliin liitteeseen laakeen ei tappahuutimit, paina virtapainiketta käynnistääksesi varavirtalä- hteen uudelleen. Paina virtapainiketta käynnistääksesi alkuun laatuksen. LED-pisteet merkitsevät kuuk.25 prosentin latauskapasiteettiä. Käytä 5 V / 2 A USB- tai C-tyypin muuntajaa

neggiato. PERICOLO DI ESPLOSIONE! Smaltire il Powerbank secondo le relative istruzioni.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

⚠ Il prodotto deve essere ricaricato soltan- to in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avverten- za può provocare incendi e ustioni.

Utilizzare il prodotto esclusivamente entro i relativi limiti di prestazione indicati nei dati tecnici.

Prima di collegare un terminale, verificare che possa essere alimentato sufficiente- mente con la corrente erogata dal carica- batteria.

Proteggere il prodotto da umidità, sur- riscaldamento e sporcizia. Impiegarlo soltanto in ambienti asciutti.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio, raggi solari diretti ecc.

Non effettuare la ricarica e lo scaricamen- to del Powerbank simultaneamente.

Ricaricare il Powerbank almeno ogni 4 mesi per mantenerne la durata di vita.

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Effettuare i lavori di pulizia esclusivamente con il connettore di rete scollegato, ovvero con l'alimentazione elettrica disinserita.

Effettuare la pulizia esclusivamente con un panno leggermente inumidito, infine asciuga- re a fondo. Non utilizzare spazzole dure

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, kontroll av laddningsströmmen. Skydd mot överladdning. Överströmskydd, överströmskydd.
LED-indikering för standardfunktion på Powerbank
4 vita lyddar, steg om 25 %

**Inre celler:**
Kv: 3.7 V
Antal yttre celler: 10,000 mAh
Kapacitet: 10,000 mAh

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, styring av laddningsström, Beskyttelse mot överladdning, Överströmskydd/beskyttelse, Överströmskydd/beskyttelse.
LED-indikering för Powerbank-standardfunktion
4 vita LED'er, 25% skritt

**BESTEMMELSESMESSIG BRUK**
ⓘ Produkten är utslutande ägnet till bruk i privata hushållningar och inte till erhvervsområde bruk. Bruget utanför detta område räknas som oavsädd användning och kan leda till materiella skador eller personskador. Vi håller oss inte ansvar för skador, der er uppstått oca, forkert eller ikke formentssig bruk.

ⓘ **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
Ingenjeringens tekniska specifikationer för denna produkt. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

Utgång:
Läge: Spänning: Laddningsström: Effekt:
USB-A 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-A 9.0 V DC 2.0 A 18.0 W
USB-A 12.0 V DC 1.5 A 18.0 W
USB-C 5.0 V DC 3.0 A 15.0 W
USB-C 9.0 V DC 2.2 A 20.0 W
USB-C 12.0 V DC 1.67 A 20.0 W

Skyddsfunktioner:
Automatisk spänningsdetektering. Skydd mot kortslutning, styring av laddningsström, Beskyttelse mot överladdning, Överströmskydd/beskyttelse, Överströmskydd/beskyttelse.
LED-indikering för Powerbank-standardfunktion
4 vita LED'er, 25% skritt

**BESTEMMELSESMESSIG BRUK**
ⓘ Produkten är utslutande ägnet till bruk i privata hushållningar och inte till erhvervsområde bruk. Bruget utanför detta område räknas som oavsädd användning och kan leda till materiella skador eller personskador. Vi håller oss inte ansvar för skador, der er uppstått oca, forkert eller ikke formentssig bruk.