ASUS

Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Model Name: KW100 / 鍵盤型號: KW100 / 键盘型号: KW100 / Name modelo: KW100 / Modèle : KW100 / Modellname: KW100 / Modellbezeichnung: KW100 / Название модели: KW100 / Назва моделі: KW100 / Model adı: KW100 / Nome do modelo: KW100 / Name model: KW100 / Modelo: KW100 / ชื่อรุ่น: KW100 / Model name: KW100 / Nazwa modelu: KW100 / Názov modelu: KW100 / Tipusnév: KW100 / Nombre de modelo: KW100 / Model Adı: KW100 / Modelnaam: KW100

Q22606 / Revised Edition V4 / January 2024

ENGLISH

Your package includes:
a. KW100 Keyboard
b. 2 x AAA batteries (stored inside the keyboard)
c. Quick Start Guide
d. Warranty Card

Dimensions
282mm (L) x 130mm (W) x 18.4mm (H)

Weight
374.8g (with battery)

Rating
3V/10mA

Hardware Version
V1.0

Software Version
NA

Operation Distance
10m

System Requirements
Windows 10 or above / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Operating Temperature
0 ~ 40°C

Storage Temperature
-40 ~ 60°C

UKCA RF Output table
(The Radio Equipment Regulations 2017)
Frequency Band: 2402~2480 MHz
Maximum output power(EIRP): 4.01 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)
Frequency Band: 2402~2480 MHz
Maximum output power(EIRP): 4.01 dBm

Getting started



1. Pull out the insulating sheet inside the battery slot and slide the power switch to ON.
2. Press <Fn+1> for over three seconds.
3. The LED indicator will start flashing quickly when successfully enter pairing mode.
4. On Windows, right-click the Bluetooth icon on the right of the task bar (or double-click the Bluetooth icon in the Control Panel), then click **Add a device** > **ASUS KW100** > **Enter the passcode** shown on screen and press **ENTER** > **Finish**.
5. When successfully connected, the indicator will stay on for a few seconds then go off. Once the Keyboard is paired with your device, it will automatically connect to your device the next time you turn it on.

NOTE: You can check the battery percentage by going to the Bluetooth setting panel and checking on the connected device(s).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Keyboard hotkeys

<Fn+ESC> : Enable/Disable Fn Hotkeys
<Fn+F1> : Mute
<Fn+F2> : Volume Down
<Fn+F3> : Volume Up
<Fn+F4> : App Switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Search (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Previous Track
<Fn+F7> : Play / Pause
<Fn+F8> : Next Track
<Fn+F9> : Back
<Fn+F10> : Forward
<Fn+F11> : Windows / Chrome layout
<Fn+F12> : MacOS / iOS / iPadOS layout

注意:
- 使用者體驗可能與作業系統相異，請以作業系統為準。
- 為優化功能的使用，請按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切換鍵盤輸入至相應的作業系統。

與第二裝置配對

您的鍵盤至多可以與三個不同的裝置配對。一旦配對成功，您可以透過按下 <Fn+ 1/2/3> 快速切換連線。

1. 請確認您想配對的裝置，按按住 <Fn+ 1/2/3> 超過 3 秒以開始配對。指示燈將快速閃爍。
2. 輸入螢幕上顯示的配對金鑰按下 <Enter>，鍵。指示燈將會變亮。

模式	LED 狀態
配對中	快速閃爍
配對成功	燈光熄滅
電池電量低（低於 20%）	打字時緩慢閃爍紅光

KW100無線鍵盤 (NCC ID)

CCAK23LP3320T2

繁體中文

包裝內容物：
a. KW100 鍵盤
b. 2 x 公電池 (AAA 電池 (收納於鍵盤內)
c. 快速使用指南
d. 保固卡

尺寸
282 (長) x 130 (寬) x 18.4mm (高)

重量
374.8g (含電池)

額定功率
3V/10mA

硬體版本
V1.0

軟體版本
NA

可作業距離
10m

系統需求
Windows® 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

作業溫度
0 ~ 40°C

儲存溫度
-40 ~ 60°C

CE RED RF 輸出表 (Directive 2014/53/EU)
頻段：2402~2480 MHz
最大輸出功率 (EIRP)：4.01dbm

開始使用

1. 拉出電池槽內的絕緣片並將電源開關切換至開啟。
2. 按住 <Fn+ 1> 超過三秒。
3. 成功進入配對模式後，LED 指示燈會開始快速閃爍。
4. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍芽圖示（或在控制面板中按兩次藍芽圖示），然後點選 **新增裝置** > **ASUS KW100** > **輸入裝置上顯示的配對碼**後按下 **ENTER**，**完成**。
5. 連線成功後，指示燈將會熄滅幾秒後熄滅。裝置配對成功後，下次開啟時將自動連線。

注意：您可以前往藍芽設定面板查看電池電量百分比。

警告：電池如果更換不正確，會有爆炸的危險。請依照製造商指示處理用過的電池。

鍵盤快捷鍵

<Fn+ESC> : 啟動 / 關閉 Fn 快捷鍵
<Fn+F1> : 靜音
<Fn+F2> : 降低音量
<Fn+F3> : 提高音量
<Fn+F4> : 切換應用程式 (Windows、Chrome OS) / 啟動臺 (MacOS、iOS、iPadOS)
<Fn+F5> : 搜尋 (Windows、Chrome OS) / Spotlight (MacOS、iOS、iPadOS)
<Fn+F6> : 上一首
<Fn+F7> : 播放 / 暫停
<Fn+F8> : 下一首
<Fn+F9> : 返回
<Fn+F10> : 向前
<Fn+F11> : Windows / Chrome 佈局
<Fn+F12> : MacOS / iOS / iPad OS 佈局

注意:
- 使用者體驗可能與作業系統相異，請以作業系統為準。
- 為優化功能的使用，請按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切換鍵盤輸入至相應的作業系統。

與第二裝置配對

您的鍵盤至多可以與三個不同的裝置配對。一旦配對成功，您可以透過按下 <Fn+ 1/2/3> 快速切換連線。

1. 請確認您想配對的裝置，按按住 <Fn+ 1/2/3> 超過 3 秒以開始配對。指示燈將快速閃爍。
2. 輸入螢幕上顯示的配對金鑰按下 <Enter>，鍵。指示燈將會熄滅幾秒後熄滅。

模式	LED 狀態
配對中	快速閃爍
配對成功	燈光熄滅
電池電量低（低於 20%）	打字時緩慢閃爍紅光

简体中文

包装内容物：
a. KW100 键盘
b. 2 x 七号 (AAA) 电池 (收纳于键盘内)
c. 快速使用指南
d. 保修卡

尺寸
282 (长) x 130 (宽) x 18.4mm (高)

重量
374.8g (含电池)

额定功率
3V / 10mA

硬件版本
V1.0

软件版本
NA

可作用距离
10m

系统要求
Windows® 10 作系统及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

作业温度
0 ~ 40°C

存储温度
-40 ~ 60°C

CE RED RF 输出表 (Directive 2014/53/EU)
频段：2402~2480 MHz
最大输出功率 (EIRP)：4.01dbm

开始使用

1. 拉出电池槽内的绝缘片并将电源开关切换至开启。
2. 按住 <Fn+ 1> 超过三秒。
3. 成功进入配对模式后，LED 指示灯会开始快速闪烁。
4. 在 Windows 系统中，右键点选任务栏中的蓝牙图标（或在控制面板中双击蓝牙图标），然后点选 **新增装置** > **ASUS KW100** > **输入装置上显示的配对码**后按下 **ENTER**，**完成**。
5. 连线成功后，指示灯将会熄灭几秒钟后熄灭。装置配对成功后，下次开启时将自动连线。

注意：您可以前往蓝牙设定面板查看电池电量百分比。

警告：电池如果更换不正确，会有爆炸的危险。请依照制造商指示处理用过的电池。

键盘快捷键

<Fn+ESC> : 启动 / 关闭 Fn 快捷键
<Fn+F1> : 静音
<Fn+F2> : 降低音量
<Fn+F3> : 提高音量
<Fn+F4> : 切换应用程式 (Windows、Chrome OS) / 启动台 (MacOS、iOS、iPadOS)
<Fn+F5> : 搜索 (Windows、Chrome OS) / 聚焦 (MacOS、iOS、iPadOS)
<Fn+F6> : 上一首
<Fn+F7> : 播放 / 暂停
<Fn+F8> : 下一首
<Fn+F9> : 返回
<Fn+F10> : 向前
<Fn+F11> : Windows / Chrome 布局
<Fn+F12> : MacOS / iOS / iPad OS 布局

注意:
- 使用者体验可能与操作系统相异，请以作业系统为准。
- 为优化功能的使用，请按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切换键盘输入至相应的作业系统。

与第二设备配对

您的键盘至多可以与三个不同的设备配对。一旦配对成功，您可以通过按下 <Fn+ 1/2/3> 快速切换连接。

1. 请确保您想配对的设备，按按住 <Fn+ 1/2/3> 超过 3 秒以开始配对。指示灯将快速闪烁。
2. 按屏幕上显示的配对码按下 <Enter>，键。指示灯将会熄灭几秒钟后熄灭。

模式	状态 LED
配对中	快速闪烁
配对成功	灯光熄灭
电池电量低（低于 20%）	打字时缓慢闪烁红光

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Tastiera KW100
b. 2 x batterie AAA (all'interno della tastiera)
c. Guida rapida
d. Certificato di garanzia

Dimensioni
282 mm (L) x 130mm (P) x 18.4mm (A)

Peso
374.8g (senza batteria)

Specifiche
3V/10mA

Versione hardware
V1.0

Versione software
NA

Distanza operativa
10m

Requisiti di sistema
Windows 10 o versioni successive / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Temperatura di esercizio
0 ~ 40°C

Temperatura di non utilizzo
-40 ~ 60°C

Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/UE)
Banda di frequenza: 2402~2480 MHz
Potenza massima in uscita (EIRP): 4.01 dBm

Per iniziare

1. Estrarre lo strato isolante all'interno dello slot della batteria e far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON.
2. Premere <Fn+1> per oltre tre secondi.
3. L'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente quando si accede correttamente alla modalità di associazione.
4. In Windows cliccare con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni (o fate doppio click sull'icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo** > **ASUS KW100** > **Immetti passcode** visualizzato sullo schermo e premere **INVIO** > **Fine**.
5. Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne. Una volta associata la tastiera al dispositivo, si connette automaticamente al dispositivo la prossima volta che si accende.

NOTA: È possibile controllare la percentuale della batteria accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth e controllando i dispositivi collegati.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI UN ALTRO TIPO NON COMPATIBILE. SMALTILE LE BATTERIE USATE ATTENENDOVI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

Tasti di scelta rapida della tastiera

<Fn+ESC> : Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn
<Fn+F1> : Disattivo audio
<Fn+F2> : Volume giù
<Fn+F3> : Volume su
<Fn+F4> : Commutazione app (sistema operativo Windows, Chrome) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Cerca (sistema operativo Windows, Chrome) / Riflettore (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Traccia precedente
<Fn+F7> : Riproduzione/Pausa
<Fn+F8> : Traccia successiva
<Fn+F9> : Indietro
<Fn+F10> : Avanti
<Fn+F11> : Layout Windows/Chrome
<Fn+F12> : Layout MacOS/iOS/iPadOS

NOTA:
- L'esperienza dell'utente potrebbe variare a seconda del sistema operativo. Alcune funzioni sono disponibili esclusivamente con il sistema Windows.
- Premere <Fn+F11> o <Fn+F12> per modificare l'input da tastiera nel sistema operativo corrispondente per usufruire appieno delle funzioni.

Associa a un secondo dispositivo

La tastiera può essere associata a un massimo di tre dispositivi diversi. Una volta configurata, è possibile cambiare rapidamente canale premendo <Fn+ 1/2/3>.

1. Selezionare il canale desiderato e premere <Fn+ 1/2/3> per oltre tre secondi per avviare l'associazione. L'indicatore inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Immettete il passcode visualizzato sullo schermo e premere <Invio>. L'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne.

Modalità	Stato del LED
Associazione	Lampeggio rapido
Associazione riuscita	Luce fissa
Batteria quasi scarica (meno del 20%)	Lampeggiare lentamente in rosso durante la digitazione

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Clavier KW100
b. 2 x Piles AAA (stockées à l'intérieur du clavier)
c. Guide de démarrage rapide
d. Carte de garantie

Dimensions
282 mm (L) x 130 mm (l) x 18,4 mm (h)

Poids
374,8 g (avec batterie)

Tension nominale
3V/10mA

Version du matériel
V1.0

Version du logiciel
N/D

Distance de fonctionnement
10 m

Configuration requise
Windows 10 ou ultérieur / ChromeOS / macOS / iOS / iPadOS

Température de fonctionnement
0 ~ 40°C

Température de stockage
-40 ~ 60°C

Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU)
Bande de fréquence: 2402~2480 MHz
Puissance de sortie maximale (PLAE): 4.01 dBm

Prise en main

1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles et faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON" (Activé).
2. Appuyez sur <Fn + 1> pendant plus de trois secondes.
3. Le voyant LED commence à clignoter rapidement lorsque vous passez en mode appariage.
4. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth située dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth dans le panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique** > **ASUS KW100** > **Saisir le code d'accès** affiché à l'écran et appuyez sur **ENTRÉE** > **Terminé**.
5. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux reste allumé pendant quelques secondes puis s'éteint. Une fois le clavier apparié à votre appareil, il s'y connectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

REMARQUE : Vous pouvez consulter le pourcentage de batterie en accédant au panneau de configuration Bluetooth et en vérifiant les appareils connectés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Raccourcis clavier

<Fn+Echap> : Activer/Désactiver les raccourcis clavier Fn
<Fn+F1> : Coupure le son
<Fn+F2> : Volume -
<Fn+F3> : Volume +
<Fn+F4> : Sélection d'application (Windows, ChromeOS) / Launchpad (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Rechercher (Windows, ChromeOS) / Spotlight (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Piste précédente
<Fn+F7> : Lecture / Pause
<Fn+F8> : Piste suivante
<Fn+F9> : Précédent
<Fn+F10> : Suivant
<Fn+F11> : Disposition de Windows / Chrome
<Fn+F12> : Disposition de MacOS / iOS / iPadOS

REMARQUE :
- L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation. Certaines fonctions ne sont utilisables qu'avec Windows.
- Appuyez sur <Fn+F11> ou <Fn+F12> pour configurer le mode d'entrée du clavier sur le système d'exploitation correspondant et profiter ainsi pleinement des fonctions.

Appairer à un deuxième appareil

Votre clavier peut être appairé avec trois appareils différents. Une fois configuré, vous pouvez rapidement changer de canal en appuyant sur <Fn + 1/2/3>.

1. Sélectionnez le canal souhaité et appuyez sur <Fn + 1/2/3> pendant plus de trois secondes pour commencer l'appariage. Le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
2. Saisissez le code d'accès affiché à l'écran et appuyez sur <Entrée>. Le voyant lumineux reste allumé quelques secondes puis s'éteint.

Mode	Etat du voyant
Appairage en cours	Clignotement rapide
Appairage réussi	Voyant fixe
Batterie faible (moins de 20%)	Clignotement rouge lent lors de la frappe

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. KW100 Tastatur
b. 2 x AAA-Batterien (in der Tastatur verstaut)
c. Schnellstartanleitung
d. Garantiekarte

Abmessungen
282 mm (L) x 130 mm (B) x 18,4 mm (H)

Gewicht
374,8 g (mit Batterien)

Leistung
3V/10mA

Hardware-Version
V1.0

Software-Version
k. A.

Reichweite
10 m

Systemvoraussetzungen
Windows 10 oder höher / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Betriebstemperatur
0 ~ 40 °C

Lagertemperatur
-40 ~ 60 °C

CE RED Strahlungsabgabetabelle (Richtlinie 2014/53/EU)
Frequenzband: 2402~2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung (EIRP): 4.01 dBm

Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Isolierfolie aus dem Inneren des Batteriefachs heraus und setzen Sie den Ein-/Ausschalter auf EIN.
2. Drücken Sie <Fn+1> länger als drei Sekunden.
3. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken, wenn der Kopplungsmodus erfolgreich aufgerufen wurde.
4. Auf Windows-Geräten Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste (oder jeweils zweimal auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung) klicken. Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen)** > **ASUS KW100**, geben den angezeigten Bildschirm angezeigten Passcode ein und drücken Sie zum Abschluss auf **Enter**.
5. Sie erfolgreich verbunden, bleiben die Anzeige einige Sekunden lang an und erlischt dann. Sobald die Tastatur mit Ihrem Gerät gepaart ist, stellt sie beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her.

HINWEIS: Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Einstellungsfenster mit den verbundenen Geräten überprüfen.

ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

Tastatur-Schnelltasten

<Fn+ESC> : Fn-Schnelltasten aktivieren/deaktivieren
<Fn+F1> : Stummschalten
<Fn+F2> : Lautstärke verringern
<Fn+F3> : Lautstärke erhöhen
<Fn+F4> : App Switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Suche (Windows, Chrome OS) / Spotlight (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Vorheriger Titel
<Fn+F7> : Wiedergabe/Pause
<Fn+F8> : Nächster Titel
<Fn+F9> : Zurück
<Fn+F10> : Vorwärts
<Fn+F11> : Windows/Chrome-Layout
<Fn+F12> : MacOS/iOS/iPadOS-Layout

HINWEIS:
- Die Benutzerfreundlichkeit kann je nach Betriebssystem variieren. Einige Funktionen können nur unter Windows verwendet werden.
- Drücken Sie <Fn+F11> oder <Fn+F12>, um Ihre Tastatureingabe an das entsprechende Betriebssystem anzupassen, damit Sie die Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Mit anderen Geräten koppeln

Ihre Tastatur kann mit bis zu drei verschiedenen Geräten gekoppelt werden. Nach dem Einrichten können Sie den Kanal über die Tastenkombination <Fn + 1/2/3> drücken.

1. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus und drücken Sie <Fn + 1/2/3> länger als drei Sekunden, um die Kopplung zu starten. Die Anzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Geben Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Passcode ein und drücken Sie auf Enter. Die Anzeige bleibt einige Sekunden lang an und erlischt dann.

Modus	LED-Status
Koppeln	Blinkt schnell
Erfolgreich gekoppelt	Leuchtet dauerhaft
Niedriger Batteriestand (unter 20%)	Pulsiert beim Tippen langsam rot

РУССКИЙ

В комплект входит:
a. Клавиатура KW100
b. 2 элемента питания типа AAA (хранятся внутри клавиатуры)
c. Краткое руководство
d. Гарантийный талон

Размеры
282 мм (Д) x 130 мм (Ш) x 18,4 мм (В)

Вес
374,8 г (с элементом питания)

Параметры:
3 В/10 мА

Аппаратная версия:
V1.0

Версия ПО
Н/Д

Расстояние:
10 м

Системные требования
Windows 10 или выше / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Температура рабочая
0 ~ 40°C

Температура хранения
-40 ~ 60°C

Входная потребность РЧ-сигнал CE RED (Директива 2014/53/EC)
Частотная диапазон: 2402~2480 MHz
Максимальная выходная мощность(EIRP): 4.01 dBм

Начало работы

1. Извлеките прокладку из батарейного отсека и переведите переключатель питания в положение «Вкл.».
2. Нажмите и удерживайте <Fn+1> более трех секунд.
3. Индикатор LED начнет быстро мигать при успешном входе в режим сопряжения.
4. Щелкните правой кнопкой по иконке Bluetooth справа от панели задач (или дважды щелкните по иконке Bluetooth на панели управления), затем нажмите **Добавить устройство** > **ASUS KW100** > **Введите пароль**, отображаемый на экране и нажмите **ENTER** > **Finish**.
5. После успешного подключения индикатор загорится на несколько секунд, а затем погаснет. После сопряжения клавиатуры с устройством она автоматически подключится к нему при следующем включении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перезарядите заряд батареи можно проверить в панели настройки Bluetooth и проверяя подключенные устройства.

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АККУМУЛЯТОР В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Горячие клавиши

<Fn+ESC> : Активировать/Деактивировать горячие клавиши Fn.
<Fn+F1> : Без звука
<Fn+F2> : Уменьшение громкости
<Fn+F3> : Увеличение громкости
<Fn+F4> : Переключатель приложений (Windows, Chrome OS) / Launchpad (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Поиск (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Предыдущая дорожка
<Fn+F7> : Воспроизведение/Пауза
<Fn+F8> : Следующая дорожка
<Fn+F9> : Назад
<Fn+F10> : Вперед
<Fn+F11> : Раскладка Windows/Chrome
<Fn+F12> : Раскладка MacOS/iOS/iPadOS

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Взаимодействие с пользователем может варьироваться в зависимости от операционной системы. Некоторые горячие клавиши работают только в Windows.
- Нажмите <Fn+F11> или <Fn+F12>, чтобы переключить раскладку для соответствующей операционной системы и отримати повну функціональність.

Сопряжение со вторым устройством

Клавиатуру можно быть сопряжена с тремя различными устройствами. После настройки можно быстро изменить канал, нажав <Fn + 1/2/3>.

1. Выберите нужный канал и нажмите и удерживайте <Fn + 1/2/3> более трех секунд для запуска сопряжения. Индикатор начнет быстро мигать.
2. Введите отображаемый на экране пароль и нажмите <Enter>. Индикатор будет оставаться включенным в течение нескольких секунд, затем погаснет.

Режим	Индикатор состояния
Сопряжение	Быстро мигает
Успешно сопряжено	Горит
Низкий заряд батареи (менее 20%)	Медленно пульсирует красным при наборе текста

УКРАЇНЬСКА

До комплекту входить:
a. Клавіатура KW100
b. 2 x батареї AAA (зберігаються всередині клавіатури)
c. Керівництво для швидкого початку експлуатації
d. Гарантійний талон

Габарити
282 мм (Д) x 130 мм (Ш) x 18,4 мм (В)

Вага
374,8 г (з батареєю)

Параметри
3 В/10 мА

Версія обладнання
V1.0

Версія ПЗ
Н/Д

Робоча відстань:
10 м

Системні вимоги до ОС
Windows 10 або вище / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Робоча температура
0 ~ 40°C

Температура зберігання
-40 ~ 60°C

Вихідна потужність РЧ-сигнал CE RED (Директива 2014/53/EC)
Частотний діапазон: 2402~2480 MHz
Максимальна вихідна потужність(EIRP): 4.01 дБм

Початок експлуатації

1. Витягніть з відсіку батареї ізоляційний аркуш і переведіть перемикач живлення в положення «Увімк.».
2. Щонайменше три секунди натискайте <Fn+1>.
3. Індикатор LED почне швидко спалахувати, коли відбудеться перехід у режим сполучення.
4. У Windows натисніть правою кнопкою на значок Bluetooth праворуч від панелі задач (або двічі натисніть по піктограмі Bluetooth на панелі керування), потім натисніть **Додати пристрій** > **ASUS KW100** > **Введіть пароль** з екрана і натисніть **ENTER** > **Готово**.
5. Після успішного підключення, декілька секунд індикатор залишиться горіти, а потім вимкнеться. Після сполучення клавіатури з пристроєм, вона автоматично підключатиметься під час наступного увімкнення.

ПРИМІТКА. Перевірити заряд батареї можна перейшовши на панель налаштувань Bluetooth і перегляючи підключені пристрої.

ОБЕРЕЖНО: РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТАРЕЯ ЗАМІНИТИ НА ІНШУ ТИПУ. ВИТИРАЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦІЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Сполучення клавіш

<Fn+ESC> : Активувати/Вимкнути режим функціональних клавіш
<Fn+F1> : без звуку
<Fn+F2> : Зменшення гучності
<Fn+F3> : Збільшення гучності
<Fn+F4> : Перемикач додатків (ОС Windows, ChromeOS) / Launchpad (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Пошук (ОС Windows, ChromeOS) / Spotlight (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Попередня доріжка
<Fn+F7> : Відтворення/Пауза
<Fn+F8> : Наступна доріжка
<Fn+F9> : Назад
<Fn+F10> : Вперед
<Fn+F11> : Розкладка Windows/Chrome
<Fn+F12> : Розкладка MacOS/iOS/iPadOS

ПРИМІТКА:
- Взаємодія з користувачем може відрізнятися залежно від операційної системи. Деякі функції можуть працювати лише з системою Windows.
- Натисніть <Fn+F11> або <Fn+F12>, щоб увімкнути режим роботи клавіатури відповідно до операційної системи та отримати повну функціональність.

Сполучення з другим пристроєм

З клавіатурою можна сполучити до трьох різних пристроїв. Після налаштування сполучений канал можна швидко змінити, натиснувши <Fn + 1/2/3>.

1. Виберіть потрібний канал і натисніть <Fn + 1/2/3> щонайменше три секунди, щоб почати сполучення. Індикатор почне швидко миготіти.
2. Введіть показаний на екрані пароль і натисніть <Enter>. Індикатор буде оставаться включеним в течение нескольких секунд, затем погаснет.

Режим	Стан світлодіодного індикатора
Сполучення	Швидко мерехтить
Успішно сполучено	Постійно світиться
Низький заряд батареї (менше 20%)	Повільно пульсує червоним під час набору

한국어

패키지 내용물:
a. KW100 키보드
b. AAA 배터리 2개(키보드 내에 장착됨)
c. 빠른 시작 안내서
d. 보증서

치수
282mm (L) x 130mm (W) x 18.4mm (H)

무게
374.8g (배터리 포함)

정격
3V/10mA

하드웨어 버전
V1.0

소프트웨어 버전
NA

작동 거리
10m

시스템 요구 사항
Win 10 또는 그 이상 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

작동 온도
0 ~ 40°C

보관 온도
-40 ~ 60°C

CE RED 주파수 표(지침 2014/53/EU)
주파수 대역: 2402~2480 MHz
최대 출력 전력(EIRP): 4.01 dBm

시작하기

1. 배터리 슬롯의 내부에서 절연 시트를 빼내고 전원 스위치를 ON(켜짐)으로 옮깁니다.
2. 3초 이상 <Fn+1> 을 누릅니다.
3. 성공적으로 페어링 모드에 들어가면 LED 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
4. Windows 기반 PC 경우 마우스를 사용하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 작업 표시줄 오른쪽에 있는 블루투스 아이콘을 클릭합니다 (또는 제어판에서 블루투스 아이콘을 두 번 클릭하십시오), 그런 다음 장치를 추가하십시오 **Add a device(장치 추가)** > **ASUS KW100** > **Enter the passcode(입력 암호)** 을 눌러 화면에 표시되는 암호를 입력하고 **ENTER** > **Finish(마침)** 을 선택 누릅니다.
5. 성공적으로 연결되면 표시등이 잠시 동안 켜졌다가 꺼집니다. 키보드가 장치와 페어링되면 다음에 키보드를 켜면 키보드가 장치에 자동으로 연결됩니다.

참고: 블루투스 설정 패널로 이동하여 연결된 장치를 선택하면 배터리 전원을 백분율로 확인할 수 있습니다.

주의 사항: 종류가 다른 배터리로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

키보드 바로가기 키

<Fn+Esc> : Fn 바로가기 키 활성화/비활성화
<Fn+F1> : 음소거
<Fn+F2> : 볼륨 낮추기
<Fn+F3> : 볼륨 증가
<Fn+F4> : 앱 전환(Windows, Chrome OS) / 런치패드(MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : 검색 (Windows, Chrome OS) / 스포트라이트 (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : 이전 트랙
<Fn+F7> : 재생/일시 중지
<Fn+F8> : 다음 트랙
<Fn+F9> : 뒤로
<Fn+F10> : 앞으로
<Fn+F11> : Windows/ Chrome 레이아웃
<Fn+F12> : MacOS/ iOS/ iPadOS 레이아웃

참고:
- 사용자 경험은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 일부 기능은 Windows 장치에서만 사용할 수 있습니다.
- <Fn+F11> 또는 <Fn+F12>를 눌러 키보드 입력을 해당 운영 체제로 변경하면 기능을 충분히 활용할 수 있습니다.

두 번째 장치에 페어링하기

키보드는 최대 3개의 서로 다른 장치와 페어링할 수 있습니다. 일단 설정되면 <Fn + 1/2/3> 를 눌러 채널을 빠르게 변경할 수 있습니다.

1. 원하는 채널을 선택하고 <Fn + 1/2/3> 을 3초 이상 누르면 페어링을 시작합니다. 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
2. 화면에 표시된 비밀번호를 입력하고 <Enter> 를 누릅니다. 표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

모드	LED 상태
페어링하는 중	빠르게 깜박임
성공적으로 페어링됨	계속 켜짐
배터리 부족(20% 미만)	입력하는 동안 빨간색이 느리게 깜박임

NEDERLANDS

De verpakking bevat:
a. KW100-toetsenbord
b. 2 batterij AAA (opgeslagen binnen het toetsenbord)
c. Beknopte handleiding
d. Garantiekaart

Afmetingen
282mm (L) x 130mm (B) x 18.4mm (H)

Gewicht
374.8g (met batterij)

Klasse
3V/10mA

Hardwareversie
V1.0

Softwareversie
NA

Gebruiksafstand
10m

Systeemvereisten
Windows 10 of hoger / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

Gebruikstemperatuur
0 ~ 40°C

Opslagtemperatuur
-40 ~ 60°C

CE RED RF-uitvoertabel (Richtlijn 2014/53/EU)
Frequentieband: 2402~2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 4.01 dBm

Aan de slag

1. Trekt het isolatievel uit de batterijlade en schuif de voedingsschakelaar naar AAN.
2. Druk langer dan drie seconden op <Fn+1>.
3. De LED-indicator begint snel te knipperen wanneer de koppelingsmodus met succes is opgeroepen.
4. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk (of dubbelklik op Bluetooth in het Configuratiescherm), klik vervolgens op **Een apparaat toevoegen** > **ASUS KW100** > **Wachtwoorden invoeren** dat wordt weergegeven op het scherm en druk op **ENTER** > **Voltooien**.
5. Bij een geslaagde verbinding, de indicator blijft enkele seconden branden en dooft dan. Zodra het toetsenbord is gekoppeld met uw apparaat, zal het automatisch verbinding maken met uw apparaat wanneer u het de volgende keer inschakelt.

OPMERKING: U kunt het batterijpercentage controleren door naar het Bluetooth-instellingenvenster te gaan en te controleren op de verbonden apparat(en).

VOORZICHTIG: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER LEGE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Sneltoetsen

<Fn+Esc> : Fn-sneltoetsen in/uitschakelen
<Fn+F1> : Dempen
<Fn+F2> : Volume lager
<Fn+F3> : Reduceer volum
<Fn+F4> : App-switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Zoeken (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Vorig nummer
<Fn+F7> : Afspelen/Pauzeren
<Fn+F8> : Volgend nummer
<Fn+F9> : V

Wireless Keyboard / 無線鍵盤

**Model Name: KW100 / 型號名稱: KW100 / 型號: KW100 / Modelo: KW100 / Modelle: KW100 / Modèle: KW100 / Modello: KW100 / Model: KW100 / Modelo: KW100 / Modelo: KW100 / Modelo: KW100 / Model: KW100 / Modelo: KW100 / Model: KW100 / Modelo: KW100 / Model