APP

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Laden Sie die soundcore-App herunter, um die EQ-Einstellungen anzupassen, den Gaming Modus zu erleben, die Touch-Steuerungen anzupassen, die Firmware zu aktualisieren und weitere Funktionen zu entdecken.
Wenn Ihre Ohrhörer keine Verbindung mit der soundcore-App herstellen können, versuchen Sie, die App neu zu installieren oder auf die neueste Version zu aktualisieren, die in Ihrem mobilen App-Store verfügbar ist.
Laden Sie die App über http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore herunter

ÜBERSICHT



1. Verstellbarer Ohrbügel
2. Berührungsbereich
3. Ladeschütze
4. Sound-Ausgang
5. LED-Lichtleiste
6. USB-C-Ladeanschluss
7. Ladegehäuse-Taste

EINSCHALTEN UND KOPPELN



1. Öffnen Sie die Ladeschale. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

2. Wählen Sie "**soundcore AeroFit 2**" in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen. Während der Kopplung, beginnt die LED-Lichtleiste an der Ladeschale zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Lichtleiste noch eine Sekunde, bevor sie sich ausschaltet.

Nach der Verbindung werden die Ohrhörer jedes Mal, wenn Sie die Ladeschale öffnen, automatisch wieder mit Ihrem Gerät verbunden, sofern Sie den Kopplungsverlauf nicht von Ihrem Gerät gelöscht haben.

DUAL-VERBINDUNGEN

Um Ihre Ohrhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig zu verbinden, gibt es zwei Methoden:



Methode 1: Manuelle Kopplung mit dem zweiten Gerät
Halten Sie beim Tragen der Ohrhörer die Touch-Steuerbereiche an beiden Ohrhörern 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine akustische Aufforderung für den Kopplungsmodus hören.Sie können dann mit der Kopplung des zweiten Geräts fortfahren.

Wenn Ihre Ohrhörer mit zwei Geräten verbunden waren, trennen Sie mindestens eine Verbindung, bevor Sie es mit einem neuen Gerät koppeln.

Methode 2: Verwenden Sie die soundcore-App



Tippen Sie in der soundcore-App auf der Hauptoberfläche auf Dual-Verbindungen und fahren Sie dann mit Neues Gerät verbinden fort.

Die Funktion Duale Verbindungen ist standardmäßig aktiviert.

MANUELLES KOPPELN

Zur manuellen Aktivierung des Bluetooth-Kopplungsmodus:



1. Legen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladeschale.



2. Lassen Sie die Ladeschale offen, und halten Sie die Taste an der Ladeschale 3 Sekunden lang gedrückt.



3. Die Ohrhörer werden in den Kopplungsmodus versetzt. Fahren Sie mit der Kopplung mit Ihrem Gerät fort.

DAS TRAGEN



1. Nehmen Sie die Ohrhörer und schieben Sie die Ohrbügel in die Position LV4, die den besten Sitz bietet.



2. Drehen Sie die Ohrbügel entlang Ihrer Ohrmuschel, um sie richtig zu positionieren.



3. Nachdem Sie die Ohrhörer aufgesetzt haben, können Sie die Ohrbügel zwischen vier Stufen hin- und herschieben, bis Sie den bequemsten und sichersten Sitz gefunden haben.

Anleitung zur Positionierung der Ohrbügel



So reinigen Sie die Ohrhörer



Ladekontakte

Wischen Sie die Ohrhörer nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch ab und reinigen Sie die Ladekontakte mit einem Wattestäbchen, um Probleme beim Laden und Ausschalten durch Schweißansammlungen zu vermeiden.

SOUND-EFFEKTE



In der soundcore-App ist der Standard-Soundeffekt "soundcore Signature", eine spezielle Voreinstellung, die vom soundcore-Team empfohlen wird. Wir bieten 22 EQ-Voreinstellungen für verschiedene Szenarien, die Sie je nach Ihren Vorlieben umschalten können. Zusätzlich können Sie Ihr eigenes Klangprofil erstellen, indem Sie acht Schieberegler auf der Seite "Benutzerdefinierter Equalizer" anpassen.

BEDIENELEMENTE

Verwendung von Dual-Ohrhörern



Verwendung eines einzelnen Ohrhörers



		Verwendung von Dual-Ohrhörern	Mit einem einzelnen Ohrhörer verwenden
	Audio wiedergeben/anhalten	Doppeltippen (R)	Doppeltippen
	Vorherigen Titel abspielen	Anpassen in der soundcore-App	/
	Nächsten Titel abspielen	Doppeltippen (L)	
	Einen Anruf annehmen	Doppeltippen (L/R)	Doppeltippen
	Einen Anruf ablehnen/Anruf beenden	Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R)	2 Sekunden lang gedrückt halten
	Lauter	Anpassen in der soundcore-App	Anpassen in der soundcore-App
	Leiser		
	Aktivieren Sie die Sprachassistentin	Anpassen in der soundcore-App	Anpassen in der soundcore-App

Passen Sie die Touch-Steuerungen in der soundcore-App an

Hinweis: Die UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Der tatsächliche Anzeigeinhalt kann je nach Softwareversion variieren.







Tippen Sie auf der Startseite auf Steuerelemente, um die Berührungssteuerungsaktionen für den linken oder rechten Ohrhörer zu personalisieren. **Sie können Aktionen wie das Erhöhen/Verringern der Lautstärke, das Wechseln von Titeln, das Abspielen/Pausieren von Audio und das Aktivieren des Sprachassistenten einstellen.**

LADEN



1. Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladeschale und schließen Sie diese.
- Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer und der USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig trocken sind.





2. Verbinden Sie die Ladeschale über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit der Stromversorgung. Alternativ können Sie die Ladebox zum kabellosen Aufladen auch in der Mitte des kabellosen Ladegeräts platzieren.
- Das Aufladen der Ladeschale dauert 1,7 Stunden über Kabel und 2,6 Stunden bei kabellosem Laden.

EINSCHALTEN





Um das Gerät auszuschalten, legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale und schließen Sie die Schale.

Die Ohrhörer schalten sich automatisch nach 30 Minuten ab, wenn sie nicht verbunden sind. Die Dauer kann in der soundcore App eingestellt werden.

ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie die Ohrhörer zurück, wenn sie nicht miteinander oder mit anderen Geräten gekoppelt werden können.



1. Legen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet.



2. Halten Sie die Taste des Ladekoffers 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Lichtleiste dreimal schnell weiß blinkt, was einen erfolgreichen Reset anzeigt.

ANLEITUNG ZU LED-ANZEIGEN

Überprüfen des Akkustandes

Wenn Sie die Ladeschale öffnen, zeigt die LED-Lichtleiste den verbleibenden Akkustand der Schale an.



Überprüfen des Ladestatus

Wenn Sie den Ladekoffer an eine Stromquelle anschließen, zeigt die LED-Leiste den Ladestatus an:



FIRMWARE-AKTUALISIERUNG



Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird, wenn die Ohrhörer mit der App verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladeschale liegen und die Ladeschale offen bleibt, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Vermeiden Sie die Verwendung der Ohrhörer während der Aktualisierung.

TECHNISCHE DATEN

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V ⎓ 1,2 A
Ausgang	5 V ⎓ 0,42 A (0,21 A pro Anschluss)
Akkukapazität	750 mAh
Ladedauer	Ohrhörer: innerhalb von 1 Stunde Ladeschale: Kabelgebundene Ladezeit: 1,7 Stunden zur vollständigen Aufladung der Ladeeschale, 2,2 Stunden zur vollständigen Aufladung der Ladeeschale und der Ohrhörer. Kabellose Ladezeit: 2,6 Stunden zur vollständigen Aufladung der Ladeeschale und der Ohrhörer.
Treibereinheit	20*11,5 mm
Frequenzgang	20~20 kHz (20~40 kHz, wenn LDAC aktiviert ist)
Impedanz	16Ω
Wasserschutzklasse (Ohrhörer)	IP55
Bluetooth-Version	5.4

Kundendienst

service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)