



CSA260

English	Important safety information
Important	
Read this user manual carefully before you use the machine and save it for future reference.	
Danger	
- Never immerse the machine in water or any other liquid.	
Warning	
- Check if the voltage indicated on the bottom of the machine corresponds to the local mains voltage before you connect the machine.	
- Connect the machine to an earthed wall socket.	
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.	
- Do not use the machine if the plug, the mains cord or the machine itself is damaged.	
- This machine can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the machine in a safe way and if they understand the hazards involved.	
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.	
- Keep the machine, its accessories and its cord out of the reach of children aged less than 8 years.	
- Children shall not play with the machine.	
- Only use this appliance for its intended purpose to avoid potential hazard or injury.	
Caution	
- Always return the machine to a service center authorized by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the machine yourself, otherwise your warranty becomes invalid.	
- After unpacking the machine, never put your Senseo machine on its side.	
- Never use it in upright position, also during transport.	
- Never put normal ground coffee or use torn pods in the pod holder, as this causes it to become blocked.	
- Do not use the machine in combination with a transformer, as this could cause hazardous situations.	
- Always put the machine on a flat and stable surface.	
- Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.	
- Do not place the machine in a cabinet when in use.	
- Never let the machine operate unattended.	
- Do not use the machine at altitudes higher than 1250 meters above sea level.	
- Never pour any other liquid than clean cold water into the water reservoir.	
- Never flush the machine or let it brew coffee when the spout is not in place.	
- Flush the coffee machine with fresh water before you use it for the first time. This causes the system to fill with water, which is essential for the machine to work properly.	
- Do not use the machine at a temperature below 0 °C. Water left in the machine may freeze and cause damage.	
- Do not use the machine in combination with water softeners based on sodium exchange.	
- Descalcify your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your machine stop working properly. In this case, repair is not covered by your warranty.	
- Never use a descaling agent based on mineral acids such as sulphuric acid, hydrochloric acid, sulphamic acid and acetic acid (e.g. vinegar). These descaling agents may damage your coffee machine.	
- The machine is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments, nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.	
Electromagnetic fields (EMF)	
This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.	
Frost-free storage	
Only use and store the machine in a frost-free place.	
Ordering accessories	
To buy accessories or spare parts, visit www.home-appliances.philips/parts-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).	
Warranty and support	
Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to intentional damage or misuse. Versuni's liability does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.home.id/warranty .	
Recycling	
- This symbol means that electrical products must not be disposed of with normal household waste (Fig. 1).	
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.	
- This symbol means that it is necessary to check the recycling provisions of your local municipality (Fig. 2).	
- For an explanation of the material symbols, see the separate enclosed leaflet.	





FSC

2025 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V. and Versuni Holding B.V. is the warrantior in relation to this product. 642001027343 (05/2025)

Deutsch	Wichtige Sicherheitsinformationen
Wichtig	
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Maschine aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.	
Gefahr	
- Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.	
Warnhinweis	
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Spannungsangabe am Boden des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.	
- Die Netzsteckdose muss geschüttert sein.	
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center oder von Philips autorisierten Werkstätten oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.	
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.	
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und besondere Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beim Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die verbundenen Gefahren verstanden haben.	
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.	
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu der Maschine, dem Zubehör und zum Kabel der Maschine haben.	
- Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.	
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den angegebenen Zweck, um potenzielle Gefahren und Verletzungen zu vermeiden.	
Achtung	
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie sonst verfällt.	
- Montieren Sie das Gerät nach dem Auspacken nie mit einer Seite nach unten ab. Halten Sie sie stets aufrecht, auch beim Transport.	
- Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads im Paddhalter, da dies das Gerät verstopfen würde.	
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Transformator betrieben werden.	
- Überprüfen Sie, ob der Dichtungssitz des Deckels, unter dem Rand des Sprühkopfes fest sitzt, und reinigen Sie ihn vorsichtig vom Sprühkopf frei.	
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche.	
- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Wärmehaltplatte, direkt neben einen heißen Ofen, eine Heizung oder eine ähnliche Wärmequelle.	
- Die Maschine darf während der Benutzung nicht in einem Schrank platziert werden.	
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.	
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Höhenlagen von über 1250 m.	
- Füllen Sie niemals eine andere Flüssigkeit als sauberes, kaltes Wasser in den Wassertank.	
- Spülen Sie die Maschine nicht durch und bereiten Sie keinen Kaffee zu, solange der Kaffeeauslauf nicht eingesetzt ist.	
- Das erste Mal verwenden Sie mit frischem Wasser durch, bevor Sie die ersten Mal verwenden. Dabei füllt sich das System mit Wasser, dies ist für den Kaffeeauslauf notwendig.	
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. In der Maschine verbleibendes Wasser kann gefrieren und Schäden verursachen.	
- Entkalken Sie Ihre Maschine regelmäßig. Die Maschine zeigt an, wenn sie entkalkt werden muss. Wenn Sie dies ignorieren, funktioniert die Maschine nicht mehr richtig. In diesem Fall ist die Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.	
- Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Mineralsäuren, beispielsweise Schwefel-, Sulfamin- oder Essigsäure (z. B. Essig). Diese Entkalker können Ihre Kaffeemaschine beschädigen.	
- Die Maschine ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Sie ist nicht für die Verwendung in Umgebungen wie z. B. Personalküchen in Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen. Ebenso ist sie nicht für die Nutzung durch Kunden in Hotels, Motells, Unterküchen und Frühstücksangebot oder anderen Unterküchen bestimmt.	
Elektromagnetische Felder (EMF)	
Dieses Gerät entspricht den anwendbaren Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.	
Frostfreie Aufbewahrung	
Verwenden und lagern Sie das Gerät nur an frostfreien Orten.	
Bestellen von Zubehör	
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.home-appliances.philips/parts-accessories oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktadressen finden Sie in der internationalen Garantieschicht.	
Garantie und Support	
Versuni bietet für das Produkt eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie kommt nicht zu tragen, wenn ein Defekt auf eine falsche Benutzung oder auf eine mangelhafte Wartung zurückzuführen ist. Unsere Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Besuchen Sie bitte unsere Website www.home.id/warranty um weitere Informationen zu erhalten oder die Garantie in Anspruch zu nehmen.	
Recycling	
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll (Abb. 1) entsorgt werden darf.	
- Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.	
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.	
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.	
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammeln- und Rücknahmestellen in DE: https://www.stiftung.de/ für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammeln- und Recyclingquoten: https://www.bmu.de	
Rücknahme von Altgeräten	
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie abgetrennte Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehr als zwei Jahre oder dauerhafte Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.	
Diese Händler müssen:	
- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme), auch bei Lieferungen nach Haus;	
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.	
Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühn-/ Gefriergeräte, Klimageräte etc.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.	
Die Versuni Germany GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter www.take-e-back.de . So Verbraucher über Versuni Netherlands B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.	
Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich	
Die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. sind Mitglied beim Sammeln- und Verwertungssystem des UfH. Sammelleisten und Öffnungszeitungen siehe https://ufh.at . Als Verbraucher das Produkt andersorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. Mitglied beim Sammeln- und Verwertungssystem RecycleMe GmbH.	
- Dieses Symbol bedeutet, dass Sie sich über die Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde informieren müssen (Abb. 2).	
- Eine Erläuterung der Werkstoffsymbole finden Sie im separaten Beiblatt.	
Ökodesign-Informationen	
Das Gerät erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/826. Weitere Informationen zu den Energieeffizienzspezifikationen finden Sie auf unserer Service-Website unter www.home.id/support .	

Español	Información de seguridad importante
Importante	
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.	
Peligro	
- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.	
Advertencia	
- Antes de enchufarlo a la red, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del aparato o la correspondencia con el voltaje de red local.	
- Conecte el aparato a un enchufe de pared con toma de tierra.	
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips con el fin de evitar situaciones de peligro.	
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.	
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas cuya capacidad física, psíquica o sensorial esté reducida o no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, si cuentan con supervisión o formación sobre el uso seguro del aparato y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.	
- Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y cuenten con supervisión.	
- Mantenga la máquina, sus accesorios y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.	
- No permita que los niños jueguen con la cafetera.	
- Utilice este aparato exclusivamente para la finalidad a la que está destinado a fin de evitar posibles riesgos o lesiones.	
Precaución	
- Lleve siempre la máquina a centros de servicio autorizados por Philips para su revisión o reparación. No intente repararlo usted mismo, de lo contrario, la garantía quedaría anulada.	
- Después de desarmarla, no ponga nunca de lado la cafetera Senseo.	
- Manténgala siempre en posición vertical, incluso durante el transporte.	
- No utilice nunca café molido normal ni utilice dosos rotos en el soporte para dosis, ya que esto lo bloquearía.	
- No conecte el aparato a un transformador, ya que pueden producirse situaciones peligrosas.	
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.	
- No coloque el aparato sobre una placa caliente, justo al lado de un horno caliente, un calefactor u otra fuente de calor similar.	
- No coloque la máquina en un armario cerrado ni en un espacio cerrado.	
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.	
- No use el aparato en alturas superiores a 1.250 m sobre el nivel del mar.	
- No utilice otros líquidos que no sean agua fría limpia para llenar el depósito de agua.	
- Nunca aclare la cafetera ni prepare café con ella si la boquilla no está colocada.	
- Aclare la máquina de café con agua limpia antes de usarla por primera vez. Esto hace que el sistema se llene de agua, lo que es esencial para que la máquina funcione perfectamente.	
- No utilice el aparato a una temperatura inferior a 0 °C. El agua que queda en la cafetera podría congelarse y provocar daños.	
- No utilice la cafetera junto con descalcificadores que se basen en el intercambio de sodio.	
- Elimine los depósitos de cal del aparato periódicamente. El aparato indica cuándo es necesario la descalcificación. Si no se realiza, el aparato dejará de funcionar correctamente. En este caso, la garantía no cubre la reparación.	
- Nunca utilice un producto descalcificador a base de ácidos minerales como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido sulfámico y ácido acético (p.ej. vinagre). Estos productos ácidos pueden dañar la cafetera.	
- El aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico normal. La cafetera no está diseñada para un uso en entornos como cocinas de comercios, oficinas, granjas u otros entornos laborales. Tampoco la deben usar los clientes de hoteles, motels o hospitales en los que se ofrecen desayunos ni clientes de entornos residenciales de otro tipo.	
Campos electromagnéticos (CEM)	
Este aparato cumple los estándares y las normativas correspondientes a la exposición a campos electromagnéticos.	
Almacenamiento en un lugar sin escarcha	
Utilice y guarde el aparato únicamente en un lugar sin escarcha.	
Solicitud de accesorios	
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.home-appliances.philips/parts-accessories o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía internacional).	
Garantía y asistencia	
Versuni ofrece una garantía de dos años después de la compra para este producto. Esta garantía no es válida si un defecto se debe a un uso incorrecto o a un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta sus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o para invocar la garantía, vaya a nuestro sitio web www.home.id/warranty .	
Reciclaje	
- Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar (Fig. 1).	
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.	
- Este símbolo significa que es necesario comprobar las disposiciones de reciclaje de su municipio (Fig. 2).	
- Para consultar una explicación de los símbolos de los materiales, vea el folleto adjunto.	
Información sobre diseño ecológico	
El aparato cumple los requisitos de diseño ecológico del Reglamento de la Comisión (UE) 2023/826. Visite nuestro sitio web de soporte www.home.id/support para conocer las especificaciones de ahorro de energía.	
Resolución de problemas	
Este capítulo resume los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.home.id/support para ver las preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país.	
Problema	
Solución	
El anillo luminoso del botón que ha pulsado parpadea rápidamente.	Llene el depósito de agua.
El anillo luminoso del botón que ha pulsado sigue parpadeando lentamente.	Es posible que la boya del depósito de agua esté atascada. Vacié el depósito de agua y agrétele varias veces para liberar la boya. Limpie el depósito de agua con detergente líquido y agua caliente o en el lavavajillas.
El anillo luminoso del botón que ha pulsado sigue parpadeando rápidamente.	Si esto sucede durante más de dos minutos, puede ser que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
El piloto indicador rojo CALC se ilumina cuando la máquina se está calentando o preparando café.	Se ha formado depósitos de cal. Debe eliminar los depósitos de cal del aparato.
Hay agua en la encimera debajo del aparato.	No llene en exceso el depósito de agua. Compruebe si las gotas de agua de la encimera son el resultado de colocar o quitar el depósito de agua.
La cafetera gotea agua o café.	No se ha cerrado la tapa correctamente. Coloque la cápsula de café correctamente en el centro del soporte para cápsulas, con el lado convexo hacia abajo.
El tamiel del centro del soporte para dosis está atascado. Desatáselo con un cepillo de limpieza.	Compruebe si la junta de la tapa está atascada debajo del borde del disco de distribución. Si lo está, tire de ella con cuidado para extraerla de debajo del disco de distribución.
La cantidad de café ha cambiado.	Compruebe si ha fijado el botón de selección de intensidad en la receta de café preferida.
El tamiel del centro del soporte para dosis está atascado. Desatáselo con un cepillo de limpieza.	Restablezca los ajustes de volumen a los ajustes de fábrica (consulte 'Restablecer los volúmenes de café a los ajustes de fábrica').
Se ha formado depósitos de cal. Debe eliminar los depósitos de cal del aparato.	Se ha formado depósitos de cal. Debe eliminar los depósitos de cal del aparato.
El café no está lo suficientemente caliente.	Se ha formado depósitos de cal. Debe eliminar los depósitos de cal del aparato. Consejo: antes de preparar café, precaliente la taza enjuagándola con agua caliente o prepare un café sin cápsula de café.
No puede abrir la tapa.	Apague la cafetera. Suba la palanca y espere 24 horas para abrir la tapa. Para evitar que esto ocurra, asegúrese de que el tamiel del soporte para dosis esté limpio y no esté atascado.
La máquina hace un sonido diferente cuando prepara un Espresso.	La receta de Espresso emplea una tecnología de preparación diferente (Intense Plus) para preparar café. Esto emite un sonido diferente.
El agua sigue saliendo por la boquilla cuando utilizo la máquina por primera vez.	Cuando se utiliza la máquina por primera vez, realiza un ciclo de enjuague. Coloque un cuenco de 1,5 litros bajo la boquilla para recoger el agua del ciclo de enjuague. Enjuague la máquina antes de la infusión por primera vez (consulte 'Aclarado antes del uso por primera vez').
La máquina emite un sonido diferente durante la preparación de Espresso.	La receta de Espresso utiliza una tecnología de preparación de café diferente (Intense Plus). Célle-c produit un son différent.
L'eau continue à s'écouler du bec verseur lors de la première utilisation de la machine.	Lors de la première utilisation de la machine, celle-ci effectue un cycle de rinçage. Placez un bol pouvant contenir au moins 1,5 litre d'eau sous le haut et attendez 24 heures avant d'ouvrir le couvercle. Vérifiez si la boque d'éanchétité du couvercle est collée sous le bord du disque de distribution. Si c'est le cas, tirez-la délicatement de dessous du disque de distribution d'eau.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de café souhaitée.
De l'eau ou du café s'écoule de la machine.	Le couvercle n'était pas correctement fermé. Placez à l'eau les dotettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Débouchez-le à l'aide d'un goupillon.
Le volume de café a changé.	Vérifiez si le sélecteur d'intensité est réglé sur la recette de

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.home.id.

Direct start function
This Senseo machine brews coffee with only one touch of a button. When you press the 1-cup or 2-cup button, the machine immediately switches on, starts heating, and then brews a cup of coffee. When the machine has finished brewing, it switches off automatically to save energy.

Warning: Make sure the lid is closed properly and the lid lever is locked before you start brewing.

- Flushing before first use**
Flush the machine before first use. After the flushing cycle, the machine is ready for brewing coffee.
- Fill the water tank with fresh water to the MAX level indication.
 - Place the water reservoir back onto the machine.
 - Remove the drip tray from the machine.
 - Place a container under the coffee spout.
 - Make sure that a pod holder, without pod(s), is in place.
 - Close the lid and lock the lever.
 - Put the plug in an earthed wall socket.
 - To start flushing, press the 1-cup button and the 2-cup button simultaneously.
 - During the flushing cycle, cold water comes out of the coffee spout.
 - When the flushing cycle is finished, the machine switches off.

Caution: If you do not flush the machine before first use, your first coffee cup may overflow with cold water.

- Brewing coffee**
- Fill up the water reservoir with fresh cold tap water.
 - Open the lid.
 - To brew one cup of Senseo coffee, place the 1-cup pod holder with one coffee pod in the machine. To brew two cups, place the 2-cup pod holder with two coffee pods in the machine.

- Place the pod(s) properly in the center of the pod holder, with the convex side pointing downwards. Press the pod(s) lightly into the pod holder.
- Place the pod holder with the pod(s) in the machine.
 - Close the lid and lock the lever.
 - Place one cup or two cups under the spout openings. For a large coffee, remove the drip tray and place a large cup or mug under the coffee spout.
 - Select the coffee spout up or down to adjust its height to the size of the cup you are using.
 - Use the Intensity Select slider to select the recipe of your choice:
 - Select the top position to brew a classic long, smooth Senseo.
 - Select the middle position to brew an Intense Senseo.
 - Select the bottom position to brew an Espresso.
 - Press the 1-cup button to brew one cup of coffee or press the 2-cup button to brew two cups of coffee. You can stop the brewing process at any time by pressing any button.

Note: To ensure the best coffee quality, use fresh cold water every day. If you have not used the machine for 1 day, you have to flush it with fresh cold water before you use it again. To flush the machine, fill the water reservoir with fresh cold water, place 2 cups under the spout and brew coffee without a coffee pod twice a row.

Intense Plus technology
This Senseo CSA260 Kaffeemaschine has a new technology for brewing Espresso. This new brewing mode allows optimum extraction for an Espresso with a rich, fine and darker crema. Follow the steps above and select the Espresso recipe in step 8. When brewing an Espresso, you will hear a different sound during each phase. This is caused by the new brewing technology.

Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.home.id registrieren.

Direktstartfunktion
Mit dieser Senseo Kaffeemaschine können Sie Kaffee durch Drücken einer einzigen Taste zubereiten. Wenn Sie die 1-Tassen- oder die 2-Tassen-Taste drücken, schaltet sich die Maschine direkt ein, heizt sich auf und bereitet dann eine Tasse Kaffee zu. Wenn das Gerät mit dem Brühen fertig ist, schaltet es sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

Warnhinweis: Vergewissern Sie sich vor der Zubereitung, dass der Deckel richtig geschlossen und der Verschlusshebel des Deckels fest verriegelt ist.

- Vor dem ersten Gebrauch durchspülen**
Spülen Sie die Maschine vor dem ersten Gebrauch. Nach dem Spülvorgang ist das Gerät bereit für das Brühen von Kaffee.
- Füllen Sie den Wasservbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser.
 - Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in das Gerät ein.
 - Nehmen Sie die Abtropfschale aus der Kaffeemaschine.
 - Stellen Sie einen Behälter unter das Kaffeefußguss.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich ein Padhalter (ohne Pads) im Gerät befindet.
 - Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.
 - Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
 - Drücken Sie gleichzeitig die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste, um das Durchspülen zu starten.
 - Während des Durchspülvorgangs tritt kaltes Wasser aus dem Kaffeefußguss aus.
 - Nach dem Durchspülen schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Achtung: Wenn Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nicht durchspülen, kann Ihre erste Kaffeetasse mit kaltem Wasser überlaufen.

- Kaffee brühen**
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser.
 - Öffnen Sie den Deckel.
 - Um eine Tasse Senseo Kaffee zu brühen, setzen Sie den 1-Tassen-Padhalter mit einem Kaffeepad das Gerät ein. Um zwei Tassen Kaffee zu brühen, setzen Sie den 2-Tassen-Padhalter mit zwei Kaffeepads in das Gerät ein.
 - Legen Sie das Kaffeepad bzw. die Kaffeepads ordnungsgemäß mit der gewählten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters. Drücken Sie das Pad bzw. die Pads in den Padhalter leicht an.
 - Setzen Sie den Padhalter mit einem oder mehreren Kaffeepads in die Maschine ein.
 - Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.
 - Stellen Sie eine bzw. zwei Tassen unter die Öffnungen des Kaffeefußgusses.
 - Nehmen Sie für einen großen Kaffee die Abtropfschale heraus und stellen Sie eine große Tasse oder einen Kaffeebecher unter.
 - Schieben Sie den Kaffeefußguss nach oben oder unten, um die Höhe auf die Größe der verwendeten Tasse oder des verwendeten Glases einzustellen.
 - Wählen Sie mithilfe des Intensitätsreglers die gewünschte Rezeptur aus:
 - Wählen Sie die obere Position, um einen klassischen langen, milden Senseo zu brühen.
 - Wählen Sie die mittlere Position, um einen kraftigen Senseo zu brühen.
 - Wählen Sie die untere Position für die Zubereitung eines Espressos.
 - Drücken Sie die 1-Tasse-Taste, um eine Tasse Kaffee zu brühen, oder drücken Sie die 2-Tassen-Taste, um zwei Tassen Kaffee zu brühen. Sie können den momentanen Zustand jederzeit durch das Drücken einer beliebigen Taste beenden.

Hinweis: Verwenden Sie täglich frisches, kaltes Wasser, um die bestmögliche Kaffeekvalität zu gewährleisten. Was das Gerät einen Tag lang nicht in Gebrauch, lassen Sie vor der nächsten Verwendung frisches, kaltes Wasser durchfließen. Um das Gerät durchzuspülen, füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Wasser, stellen zwei Tassen unter den Kaffeefußguss und brühen dann zweimal hintereinander Kaffee (ohne Kaffeepads).

Intense Plus-Technologie
Diese Senseo CSA260 Kaffeemaschine ist mit einer neuer Aufbrühtechnologie für Espresso ausgestattet. Dieser neue Aufbrühmodus ermöglicht eine optimale Extraktion für einen Espresso mit einem kräftigen, feinen und dunkleren Crema. Folgen Sie den Anweisungen weiter oben und wählen Sie in Schritt 8 das Espressozept aus. Sie hören beim Brühen eines Espressos während jeder Phase ein anderes Geräusch. Dieses entsteht durch die neue Aufbrühtechnologie.

Introducción
Felicitaciones por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.home.id.

Función de inicio directo
Esta máquina Senseo prepara café con solo tocar un botón. Al pulsar el botón de 1 taza o 2 tazas, la máquina se enciende de inmediato, empieza a calentarse y, a continuación, prepara una taza de café. Cuando la cafetera ha terminado de preparar el café, se apaga automáticamente para ahorrar energía.

Advertencia: Asegúrese de que la tapa esté cerrada correctamente y de que la palanca de la tapa esté bloqueada antes de comenzar a preparar el café.

- Aclarar antes del uso por primera vez**
Enjuague siempre la cafetera antes de usarla por primera vez. Después del proceso de aclarado, la cafetera está lista para preparar café.
- Llene el depósito de agua con agua limpia hasta la indicación de nivel MAX.
 - Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato.
 - Reemplace el reservoír de agua por el aparato.
 - Coloque un recipiente debajo de la boquilla de café.
 - Asegúrese de que haya un soporte para dosis, sin monodosis, en su lugar.
 - Cierre la tapa y bloquee la palanca.
 - Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
 - Para comenzar el aclarado, pulse los botones de 1 y 2 tazas a la vez.
 - Durante el ciclo de aclarado, salga agua fría sale por la boquilla de salida del café.
 - Cuando finaliza el proceso de aclarado, la cafetera se apaga.

Precaución: Si no aclara la cafetera antes de usarla por primera vez, la primera taza de café podría rebosar de agua fría.

- Cómo hacer café**
- Llene el depósito de agua con agua fría del grifo.
 - Abra la tapa.
 - Para preparar una taza de café Senseo, coloque el soporte para dosis de 1 taza con una monodosis de café en la cafetera. Para preparar dos tazas, coloque el soporte para dosis de 2 tazas con dos monodosis de café en la cafetera.
 - Coloque la monodosis correctamente en el centro del soporte para dosis, con el lado convexo hacia abajo. Presione ligeramente cada monodosis en el soporte.
 - Coloque el soporte de cápsulas con la cápsula en la máquina.
 - Cierre la tapa y bloquee la palanca.
 - Coloque una o dos tazas bajo las aberturas de la boquilla. Para un café largo, coloque la bandeja de goteo y coloque una taza grande o una jarra debajo la boquilla de café.
 - Deslice la boquilla de café arriba o abajo para ajustar la altura del jarro de la taza que usa a yar.
 - Utilice el botón de selección de intensidad para seleccionar una receta:
 - Seleccione la posición de arriba para preparar un Senseo clásico largo y suave.
 - Seleccione la posición media para preparar un Senseo intenso.
 - Seleccione la posición inferior para preparar un espresso.
 - Pulse el botón de 1 taza para preparar una taza de café o el botón de 2 tazas para preparar dos tazas de café. Puede detener la preparación en cualquier momento pulsando cualquier botón.

Note: Para garantizar un café de la mejor calidad, utilice agua nueva cada día. Si no ha utilizado la máquina desde hace 1 día, enjuáguela con agua fría del grifo antes de volver a usarla. Para aclarar la cafetera, llene el depósito de agua con agua fría del grifo, coloque dos tazas debajo de la boquilla de salida del café y prepare café sin monodosis dos veces seguidas.

Tecnología Intense Plus
Esta máquina Senseo CSA260 se suministra con una nueva tecnología para preparar el Espresso. Este nuevo modo de preparación hace posible una extracción perfecta para un Espresso con una crema abundante, fina y más oscura. Siga los pasos indicados y seleccione la receta de Espresso en el paso 8. Al preparar un Espresso, oír un sonido diferente durante cada fase. Esto se debe a la nueva tecnología de preparación.

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.home.id.

Fonction de démarrage instantané
Cette machine Senseo prépare le café d'une seule pression de touche. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour 1 tasse ou 2 tasses, la machine se met immédiatement en marche, commence à chauffer et prépare ensuite une tasse de café. Une fois la préparation terminée, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Attention: Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé et le levier correctement verrouillé avant de commencer à préparer du café.

- Rincez avant la première utilisation**
Rincez la machine avant la première utilisation. À l'issue du cycle de rinçage, la machine est prête à préparer le café.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à l'indication MAX.
 - Remettez le réservoir d'eau sur l'appareil.
 - Remplacez le plateau égouttoir de la machine.
 - Placez un récipient sous le bec verseur.
 - Assurez-vous qu'un porte-dosette vide est en place.
 - Refermez le couvercle et verrouillez le levier.
 - Branchez la fiche sur une prise murale reliée à la terre.
 - Pour commencer le rinçage, appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses.
 - Après le cycle de rinçage, de l'eau froide s'écoule du bec verseur.
 - La machine s'éteint automatiquement à la fin du cycle de rinçage.

Attention : si vous ne rincez pas la machine avant la première utilisation, votre première tasse de café risque de déborder d'eau froide.

- Préparation du café**
- Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet.
 - Soulevez le couvercle.
 - Pour préparer une tasse de café Senseo, placez le porte-dosette pour une tasse avec une dosette dans la machine à café. Pour préparer deux tasses de café, placez le porte-dosette pour deux tasses (plus profond) avec deux dosettes dans la machine à café.
 - Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Appuyez légèrement sur la ou les dosettes dans le porte-dosette.
 - Placez le porte-dosette avec la ou les dosettes dans la machine.
 - Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Appuyez légèrement sur la ou les dosettes dans le porte-dosette.
 - Placez une ou deux tasses sous les orifices d'écoulement. Pour un café allongé, retirez le plateau égouttoir et placez une grande tasse ou un mug sous l'unité d'écoulement du café.
 - Faites coulisser le bec verseur vers le haut ou vers le bas pour adapter sa hauteur à la taille de la tasse utilisée.
 - Utilisez le sélecteur d'intensité pour sélectionner la recette de votre choix :
 - Sélectionnez la position supérieure pour préparer un café Senseo classique, long et doux.
 - Sélectionnez la position intermédiaire pour préparer un café Senseo intense.
 - Sélectionnez la position inférieure pour préparer un espresso.
 - Appuyez sur le bouton pour une tasse pour préparer une tasse de café, ou sur le bouton pour deux tasses pour préparer deux tasses de café. Vous pouvez arrêter la préparation à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton.

Remarque : pour garantir la qualité optimale du café, utilisez chaque jour de l'eau fraîche froide. Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant 24 heures, rincez-la à l'eau fraîche froide avant de la réutiliser. Pour rincer la machine à café, remplissez le réservoir d'eau fraîche froide, placez deux tasses sous le bec verseur et préparez un café sans dosette deux fois de suite.

Tecnología Intense Plus
Esta máquina Senseo CSA260 está equipada de una nueva tecnología de preparación de espresso. Este nuevo modo de preparación permite una extracción óptima para un espresso a la crema fina, rica y más oscura. Siga los pasos c-dessus et sélectionnez la recette d'espresso à l'étape 8. Lors de la préparation d'un espresso, vous entendrez un son différent lors de chaque phase. Ceci est dû à la nouvelle technologie de préparation.

Inleiding
Gefeliciteerd voor uw aankoop en welkom bij Philips. Registreer uw product op www.home.id om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Functie Onmiddellijk starten
Deze Senseo-máchine zet koffie met slechts één druk op een knop. Wanneer u op de knop voor 1 kop of voor 2 koppen drukt, wordt de machine direct ingeschakeld en verwarmd en zet daarna een kop koffie. Wanneer het apparaat klaar is met koffiezetten, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

Waarschuwing: Zorg dat het deksel goed gesloten is en de hendel van het deksel is verriegeld voordat u begint met koffiezetten.

- Doorspoelen voor eerste gebruik**
Spoel het apparaat vóór het eerste gebruik door. Na de doorspoelcyclus is het apparaat klaar om koffie te zetten.
- Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met vers water.
 - Plaats het waterreservoir terug op de machine.
 - Verwijder de lekbal van het apparaat.
 - Plaats een afloopvat onder de koffieuitloop.
 - Plaats een padhouder zonder pad(s).
 - Sluit het deksel en vergrendel de hendel.
 - Steek de stekker in een geaard stopcontact.
 - Druk tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om het doorspoelen te starten.
 - Tijdens het doorspoelen komt er koud water uit de koffieuit. Als u een grote kop of een mok onder de lekbal en plaats een grote kop of mok onder de koffie-uitloop.
 - Schuif de koffieuit naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop.
 - Selecteer uw favoriete recept met de Intensitey Select-schuf:
 - Selecteer de bovenste positie als u een klassieke normale, milde Senseo wilt zetten.
 - Selecteer de middelste positie als u een intense Senseo wilt zetten.
 - Selecteer de onderste positie als u een espresso wilt zetten.
 - Druk op de 1-kops of 2-kops knop om één kop koffie te zetten of druk op de 2-kops knop om twee koppen koffie te zetten. U kunt het apparaat doorspoelen door de knoppen over en over te knoppen te drukken.

Koffiezetten

- Vul het waterreservoir met vers koud kraanwater.
- Open het deksel.
- Pour préparer une tasse de café Senseo, placez le porte-dosette pour une tasse avec une dosette dans la machine à café. Pour préparer deux tasses de café, placez le porte-dosette pour deux tasses (plus profond) avec deux dosettes dans la machine à café.
- Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Appuyez légèrement sur la ou les dosettes dans le porte-dosette.
- Placez le porte-dosette avec la ou les dosettes dans la machine.
- Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette, la partie bombée vers le bas. Appuyez légèrement sur la ou les dosettes dans le porte-dosette.
- Placez une ou deux tasses sous les orifices d'écoulement. Pour un café allongé, retirez le plateau égouttoir et placez une grande tasse ou un mug sous l'unité d'écoulement du café.
- Faites coulisser le bec verseur vers le haut ou vers le bas pour adapter sa hauteur à la taille de la tasse utilisée.
- Utilisez le sélecteur d'intensité pour sélectionner la recette de votre choix :
 - Sélectionnez la position supérieure pour préparer un café Senseo classique, long et doux.
 - Sélectionnez la position intermédiaire pour préparer un café Senseo intense.
 - Sélectionnez la position inférieure pour préparer un espresso.
- Appuyez sur le bouton pour une tasse pour préparer une tasse de café, ou sur le bouton pour deux tasses pour préparer deux tasses de café. Vous pouvez arrêter la préparation à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton.

Remarque : pour garantir la qualité optimale du café, utilisez chaque jour de l'eau fraîche froide. Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant 24 heures, rincez-la à l'eau fraîche froide avant de la réutiliser. Pour rincer la machine à café, remplissez le réservoir d'eau fraîche froide, placez deux tasses sous le bec verseur et préparez un café sans dosette deux fois de suite.

Intense Plus-technologie
De Senseo-koffiezetapparaat CSA260 maakt gebruik van een nieuwe koffiezettechnologie om espresso te zetten. Deze nieuwe methode van koffiezetten maakt optimale extractie mogelijk, voor een espresso met een rijke, verfijnde en donkere crema. Volg de bovenstaande stappen en selecteer in stap 8 het espresso-recept. Wanneer u een espresso zet, hoort u in elke fase een ander geluid. Dit komt door de nieuwe koffiezettechnologie.

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.home.id.

Direct start function
This Senseo machine brews coffee with only one touch of a button. When you press the 1-cup or 2-cup button, the machine immediately switches on, starts heating, and then brews a cup of coffee. When the machine has finished brewing, it switches off automatically to save energy.

Warning: Make sure the lid is closed properly and the lid lever is locked before you start brewing.

- Flushing before first use**
Flush the machine before first use. After the flushing cycle, the machine is ready for brewing coffee.
- Fill the water tank with fresh water to the MAX level indication.
 - Place the water reservoir back onto the machine.
 - Remove the drip tray from the machine.
 - Place a container under the coffee spout.
 - Make sure that a pod holder, without pod(s), is in place.
 - Close the lid and lock the lever.
 - Put the plug in an earthed wall socket.
 - To start flushing, press the 1-cup button and the 2-cup button simultaneously.
 - During the flushing cycle, cold water comes out of the coffee spout.
 - When the flushing cycle is finished, the machine switches off.

Caution: If you do not flush the machine before first use, your first coffee cup may overflow with cold water.

- Brewing coffee**
- Fill up the water reservoir with fresh cold tap water.
 - Open the lid.
 - To brew one cup of Senseo coffee, place the 1-cup pod holder with one coffee pod in the machine. To brew two cups, place the 2-cup pod holder with two coffee pods in the machine.

- Place the pod(s) properly in the center of the pod holder, with the convex side pointing downwards. Press the pod(s) lightly into the pod holder.
- Place the pod holder with the pod(s) in the machine.
 - Close the lid and lock the lever.
 - Place one cup or two cups under the spout openings. For a large coffee, remove the drip tray and place a large cup or mug under the coffee spout.
 - Select the coffee spout up or down to adjust its height to the size of the cup you are using.
 - Use the Intensity Select slider to select the recipe of your choice:
 - Select the top position to brew a classic long, smooth Senseo.
 - Select the middle position to brew an Intense Senseo.
 - Select the bottom position to brew an Espresso.
 - Press the 1-cup button to brew one cup of coffee or press the 2-cup button to brew two cups of coffee. You can stop the brewing process at any time by pressing any button.

Note: To ensure the best coffee quality, use fresh cold water every day. If you have not used the machine for 1 day, you have to flush it with fresh cold water before you use it again. To flush the machine, fill the water reservoir with fresh cold water, place 2 cups under the spout and brew coffee without a coffee pod twice a row.

Intense Plus technology
This Senseo CSA260 Kaffeemaschine has a new technology for brewing Espresso. This new brewing mode allows optimum extraction for an Espresso with a rich, fine and darker crema. Follow the steps above and select the Espresso recipe in step 8. When brewing an Espresso, you will hear a different sound during each phase. This is caused by the new brewing technology.

MEMO

Memo function
For each recipe of the Intensity Select slider, you can adjust the coffee volume to your personal taste and save this setting.

- Put the Intensity Select slider in the position of the recipe you want to adjust.
- Press and hold the 1-cup button for 5 seconds. Do not release the button until the light starts flashing at short intervals, indicating that the memo function is active.
- The 1-cup button continues flashing at short intervals while the machine heats up for 60-90 seconds and then brews coffee.
- When the coffee volume has been reached, press the 1-cup button again. The 1-cup button flashes quickly to confirm that the new coffee volume setting of the recipe has been saved.

The coffee volume of the recipe has been saved for both the 1-cup button and the 2-cup button.

- The machine now brews the adjusted amount of coffee when this recipe is selected.

Note: The maximum volume that can be programmed is 145 ml and the minimum volume is 25 ml.

Resetting coffee volumes to the factory setting
To reset the coffee volume settings of the recipes to the standard factory settings, do the following:

- Press and hold the 1-cup button for 5 seconds.
- Release the 2-cup button when the 1-cup button and 2-cup button start flashing.

The coffee volumes of all recipes have now been reset to the factory settings.

Cleaning

- Remove the coffee spout by pressing the buttons on both sides of the coffee spout.
- Disassemble the coffee spout by pressing the buttons on both sides and lifting the outer part off the inner part.
- To prevent clogging, clean the pod holders regularly with hot water, some washing liquid and a washing-up brush.
- You can clean all detachable parts with hot water and some washing-up liquid or in the dishwasher.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine.

DESCALING THE SENSEO

When the CALC light lights up, you have to descale the machine. Descaling will prolong the life of your coffee machine. The descaling procedure consists of 4 repeating steps below to perform the descaling procedure:

Prepare the descaling procedure

- Pour half a bottle of Senseo descaler into the empty water reservoir.
- Fill up the water reservoir with fresh cold tap water up to the MAX indication and place it back onto the machine.
- Remove the drip tray from the machine.
- Place the 1-cup pod holder with a used coffee pod or a thin descaling filter in the machine.
- Close the lid and lock the lever.

Start the first descaling cycle

- Press and hold both the 1-cup button and 2-cup button for 5 seconds until the CALC light lights up.
- The CALC light, the 1-cup button and 2-cup button light up in sequence to indicate that the first descaling cycle is in progress. During the descaling cycle, the descaling solution comes out of the machine at intervals.
- As soon as the first descaling cycle is complete, the 1-cup button and the CALC light flash.
- Empty the bowl in the sink.

Start the second descaling cycle

- Repeat steps 1 to 3 one more time.
- Replace the 1-cup pod holder with the 2-cup pod holder and place one used coffee pod or a thick descaling filter in the pod holder. Close the lid and lock the lever.
- Press the flashing 1-cup button to start the second descaling cycle.
- The CALC light, the 1-cup button and 2-cup button light up in sequence to indicate that the second descaling cycle is in progress. During the second descaling cycle, the descaling solution comes out of the machine at intervals.
- As soon as the second descaling cycle is complete, the 1-cup button and the CALC light flash.
- Remove the used coffee pod or descaling filter.

Start the first rinsing cycle

- Rinse the water reservoir with fresh water.
- Fill the water reservoir with fresh water up to the MAX indication and place it back onto the machine.
- Place an empty bowl under the coffee spout.
- Press the flashing 1-cup button to start the first rinsing cycle.
- The CALC light, the 1-cup button and 2-cup button light up in sequence to indicate that the first rinsing cycle is in progress. During the rinsing cycle, water comes out of the machine at intervals.
- Once the first rinsing cycle has been completed, the 1-cup button and the CALC light flash.

Start the second rinsing cycle

- Repeat steps 16 to 21 one more time. As soon as this process is finished, the CALC light goes out and the machine switches off automatically.
- If you have not used the machine within 12 hours after descaling, a one-time additional flush is needed before brewing a new coffee.

Note: For more information on descaling and why it is important to descale, visit our website at www.home.id/support.

Memo-Funktion
Für jedes Rezept des Intensitätsreglers können Sie die Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen und diese Einstellung speichern.

- Positionieren Sie den Intensitätsregler auf die Position des Rezepts, das Sie anpassen möchten.
- Halten Sie die 1-Tasse-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige in kurzen Abständen zu blinken beginnt und so anzeigt, dass die Memo-Funktion aktiv ist.
- Die 1-Tassen-Taste blinkt in kurzen Abständen, während das Gerät 60-90 Sekunden lang aufheißt und anschließend Kaffee brüht.
- Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste. Die 1-Tassen-Taste blinkt schnell, um zu bestätigen, dass die neue Kaffeemenge-Einstellung des Rezepts gespeichert wurde.

Das Kaffeemenge des Rezepts wurde für die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste gespeichert.

Das Gerät brüht nun die eingestellte Menge Kaffee, wenn dieses Rezept ausgewählt wird.

Hinweis: Die maximale Menge, die programmiert werden kann, beträgt 145 ml; die Mindestmenge beträgt 25 ml.

Kaffeemengen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
Para restablecer los ajustes de volumen de café de las recetas a los ajustes estándar de fábrica, haga lo siguiente:

- Mantenga pulsado el botón de 1 taza durante 5 segundos. No suelte el botón de 1 taza hasta que la luz empiece a parpadear a intervalos cortos, lo que indica que la función memo está activa.
- Mantenga pulsado el botón de 1 taza durante 5 segundos. No suelte el botón de 1 taza hasta que la luz empiece a parpadear a intervalos cortos, lo que indica que la función memo está activa.
- El botón de 1 taza sigue parpadearando a intervalos cortos mientras se calienta la máquina durante 60-90 segundos y a continuación prepara el café.
- Cuando se haya alcanzado el volumen de café deseado, vuelva a pulsar el botón de 1 taza. El botón de 1 taza parpadeará rápidamente para confirmar que se ha guardado el nuevo ajuste de volumen de café de la receta.

El volumen de café de la receta se ha guardado tanto para el botón de 1 taza como para el botón de 2 tazas.

Ahora, al seleccionar esa receta, la máquina prepara la cantidad de café deseada.

Note: El volumen máximo que se puede programar es de 145 ml y el mínimo es de 25 ml.

Reinigung

- Entfernen Sie den Kaffeefußguss, indem Sie die Tasten an beiden Seiten des Kaffeefußgusses drücken.
- Demontieren Sie den Kaffeefußguss vollständig, indem Sie die Tasten an beiden Seiten drücken und den äußeren Teil vom inneren Teil abheben.
- Um Verstopfungen zu vermeiden, reinigen Sie die Padhalter regelmäßig mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem Bürstchen.
- Sie können alle abnehmbaren Teile gründlich mit heißem Wasser und etwas Geschirrspülmittel abwaschen oder in der Spülmaschine reinigen.
- Sie können das Äußere der Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

Hinweis: Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder Scheuermittel oder mit aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Descalcificar el Senseo

Cuando se ilumina el piloto CALC, es necesario descalcificar la máquina. La descalcificación prolongará la vida útil de su cafetera. El procedimiento de descalcificación consta de 4 pasos que se indican a continuación para llevar a cabo el procedimiento de descalcificación:

Preparación del procedimiento de descalcificación

- Vierta la mitad de una botella de descalcificador Senseo en el depósito de agua vacío.
- Llene el depósito de agua con agua fría y limpie el grifo hasta la indicación de nivel MAX y vuelva a colocarlo en la máquina.
- Quite la bandeja de goteo y coloque un cazo debajo de la boquilla del café.
- Coloque el soporte para dosis de 1 taza y el botón de 2 tazas en su lugar.
- Cierre la tapa y bloquee la palanca.

Inicio del primer ciclo de descalcificación

- Mantenga pulsados los botones de 1 taza y 2 tazas durante 5 segundos hasta que el piloto CALC se ilumine para empezar el ciclo de descalcificación. Suelte los botones cuando se ilumine el piloto CALC.
- El piloto CALC, el botón de 1 taza y el botón de 2 tazas se iluminan sucesivamente para indicar que el primer ciclo de descalcificación está en curso. Durante el ciclo de descalcificación, la disolución descalcificadora sale de la cafetera a intervalos.
- Una vez que se ha completado el primer ciclo de descalcificación, el botón de 1 taza y el piloto CALC parpadearán.
- Vacíe el recipiente en el fregadero.

Inicio del segundo ciclo de descalcificación

- Repita los pasos 1 a 3 otra vez.
- Utilice el soporte para dosis de 1 taza por el soporte para dosis de 2 tazas y coloque una monodosis usada o un filtro descalcificador grueso en el soporte para dosis. Cierre la tapa y bloquee la palanca.
- Mantenga pulsado el botón de 1 taza parpadearando para iniciar el segundo ciclo de descalcificación.
- El piloto CALC, el botón de 1 taza y el botón de 2 tazas se iluminan sucesivamente para indicar que el primer ciclo de enjuague está en curso. Durante el ciclo de aclarado, el agua sale de la cafetera a intervalos. Una vez que se ha completado el primer ciclo de enjuague, el botón de 1 taza y el piloto CALC parpadearán.
- Repita los pasos 16 a 21 otra vez. Una vez que se haya finalizado este proceso, se apaga el piloto CALC y la máquina se apaga automáticamente. Si no ha utilizado la máquina en las 12 horas siguientes a la descalcificación, se necesitará un aparato adicional antes de preparar un café.

Note: Para obtener más información sobre la descalcificación y su importancia, visite nuestro sitio web www.home.id/support.

Función Memo
En cada receta del botón de selección de intensidad, puede ajustar el volumen de café a su gusto y guardar este ajuste.

- Coloque el botón de selección de intensidad en la posición de la receta que desea ajustar.
- Mantenga pulsado el botón de 1 taza durante 5 segundos. No suelte el botón de 1 taza hasta que la luz empiece a parpadear a intervalos cortos, lo que indica que la función memo está activa.
- El botón de 1 taza sigue parpadearando a intervalos cortos mientras se calienta la máquina durante 60-90 segundos y a continuación prepara el café.
- Cuando se haya alcanzado el volumen de café deseado, vuelva a pulsar el botón de 1 taza. El botón de 1 taza parpadeará rápidamente para confirmar que se ha guardado el nuevo ajuste de volumen de café de la receta.

El volumen de café de la receta se ha guardado tanto para el botón de 1 taza como para el botón de 2 tazas.

Ahora, al seleccionar esa receta, la máquina prepara la cantidad de café deseada.

Note: El volumen máximo que se puede programar es de 145 ml y el mínimo es de 25 ml.

Restablecer los volúmenes de café a los ajustes de fábrica
Para restablecer los ajustes de volumen de café de las recetas a los ajustes estándar de fábrica, haga lo siguiente:

- Mantenga pulsado el botón de 1 taza durante 5 segundos. No suelte el botón de 1 taza hasta que la luz empiece a parpadear a intervalos cortos, lo que indica que la función memo está activa.
- Mantenga pulsado el botón de